# DoSA 설치 메뉴얼

The SE SE OF CORNER OF COUNTY IN THE PROPERTY SWAP A MARKET S.V.

TO SE SE OF CORNER OF COUNTY IN THE PROPERTY SWAP A MARKET S.V.

TO SE SE OF CORNER OF COUNTY IN THE PROPERTY SWAP A MARKET S.V.

TO SE OF CORNER OF COUNTY IN THE PROPERTY SWAP A MARKET S.V.

TO SE OF CORNER OF COUNTY IN THE PROPERTY SWAP A MARKET S.V.

TO SE OF COUNTY IN THE PROPERTY SWAP A MARKET S.V.

TO SE OF COUNTY IN THE PROPERTY SWAP A MARKET S.V.

TO SE OF COUNTY IN THE PROPERTY SWAP A MARKET S.V.

TO SE OF COUNTY IN THE PROPERTY SWAP A MARKET S.V.

TO SE OF COUNTY IN THE PROPERTY SWAP A MARKET S.V.

TO SE OF COUNTY IN THE PROPERTY SWAP A MARKET S.V.

TO SE OF COUNTY IN THE PROPERTY SWAP A MARKET S.V.

TO SE OF COUNTY IN THE PROPERTY SWAP A MARKET S.V.

TO SE OF COUNTY IN THE PROPERTY SWAP A MARKET S.V.

TO SE OF COUNTY IN THE PROPERTY SWAP A MARKET S.V.

TO SE OF COUNTY IN THE PROPERTY SWAP A MARKET S.V.

TO SE OF COUNTY IN THE PROPERTY SWAP A MARKET S.V.

TO SE OF COUNTY IN THE PROPERTY SWAP A MARKET S.V.

TO SE OF COUNTY SWAP A MARKET S.V.

TO SE OF COUNTY SWAP A MARKET S.V.

TO SE OF COUNTY SWAP A MARKET SWAP A MARKET S.V.

TO SE OF COUNTY SWAP A MARKET SW

2019-11-09 권기태 (zgitae@gmail.com)

### FEMM 설치

#### ➤ FEMM 다운로드


- http://www.femm.info/wiki/OldVersions
- 페이지 하단의 파일 목록에서 **FEMM 4.2 25Feb2018 버전**을 OS 의 버전에 맞추어 설치파일을 다운로드하고 설치하라.

#### Old Versions

- FEMM 4.2 25Feb2018 Win32 Self-Installing Executable (ReadMe)
- FEMM 4.2 25Feb2018 x64 Self-Installing Executable (ReadMe)
- FEMM 4.2 25Feb2018 Source Distribution (ReadMe)
- FEMM 4.2 12Jan2016 Win32 Self-Installing Executable (ReadMe)
- FEMM 4.2 12Jan2016 x64 Self-Installing Executable (ReadMe)
- FEMM 4.2 12Jan2016 Source Distribution (ReadMe)
- FEMM 4.2 01Nov2015 Win32 Self-Installing Executable (ReadMe)

### ➤ FEMM 설치

- 설치는 기본설정으로 설치한다.




### FEMM 설정

### ➤ FEMM 설정하기

- FEMM 을 실행한다.
- 설정 창 띄우기 : 주메뉴 > Edit > Preferences ...
- 설정 후 FEMM 을 종료한다.

#### [ Magnetics Input ]



- Length Units : Millimeters

- Problem Type : Axisymmetric

- Show Origin 체크

### DoSA 실행


#### ➤ DoSA 파일 다운로드 및 압축 해제

- <a href="http://OpenActuator.Org">http://OpenActuator.Org</a> (OpenCAE 페이지)



#### > DoSA 실행


- 압축을 해제한 DoSA 디렉토리는 적당한 위치로 복사한다.
- DoSA 디렉토리 안의 DoSA.exe 를 실행한다.






## DoSA 실행

➤ DoSA 실행 후 알림 창에 따라 다르게 진행함





다음 페이지로 이동






Framework 버전 문제

마지막 페이지로 이동하여 Net Framework 을 설치 후 다시 DoSA.exe 실행


### DoSA 설정

#### ▶ 환경 설정

- 먼저, 적당한 위치에 DoSA 작업 디렉토리를 하나 생성한다.
- DoSA 가 최초 실행인 경우 우측의 경고 창이 뜬다.
- 경고 창을 닫으면, 아래의 환경 설정 창이 뜬다.




- 환경설정 창에서 작업 디렉토리와 FEMM.exe 경로를 선택한다.






## 설치 완료

▶ 환경설정 후 아래의 창에 따라 다르게 진행함





### 〉 설치 완료





### FEMM 버전 문제

첫 페이지를 참조해서 24Sep2017 이후 버전 설치 후 다시 DoSA.exe 실행




# Thank You

### [ 참조 ] Net Framework 설치

### ➤ Net Framework 설치하기

- 시스템에 Net Framework 이 설치되어 있지 않으면 아래의 알림 창이 뜬다.
- 확인버튼을 클릭하면 Net Framework 4.5 다운로드 페이지로 이동한다.





### > Net Framework 설치

- 다운로드 후 Net Framework 을 설치한다.
- Framework 설치 후 DoSA.exe 를 다시 실행하고 DoSA 의 설치를 계속한다.

