Tecnología de las comunicaciones

Tabla de contenido

Fundamentos de la teoría de la información	4
¿Qué es la teoría de la información?	4
¿Qué es la información?	4
Códigos	4
Concepto de información	4
Ejemplo	4
Análisis de cada caso	4
Formula	5
Entropía e Incertidumbre/Desorden	5
Incertidumbre	5
Relación entropía e incertidumbre	5
Modelo simplificado de comunicaciones	6
Hardware de Red	
Personal Area Network	7
Local Area Networks	7
Token Ring	7
Ventajas y Desventajas	8
Ejemplo:	9
Metropolitan Area Networks	9
Tecnologías utilizadas en redes MAN	9
Ejemplo	
Ventajas de redes MAN	10
Wide Area Networks	10

¿Cómo funciona esta red?	11
Comunicación exitosa	11
Modelos de referencia	12
Modelo OSI	12
Modelo TCP/IP	13
Capa Física – Unidad 2	14
Componentes básicos de un sistema de comunicación	14
Señales	15
Señales Analógicas	15
Señales digitales	15
Diferencia entre estos tipos de señales	16
Señales discretas	17
Dominio y rango continuo	17
Dominio continuo - Rango Discreto	18
Dominio Discreto - Rango continuo	18
Dominio y rango discreto	19
Onda Sinusoidal	19
Muestreo señal analógica:	20
Características de la onda sinusoidal	20
Unidades de equivalencias para los Hertz y Segundo	s. 21
Equipos de medición	21
¿Qué es el espectro?	21
Onda cuadrada	22
¿Qué es armónica?	22
Resumen:	23
Ancho de banda	25
Ejemplo:	25
Resumen:	26
Explicación de ancho de banda analizando una seña	l de
datos	26

Señal transmitida y Señal recibida	28
Clase 3 Teoremas Fundamentales	29
Ruido	29
Tipos de ruidos en comunicaciones	29

Fundamentos de la teoría de la información

¿Qué es la teoría de la información?

La teoría de la información son leyes que estudian los fenómenos relacionados con la transmisión de la información.

¿Qué es la información?

La información es una representación de datos que tiene algún significado para el receptor y que puede ser utilizada para tomar decisiones, resolver problemas o adquirir conocimientos.

Códigos

Se aclarará las terminologías a usar:

Concepto de información

La cantidad de información que una afirmación proporciona está relacionada con la probabilidad de que ocurra el evento que describe.

La información es más valiosa cuando el evento es menos probable, ya que proporciona una mayor cantidad de conocimiento sobre ese evento.

Ejemplo

Sí el lunes 18 alguien dice: "Mañana es martes 19" esto da muy poca información, ya que todos sabemos que el día siguiente al lunes será martes; Pero, si alguien dice: "Mañana lloverá mucho" da más información y esto se debe porque es menos probable que ocurra una lluvia fuerte que simplemente sea martes.

Análisis de cada caso

a. Se dijo que mañana será martes 19 Teniendo en cuenta que hoy es lunes 18, la probabilidad de que

esto sea cierto es 1, esto quiere decir que la cantidad de información proporcionada es baja.

b. Sí alguien dice "Mañana lloverá mucho" y suponemos que nos encontramos en una región donde hay dos lluvias fuertes al mes, la probabilidad de que se cumpla lo dicho será de , esto quiere decir que proporciona más información que el ejemplo anterior.

Formula

La información que brinda un evento parece ser mayor cuando la probabilidad de que ocurra es menor.

Esto lo podemos medir en bits utilizando la formula:

l es la información en
medida en bits
Pa es la probabilidad de
ocurrencia del evento

Entropía e Incertidumbre/Desorden

La entropía es una medida de la **cantidad** de incertidumbre en una fuente de información.

Se **define** matemáticamente de la siguiente manera:

es la entropía de la fuente de información X.
probabilidad de que la fuente de información X produzca valor x.

Incertidumbre

La incertidumbre se refiere a la falta de certeza o seguridad sobre algún evento o resultado en particular.

En la teoría de la información, la entropía y la incertidumbre se encuentran estrechamente


relacionadas, esto se debe porque la entropía mide la cantidad de incertidumbre en una fuente de información.

Relación entropía e incertidumbre

Estas se encuentran estrechamente relacionadas porque **cuanto mayor** sea la **entropía** de una fuente de información, mayor será la **incertidumbre** asociada con ella.

Por lo tanto, Si una fuente de información tiene alta entropía, entonces será difícil predecir con precisión que resultado producirá.

Modelo simplificado de comunicaciones



Elemento	Componentes de ejemplo	Descripción
Fuente	Computadoras/teléfo nos	Es la fuente de la información que se desea transmitir, en este caso son las computadoras y teléfonos que generan los datos.
Transmisor	Modem	Es el dispositivo encargado de adaptar los datos

		generados por la fuente al canal de comunicacione s, en este caso el modem.
Canal	Antenas/Cables	Es el medio a través del cual se transmiten los datos, en este caso se utilizan antenas o cables y una red de interconexión.
Receptor	Modem	Es el dispositivo encargado de recibir la señal de la red y adaptarla al destino, en este caso también es un modem.
Destino	Server	Es el destinatario final de la información transmitida, en este caso el servidor y el usuario final.

Hardware de Red

Personal Area Network

Son redes de área personal se utilizan para conectar dispositivos personales **cercanos** entre sí.

Son redes de corto alcance y se utilizan para conectar dispositivos móviles, computadoras portátiles o televisores.

Ejemplo:

Bluetooth

Local Area Networks

Las redes de área local son un tipo de red que cubren zona geográfica relativamente pequeña, como una oficina, o un hogar.


En una red LAN, los dispositivos se conectan mediante un cable Ethernet o una red inalámbrica Wi-Fi.

Son comúnmente utilizadas:

- Entornos de negocios y hogares.
- Compartir recursos y dispositivos como impresoras, archivos y acceso a internet.

Token Ring

Esta es una tecnología de red de área local fiLAN) que fue desarrollada por IBM en el 1980. Esta red utiliza un anillo lógico para transmitir datos de un dispositivo a otro.



¿Cómo se transfieren los datos?

En esta red, los datos se transmiten siguiendo un **orden establecido**. Para enviar información, cada dispositivo necesita tener un **número único** que actúa como una especie de

Ventajas y Desventajas

- Ventajas de LAN
 - o Mayor velocidad de transferencia de datos

- Menos costo de implementación en comparación con redes de área amplias fiWAN)
- Los recursos y datos se comparten de forma eficiente.

Desventajas de LAN

- Se limita a un único lugar fiNo se puede compartir recursos a otra computadora que no esté conectada a la red).
- o Mayor riesgo de seguridad y privacidad de datos.

• Ventajas de Token Ring


- Mayor velocidad de transmisión de datos en comparación con Ethernet en distancias cortas.
- o Mejor rendimiento en redes con mucho tráfico.

• Desventajas de Token Ring

- o Implementarlo en tu trabajo u hogar es costoso.
- o No son utilizados en la actualidad.
- Velocidad de transferencia de datos en distancias larga muy inferiores a Ethernet.

Ejemplo:

Un ejemplo de una red de área local puede ser un **Wi-Fi** en una oficina donde todos los empleados están conectados a la misma red vía **ethernet** y pueden compartir dispositivos fi**Impresoras**) y recursos en la misma red.



Metropolitan Area Networks

Estos tipos de redes son redes de área amplia que llegan a cubrir un área geográfica más grande que una **LAN**, pero más pequeñas que una **WAN**.

Las redes de este tipo son utilizadas generalmente para **conectar** múltiples sitios dentro de una ciudad.

Tecnologías utilizadas en redes MAN


Estas redes utilizan tecnologías similares a las redes **LAN** y **WAN**. Sin embargo como cubren un área geográfica más grande, suelen utilizar tecnologías de transmisión de datos de alta velocidad como:

- Cable de fibra óptica.
- Radios de microondas fiAntenas).

Ejemplo

Tenemos un barrio donde hay 12 casas distribuidas en 3 cuadras, con 4 casas en cada cuadra. La red **MAN** está diseñada para proporcionar conectividad a cada hogar y esto lo logra con una antena instalada en un punto elevado del barrio para recibir y enviar señales de internet, a través

de un cable de fibra óptica los hogares recibirán conexión de internet.



¿Cómo se transfieren los datos?

En una red MAN, cuando un usuario necesita acceder a Internet, los datos se envían desde su dispositivo al router a través del cable de cobre de la red. Luego, los datos son transmitidos a través de una conexión de

Ventajas de redes MAN


- Mayor velocidad de transmisión de datos en comparación con WAN.
- Mayor capacidad de transmisión de datos en comparación con las redes LAN.
- Permite la conexión de múltiples sitios dentro de una ciudad y permite compartir recursos y comunicarse de manera eficiente entre múltiples sitios.

Wide Area Networks

Estos tipos de redes abarcan una gran área geográfica, como un país, un continente o incluso todo el mundo.

Estas redes permiten conectar **redes locales** fiLANs) separadas geográficamente y permitir la comunicación entre ellas, suelen utilizar **circuitos dedicados**, tecnología de **conmutación de paquetes** para **transferir datos de un lugar a otro**.

un ejemplo de esto es **Hamachi** que utiliza esta tecnología para conectar dispositivos en diferentes ubicaciones y permitir la comunicación a través de una red virtual como si fuera una **red local**.



¿Cómo se transfieren los datos?

Para que una computadora en la red LAN A pueda enviar información a una computadora en la red LAN C, los datos deben pasar a través de varios nodos o enrutadores antes de llegar

¿Cómo funciona esta red?

Estas redes no conectan **ordenadores individuales** como las redes **LAN**, sino **redes enteras** como **LAN** o **MAN**.


Sí una empresa tiene varias sedes en diferentes ciudades o países y cada sede tiene su propia red **LAN**. La empresa puede conectar estas redes **LAN** utilizando una red **WAN** para que los empleados de cada sede se puedan comunicar y compartir recursos entre sí.

Comunicación exitosa

Para tener una comunicación exitosa se necesita hablar el mismo idioma:

- Protocolos:
 - Sintaxis
 - Semántica
 - Temporización

Es saber transmitir una información, una idea o un mensaje sin provocar dudas o confusiones en los receptores.



En este ejemplo, tenemos dos filósofos que hablan idiomas diferentes y no pueden comunicarse directamente. Para solucionar esto, el filósofo indio contrata a un traductor para que pueda enviar su mensaje al filósofo chino. El emisor envía su mensaje en su propio idioma al traductor, quien lo traduce al idioma del receptor y lo envía a través de un intermediario, en este caso,

Modelos de referencia

Modelo OSI

Este modelo es utilizado para estandarizar y entender como funcionan las redes de computadoras, aunque no se utilice tanto como el modelo **TCP/IP**.

Capa OSI	Función
Aplicación	Permite a los usuarios interactuar con la red y los servicios que ofrecen
Presentació	
n	en diferentes formatos.
Sesión	Establece, administra y termina
3631011	conexiones entre aplicaciones
Transporte	Asegura que los datos sean entregados de
	manera confiable y sin errores.
Red	Se encarga de enrutar los datos a
Neu	través de diferentes redes.
Enlace de	Verifica que los datos sean entregados sin

Datos	errores al receptor.
Física	Transmite los datos a través del medio físico.

Una representación en imagen es la siguiente:



Modelo TCP/IP

Utilizado ampliamente para la transmisión de datos en redes de computadora y en internet

Capa TCP/IP	Función
Aplicación	Se encuentran las aplicaciones de red, como navegadores web, clientes de correo electrónico, entre otros.
Transporte	Se encarga de asegurar la entrega de los datos y de establecer una conexión confiable entre los dispositivos de la red.
Internet	Se encarga de enrutar los datos a través de la red y de asegurarse de que los paquetes de datos lleguen a su destino, el protocolo de internet más

Común es (IP) Se encarga de la trans través del medio físico cables, satélites, señal

Se encarga de la transmisión de los datos a través del medio físico de la red, ya sea cables, satélites, señales inalámbricas entre otros.

Capa Física - Unidad 2

En el modelo OSI, la capa física es la capa más baja. Esta capa es la responsable de las características físicas de la red, como:

- Conexión física entre dispositivos.
- Medio de transmisión utilizado
 - Cableado
 - o Inalámbrico, etc.
- La velocidad de transmisión
- Y otros aspectos que estén relacionado con la comunicación de datos.

Componentes básicos de un sistema de comunicación

En un sistema de comunicación cualquier sistema donde la información se transmite desde un lugar físico **llamado** "A" a otro lugar físico llamado "B"

Por ejemplo, una persona hablando con otra:



Donde tendremos:

 Transmisor fien el sitio A): fuente de información con la tecnología necesaria para enviar esta sobre el canal de comunicaciones.

- **Canal:** este es el medio por donde la información viaja desde punto A al punto B.
- **Receptor**: fien el sitio B): es el que recibe la información que fue transportada por el **canal**.

Señales

Señales Analógicas


Las señales de este tipo pueden tomar **cualquier valor continuo** dentro de un rango determinado, por ejemplo:

- la temperatura
- nivel de señal telefónica,



La señal telefónica permanecerá analógica hasta llegar al receptor.

- nivel de agua de un vaso
- etc.



Representación Gráfica

Estas señales se representan mediante ondas continuas que varían en amplitud y frecuencia

Eje x: representa tiempo

La amplitud puede ser medida en distintas unidades como:

Nombre de unidad amplitud	Unidad matemática
Voltio	V

Decibelio	dB
Amperio	Α
Watt	W

Señales digitales


Estas señales se representan mediante una secuencia de valores **discretos** y solo puede tomar dos valores posibles, los cuales son "cero" y "uno".

Esto se debe a que, en los circuitos digitales, la **información** se representa en bits fidígitos binarios).

Las señales digitales son muy utilizadas en la mayoría de las comunicaciones modernas, como:

- Telefonía celular.
- Transmisión de televisión
- Y conexión a internet.

La información se transmite a través de señales digitales las cuales se codifican y decodifican mediante algunas



Representación Gráfica

Las señales digitales se representan mediante una secuencia de bits, que pueden tomar valores de 0 o 1. Estos valores se representan a través de pulsos eléctricos, donde el valor "0" se corresponde con un pulso de voltaje bajo y el valor "1" con un pulso de voltaje alto.

Eje x: representa el tiempo


técnicas.

Diferencia entre estos tipos de señales

Diferencia circie escos cipos de seriales					
Características	Señales Analógicas	Señales Digitales			
Representación	Onda continua	Secuencia de valores discretos			
Valores que toma	Valores continuos dentro de un rango	Solo toma dos valores fi0) y fi1)			
Tipo de onda	Ondas sinusoidales	Ondas cuadradas			
Ejemplo	Señales de radio, televisión, audio y voz	Señales de telefonía celular, televisión digital, audio digital, computadoras			

Señales discretas

Las señales discretas se representan mediante un conjunto numerable de valores en la variable independiente, lo que significa que sólo toman valores específicos y no continuos. Estas señales pueden ser descritas matemáticamente como secuencias numéricas.



Esto es un ejemplo que no tiene nada que ver con tecnología de las comunicaciones, pero muestra como toma solo algunos valores específicos del eje X e Y


Para clasificar las señales de forma más detallada

- Dominio fiEje X)
- Rango fiEje vertical)

Dominio y rango continuo

Estas se caracterizan por tener un rango de **valores continuos** en el dominio y rango, esto quiere decir que el Eje X y el Eje Y toman cualquier valor dentro de los límites permitidos.

Dominio y Rango continuo



Dentro de esta clasificación podemos tomar como ejemplo:

- La variación de la voz humana en una conversación
- La variación de temperatura.

Dominio continuo - Rango Discreto


Esta se caracteriza por tener un **rango** de valores **discreto** en el eje vertical y una variable independiente continua en el eje horizontal.

El eje horizontal puede tomar cualquier valor dentro de los límites permitidos, pero el eje vertical fiRango) solo puede tomar algunos valores específicos.

Dentro de esta clasificación podemos tomar como ejemplo:


- La variación de habitantes de una ciudad fisolo valores positivos)
- El piso en el que se encuentra un ascenso en un

Dominio Continuo - Rango Discreto



Dominio Discreto - Rango continuo

Dominio Discreto - Rango Continuo




Dominio y rango discreto




Onda Sinusoidal

La onda sinusoidal se utiliza en tecnología de la comunicaciones para transportar información a través de un medio de transmisión, como un cable o una señal de radio.

Esta onda se forma a través de la función matemática "Seno".




Cuando el ángulo de rotación alcanza los 360 grados, hemos completado **medio ciclo** de la onda sinusoidal. Luego, la función continúa siguiendo el mismo patrón para completar un ciclo completo de esta onda. Muestreo señal analógica:




Estos son algunas muestras que nos interesan de la onda sinusoidal

Características de la onda sinusoidal

- **Frecuencia (f)**: Razón a la que la señal se repite, indica el **nro** de periodos o ciclos por seg. fiHz)
- **Periodo (T):** Cantidad de tiempo en segundos que una señal necesita para completar un ciclo fiT).



- **Fase ():** Nos indica cuanto ha avanzado o retrasado la señal en comparación con su posición inicial, que se toma como referencia
 - Posición relativa de la señal dentro de un periodo de esta.
 - Posición relativa de la señal respecto del instante de tiempo 0.
 - Se mide en grados o radianes.




Unidades de equivalencias para los Hertz y Segundos

Unit	Equivalent	Unit	Equivalent
Seconds (s)	1 s	Hertz (Hz)	1 Hz
Milliseconds (ms)	10 ⁻³ s	Kilohertz (kHz)	10^3 Hz
Microseconds (μs)	10^{-6} s	Megahertz (MHz)	10 ⁶ Hz
Nanoseconds (ns)	10 ⁻⁹ s	Gigahertz (GHz)	10 ⁹ Hz
Picoseconds (ps)	10 ⁻¹² s	Terahertz (THz)	10 ¹² Hz

Equipos de medición

Osciloscopio



Podemos ver una señal en función del tiempo, esto quiere decir que podemos ver: La forma de onda.

Analizador de Espectro




Podemos ver una **señal** en función de la frecuencia, esto quiere decir que podemos ver: **El espectro** de frecuencias.

¿Qué es el espectro?

El Espectro es la distribución de amplitudes para cada frecuencia en un fenómeno ondulatorio, por ejemplo, en una señal de audio hay muchas frecuencias diferentes que componen la señal y cada una de ella tiene una cantidad asociada de sonido.

El espectro nos muestra las diferentes frecuencias que componen la señal y cuánta energía hay en cada una de ellas.


Se puede medir el espectro de una señal con un **analizador de espectro**. El analizador de espectro nos permite analizar una señal de entrada en términos de su contenido espectral. Funciona como una **serie de filtros** que permite que solo pasen solo ciertas frecuencias y el resto se eliminen.



Al analizar una señal de audio se pueden ver las diferentes frecuencias y amplitudes

Onda cuadrada

Este tipo de onda es importante para las comunicaciones de datos y tiene un **espectro** formado por **infinitas ondas sinusoidales** que corresponden a armónicas **impares** de la frecuencia fundamental



¿Oué es armónica?

Son componentes sinusoidales que forman parte del espectro de una onda periódica, en una **onda cuadrada**, las armónicas son múltiplos enteros impares de la frecuencia fundamental

Ejemplo:

La frecuencia fundamental de una onda cuadrada es de , las armónicas correspondientes serán de , , , etc. Y


dichas armónicas tendrán una amplitud decreciente a medida que se alejan de la frecuencia fundamental.

Resumen:


• **Señal:** son los valores que irá tomando una variable física fipuede ser la tensión, corriente, etc.) todo esto a media que transcurre el tiempo




- **Amplitud:** El valor que tomará la variable física en un determinado instante, se destaca:
 - Amplitud Pico: el valor máximo o mínimo de la señal
 - o **Amplitud Pico a pico:** La diferencia entre el valor máximo y mínimo de una señal
 - Ej: Sí el valor máximo de una señal es y el valor mínimo es , la amplitud pico a pico será de



 Ciclo: La repetición de una forma de onda completa fiRepetición de una señal completa), una señal completa que va desde su valor mínimo hasta su valor máximo y de regreso a su valor mínimo se llama un ciclo.




- **Período (T):** Tiempo que tarda en transcurrir un ciclo.
- **Frecuencia (f):** La cantidad de veces que se repite un **ciclo** durante un segundo.



• **Fase:** Diferencia entre el momento que se inicia una señal y momento en que la misma señal cruza el

centro de coordenadas, el cuál está medido en radianes o grados "Eléctricos". Algunos valores importantes de la fase son:

- o Fase Nula (Fase cero o señal en fase).
- o **90 grados** o : fiSeñal adelantada 90)
- o 180 o (Señal desfasada 180).
- o 270 o (Señal retrasada 90)



- **Velocidad de propagación:** La velocidad en la que una señal se mueve a través de un medio físico
- Longitud de onda: Es la distancia física entre dos puntos idénticos en una onda.

Ancho de banda

Esto es la **cantidad** de **frecuencias** que es capaz de transmitir un sistema de comunicación.

Todos los sistemas poseen un ancho de banda que **indican** la diferencia entre la **frecuencia más alta** y la **más baja** que se puede transmitir.

Ejemplo:

• **Teléfono:** El ancho de banda del teléfono es de

Radio AM: Hasta 5KhzRadio FM: Hasta 15KHz


A medida que el **ancho** de **banda aumenta**, se mejora la calidad de la señal que se transmite.

Resumen:

 Ancho de banda: la diferencia entre la máxima y mínima frecuencia que pasa por un canal de comunicación, se encuentra medida en Hertz

Donde:


- frecuencia máxima que pasa por el canal de comunicación, en Hertz.
- frecuencia mínima que pasa por el canal de comunicación, en Hertz.



Podemos también obtener la **Frecuencia media** o **mitad** que se puede apreciar en la imagen, su valor se puede calcular de la siguiente manera:

Explicación de ancho de banda analizando una señal de datos

Primera explicación:




En la izquierda tenemos una señal digital, **pero no es cuadrada** porque **no tiene ciclos de igual duración**, donde la señal va de un valor máximo a un valor mínimo y luego regresa al mismo valor, o sea que por cada segundo no tiene fi0 1 0 1 0 1) sino que aquí en cada segundo toma valores de por esta razón no es cuadrada.

Entonces el **espectro** que se ve en la imagen derecha no se trata únicamente de armónicas impares fi1, 3, 5, etc....) sino pares e impares y con valores crecientes y decrecientes.


Segunda explicación

Para lograr ver el efecto de **disminución** de ancho de banda se dejará pasar solamente 1 armónica fi**cada armónica es una onda sinusoidal**)




Se puede apreciar que el parecido a la **señal original** (la que tiene forma de cuadrado) **es muy escaso.**

 Sí el canal tiene tan poco ancho de banda que solo deja pasar una armónica, pasaría la señal original y veríamos esta señal poco parecida, de la siguiente manera:




Sí ahora el ancho de banda permite pasar 2 armónica, se puede ver que la señal será un poco más parecido a la señal original



Tercera explicación

Y sí el ancho de banda sigue permitiendo más armónica se podrá apreciar que la señal será mucho más parecida a la original:



Por lo tanto, a mayor número de armónicas, más parecida es la forma de onda a la forma de onda original.

Señal transmitida y Señal recibida

Señal Transmitida

Señal Recibida en canal limitado en banda

Clase 3 Teoremas Fundamentales

Se hablará del **ruido** en los enlaces, la influencia del **ancho de banda, los teoremas de Fourier, Nyquist y Shannon**

Ruido

El ruido en comunicaciones es **todas** las **señales no deseadas** que se **mezclan** con la **señal útil** que se quiere **transmitir**.


Tipos de ruidos en comunicaciones Ruido Térmico

Es un tipo de **ruido** que se **genera** debido a la **energía térmica** presente en los **componentes electrónicos**.

- Todos los sistemas de comunicaciones se ven afectado por el ruido, ya sea atmosférico o propio del sistema.
- Este ruido aumenta a medida que aumente la temperatura, ya que los electrones se mueven más rápido y son más caóticos, lo que produce más ruido.
- No se puede eliminar por completo este ruido, siempre existe un límite superior en cuanto a la reducción del ruido térmico.

Ejemplo

Tenemos una señal original y después tenemos ruido



La **señal** original al sumarla con el **ruido** tendríamos la siguiente señal:



Ruido de intermodulación

- Este ruido se produce cuando dos o mas señales con diferentes frecuencias comparten el mismo medio de transmisión.
- En este tipo de ruido, las señales se mezclan en un componente no lineal (no sigue una relación lineal entre la señal de entrada y salida) generando

nuevas frecuencias que son múltiplos de las frecuencias originales fi**Suma/Diferencia**)


- Este ruido causa interferencias en las señales de frecuencia original y generar nuevas señales no deseadas en la misma banda pasante.
- La no linealidad en los componentes electrónicos es la causa principal de este tipo de ruido, la no linealidad se refiere a la propiedad de ciertos sistemas o componentes electrónicos que no obedecen a una relación lineal entre la entrada y salida.
- Los canales no lineales pueden contener más de una frecuencia, debido a que esta no linealidad introduce distorsión y mezcla de frecuencias.

Diafonía

Es el **ruido** que se **produce** cuando una **señal** se **acopla** en un **canal adyacente debido** a la **interferencia electromagnética**. O acoplamiento no deseado de dos líneas adyacentes.

Ejemplo

Cada señal es modificada por la otra



Dos señales viajan juntas por el mismo canal. Cuando llegan a la salida, interfieren entre sí. Esto quiere decir que las señales se acoplan con las de otro canal y se alteran mutuamente

Un claro ejemplo es cuando querés comunicarte con una persona, pero alrededor tuyo hay muchas voces. Entonces, lo que ocurre es que tu voz se mezcla con las de los demás y llega distorsionada al oído de ella.

Ruido Impulsivo


Este es un tipo de ruido que se produce en forma de pulsos aleatorios debido a la interferencia electromagnética, como rayos y chispas eléctricas.

- Un ruido impulsivo es el que tiene un sonido muy fuerte y se producen de forma repentina.
- Este ruido afecta a todas las frecuencias, pero tiene una duración muy corta.
- El ruido puede ser reducido mediante el uso de protección contra rayos y filtros de interferencia.

Ejemplo:

Imagina que estás escuchando música con unos auriculares, pero de repente oyes un chasquido muy alto que te molesta y te hace quitarte los auriculares. Eso significa que ha habido un ruido impulsivo en la señal de audio que te ha llegado al oído. Puede ser por un mal contacto, una descarga eléctrica o una interferencia de otra fuente.

En forma gráfica se podría ver algo así:





este podríamos decir que es el **chasquido alto** que molesto en el ejemplo



Y este será el ruido con la señal fimúsica que se estaba escuchando) teniendo en cuenta que **el ruido es aditivo** o sea que se puede sumar.

Los ruidos provocan errores en la transmisión.

Problemas con la transmisión de datos

La atenuación

En la transmisión de datos nos referimos a la atenuación a la disminución de la intensidad de la señal a medida que viaja por un medio de transmisión, ya sea un cable o una fibra óptica.


Esto se debe a múltiples factores, como:

- La distancia de transmisión
- La calidad del medio de transmisión
- La presencia de interferencias electromagnéticas.


Cuando la señal se **atenúa** demasiado, es difícil para el **receptor distinguir** la **señal de ruido**, pero esto se puede compensar utilizando **amplificadores** y **optimizando** la **calidad** del **medio de transmisión**

Ejemplo

Aquí podemos ver un ejemplo de una señal original



La señal atenuada, se puede ver que perdió información ya que su amplitud se redujo




Al utilizar un amplificador se puede aumentar la amplitud y recuperar su nivel original, sin embargo, también se amplifica cualquier ruido presente en la señal.




Distorsión por atenuación

Este es un problema común en la transmisión de datos y esto se debe que la señal no es la **misma** en **todas las frecuencias.**

- Las frecuencias más altas de una señal se atenúan más
- Las frecuencias más bajas de una señal se atenúan menos.



Efectos de la distorsión por atenuación Las señales al atenuarse cambian su forma



Teoremas básicos

Fourier

Toda señal periódica puede ser descompuesta en una suma de señales sinusoidales con **diferentes**


- Amplitudes
- Frecuencias
- Fases

Es una suma infinita de senos y cosenos.

$$f(t) = \frac{1}{2}c + \sum_{n=1}^{\infty} a_n sen(\omega nt) + \sum_{n=1}^{\infty} b_n \cos(\omega nt)$$

Ondas cuadradas


En el caso de estas onda se tiene la **fundamental** y sus **armónicas impares**



Filtro

Es un dispositivo que nos deja elegir un rango específico de **componentes de frecuencia** de una **señal** y **eliminar** o **reducir** los componentes de frecuencia no deseados


El filtro es como una barrera que solo deja pasar ciertas frecuencias mientras anula o reduce las demás.



Tenemos diferentes filtros los cuales son:


Pasa alto

Permite el paso de señales con frecuencias altas y atenúa o elimina las frecuencias bajas




Pasa bajo

Permite el paso de señales con frecuencias bajas y atenúa o elimina las señales con frecuencias altas



Pasa banda


Permite el paso de señales en un rango especifico de frecuencias y atenúa o elimina las señales fuera de ese rango



Nyquist

Toda señal limitada en banda, **o sea que no tiene infinitas armónicas** se puede recuperar completamente muestreándola a doble de su máxima frecuencia fi*Implica muestrear dos veces por ciclo*).

Esto significa que si se **muestrea** a una tasa de **muestreo adecuada** es posible recuperar toda la información de la señal original.



Con este teorema podemos digitalizar señales analógicas sin perder información, la tasa de muestreo debe ser al menos mayor que su ancho de banda, se puede ver el gráfico de la onda en la izquierda la cuál es la señal analógica y a la derecha tenemos la versión digitalizada sin perder información, ya que podemos volver a trazar sobre el gráfico la misma onda siguiendo esas muestras.

Shannon

Este teorema sirve para saber la capacidad máxima de un canal de comunicaciones medida en bps dadas sus características de ancho de banda (Hz) y relación señalruido fien veces Decibeles).

La capacidad máxima de un canal de comunicaciones se puede calcular como la cantidad de información que se puede transmitir por segundos multiplicada por el ancho de banda del canal y el logaritmo de la relación señalruido.

$$C = \frac{BW \log_2(1 + \frac{S}{N_1})}{1}$$

 La capacidad de un canal es mayor cuanto mayor es el ancho de banda (BW).

Ejemplo

Un ejemplo para entenderlo mejor sería el siguiente: supongamos que tenemos un canal de comunicaciones con un **ancho de banda de 10 kHz** y una **relación señal-**

ruido de 50 dB. Según el teorema de Shannon, la capacidad máxima teórica de transmisión de información de este canal es de:

donde:

- C es la capacidad en bits por segundo
- B es el ancho de banda en Hz
- S/N es la relación señal-ruido en escala lineal

Reemplazando los valores, obtenemos:

 $C = 10,000 \log 2 \text{fi} 1 + 100,000$

C = 332,2 kbps

Esto significa que, en teoría, la capacidad máxima de este canal sería de 332,2 kbps. Sin embargo, es importante tener en cuenta que este valor es teórico y no tiene en cuenta las limitaciones prácticas del sistema de comunicaciones, como la presencia de interferencias, la atenuación de la señal, entre otros factores.

Medios Transmisión - Medios Guiados - Clase 04

Existen dos tipos de medios para la transmisión de información: Los medios guiados y los no guiados.

Medios Guiados

Los medios guiados se caracterizan por proporcionar un **conductor físico** para transmitir la señal de un dispositivo a otro.

Entre los medios guiados más comunes se encuentran:

Cable UTP

También llamado **par trenzado sin blindaje** es un tipo de cable utilizado comúnmente en **redes de computadoras** y en sistemas de telefonía.




Descripción Física

Compuesto por dos cables aislados y trenzados en forma espiral para reducir la interferencia electromagnética e interferencia de

Descripción Física

Este cable está compuesto por varios pares de hilos de cobre, los cuales se encuentran recubiertos por un aislante que son de



El cable UTP tiene una gran capacidad para **reducir** las **interferencias electromagnéticas** debido a la forma que se encuentra diseñado, el ruido que ingresa a uno de los conductores **tiende** a compensarse con el que ingresa al otro.

Ventajas

- Útil para transmisión de datos en entornos con interferencias electromagnéticas como una ciudad.
- Bajo costo
- Flexibilidad

Cable Coaxial

Fibra óptica