

# UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR DEPARTAMENTO DE ELECTRÓNICA Y CIRCUITOS FUNDAMENTOS DE MECATRÓNICA EC-5811 PROFESOR: GERARDO FERNÁNDEZ

## **LABORATORIO Nº 2**

#### **Estudiantes:**

Giancarlo Torlone 20-10626 Héctor Flores 18-00173

## **Robot PUMA 560**




Figura 1. Robot PUMA 560

## Tabla de parámetros de D-H usando p560

j	theta	d	a	alpha	offset
++					+
1	ql	0	0	1.5708	0
2	q2	0 [	0.4318	0 [	0
3	q3	0.15005	0.0203	-1.5708	0
4	q4	0.4318	0	1.5708	0
5	q5	0	0	-1.5708	0
6	q6	0 [	0	0 [	0
++	+		+		+

Figura 2. Parámetros D-H del robot PUMA 560 de Robotics Toolbox




Figura 3. Rotación de las articulaciones y dimensiones del robot PUMA 560

#### Esquema cinemático y ubicación de los ejes del robot

A partir de la tabla de parámetros de D-H se procede a diseñar un esquema cinemático.

Durante la realización del esquema, se resaltan dos consideraciones:

La primera, parece haber una distancia a1 entre la articulación 3 y 4.

Segundo, notamos que **L1** (link desplazado entre las articulaciones de la cintura y los hombros) no se usa en la tabla, pero en el esquema será dibujado para que el modelo se parezca a la forma física del robot. Por lo que para **L1** usaremos la medida de la **Figura 3a** de 660 mm, es decir, 0.660 m.




Figura 4. Esquema cinemático y ubicación de los ejes

Del esquema anterior obtenemos la siguiente tabla D-H:

			RRRRRR, stdDH	•		
i	jί	theta	d	a	alpha	offset
1	1	ql	0.66	 0	1.5708	01
1	2	q2	0	0.4318	0 [	0
1	3	q3	0.15005	0.0203	-1.5708	0
1	4	q4	0.4318	0 [	1.5708	0
1	5	q5	0	0	-1.5708	0
1	6	q6	0	0	0	0
4						

Figura 5 Parámetros de D-H a partir del esquema cinemático diseñado

#### Comparación de parámetros D-H:

PUMA 5	60:: 6 axis,	RRRRRRR, stab	H, SlowRNE			14-	+					
ji	theta	d	a	alpha	offset	i	j [	theta	d	a	alpha	offset
1	q1	0.66	0	1.5708	+ 01	i	1	ql	0	01	1.5708	0 I
2	q2	0	0.4318	0	0	1	2	q2	0	0.4318	0	0
3	q3	0.15005	0.0203	-1.5708	0	1	3	d3	0.15005	0.0203	-1.5708	01
4	q4	0.4318	0	1.5708	0	1	4	q4	0.4318	0 [	1.5708	0
5	q5	0	0	-1.5708	0	1	5	q5	0	0 [	-1.5708	0
6	q6	0	0	0	0	1	6	de	0 [	0 [	0	0
									The second secon	and the second second	and the second second	

**Figura 6.** Comparación de parámetros D-H entre esquema (izquierda) y el obtenido usando Robotics Toolbox con p560 (derecha)

Podemos observar que los parámetros de ambas tablas resultan ser bastantes similares. La única diferencia notable es el valor de **d1** que, para el esquema cinemático de la **Figura 4** corresponde a **L1** cuyo valor es 0.66 m; mientras que utilizando el modelo p560 de la herramienta Robotics Toolbox **d1** es cero.

#### Posiciones definidas

Serie de posiciones definidas para el manipulador:

```
qz (0, 0, 0, 0, 0, 0) zero angle


qr (0, \frac{\pi}{2}, -\frac{\pi}{2}, 0, 0, 0) ready, the arm is straight and vertical

qs (0, 0, -\frac{\pi}{2}, 0, 0, 0) stretch, the arm is straight and horizontal

qn (0, \frac{\pi}{4}, -\pi, 0, \frac{\pi}{4}, 0) nominal, the arm is in a dextrous working pose
```

**Posición Arbitraria:** qa = [pi, -pi, pi/2, 0, 0, pi]

#### Comparación de las posiciones del robot



**Figura 7.** Comparación de las posiciones del robot PUMA 560 entre el diseñado con el esquema (izquierda) y el de Robotics Toolbox usando p560 (derecha). Las gráficas muestran el robot en las posiciones definidas: a) Zero Angle; b) Ready; c) Stretch; d) Nominal; e) Arbitraria

Las gráficas anteriores muestran que las posiciones usando los parámetros D-H obtenidos a partir del esquema y los parámetros D-H de Robotics Toolbox son muy consistentes y similares. La posición de los ángulos entre ambas comparaciones son bastante aproximadas y coinciden con los ejes obtenidos en el esquema cinemático de la **Figura 4.** Se puede observar además, el link **L1** de 0.66 m (en las gráficas de la izquierda) que fue tomado en cuenta en el esquema realizado.

# Representación más realista del robot

Una representación 3D más realista del robot PUMA 560.




Figura 8. Representación 3D del robot

#### Cinemática Directa del PUMA 560

Calcularemos la cinemática directa para las posiciones qz, qr, qs, qn y qa, utilizando tanto los parámetros D-H del esquema diseñado en la Figura 5 como los definidos por la herramienta Robotics Toolbox de la Figura 2.

Resulta	do con l	os parám	netros	Resultado	con los	parámet	ros			
de p560 de Robotics Toolbox				obtenidos d	obtenidos del esquema realizado					
				robqz =						
p560qz =				1	0	0	0.4521			
1	0	0	0.4521	0	1	0	-0.15			
0	1	0	-0.15	0	0	1	1.092			
0	0	1	0.4318	0	0	0	1			
0	0	0	1							
				robqr =						
p560qr =				1	0	0	0.0203			
1	0	0	0.0203	0	1	0	-0.15			
0	1	0	-0.15	0	0	1	1.524			
0	0	1	0.8636	0	0	0	1			
0	0	0	1							
				robqs =						
p560qs =				-0.0000	0	1.0000	0.8636			
-0.0000	0	1.0000	0.8636	0	1	0	-0.1501			
0	1	0	-0.1501	-1.0000	0	-0.0000	0.6397			
-1.0000	0	-0.0000	-0.0203	0	0	0	1			
0	0	0	1							
n E 60 em =				robqn =						
p560qn = 0.0000	0	1.0000	0.5963	0.0000	0	1.0000	0.5963			
0.0000	1	0	-0.1501	0	1	0	-0.1501			
-1.0000	0	0.0000	-0.1301	-1.0000	0	0.0000	0.6456			
-1.0000	0	0.0000	-0.01433	0	0	0	1			
U	0	U	1							
p560qa =				robqa =						
-0.0000	-0.0000	-1.0000-	1.028e-06	-0.0000	-0.0000	-1.0000	-1.028e-06			
0.0000	1.0000	-0.0000	0.15	0.0000	1.0000	-0.0000	0.15			
1.0000	-0.0000	-0.0000	-0.0203	1.0000	-0.0000	-0.0000	0.6397			
0	0	0	1	. 0	0	0	1			

Comparando ambos resultados, se puede observar que las Matrices de Rotación para las posiciones **qz**, **qr**, **qs**, **qn** y **qa** obtenidas con los parámetros D-H del modelo p560 y con los del esquema cinemático diseñado, son exactamente iguales. El único valor que es diferente entre las dos comparaciones es el tercer elemento de la Matriz de Posición que corresponde a Pz. Esto puede ser debido a **d1**; recordemos que en el esquema diseñado sí fue tomado en

cuenta y tiene un valor diferente de cero, pero el D-H de p560 del Robotics Toolbox no lo toma en cuenta.

Para finalizar con la cinemática directa, veremos el efecto de agregar el pedestal de 30 pulgadas que el PUMA 560 tiene. Estudiaremos únicamente el modelo p560 de Robotics Toolbox para esta parte, no utilizaremos el esquema diseñado.

El p560 tiene el sistema base colocado al final del pedestal, y no en el suelo. Vamos a incluir el pedestal, para ello se debe hacer una transformación del sistema base.

ljl	theta	d	a	alpha	offset
1	ql	 0	 0	1.5708	0
2	q2	0	0.4318	0	0
3	q3	0.15005	0.0203	-1.5708	0
4	q4	0.4318	0	1.5708	0
5	q5	0 [	0	-1.5708	0
6	q6	0 [	0	0 [	0

Figura 9. Transformación del sistema base

Resultado de la cinemática directa con pedestal para los parámetros de p560 de Robotics Toolbox

p560qz =			
1	0	0	0.4521
0	1	0	-0.15
0	0	1	1.194
0	0	0	1
p560qr =			
1	0	0	0.0203
0	1	0	-0.15
0	0	1	1.626
0	0	0	1
p560qs =			
-0.0000	0	1.0000	0.8636
0	1	0	-0.1501
-1.0000	0	-0.0000	0.7417
0	0	0	1
p560qn =			
0.0000	0	1.0000	0.5963
0	1	0	-0.1501
-1.0000	0	0.0000	0.7476
0	0	0	1

Al agregarle el pedestal, la cinemática directa cambia ligeramente. Comparando los resultados para el p560 antes de agregarle el pedestal y ahora, se observa que las Matrices de Rotación permanecen iguales, pero es el Vector Posición el que cambia, específicamente el valor de Pz.

#### Cinemática Inversa del PUMA 560

Para finalizar, vamos a calcular las posiciones de las articulaciones para la cinemática directa anterior (con el pedestal agregado).

#### Resultado Cinemática Inversa

CIqz =					
2.5007	1.6167	0.0000	3.1416	1.6167	0.6409
CIqr =					
0.2689	1.5708	-1.4768	3.1416	0.0940	2.8727
CIqs =					
2.7975	-3.1416	-1.4768	1.8269	0.3562	1.2984
CIqn =					
2.6486	-3.9270	0.0939	2.5326	0.9744	0.3734
CIqa =					
	2 1416	1 5700	0 1345	0.0000	2 0071
3.1416	-3.1416	1.5708	0.1345	0.0000	3.0071

# Cinemática Directa a partir de los resultados anteriores de la Cinemática Inversa

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0.4521 -0.1501 1.194
0 0 1 0 0 0	1.194
0 0 0	
	1
CDgr2 =	
CDgr2 =	
1 0 0	0.0203
0 1 0	-0.15
0 0 1	1.626
0 0 0	1
CDqs2 =	
-0.0000 0 1.0000	
	-0.1501
	0.7417
0 0 0	1
CDqn2 =	
0.0000 0 1.0000	0.5963
0 1 0	-0.15
-1.0000 0 0.0000	0.7476
0 0 0	1
CDqa2 =	
-0.0000 -0.0000 -1.0000-1	1.028e-06
0.0000 1.0000 -0.0000	
1.0000 -0.0000 -0.0000	
0 0 0	1

## • Zero Angle qz




Figura 10. Posición definida qz (izquierda) y su cinemática inversa (derecha)

## • Ready qr




Figura 11. Posición definida qr (izquierda) y su cinemática inversa (derecha)

## • Stretch qs




Figura 12. Posición definida qs (izquierda) y su cinemática inversa (derecha)

## • Nominal qn




Figura 13. Posición definida qn (izquierda) y su cinemática inversa (derecha)

## • Arbitraria qa




Figura 14. Posición arbitraria qa (izquierda) y su cinemática inversa (derecha)

Las gráficas anteriores muestran la cinemática inversa para las posiciones **qz**, **qr**, **qs**, **qn** y **qa**, es decir, se observa el posicionamiento de las articulaciones del robot a una determinada orientación y trayectoria, partiendo de una posición base o definida.