


AGV与设备对接送料流程(A001)



注意事项:


- 1.输送线、产线等设备PLC提供3个Tag点位
- 1) AGV请求信号:

数据类型Byte, 状态表示 (0:默认, 1:申请接料 3:接料离开 4:申请送料 6:送料离开)
- 2) PLC反馈信号:

数据类型Byte, 状态表示 (0:默认, 1:允许取料 4:允许送料)
- 3) 送料容器编码:

数据类型String[18] 当送料到位后,AGV同时把送料对应的托盘编号写入点位,以供后续业务使用
- 2.上线后把对应PLC的IP地址, Tag点的DB块, 偏移地址信息提供给AGV

AGV与设备对接取料流程(A002)



注意事项:

- 1.输送线、产线等设备PLC提供3个Tag点位
- 1) AGV请求信号:

数据类型Byte, 状态表示 (0:默认, 1:申请接料 3:接料离开 4:申请送料 6:送料离开)
- 2) PLC反馈信号:

数据类型Byte, 状态表示 (0:默认, 1:允许取料 4:允许送料)
- 3) 送料容器编码:

数据类型String[18] 当送料到位后,AGV同时把送料对应的托盘编号写入点位,以供后续业务使用
- 2.上线后把对应PLC的IP地址, Tag点的DB块, 偏移地址信息提供给AGV


WMS	

WMS	

流程名称（流程编号）					
	WMS	WCS	AGV	MCS	立体库
	开始				

上架


立体库收发货流程图（流程编号）




标准件收发货流程图（流程编号）

收货


发货




货到人拣货发货流程图（流程编号）





SPS业务流程图（流程编号）



油缸地堆收发货流程图（流程编号）







太重结外件网络布局图

