

中华人民共和国民用航空行业标准

MH/T 4029. 3—2015

民用航空空中交通管制自动化系统 第3部分:飞行数据交换

Civil aviation air traffic control automation system—

Part 3 : Flight data exchange

2015 - 04 - 08 发布

2015 - 08 - 01 实施

目 次

| 前 | 言] | Ι |
|----|--------------------|----|
| 1 | 范围 | 1 |
| 2 | 术语、定义和缩略语 | 1 |
| 3 | 数据交换报文通用数据 | Ç |
| | 数据交换报文结构 | |
| 5 | 基础飞行数据字段 | ç |
| 6 | 基础飞行数据交换报文格式 | 7 |
| 7 | 主备空管自动化系统数据字段2 | 20 |
| | 主备空管自动化系统数据交换报文格式2 | |
| 9 | 管制单位间飞行数据字段2 | 27 |
| 10 | 管制单位间飞行数据交换报文格式2 | 27 |
| 参: | 考文献 | 31 |

前 言

MH/T 4029 《民用航空空中交通管制自动化系统》计划发布以下部分:

- 一一第1部分:配置;
- ——第2部分: 技术要求;
- ——第3部分:飞行数据交换;
- ——第4部分:测试方法。

本部分为MH/T 4029 的第3部分。

本部分按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。

本部分由中国民用航空局空管行业管理办公室提出并负责解释。

本部分由中国民用航空局航空器适航审定司批准立项。

本部分由中国民航科学技术研究院归口。

本部分起草单位:中国民航航空局空中交通管理局、中国民用航空局第二研究所。 本部分主要起草人:时建华、程延松、霍振飞、侯昌波、张军、席玉华、谭显龙。

民用航空空中交通管制自动化系统 第3部分:飞行数据交换

1 范围

MH/T 4029 的本部分规定了民用航空空中交通管制自动化系统(以下简称空管自动化系统)以及相关系统之间传输飞行数据的协议、报文类型和数据格式。

本部分适用于各类空管自动化系统的规划、设计、制造、建设、检验和使用。

2 术语、定义和缩略语

2.1 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

2. 1. 1

基础飞行数据交换报文 flight data exchange message

用于空管自动化系统以及相关系统之间基础飞行数据交换的报文,报文类型以字母"I"开始。

2. 1. 2

主备空管自动化系统数据交换报文 prime and standby ATC automation system exchange message 用于主备空管自动化系统数据交换的报文,报文类型以字母"B"开始。

2. 1. 3

管制单位间飞行数据交换报文 ATC unit exchange message

用于不同管制单位间飞行数据交换的报文,报文类型以字母"C"开始。

2.1.4

飞行计划数据 individual flight plan

用于通报飞行计划变化(新增、修改)情况的消息。

2.1.5

飞行计划删除数据 individual flight plan deletion

用于通报飞行计划删除的消息。

2. 1. 6

飞行计划取消数据 individual flight plan cancellation

用于通报飞行计划取消的消息。

2.1.7

二次代码分配、回收信息 ssr code assignment message

用于通报飞行计划的二次代码分配或回收的消息。

2.1.8

席位扇区分配信息 sector assignment message

用于通报空管自动化系统中席位扇区分配的消息。

2.1.9

机场跑道状态信息 airport runway status message

用于通报空管自动化系统中机场跑道当前状态的消息。

2. 1. 10

限制性空域状态信息 restricted airspace status message

用于通报空管自动化系统中某个限制性空域(含危险区、空中禁区、军方空域、炮射点等)当前状态的消息。

2. 1. 11

席位设置信息 CWP setting message

用于通报空管自动化系统中某个管制席位当前设置的消息。

2. 1. 12

飞行计划协调数据 coordination flight plan

用于管制单位之间通报飞行计划变化(新增、修改)情况的消息。

2. 1. 13

飞行计划移交请求数据 handover request message

用于管制单位之间飞行计划请求移交时的消息。

2. 1. 14

飞行计划移交响应数据 handover response message

用于管制单位之间飞行计划响应移交时的消息。

2. 1. 15

飞行计划移交逻辑确认数据 logic affirm message

用于管制单位之间飞行计划请求移交、飞行计划响应移交时的逻辑确认消息。

2.2 缩略语

下列缩略语适用于本文件。

AFTN 航空固定通信网络 (aeronautical fixed telecommunications network)

ATC 空中交通管制 (air traffic control)

AUEXM 管制单位间飞行数据交换报文 (ATS unit exchange message)

BCWP 席位设置信息 (cwp setting message)

BRTA 限制性空域状态信息 (restricted area status message)

BRWY 机场跑道状态信息 (airport and runway status message)

BSEC 席位扇区分配信息 (sector assignment message)

BSSR 二次代码分配、回收信息 (ssr code assignment message)

CFL 许可飞行高度 (cleared flight level)

CFPL 飞行计划协调数据 (coordination flight plan)

CHRP 飞行计划移交响应数据 (handover response message)

CHRQ 飞行计划移交请求数据(handover request message)

CLAM 飞行计划移交逻辑确认数据 (logic affirm message)

CWP 管制工作席位 (controller working position)

FDEXM 飞行数据交换报文 (flight data exchange message)

ICNL 飞行计划取消信息 (individual flight plan cancellation message)

IDEL 飞行计划删除信息 (individual flight plan deletion message)

IFPL 飞行计划信息 (individual flight plan message)

PSEXM 主备自动化系统交换报文 (prime and standby ATC system exchange message)

QFE 场压 (field elevation atmospheric pressure)

QNH 修正海压 (sea level atmospheric pressure)

SSR CODE 二次监视雷达应答机代码 (secondary surveillance radar code)

UTC 世界协调时 (universal time coordinated)

3 数据交换报文通用数据

3.1 时间和日期数据

3.1.1 飞行数据交换报文的时间数据应使用世界协调时(UTC),精确到分或秒。精确到分的时间数据应用连续四位数字表示,按时、分的顺序,分别用两位数字表示小时和分。精确到秒的时间数据应用连续六位数字表示,按时、分、秒的顺序,分别用两位数字表示小时、分和秒。

示例1: 1030 表示世界协调时 10 时 30 分。

示例2: 103010 表示世界协调时 10 时 30 分 10 秒。

3.1.2 飞行数据交换报文的日期数据应用连续八位数字表示,按年、月、日的顺序,分别用两位数字表示月、日,用四位数字表示年。

示例: 20110812 表示 2011 年 08 月 12 日。

3.2 速度数据

飞行数据交换报文的速度数据使用表1的表述方式。

表1 速度数据表述方式

| 表述方式 说明 | |
|-----------------|---------------------|
| "K"后随四位数字 | 真空速,单位为千米每小时(km/h)。 |
| "N" 后随四位数字 | 真空速,单位为节(kt)。 |
| "M"后随三位数字 | 最近的 1%马赫单位的马赫数。 |

3.3 高度层数据

- 3.3.1 气压高度表定在修正海平面气压(QNH)高度表拨正值时,高度表指示"海拔高度"(Altitude)。
- 3.3.2 气压高度表定在场面气压(QFE) 拨正值时,高度表指示高出场面气压(QFE) 基准面的"高"(Height)。
- 3.3.3 把气压高度表拨到1013.2 hPa时,可用以指示飞行高度层。
- 3.3.4 高度层数据应使用表 2 的表述方式。

| | 表2 高度层数据表述方式 |
|---|--------------------------------|
| 表述方式 | 说明 |
| "M"后跟随四位数字 | 表示以 10 m 为单位的海拔高度。 |
| M /口與模型也数寸 | 示例: 海拔高度 8 400 m, 以"M0840"表示 |
| "S"后跟随四位数字 | 表示以10 m为单位的飞行高度层。 |
| 2 加歐國門或 | 示例: 飞行高度层 11 400 m, 以"S1140"表示 |
| "A"后跟随三位数字 | 表示以 100 ft 为单位的海拔高度。 |
| A / / / / / / / / / / / / / / / / / / / | 示例:海拔高度 4 500 ft,以"A045"表示 |
| "p" 戶明防三位粉令 | 表示以 100 ft 为单位的飞行高度层。 |
| "F"后跟随三位数字 | 示例: 飞行高度层 33 000 ft,以 "F330"表示 |

3.4 位置及航路数据

- 3.4.1 应用二至七个字符表示应飞的空中交通服务航路代号。
- 3.4.2 应用二至五个字符表示指定给航路上某一点的代号。
- 3.4.3 用15个字符表示经纬度时,应使用表3的表述方式。
- 3.4.4 用11个字符表示经纬度时,应使用表4的表述方式。
- 3.4.5 用七个字符表示经纬度时,应使用表5的表述方式。
- 3.4.6 使用重要点定位,应用二个或五个字母代表某一重要点的编码代号,后随六位数字。前三位数字表示相对该点的磁方位度数,后三位表示距该点的海里数。为了达到所要求的位数,必要时应在数据前加"0"以补足位数。

示例: 距全向信标台"VYK"40 n mile, 磁方位 180°的点以 "VYK180040"表示。

表3 15 个字符的经纬度表述方式

| 表述方式 | 说明 |
|---------------------|-------------------|
| 第1位字母 | "N"表示"北"或"S"表示"南" |
| 第2、3位数字 | 表示纬度度数 |
| 第 4、5 位数字 | 表示纬度分数 |
| 第6、7位数字 | 表示纬度秒数 |
| 第8位字母 | "E"表示"东"或"W"表示"西" |
| 第 9、10、11 位数字 | 表示经度度数 |
| 第 12、13 位数字 | 表示经度分数 |
| 第 14、15 位数字 | 表示经度秒数 |
| 示例: N380400W1672530 | |

表4 11 个字符的经纬度表述方式

| 表述方式 | 说明 |
|-----------------|-------------------|
| 第1位字母 | "N"表示"北"或"S"表示"南" |
| 第2、3位数字 | 表示纬度度数 |
| 第 4、5 位数字 | 表示纬度分数 |
| 第6位字母 | "E"表示"东"或"W"表示"西" |
| 第7、8、9位数字 | 表示经度度数 |
| 第 10、11 位数字 | 表示经度分数 |
| 示例: N3804W16725 | |

表5 七个字符的经纬度表述方式

| 表述方式 | 说明 |
|-------------|-------------------|
| 第1位字母 | "N"表示"北"或"S"表示"南" |
| 第2、3位数字 | 表示纬度度数 |
| 第6位字母 | "E"表示"东"或"W"表示"西" |
| 第7、8、9位数字 | 表示经度度数 |
| 示例: N38E054 | |

3.5 计划状态定义

飞行计划的生命周期包含表6所列状态或等同的状态,表6为飞行计划状态与状态简写对应表。

计划状态名称 简写 未激活 INAC 预激活 **PREA** 协调 COOR 激活 ACT 屏蔽 INHI 悬挂 SUSP 结束 FIN 取消 CNL 注:激活状态为非管制、首次移交、管制、移交状态的统称。

表6 飞行计划状态与状态简写对应

4 数据交换报文结构

4.1 数据交换报文的组成

- 4.1.1 数据交换报文的内容应由若干个规定的数据字段构成,每个字段由一组顺序排列的数据项或数据字段构成。
- 4.1.2 所有数据字段均由字符 "START_OF_FIELD" 开始,其后随以字段的名称和其对应的数据项或数据字段。
- 4.1.3 数据交换报文的数据字段与数据项之间使用字符"SPACE"分隔。
- 4.1.4 数据字段包含两种类型:主数据字段、子数据字段。
- 4.1.5 子数据字段需要配合主数据字段使用,需包含在"-BEGIN""-END"之中。
- 4.1.6 数据交换报文中的子数据字段,如果不包含在"-BEGIN""-END"之中,可忽略。
- 4.1.7 数据交换报文中数据字段的排列顺序和格式不影响报文的语义解析。
- 4.1.8 数据交换报文中出现的未定义或不能识别的数据字段可忽略。
- 4.1.9 数据交换报文的报头标示使用字符串"ZCZC",报尾标示使用字符串"NNNN"。

4.2 数据项和数据字段

4.2.1 符号及结构

- 4.2.1.1 '['、']'用于表示数据项可选的。[A]表示"A 是可选的"。
- 4.2.1.2 '|' 用于表示数据项是可选择的。A | B表示"A或B可二选一"。
- **4.2.1.3** '{'、'}'用于表示数据项可重复出现的次数。 $X \{ A \} Y 表示"A可以重复 X 至 Y 次", X 和 Y 是等于或大于零的整数。如果不存在 X,则认为其为零;如果不存在 Y,则认为其为无限大。$

- 4.2.1.4 '!'用于表示两个数据项的连接(中间无任何字符)。A!B表示"AB"。
- **4.2.1.5** '+'用于表示两个数据字段的连接(中间可包含不可见字符,例如:' '、'\t'、'\n'、'\r\n'等)。A+B 表示"AB"。

4.2.2 数据项

4.2.2.1 常数据项见表 7。

表7 常数据项

| 名称 | 语法和示例 | |
|----------------|--|--|
| ALPHA | 'A' 'B' 'C' 'D' 'E' 'F' ' G' 'H' 'I' 'X' 'K' 'L' 'M' 'N' 'O' 'P' 'Q' 'R' 'S' | |
| | 'T' 'U' 'V' 'W' 'X' 'Y' Z' | |
| DIGIT | '0' '1' '2' '3' '4' '5' '6' '7' '8' '9' | |
| ALPHANUM | ALPHA DIGIT | |
| SPACE | , , | |
| START_OF_FIELD | ,_, | |
| SLASH | ', /' | |
| QUESTION | ' ?' | |
| FEF | 回车 换行 | |
| SEP | 1{ SPACE FEF } | |
| SPECIAL | SPACE '(' ')' ':' '.' ',' ''' '=' '+' | |
| LIM_CHAR | ALPHA DIGIT SPECIAL FEF | |

4.2.2.2 基础数据项见表 8。

表8 基础数据项

| 序号 | 名称 | 语法和示例 | 说明 |
|----|--------------|------------------------------------|------------------------|
| 1 | aidequipment | (('N' 'S') ! [equipmentcode]) | 机载无线电通信、导航和进近助航设备与 能力。 |
| 2 | aircraftid | 2{ ALPHANUM }8 | 航空器识别标志。 |
| 3 | atsroute | 2 {ALPHANUM} 7 | 航路名称。 |
| 4 | datalink | 1 {'S' 'H' 'V' 'M' } 4 | 数据链性能数据。 |
| 5 | date | year ! month ! day | 日期。 |

表8 (续)

| 序号 名称 语法和示例 说明 6 datetime date! timehhmm 日期时间。 7 day ('0' '1' '2' '3')! DIGIT 日。 | |
|--|--------|
| | |
| 7 day ('0' '1' '9' '2'\ DICIT □ | |
| 7 day ('0' '1' '2' '3')! DIGIT 目。 | |
| 8 equipment code 1 { ALPHANUM} 一个或多个字母数字表示无线 航和进近助航设备。 | 电通信、导 |
| 9 flightlevel ('F' 'A')! 3{ DIGIT }3 ('S' 高度层数据,具体格式定义见 'M')! 4{ DIGIT } 4 | .3. 3. |
| 10 flightplanstatus 1{ALPHANUM}20 特殊情况种类。 | |
| 11 flightrule 'I' 'Y' 'Z' 飞行规则。 | |
| 12 flighttype 'S' 'N' 'G' 'M' 'X' 飞行种类。 | |
| 13 heading 3{DIGIT}3 三位数字表示航向,范围001~ | ~360。 |
| ['0' '1' '2' '3' '4' '5' '6' '7' '8' '9' 'A' 'B' 十六进制数。 'C' 'p' 'E' 'F'] | |
| 15 icaoaerodrome 4{ ALPHA }4 机场代码。 | |
| icaoaircrafttype 16 | |
| 17 latitudelong 6{ DIGIT }6 纬度,分别用二位数字表示度 | 、分、秒。 |
| 18 lifejackets 1 {'L' 'F' 'U' 'V'} 4 救生衣信息。 | |
| 19 longitudelong 7{ DIGIT }7 经度,用三位数字表示度,分字表示分和秒。 | ·别用二位数 |
| 20lpscode1{ ALPHANUM }8席位代码,使用不超过八位的母表示。 | 数字或者字 |
| 21 machnumber 'M'! 3{ DIGIT }3 马赫数。 | |
| 22 month ('0' '1')! DIGIT 月。 | |
| 23point2{ ALPHANUM }5航路点标识,可用航路点名称 导航台三种方式定义,见3. 42 GEO、REF的定义)。 | |
| 24planstatus3{ ALPHA }5飞行计划状态,具体定义见3. | 5. |
| 25 runwaycode 2{DIGIT}2! ('L' 'C' 'R') 跑道号,符合跑道号标准的跑过 | 道标示符。 |

表8 (续)

| | | 花 ((((() () () () () () () (| | |
|----|--------------|--|------------------------------------|--|
| 序号 | 名称 | 语法和示例 | 说明 | |
| | | ('0' '1' '2' '3' '4' | | |
| 26 | seconds | '5')! | 秒。 | |
| | | DIGIT | | |
| 27 | sectorcode | 1{ ALPHANUM }8 | 扇区标示,使用不超过八位的数字或者字母表示。 | |
| 28 | spd | ('K' 'N') ! 4{ DIGIT }4 | 速度, ' K' 或' N' 后接四位数字。 | |
| 29 | spldcap | 3{ DIGIT }3 | 所有救生艇可载客总人数。 | |
| 30 | spldcol | 1{ LIM_CHAR }50 | 救生艇颜色(用一个英文单词描述)。 | |
| 31 | spldnb | 2{ DIGIT }2 | 救生艇数量。 | |
| 32 | ssrequipment | 1 { ALPHANUM } 20 | 机载监视设备。 | |
| 33 | survivaleqpt | 1 {'P' 'D' 'M' 'J' } 4 | 救援设备(同AFTN编组19中S/)。 | |
| 34 | text20 | 1{ LIM_CHAR }20 | 不超过20个字符的文本。 | |
| | | ('0' '1' '2')!DIGIT!('0' | | |
| 35 | timehhmm | '1' '2' '3' '4' '5') ! | 以时分表示时间,分别用二位数字表示时和分。 | |
| | | DIGIT | | |
| 36 | timehhmm_ | DIGIT! DIGIT! ('0' '1' '2' | 杜廷时间 八阳田一片粉亭丰二叶和八 | |
| 30 | elapsed | '3' '4' '5') ! DIGIT | 持续时间,分别用二位数字表示时和分。 | |
| | | | FDEXM报文类型; PSEXM报文类型; | |
| 37 | titleid | titleid 4{ ALPHA }6 | AUEXM报文类型。 | |
| 01 | cretera | I (MAIN) O | 包括: IFPL、IDEL、ICNL、BSSR、BSEC、 | |
| | | | BRWY、BRTA、BCWP、CFPL、CHRP、CHRQ、CLAM | |
| 38 | waketurbcat | 'J' 'H' 'M' 'L' | 航空器尾流。 | |
| 39 | year | 4{ DIGIT }4 | 年,用年份的四位数字表示。 | |

5 基础飞行数据字段

5.1 主字段见表 9。

表9 基础飞行数据主字段

| 序号 | 名称 | 语法和示例 | 说明 |
|----|---------|---|--|
| 1 | ad | '-' "AD" adid [f1] [eto] 示例: -AD -ADID ZBAA -ETO 20131012112500 | 机场标识(机场作为航路描述的一部分时使用),参见数据字段 rtepts 的定义。 |
| 2 | ada | '-' "ADA" date 示例: -ADA 20131022 | 实际降落日期。 |
| 3 | adarr | '-' "ADARR" (icaoaerodrome "ZZZZ") 示例: -ADARR ZBAA | 降落机场代码或"ZZZZ"。 |
| 4 | adarrz | '-' "ADARRZ" text20 示例: -ADARRZ NAYUAN | 降落机场名称(当降落机场无国际民用航空组织(ICAO)定义的代码时使用)。 |
| 5 | add | '-' "ADD" date 示例: -ADD 20131022 | 实际起飞日期。 |
| 6 | addr | '-' "BEGIN""ADDR" 1 { fac } '-' "END""ADDR" 示例: -BEGIN ADDR -FAC EGTTZGZP-FAC EHAAZQZX -END ADDR | 收报地址列表。 |
| 7 | adep | '-' "ADEP" (icaoaerodrome "AFIL" "ZZZZ") 示例: -ADEP ZBAA -ADEP AFIL | 起飞机场代码、"AFIL"或"ZZZZ"。 |
| 8 | ades | '-' "ADES" (icaoaerodrome "ZZZZ") 示例: -ADES ZBAA -ADES ZZZZ | 降落机场代码或"ZZZZ"(如降落机场 无 ICAO 规定的代码时使用)。 |
| 9 | adesold | '-' "ADESOLD" (icaoaerodrome "ZZZZZ") 示例: -ADESOLD ZBAA -ADESOLD ZZZZ | 原降落机场代码(相对于当前的原落 地机场)、"AFIL"或"ZZZZ"。 |
| 10 | altnz | '-' "ALTNZ" 1{LIM_CHAR}50 示例: -ALTNZ TAIPINGSI | 备降机场名称(当备降机场无 ICAO 规定的代码时使用)。 |
| 11 | altrnt1 | '-' "ALTRNT1" (icaoaerodrome "ZZZZ") 示例: -ALTRNT1 ZUGY | 第一备降机场代码,如机场无 ICAO 定义的代码,则填入"ZZZZ"。 |
| 12 | altrnt2 | '-' "ALTRNT2" (icaoaerodrome "ZZZZZ") 示例: -ALTRNT2 ZSPD | 第二备降机场代码,如机场无 ICAO 定义的代码,则填入"ZZZZ"。 |
| 13 | arcaddr | '-' "ARCADDR" (6{hexadecimal}6 "") 示例: -ARCADDR 1A7FB2 | 航空器 ICAO 24 位地址码。 |

| 序号 | 名称 | 表 9 () 语法和示例 | 说明 |
|------------|---------|--|---|
| 卢 万 | | | |
| 14 | arcid | '-' "ARCID" aircraftid 示例: -ARCID CCA4101 -ARCID B2839 | 航空器标识(航空器注册码或航班号)。 |
| 15 | arctyp | '-' "ARCTYP" (icaoaircrafttype "ZZZZ") 示例: -ARCTYP B737 | 航空器机型(如无 ICAO 定义的标准 机型可填入"ZZZZ")。 |
| 16 | ata | '-' "ATA" timehhmm 示例: -ATA 0845 | 实际落地时间。 |
| 17 | atd | '-' "ATD" timehhmm 示例: -ATD 1005 | 实际起飞时间。 |
| 18 | atsrt | '-' "ATSRT" atsroute point point 示例: -ATSRT UM185 BPK CLN | ATS 航路及其经过的第一和最后一个 航路点。 |
| 19 | ceqpt | '-' "CEQPT" aidequipment 示例: -CEQPT SRW | 无线电通信、导航和进近助航设备 (同 AFTN 编组 10 中数据项 A)。 |
| 20 | cfl | '-' "CFL" flightlevel 示例: -CFL S1010 | 指令飞行高度。 |
| 21 | com | '-' "COM" text20 示例: -COM VHF | 通信设备 (同 AFTN 编组 18 中 COM/)。 |
| 22 | comment | '-' "COMMENT" 1 { LIM_CHAR }200 示例: -COMMENT THIS IS THE BEGINNING OF A FREE ROUTE TEXT AREA | 注释。 |
| 23 | ctod | '-' "CTOD" date 示例: -CTOD 20131002 | 许可起飞日期。 |
| 24 | ctot | '-' "CTOT" timehhmm 示例: -CTOT 0520 | 许可起飞时间。 |
| 25 | dat | '-' "DAT" datalink 示例: -DAT SV | 数据链能力(同 AFTN 编组 18 中 DAT/)。 |
| 26 | dct | '-' "DCT" point point 示例: -DCT EIDW LIFFY | 在航路描述中标识两个航路点之间 直飞。 |
| 27 | depz | '-' ″DEPZ″ 1 {LIM_CHAR} 50 示例: -DEPZ NANYUAN | 起飞机场名称。 |

| 序号 | 名称 | 表 9 (续) | 说明 | |
|-------|---------|--|----------------------------------|--------------------|
| 11, 9 | 10 17/1 | | ניני גוש | |
| 28 | destz | '-' "DESTZ" 1 {LIM_CHAR} 50 | 落地机场名称。 | |
| | | 示例: -DESTZ NANYUAN | | |
| 29 | distnc | '-' "DISTNC" 1{ DIGIT }3 | 导航台定义的一部分时使用),参见 | |
| | | 示例: -DISTNC 40 | 数据字段 ref 的定义。 | |
| 30 | eetfir | '-' "EETFIR" firindicator timehhmm_elapsed | 预计从起飞机场到达飞行情报区需 | |
| | | 示例: -EETFIR ZGZU 0029 | 要的时间。 | |
| 31 | eetpt | '-' "EETPT" point timehhmm_elapsed | 预计从起飞机场到达某航路点需要 | |
| | | 示例: -EETPT ZYG 0012 | 的时间。 | |
| 32 | eobd | '-' "EOBD" date | 预计撤轮档日期。 | |
| | | 示例: -EQBD 20130612 | | |
| 33 | eobdold | '-' "EOBDOLD" date | 原预计撤轮档日期(相对于当前的原 预计撤轮档日期)。 | |
| | | 示例: -EOBDOLD 20130611 | J | |
| 34 | eobt | '-' "EOBT" timehhmm | 预计撤轮档时间。 | |
| | | 示例: -EOBT/2212 | | |
| | error | '-' "ERROR" 1{ LIM_CHAR } | | |
| 35 | | error | error | <mark>错误信息。</mark> |
| | | PERFORMANCE | | |
| 36 | eta | '-' "ETA" date ! timehhmm ! seconds | 预计落地的日期与时间。 | |
| 00 | Cu | 示例: -ETA 20130106120815 | 1XVI 40 X211 H XXI 2 4 1 1 - 2 0 | |
| 37 | fpctst | '-' "FPCTST" planstatus | 飞行计划状态。 | |
| | • | 示例: - FPCTST ACT | | |
| 38 | filtim | '-' "FILTIM" timehhmmss | 发报时间(时分秒) | |
| | | 示例: -FILTIM 012600 | | |
| 39 | fltrul | '-' "FLTRUL" flightrule | 飞行规则(同 AFTN 编组 8 中数据项 | |
| | | 示例: -FLTRUL I | A). | |
| 40 | flttyp | '-' "FLTTYP" flighttype | 飞行种类(同 AFTN 编组 8 中数据项 | |
| | | 示例: -FLTTYP S | B). | |
| 41 | | '-' "GEO" geoid lattd longtd | 田屋体库产业轮取上 | |
| 41 | geo | 示例: GEO -GEOID GEOO1 -LATTD | 用经纬度定义航路点。 | |
| | | N514853-LONGTD E0044619 | | |

| | | ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ | |
|----|----------|---|---|
| 序号 | 名称 | 语法和示例 | 说明 |
| 42 | hrsp | '-' " HRSP " ("ACP" "RFU" "CNL") 示例: -HRSP ACP | 移交响应结果信息(ACP 接受移交, RFU 拒绝移交, CNL 取消移交)。 |
| 43 | ifplid | '-' "IFPLID" text20 示例: -IFPLID 2013110001 | 飞行计划 ID。 |
| 44 | iscouple | '-' "ISCOUPLE" ('N' 'Y') 示例: - ISCOUPLE Y | 是否与监视目标已经相关(N 未相关或掉相关,Y已经相关)。 |
| 45 | mach | '-' "MACH" machnumber [point] 示例: -MACH M060 | 马赫数。 |
| 46 | msgsum | '-' "BEGIN""MSGSUM" { [arcid] [adep] [ades] [eobt] [eobd] [orgn] } '-' "END" MSGSUM" - JUNE - JUN | 信息摘要(至少应包含航班号、起飞机场、落地机场、预计起飞时间和报文拍发者)。 |
| 47 | msgtyp | '-' ″MSGTYP″ titleid 示例: -MSGTYP IFPL | 信息类型。 |
| 48 | nav | '-' "NAV" text20 | 导航设备(同编组 18 中 NAV/)。 |
| 49 | nbarc | '-' "NBARC" 1{ DIGIT }2 示例: -NBARC 2 | 航空器数量(当航空数量大于1时使用)。 |
| 50 | opr | '-' "OPR" 1 { LIM_CHAR } 示例: -OPR AIR 2000 LTD | 航空器经营者名称(同 AFTN 编组 18 中 OPR/)。 |
| 51 | orgn | '-' "ORGN" 1 {LIM_CHAR} 30 示例: -ORGN EDDFZPZX | 报文拍发单位。 |
| 52 | pbn | '-' "PBN" 1{ALPHANUM} | 区域导航能力信息(同 AFTN 编组 18 中 PBN/) |
| 53 | per | '-' "PER" text20 | 航空器性能数据(同 AFTN 编组 18 中PER/)。 |
| 54 | pkc | '-' "PKC" 1{ALPHANUM}3 示例: -PKC 112 | 停机位。 |

| 序号 | 名称 | 夜 火 (狭) | 说明 | |
|----|----------|---|---|--|
| 55 | position | '-' "POSITION" (adid ptid)[to] [f1] 示例 1: -POSITION - PTID BTAT -TO 0215 -FL F350 示例 2: -POSITION -ADID LFPG -TO 0656 | 航空器位置信息,飞越航路点或机场 的时间和高度。 | |
| 56 | pssrcode | '-' "PSSRCODE" 'A' ! 4{ '0' '1' '2' '3' '4' '5' '6' '7' }4 示例: -PSSRCODE A2216 | 飞行计划以前使用的 SSR 代码(指被数据字段"-SSRCODE"中的 SSR 代码替换的代码)。 | |
| 57 | pt | '-' "PT" ptid [fl] [eto] [ispass] 示例: -PT -PTID EGLL -FL F000 -ETO 20130106115100-ISPASS N | 航路中航路点信息描述,包括:位置 点、高度层、预计飞越时间、是否已 经飞越等。 | |
| 58 | ref | ,- "REF" refid ptid brng distnc 示例: -REF -REFID REF01 -PTID BAKOL -BRNG 123 -DISTNC 020 REF01 定义为距全向信标台"BAKOL" 123 n mail, 磁方位020°的一点。 | 用导航台定义航路点。 | |
| 59 | rfl | '-' "RFL" flightlevel [point] 示例: -RFL F230 REDFA | 请求的飞行高度(见 3. 3)。 | |
| 60 | reg | ', -' "REG" 1 { LIM_CHAR } 7 示例: -REG B2389 | 航空器注册码(同 AFTN 编组 18 中 REG/)。 | |
| 61 | rmk | '-' "RMK" 1{ LIM_CHAR } 示例: -RMK TCAS | 明语注释 (同 AFTN 编组 18 中 RMK/)。 | |
| 62 | rwy | -'"RWY" runwaycode 示例: -RWY 02L | 跑道号。 | |
| 63 | route | '-' "ROUTE" {LIM_CHAR} 示例: -ROUTE NO402F270 BPK UM185 CLN UL620 REDFA/N0390F230 | 航路数据(数据格式与 AFTN 中编组 15 相同)。 | |

| | | 衣 り (狭) | | |
|----|---------|---|---|--|
| 序号 | 名称 | 语法和示例 | 说明 | |
| 64 | rtepts | '-' "BEGIN""RTEPTS" 1 {pt} '-' "END""RTEPTS" 示例: -BEGIN RTEPTS -PT -PTID EGLL -FL F000 -ETO 20130106115100-ISPASS Y -PT -PTID BPK -FL F060 -ETO 20130106120240-ISPASS N -PT -PTID TOTRI -FL F107 -ETO 20130106120600-ISPASS N -END RTEPTS | 航路点列表(可以包括机场代码), 按飞行轨迹先后顺序排列。 | |
| 65 | sel | '-' "SEL" 4{ ALPHA }5 示例: -SEL DSGL | 选择呼叫编码(同 AFTN 编组 18 中 SEL/)。 | |
| 66 | seqpt | '-' "SEQPT" ssrequipment 示例: -SEQPT C | 监视设备(同 AFTN 编组 10 中数据项B)。 | |
| 67 | sector | '-' "SECTOR" lpscode 示例: - SECTOR AC01 | 当前所属扇区。 | |
| 68 | secdest | '-' "SECDEST" lpscode 示例: -SECDEST AC03 | 移交接收扇区。 | |
| 69 | sid | '-' "SID" point ! 1{DIGIT}2 ! 0{ALPHA}1 | 标准仪表离场程序。 | |
| 70 | speed | '-' "SPEED" spd [point] 示例: -SPEED NO402 REDFA | (某个点请求的) 真空速(见3.2)。 | |
| 71 | spla | '-' "SPLA" 1{ LIM_CHAR } | 航空器所载的任何其他救生设备和 其他有用的注释(同 AFTN 编组 19 中 A/)。 | |
| 72 | spld | '-' "SPLD" [spldnb] SEP [spldcap] SEP ["C"] SEP [splcol] 示例: -SPLD 28C YELLOW | 救生艇数据,包括:数量、总的载人数、是否带有篷子和颜色(同 AFTN 编组 19 中 D/)。 | |
| 73 | sple | '-' "SPLE" timehhmm_elapsed 示例: -SPLE 0745 | 续航能力 (同 AFTN 编组 19 中 E/)。 | |
| 74 | splj | '-' "SPLJ" lifejackets 示例: -SPLJ L | 救生衣 (同 AFTN 编组 19 中 J/)。 | |
| 75 | spln | '-' "SPLN" 1{ LIM_CHAR }50 示例: -SPLN SMITH | 机长姓名 (同 AFTN 编组 19 中 N/)。 | |

表 9 (续)

| 衣 y (| | | | | |
|--------------|---------|--|----------------------------|--|--|
| 序号 | 名称 | 语法和示例 | 说明 | | |
| 76 | splp | '-' "SPLP" 1{DIGIT}3 | 机上总人数 (同 AFTN 编组 19 中 P/)。 | | |
| | | 示例: -SPLP 60 | | | |
| 77 | splr | '-' "SPLR" emergradio | 紧急无线电设备(同 AFTN 编组 19 中 | | |
| | - | 示例: -SPLR VE | R/)。 | | |
| 78 | spls | '-' "SPLS" survivaleqpt | 救援设备(同 AFTN 编组 19 中 S/)。 | | |
| | | 示例: -SPLS M | | | |
| | | '-' "SSRCODE" 'A' ! 4{ '0' '1' '2' '3' '4' | | | |
| 79 | ssrcode | '5' '6' '7' }4 | 应答机模式和编码。 | | |
| | | 示例: -SSRCODE A3312 | | | |
| 80 | star | '-' "STAR" point ! 1{DIGIT}2 ! 0{ALPHA}1 | 标准仪表进场程序。 | | |
| 81 | sts | '-' "STS" (flightplanstatus 1{LIM_CHAR}) | 特殊情况(同 AFTN 编组 18 中的 | | |
| 01 | 515 | 示例: -STS ONE ENG INOP | STS/)。 | | |
| 82 | title | '-' "TITLE" titleid | FDEXM 报文类型。 | | |
| 0 2 | 0110 | 示例: -TITLE IFPL | 1 Data 1 KAAL | | |
| 83 | ttleet | '-' "TTLEET" timehhmm_elapsed | 预计总飞行时间。 | | |
| | | 示例: -TTLEET 0036 | 3,113, 410,101 | | |
| 84 | typz | '-' "TYPZ" text20 | 如机型无定义的时填入航空器类型。 | | |
| 85 | txt | '-' " TXT "text20 | 自由文本信息。 | | |
| 86 | wktrc | '-' "WKTRC" waketurbcat | 尾流等级。 | | |
| | | 示例: -WKTRC M | 7 0010 (1997) | | |
| 87 | xfl | '-' "XFL" flightlevel | 移交高度。 | | |
| 91 | WII | 示例: -XFL S1070 | /岁人问/又。 | | |

5.2 子字段见表 10。

表10 基础飞行数据子字段

| 序号 | 名称 | 语法和示例 | 说明 | 所属主字段 |
|----|------|---|------------------|-------|
| 1 | adid | '-' " ADID" icaoaerodrome 'ZZZZ' 示例: -ADID | | ad |
| 2 | brng | '-' "BRNG" 3{ DIGIT }3 示例: -BRNG 020 与导航台的磁方位角为 020°。 | 相对于导航台的磁方 位角。 | ref |

表 10 (续)

| | | 北 (沃) | | |
|----|--------|--|---------------------------|---------------|
| 序号 | 名称 | 语法和示例 | 说明 | 所属主字段 |
| 3 | eto | '-' "ETO" date! timehhmm! seconds 示例: -ETO 20130106120915 | 预计经过航路点的日期 与时间。 | rtepts |
| 4 | fac | '-' "FAC" 1{ LIM_CHAR }30 示例: -FAC EGTTZGZP | 收报地址。 | addr |
| 5 | fl | '-'″FL″flightlevel 示例: -FL F107 | 高度层数据。 | rtepts |
| 6 | geoid | '-' "GEOID""GEO"! 2{DIGIT}2 示例: -GEOID GEO1 | 用经纬度定义的航路点名称。 | geo |
| 7 | ispass | '-' "ISPASS" ('N' 'Y') 示例: -ISPASS Y | 是否已经通过该航路点(N 未通过,Y 已经通过)。 | rtepts |
| 8 | lattd | '-' "LATTD" latitudelong ! ('N' 'S') 示例: -LATTD N514853 | 纬度。 | geo |
| 9 | longtd | '-' "LONGTD" longitudelong!('E' 'W') 示例: -LONGTD E0044619 | 经度。 | geo |
| 10 | ptid | '-' "PTID" point 示例: -PTID EGLL | 航路点标识。 | rtepts ref |
| 11 | refid | '-' "REFID""REF"! 2{DIGIT}2 示例: -REFID REF01 | 根据导航台定义的航路点名称。 | ref |
| 12 | to | '-' "TO" timehhmm 示例: - TO 0100 | 到航路点或者机场的时间,可能为预计或者实际时间。 | position |

6 基础飞行数据交换报文格式

6.1 报文结构

- 6.1.1 所有 FDEXM 报文均以数据字段"-TITLE"开始(报头标示除外),其后随以各数据字段。
- **6.1.2** 基础飞行数据交换报文的关键数据字段为: title + filtim + ifplid + arcid + adep + ades + eobd + eobt, 其他字段为可选数据字段。
- **6.1.3** 报文中各数据字段的位置和表达方式不影响报文的语义解析。如示例 1 和示例 2 所示的两份报文的语义完全相同。

示例 1:

-TITLE IFPL

```
-FILTIM 010909
     -IFPLID 201332005
     -ARCID CSN6435
     -ADEP ZYTL
     -ADES ZUUU
     -EOBD 20130301
     -E0BT 0850
     -SSRCODE A1270
     NNNN
    示例2:
     ZCZC -TITLE IFPL-FILTIM 010909-ARCID CSN6435 -ADES ZUUU-IFPLID 201332005
     -SSRCODE A1270-EOBD 20130301-EOBT 0850-ADEP ZYTL NNNN
6.1.4 报文结构定义中列出的数据字段仅表示此报文中包含该字段,而与数据字段的排列次序无关。
6.1.5 报文结构中如果有数据值变化为空时,则仅使用字符 START_OF_FIELD '-'与数据字段的组合,
不含数据项。以下示例表示清空该计划的 CFL、XFL 和释放管制权限。
      示例:
     -TITLE IFPL
     -FILTIM 010909
     -IFPLID 201332005
     -ARCID CSN6435
     -ADEP ZYTL
```

- -ADES ZUUU
- -EOBD 20130301
- -EOBT 0850
- -CFL
- -SECTOR
- -XFL
- NNNN

6.2 飞行计划数据(IFPL)

- 6.2.1 当创建或修改飞行计划时应对外发 IFPL 报。
- 6.2.2 报文结构为:

```
"ZCZC"+"-TITLE IFPL"+filtim+ifplid+[addr]+adep+ades+[adesold]+0{altnz}2+arcid+
                    [arctyp] + [ceqpt] + [com] + 0 \\ \{comment\} + [cfl] + [dat] + [depz] + [destz] + cobd + [eobdold] + cobt + [pkc] + [destz] \\ \{comment\} + [cfl] + [depz] + [destz] + [destz] + [destz] + [destz] + [destz] + [destz] \\ \{comment\} + [cfl] + [destz] \\ \{comment\} + [destz] +
                    [ata]+[atd]+[pssrcode]+[fpctst]+[nav]+[nbarc]+[opr]+[per]+[arcaddr]+[reg]+[rmk]+[sector]+[ata]+[ata]+[ata]+[ata]+[ata]+[ata]+[ata]+[ata]+[ata]+[ata]+[ata]+[ata]+[ata]+[ata]+[ata]+[ata]+[ata]+[ata]+[ata]+[ata]+[ata]+[ata]+[ata]+[ata]+[ata]+[ata]+[ata]+[ata]+[ata]+[ata]+[ata]+[ata]+[ata]+[ata]+[ata]+[ata]+[ata]+[ata]+[ata]+[ata]+[ata]+[ata]+[ata]+[ata]+[ata]+[ata]+[ata]+[ata]+[ata]+[ata]+[ata]+[ata]+[ata]+[ata]+[ata]+[ata]+[ata]+[ata]+[ata]+[ata]+[ata]+[ata]+[ata]+[ata]+[ata]+[ata]+[ata]+[ata]+[ata]+[ata]+[ata]+[ata]+[ata]+[ata]+[ata]+[ata]+[ata]+[ata]+[ata]+[ata]+[ata]+[ata]+[ata]+[ata]+[ata]+[ata]+[ata]+[ata]+[ata]+[ata]+[ata]+[ata]+[ata]+[ata]+[ata]+[ata]+[ata]+[ata]+[ata]+[ata]+[ata]+[ata]+[ata]+[ata]+[ata]+[ata]+[ata]+[ata]+[ata]+[ata]+[ata]+[ata]+[ata]+[ata]+[ata]+[ata]+[ata]+[ata]+[ata]+[ata]+[ata]+[ata]+[ata]+[ata]+[ata]+[ata]+[ata]+[ata]+[ata]+[ata]+[ata]+[ata]+[ata]+[ata]+[ata]+[ata]+[ata]+[ata]+[ata]+[ata]+[ata]+[ata]+[ata]+[ata]+[ata]+[ata]+[ata]+[ata]+[ata]+[ata]+[ata]+[ata]+[ata]+[ata]+[ata]+[ata]+[ata]+[ata]+[ata]+[ata]+[ata]+[ata]+[ata]+[ata]+[ata]+[ata]+[ata]+[ata]+[ata]+[ata]+[ata]+[ata]+[ata]+[ata]+[ata]+[ata]+[ata]+[ata]+[ata]+[ata]+[ata]+[ata]+[ata]+[ata]+[ata]+[ata]+[ata]+[ata]+[ata]+[ata]+[ata]+[ata]+[ata]+[ata]+[ata]+[ata]+[ata]+[ata]+[ata]+[ata]+[ata]+[ata]+[ata]+[ata]+[ata]+[ata]+[ata]+[ata]+[ata]+[ata]+[ata]+[ata]+[ata]+[ata]+[ata]+[ata]+[ata]+[ata]+[ata]+[ata]+[ata]+[ata]+[ata]+[ata]+[ata]+[ata]+[ata]+[ata]+[ata]+[ata]+[ata]+[ata]+[ata]+[ata]+[ata]+[ata]+[ata]+[ata]+[ata]+[ata]+[ata]+[ata]+[ata]+[ata]+[ata]+[ata]+[ata]+[ata]+[ata]+[ata]+[ata]+[ata]+[ata]+[ata]+[ata]+[ata]+[ata]+[ata]+[ata]+[ata]+[ata]+[ata]+[ata]+[ata]+[ata]+[ata]+[ata]+[ata]+[ata]+[ata]+[ata]+[ata]+[ata]+[ata]+[ata]+[ata]+[ata]+[ata]+[ata]+[ata]+[ata]+[ata]+[ata]+[ata]+[ata]+[ata]+[ata]+[ata]+[ata]+[ata]+[ata]+[ata]+[ata]+[ata]+[ata]+[ata]+[ata]+[ata]+[ata]+[ata]+[ata]+[ata]+[ata]+[ata]+[ata]+[ata]+[ata]+[ata]+[ata]+[ata]+[ata]+[ata]+[ata]+[ata]+[ata]+[ata]+[ata]+[ata]+[ata]+[ata]+[ata]+[ata]+[ata]+[ata]+[ata]+[ata]
                    [secdest] + [seqpt] + [spla] + [spla] + [spld] + [spld] + [splb] + [spln] + [spln]
                    [ssrcode] + [sts] + [typz] + [txt] + [wktrc] + [fltrul] + [fltrul] + [fltrup] + [altrnt1] + [altrnt2] + 0 \{eetfir\} + [fltrul] + [fltrup] + [f
                    [rtepts]+0{eetpt}+[rwy]+[route]+[rfl]+0{(speed|mach)}+[rtepts]+0{atsrt}+0{dct}+
                    [xfl]+·····+ "NNNN"
                                                       示例:
```

- -TITLE IFPL
- -FILTIM 061210
- -IFPLID 201332145
- -ADEP EGLL
- -ADES EHAM
- -ARCID CCA434
- -ARCTYP A319
- -CEQPT SRW
- -EOBD 20130106
- -EOBT 1135
- -SEQPT C
- -WKTRC M
- -REG GAAPO
- -RMK TCAS
- -SEL DSGL
- -TTLEET 0054
- -RFL F270
- -SPEED NO402
- -FLTRUL I
- -FLTTYP S
- -ROUTE N0402F270 BPK UM185 CLN UL620 REDFA/N0390F230
- -ALTRNT1 EHRD
- -EETFIR EGTT 0008
- -EETFIR EHAA 0019
- -BEGIN RTEPTS
 - -PT -PTID EGLL -FL F000 -ET0 20130106115100-ISPASS Y
 - -PT -PTID BPK -FL F060 -ET0 20130106120245-ISPASS Y
 - -PT -PTID TOTRI -FL F107 -ETO 20130106120605-ISPASS Y
 - -PT -PTID MATCH -FL F115 -ETO 20130106120630-ISPASS Y
 - -PT -PTID BRAIN -FL F164 -ET0 20130106120915-ISPASS N
 - -PT -PTID DAGGA -FL F181 -ET0 20130106121010-ISPASS N
 - -PT -PTID CLN -FL F223 -ETO 20130106121220-ISPASS N
 -PT -PTID ARTOV -FL F250 -ETO 20130106121400-ISPASS N
 - -PT -PTID REDFA -FL F230 -ET0 20130106122010-ISPASS N
 - -PT -PTID EHAM -FL F000 -ET0 20130106124950-ISPASS N
- -END RTEPTS
- -ATSRT UM185 BPK CLN
- -ATSRT UL620 CLN REDFA
- -RFL F230 REDFA
- -SPEED N0390 REDFA

NNNN

说明: 航班 CCA434 的飞行计划报,报文拍发的时间为 6 日 12 时 10 分,计划 ID 为 201332145。航班从 EGLL 飞往 EHAM,仪表、定期飞行,机型 A319,预计撤轮档时间 2013 年 01 月 06 日 11 时 35 分。机上载有 A/C 模式应答机,标准

的通信、导航和监视助航设备,具有 RNP 和 RVSM 能力。航空器注册标志 GAAPO,中型机,呼叫代码 DSGL,带有 TCAS 设备。航班请求的飞行高度层 27 000 ft,速度 402 kt,预计飞行 54 min,第一备降机场 EHRD。预计到达 EGTT 情报区边界需要 8 min,到达 EHAA 需要 19 min。经过的航路点共有 10 个,在 2013 年 1 月 6 日 11 时 51 分已经飞越 EGLL;在 12 时 2 分 45 秒已经飞越 BPK 点,飞行高度层 6 000 ft;在 12 时 6 分 5 秒已经飞越 TOTRI 点,飞行高度层 10 700 ft,……,预计在 12 时 10 分 10 秒飞越 REDFA 点,预计在 10 时 10 分 10 秒飞越 REDFA 点,预计在 10 时 10 分 10 秒飞越 REDFA 点,预计在 10 时 10 分 10 秒飞越 REDFA 点要求的飞行高度层 10 000 ft,速度 10 000 kt。

6.3 飞行计划删除数据(IDEL)

- 6.3.1 当删除飞行计划时,应对外发 IDEL 报。
- 6.3.2 报文结构为:
 - "ZCZC" + "-TITLE IDEL" +filtim+ifplid+[addr]+adep+ades+arcid+eobd+eobt+ "NNNN" 示例:

ZCZC

- -TITLE IDEL
- -FILTIM 060830
- -IFPLID 101332145
- -ARCID CCA434
- -ADEP EGLL
- -ADES EHAM
- -EOBD 20130106
- -EOBT 1135

NNNN

说明: 飞行计划删除报。报文拍发时间 06 日 08 时 30 分, 计划 ID 为 101332145。删除执行日期为 2013 年 01 月 06 日,预计起飞时间为 11 时 35 分, 起飞机场为 EGLL,落地机场为 EHAM 的飞行计划 CCA434。

6.4 飞行计划取消数据(ICNL)

- 6.4.1 当取消飞行计划时,应对外发 ICNL 报。
- 6.4.2 报文结构为:
 - "ZCZC" + "-TITLE ICNL" +filtim+ifplid+[addr]+adep+ades+arcid+eobd+eobt+ "NNN" 示例:

ZCZC

- -TITLE ICNL
- -FILTIM 060830
- -IFPLID 101332145
- -ARCID CES434
- -ADEP ZUUU
- -ADES ZBAA
- -EOBD 20130106
- -EOBT 1135

NNNN

说明: 飞行计划取消报。报文拍发时间 06 日 08 时 30 分, 计划 ID 为 101332145。取消执行日期为 2013 年 01 月 06 日, 预计起飞时间为 11 时 35 分, 起飞机场为 ZUUU, 落地机场为 ZBAA 的飞行计划 CES434。

7 主备空管自动化系统数据字段

7.1 主字段见表 11。

表11 主备空管自动化系统数据主字段

| 序号 | 名称 | 语法和示例 | 使用范围 | 说明 |
|----|---------|--|--------------------------------------|--|
| 1 | adarr | '-' "ADARR" (icaoaerodrome 'ZZZZ') 示例: -ADARR ZBAA | BSSR | 降落机场代码或'ZZZZ', 与该应答机关联的飞行计 划降落机场代码。 |
| 2 | adep | '-' "ADEP" (icaoaerodrome 'AFIL' 'ZZZZ') 示例: -ADEP ZBAA -ADEP AFIL | BSSR | 起飞机场代码、'AFIL'或 'ZZZZ',与该应答机关联 的飞行计划起飞机场代码。 |
| 3 | afilter | '-' ″ AFILTER ″flightlevel/ flightlevel 示例: -AFILTER 0/500 | BCWP | 高度滤入。显示目标高度范围,两高度之间使用SLASH分隔,多个范围使用SPACE分隔,以10 m为单位。 |
| 4 | airport | '-' "AIRPORT"icaoaerodrome 示例: - AIRPORT ZBAA | BRWY | 机场代码。 |
| 5 | arcid | '-' "ARCID" aircraftid 示例: -ARCID CCA4101 -ARCID B2839 | BSSR | 航空器标识(航空器注册码 或航班号),与该应答机关 联的飞行计划航空器标示。 |
| 6 | center | '-' " CENTER "longitudelong+latitudelong 示例: -CENTER N302553E1041503 | BCWP | 屏幕中心点位置,使用经纬 度表示。 |
| 7 | eobd | '-' "EOBD" date 示例: -EOBD 20130102 | BSSR | 预计撤轮档日期,与该应答 机关联的飞行计划预计撤 轮档日期。 |
| 8 | eobt | '-' "EOBT" timehhmm 示例: -EOBT 2212 | BSSR | 预计撤轮档时间,与该应答 机关联的飞行计划预计撤 轮档时间。 |
| 9 | filtim | '-' "FILTIM" timehhmmss 示例: -FILTIM 080100 | BSSR BSEC BRWY BRTA BCWP | 发报时间(时分秒)。 |
| 10 | Ifplid | '-' "IFPLID" text20 示例: -IFPLID 2013110001 | BSSR | 飞行计划ID。 |
| 11 | host | '-' " HOST " 1{ALPHANUM}20 | BCWP | 物理主机名称,唯一确定一 台计算机标示。 |

| 示例: - HOST SDD1 | | |
|-----------------|--|--|
|-----------------|--|--|

表 11 (续)

| | | 夜 口 (疾) | | |
|----|-----------|---|----------------------|--|
| 序号 | 名称 | 语法和示例 | 使用范围 | 说明 |
| 12 | infor | '-' "INFOR"text20 示例: - INFOR runway repair | BRWY | 与跑道相关的说明。 |
| 13 | rwylist | '-' "BEGIN ""RWYLIST" 1 { runway } '-' "END""RWYLIST" | BRWY | 跑道列表,包含一条或多条 跑道号信息。 |
| 14 | rtaid | '-' "RTAID" 1{ ALPHA ALPHANUM }20 示例: - RTAID RECTO1 | BRTA | 限制区名称,使用不超过20 个字符或者数字表示。 |
| 15 | rtaflag | '-' "RTAFLAG" 3{ ALPHA}4 示例: - RTA <mark>FLAG DAIW</mark> | BRTA | 限制区标示。 1. DAIW——危险区; 2. RAIW——空中禁区; 3. MAIW——军方空域; 4. SPTW——炮射区。 |
| 16 | rtastatus | '-' "RTASTATUS" 3{ ALPHA}3 示例: - RTASTATUS CLS | BRTA | 跑道状态,定义二种跑道状态,分别用以下大写字符串表示: 1. CLS关闭; 2. OPN开启。 |
| 17 | seclist | '-' "BEGIN ""SECLIST" 1 { lps } '-' "END"" SECLIST" | BSEC | 扇区列表。 |
| 18 | sfilter | '-' " SFILTER "'A' ! 4{ '0' '1' '2' '3' '4' '5' '6' '7' '?' } 4 示例: -SFILTER A123? A1111 A2??? | BCWP | 二次代码滤出。不显示过滤 二次代码,多个代码过滤使 用SPACE分隔,QUESTION表 示任何一位有效的二次代 码值。 |
| 19 | ssrcode | '-' "SSRCODE" 'A' ! 4{ '0' '1' '2' '3' '4' '5' '6' '7' }4 示例: -SSRCODE A3312 | BSSR | 应答机模式和编码。 |
| 20 | ssroper | '-'"SSROPER" ('DST' 'REC') 示例: -SSROPER DST | BSSR | 分配或者回收该应答机, DST表示分配信息,REC表示 回收信息。 |
| 21 | timelist | '-' "BEGIN "" TIMELIST "1 {time}'-' "END"" TIMELIST " | BRTA | 时间列表,包含一条或多条时间信息。 |
| 22 | title | '-' ″TITLE″ titleid 示例: -TITLE BSSR | BSSR BSEC BRWY | PSEXM报文类型。 |

| | BRTA | |
|--|------|--|
| | BCWP | |

表 11 (续)

| 序号 | 名称 | 语法和示例 | 使用范围 | 说明 |
|----|----------|--|------|--|
| 23 | opertime | '-' "OPERTIME" datetime 示例: - OPERTIME 201301020800 | BSSR | 分配或回收时间,当FLAG 值为DST时OPERTIME表示分 配时间,当FLAG值为REC时 OPERTIME表示回收时间。 |
| 24 | window | '-' " WINDOW " 4{ALPHA}4 示例: -WINDOW MAIN | BCWP | 操作窗口标示,分别用以下字符表示: 1. MAIN主窗口; 2. SECD第二窗口。 |

7.2 子字段见表 12。

表12 主备空管自动化系统数据子字段

| 序号 | 名称 | 语法和示例 | 所属主字段 | 说明 |
|----|-----------|--|----------|---|
| 1 | btime | '-' " BTIME " date ! timehhmm 示例: - BTIME 201301011700 | timelist | 限制区开启日期时间。 |
| 2 | etime | '-' "ETIME " date ! timehhmm 示例: - ETIME 201301011900 | timelist | 限制区关闭日期时间。 |
| 3 | lps | '-' "LPS" sectorid sectors 示例: -LPS- SECTORID ACC02- SECTORS AC02 AC03 AC01 | seclist | 席位扇区信息描述符。包括:席位代码、该席位包含扇区代码。 |
| 4 | runway | '-' "RUNWAY" rwyid status infor 示例: - RUNWAY- RWYID 20L- RWYSTATUS CLS-INFOR runway repair | rwylist | 跑道信息描述符。包括: 跑道号、跑道状态,相关 说明。 |
| 5 | rwyid | '-' "RWYID"runwaycode 示例: - RWYID 02L | rwylist | 跑道号。 |
| 6 | rwystatus | '-' "RWYSTATUS" 3{ALPHA}3 示例: - RWYSTATUS CLS | rwylist | 跑道状态,定义四种跑道 状态,分别用以下大写字 符串表示: 1.CLS-一关闭跑道; 2.ARR-一仅进港; 3.DEP-一仅离港; 4.ALL-一既进港又离港。 |
| 7 | sectorid | '-' "SECTORID" lpscode 示例: - SECTORID ACCO2 | seclist | 席位代码。 |

| 8 | sectors | '-' "SECTORS" sectorcode 示例: - SECTORS AC02 AC03 AC01 | seclist | 扇区代码(一个或多个扇区,两者之间用SPACE分隔)。 |
|---|---------|--|---------|-----------------------------|
|---|---------|--|---------|-----------------------------|

表 12 (续)

| 序号 | 名称 | 语法和示例 | 所属主字段 | 说明 |
|----|------|---|----------|------------------------|
| 9 | time | '-' " TIME "btime etime 示例: - TIME - BTIME 201301011700- ETIME 201301011900 | timelist | 时间信息描述符。包括: 开启时间、结束时间。 |

8 主备空管自动化系统数据交换报文格式

8.1 报文结构

- 8.1.1 所有 PSEXM 均以数据字段 "-TITLE" 开始(报头标示除外), 其后随以其他数据字段。
- 8.1.2 报文中各数据字段的位置和表达方式不影响报文的语义解析。以下示例 1 和示例 2 所示的两份报文的语义完全相同。

示例 1:

ZCZC

- -TITLE BSSR
- FILTIM 080100
- SSRCODE A7317
- SSROPER DST
- OPERTIME 201301010700
- ARCID CCA1207
- ADEP ZUUU
- ADES ZBAA
- EOBD 20130101
- EOBT 0800

NNNN

示例2:

ZCZC-TITLE BSSR- FILTIM 080100- SSRCODE A7317- SSROPER DST- OPERTIME 201301010700- ARCID CCA1207- ADEP ZUUU- ADES ZBAA- E0BD 20130101- E0BT 0800 NNNN

8.1.3 报文结构定义中列出的数据字段仅表示此报文中包含该字段,而与数据字段的排列次序无关。

8.2 二次代码分配、回收信息(BSSR)

- 8.2.1 当分配或者回收二次代码时,应对外发 BSSR 报。
- 8.2.2 报文结构为:

"ZCZC" + "-TITLE BSSR" +filtim+ssrcode+ssroper+opertime+adep+ades+arcid+[Ifplid]+eobd+eobt+ "NNN"

示例:

ZCZC

-TITLE BSSR

- FILTIM 080100
- SSRCODE A7317
- SSROPER DST
- OPERTIME 201301010700
- ARCID CCA1207
- -IFPLID 3013021425
- ADEP ZUUU
- ADES ZBAA
- EOBD 20130101
- EOBT 0800

NNNN

说明:二次代码分配报。报文拍发时间08时01分00秒。为执行日期为2013年01月01日,预计起飞时间为08时00分,起飞机场为ZUUU,落地机场为ZBAA的飞行计划CCA1207分配应答机A7317,分配时间为2013年01月01日07时00分。

8.3 席位扇区分配信息(BSEC)

- 8.3.1 当席位扇区分配时,应对外发 BSEC 报。
- 8.3.2 报文结构为:

"ZCZC" + "-TITLE BSEC" +filtim+seclist+ "NNNN"

示例:

ZCZC

- -TITLE BSEC
- FILTIM 120830
- BEGIN SECLIST
- LPS- SECTORID ACCO1- SECTORS ACO1 ACO2
- LPS- SECTORID ACC03- SECTORS AC03
- LPS- SECTORID ACCO4- SECTORS ACO4 ACO5
- LPS- SECTORID TWR01- SECTORS TW01 AP01
- END SECLIST

NNNN

说明:席位扇区分合报。报文拍发时间12时08分30秒,席位代码ACC01包含扇区AC01、AC02,席位代码ACC03包含扇区AC03,席位代码ACC04包含扇区AC04、AC05,席位代码TWR01包含扇区TW01 AP01。

8.4 机场跑道状态信息(BRWY)

- 8.4.1 当跑道状态发生变化时,应对外发 BRWY 报。
- 8.4.2 报文结构为:

"ZCZC" + "-TITLE BRWY" +filtim+airport+rwylist+ "NNNN"

示例:

- -TITLE BRWY
- FILTIM 120830
- AIRPORT ZUUU
- BEGIN RWYLIST
- RUNWAY- RWYID O2L- RWYSTATUS DEP- INFOR

- RUNWAY- RWYID 02R- RWYSTATUS CLS- INFOR weather and wind
- RUNWAY- RWYID 20L- RWYSTATUS CLS INFOR weather and wind
- RUNWAY- RWYID 20R- RWYSTATUS ARR INFOR
- END RWYLIST

NNNN

说明: 跑道状态变化报。报文拍发时间12时08分30秒,机场ZUUU的跑道状态发生变化,02L仅提供离港航班使用,20R仅提供进港航班使用,02R及20L跑道因为风向和天气原因关闭。

8.5 限制性空域状态信息(BRTA)

- 8.5.1 当限制性空域状态发生变化时,应对外发 BRTA 报。
- 8.5.2 报文结构为:

"ZCZC" + "-TITLE BRTA" +filtim+rtaid+rtaflag+[timelist]+ "NNNN" 示例:

ZCZC

- -TITLE BRTA
- FILTIM 120830
- RTAID RECTO1
- RTAFLAG DAIW
- RTASTATUSOPN
- -BEGIN TIMELIST
- -TIME-BTIME 201309081700-ETIME 201309081900
- -TIME-BTIME 201309092100-ETIME 201309092200
- -TIME-BTIME 201309112100-ETIME 201309122100
- -TIME-BTIME 201309130100-ETIME 201309130500
- -END TIMELIST

NNNN

说明:限制区状态变化报。报文拍发时间12时8分30秒,限制区名称RECT01,限制区类型为危险区,当前状态为开

启,在以下时间段RECT01为开启状态:

- 1、2013年9月8日17时00分至2013年9月8日19时00分
- 2、2013年9月9日21时00分至2013年9月9日22时00分
- 3、2013年9月11日21时00分至2013年9月12日21时00分
- 4、2013年9月13日1时00分至2013年9月13日5时00分

8.6 席位设置信息(BCWP)

- 8.6.1 当席位显示设置发生变化时,应对外发 BCWP 报。
- 8.6.2 报文结构为:

"ZCZC" + "-TITLE BCWP" +filtim+host+window+afilter+sfilter+ center+ distance+ "NNNN" 示例:

- -TITLE BCWP
- FILTIM 120830
- HOST SDD1
- -WINDOW MAIN

- AFILTER 0/300 500/800
- SFILTER A7777 A000?
- CENTRE N302553E1041503
- DISTANCE 300

NNNN

说明: 席位显示设置变化报。报文拍发时间12时08分30秒,设置主机名为SDD1的主窗口高度显示范围为0 m~3 000 m,5 000 m~8 000 m的目标;不显示二次代码为A7777和以A000开始的所有目标;屏幕显示中心点为北纬30°25′53″,东经104°15′03″;显示范围(直径)为300 km。

9 管制单位间飞行数据字段

管制单位间飞行计划数据字段与基础飞行数据字段一致。

10 管制单位间飞行数据交换报文格式

10.1 报文结构

- 10.1.1 所有 AUEXM 均以数据字段"-TITLE"开始(报头标示除外),其后随以各数据字段。
- 10.1.2 管制单位间飞行计划数据的报文结构与基础飞行数据交换报文格式一致。

10.2 飞行计划协调数据(CFPL)

- 10.2.1 当管制单位间同步飞行计划时,发送 CFPL 报。
- 10.2.2 报文结构为:

"ZCZC" + "-TITLE IFPL" +filtim+ifplid+[addr]+adep+ades+[adesold]+0{altnz}2+arcid+
[arctyp]+[ceqpt]+[com]+0{comment}+[cfl]+[dat]+[depz]+[destz]+eobd+[eobdold]+eobt+[pkc]+
[ata]+[atd]+[pssrcode]+[fpctst]+[nav]+[nbarc]+[opr]+[per]+[arcaddr]+[reg]+[rmk]+[sector]+
[secdest]+[seqpt]+[sel]+[spla]+[splc]+[spld]+[sple]+[splj]+[spln]+[splp]+[splr]+[star]+[sid]+
[spls]+[ssrcode]+[sts]+[typz]+[txt]+[wktrc]+[ttleet]+[fltrul]+[flttyp]+[altrnt1]+[altrnt2]+
0{eetfir}+[rtepts]+0{eetpt}+[rwy]+[route]+[rfl]+0{(speed|mach)}+[rtepts]+0{atsrt}+
0{dct}+[xfl]+······+ "NNN"

示例:


- -TITLE CFPL
- -FILTIM 061210
- -IFPLID 201332145
- -ADEP EGLL
- -ADES EHAM
- -ARCID CCA434
- -ARCTYP A319
- -CEQPT SRW

- -EOBD 20130106
- -EOBT 1135
- -SEQPT C
- -WKTRC M
- -REG GAAPO
- -RMK TCAS
- -SEL DSGL
- -TTLEET 0054
- -RFL F270
- -SPEED N0402
- -FLTRUL I
- -FLTTYP S
- -ROUTE N0402F270 BPK UM185 CLN UL620 REDFA/N0390F230
- -ALTRNT1 EHRD
- -EETFIR EGTT 0008
- -EETFIR EHAA 0019
- -BEGIN RTEPTS
- -PT -PTID EGLL -FL F000 -ET0 20130106115100-ISPASS Y
- -PT -PTID BPK -FL F060 -ET0 20130106120245-ISPASS Y
- -PT -PTID TOTRI -FL F107 -ET0 20130106120605-ISPASS Y
- -PT -PTID MATCH -FL F115 -ET0 20130106120630-ISPASS Y
- -PT -PTID BRAIN -FL F164 -ETO 20130106120915-ISPASS N
- -PT -PTID DAGGA -FL F181 -ETO 20130106121010-ISPASS N
- -PT -PTID CLN -FL F223 -ET0 20130106121220-ISPASS N
- -PT -PTID ARTOV -FL F250 -ET0 20130106121400-ISPASS N
- -PT -PTID REDFA -FL F230 -ET0 20130106122010-ISPASS N
- -PT -PTID EHAM -FL F000 -ET0 20130106124950-ISPASS N
- -END RTEPTS
- -ATSRT UM185 BPK CLN
- -ATSRT UL620 CLN REDFA
- -RFL F230 REDFA
- -SPEED N0390 REDFA

NNNN

说明: 航班CCA434的飞行计划报,报文拍发的时间为6日12时10分,计划ID为201332145。航班从EGLL飞往EHAM,仪表、定期飞行,机型A319,预计撤轮档时间2013年01月06日11时35分。机上载有A/C模式应答机,标准的通信、导航和监视助航设备,具有RNP和RVSM能力。航空器注册标志GAAPO,中型机,呼叫代码DSGL,带有TCAS设备。航班请求的飞行高度层27 000 ft,速度402 kt,预计飞行54 min,第一备降机场EHRD。预计到达EGTT情报区边界需要8 min,到达EHAA需要19 min。经过的航路点共有10个,在2013年1月6日11时51分已经飞越EGLL;在12时2分45秒已经飞越BPK点,飞行高度层6 000 ft;在12时6分5秒已经飞越TOTRI点,飞行高度层10 700 ft,……,预计在12时20分10秒飞越REDFA点,预计在12时49分50秒到达EHAM。经BPK点加入UM185航路,CLN点加入UL620航路,REDFA点离开,在REDFA点要求的飞行高度层23 000 ft,速度390 kt。

10.3 飞行计划移交请求数据(CHRQ)



- 10.3.1 当管制单位间请求飞行计划移交时,发送 CHRQ 报,表示开始向其他管制单位移交。
- 10.3.2 报文结构为:

"ZCZC" + "-TITLE CHRQ" +filtim+[ifplid]+addr+orgn+adep+ades+arcid+ssrcode+eobd+eobt+[xf1]+[ptid]+[eto]+[secdest]+ "NNNN"

示例:

ZCZC

- -TITLE CHRQ
- -FILTIM 060831
- -BEGIN ADDR
- -FAC ZUGYZQZX
- -END ADDR
- -ORGN ZUUUZQZX
- -IFPLID 101332145
- -ARCID CCA434
- -ADEP EGLL
- -ADES EHAM
- -EOBD 20130106
- -EOBT 1135
- -SSRCODE A1234
- -PTID IDSEG
- -ETO 2013052500
- -XFL S0840
- -SECDEST GYC01

NNNN

说明:飞行计划移交报。报文拍发时间06日08时30分,该报文由ZUUUZQZX发向ZUGYZQZX,ZUUU开始向ZUGY移交飞行计划,飞行计划ID为101332145,航班号CCA434,二次代码A1234,执行日期为2013年01月06日,预计起飞时间为11时35分,起飞机场为EGLL,落地机场为EHAM,移交目的扇区GYC01,高度为S0840,移交点为IDSEG,预计过点时间为2013052500。

10.4 飞行计划移交响应数据(CHRP)

10.4.1 当对飞行计划移交请求响应时,发送 CHRP 报,表示响应外管制单位的移交请求。

移交请求取消时也可由移交请求方发送该报文,HRSP 字段值为 CNL。

10.4.2 报文结构为:

"ZCZC" + "-TITLE CHRP" +filtim+[ifplid]+addr+orgn+adep+ades+arcid+ssrcode+eobd+eobt +[xf1]+[ptid]+[eto]+hrsp+ "NNNN"

示例:

- -TITLE CHRP
- -FILTIM 060833
- -BEGIN ADDR
- -FAC ZUUUZQZX
- -END ADDR
- -ORGN ZUGYZQZX

- -IFPLID 101332145
- -ARCID CCA434
- -ADEP EGLL
- -ADES EHAM
- -EOBD 20130106
- -EOBT 1135
- -SSRCODE A1234
- -XFL S0840
- -PTID IDSEG
- -ETO 2013052500
- -HRSP ACP

NNNN

说明:飞行计划移交响应结果报。报文拍发时间06日08时33分,该报文发由ZUGYZQZX向ZUUUZQZX,响应ZUUU向ZUGY移交,结果为同意移交,飞行计划ID为101332145,航班号CCA434,二次代码A1234,执行日期为2013年01月06日,预计起飞时间为11时35分,起飞机场为EGLL,落地机场为EHAM,移交高度为S0840,移交点为IDSEG,预计过点时间为2013052500。

10.5 飞行计划移交逻辑确认数据(CLAM)

- 10.5.1 当收到对方 CHRQ、CHRP 报文时,发送 CLAM 报,表示收到对方的移交请求或移交响应数据。
- 10.5.2 报文结构为:

"ZCZC" + "-TITLE CLAM" +filtim+[ifplid]+addr+orgn+msgtyp+[adep]+[ades]+
[arcid]+ "NNNN"

示例:

ZCZC

- -TITLE CLAM
- -FILTIM 060833
- -BEGIN ADDR
- -FACZUUUZQZX
- -END ADDR
- -ORGN ZUGYZQZX
- -MSGTYP CHRQ
- -IFPLID 101332145
- -ARCID CCA434
- -ADEP ZUUU
- -ADES ZUGY

NNNN

说明:逻辑确认报。报文拍发时间06日08时33分,该报文发由ZUGYZQZX向ZUUUZQZX,确认收到CHRQ报文。CHRQ报文相关计划ID为101332145,航班号CCA434,起飞机场ZUUU,落地机场ZUGY。

参 考 文 献

- [1] MH/T 4007 民用航空飞行动态固定电报格式
- [2] MH/T 4029.2 民用航空空中交通管制自动化系统第2部分: 技术要求
- [3] ICAO Doc4444-ATM/501 空中交通管理
- [4] ADEXP ATS数据交换规范
- [5] ICAO ASIA/PACIFIC REGIONAL ICD FOR AIDC 国际民航组织亚太区关于AIDC的ICD