

Zijkanten naar "onder" plooien

- 1. bouten in voetjes plaatsen
- 2. plaats voetjes in zijdes
- 3. Zet alles samen behalve de voor- of achterkant
- 4. Plaats de USRP
- 5. Plaats de bovenkant en het overblijvende stuk (voor- of achterkant)