# Beaucoup d'autres PDF à télécharger sur www.lavieduboncote.info

# ETUDE DES SYSTEMES

-I- GENERALITES1
-I-1- SYSTÈME: DEFINITION1
-I-2- SYSTÈME TECHNOLOGIQUE1
-I-3- NOTIONS DE FONCTION ET DE NIVEAU DE PERFORMANCE2
-I-4- BLOC FONCTIONNEL - MATIÈRE D'OEUVRE - VALEUR AJOUTÉE5
-I-6- CLASSIFICATION DES SYSTEMES TECHNOLOGIQUES6
-II- MODÉLISATION FONCTIONNELLE7
-II-1- DESCRIPTION FONCTIONNELLE D'UN SYSTEME
-II-2- ANALYSE DESCENDANTE DIAGRAMME S.A.D.T
-II-3-ARBRE FONCTIONNEL DIAGRAMME F.A.S.T10
-II-4- CORRESPONDANCES ENTRE LES MODELISATIONS SADT ET FAST13
-II-5- PANORAMA SUCCINCT SUR L'ANALYSE FONCTIONNELLE14
-III- LES SYSTEMES AUTOMATISES
-III-1- STRUCTURE D'UN SYSTEME AUTOMATISE15
-III-2- NOTION DE CHAINE FONCTIONNELLE
-III-3 REPRÉSENTATION D'UNE CHAÎNE FONCTIONNELLE16

# -I- GENERALITES

# -I-1- SYSTÈME: DEFINITION

Voici plusieurs définitions du mot «SYSTÈME» lorsqu'il est employé dans le cadre de l'étude de phénomènes :

Dictionnaire Le ROBERT : «Ensemble d'éléments qui fonctionnent ensemble et forment un tout organisé»

Dictionnaire HACHETTE : «Ensemble organisé de règles, de moyens tendant à une même fin» Dictionnaire LAROUSSE : «Combinaison de parties qui se coordonnent pour concourir à un résultat, ou de manière à former un ensemble»


**Exemples:** en chimie: pile électrique ; en technologie: une automobile

**Remarque:** On a un système à chaque fois que l'on réussit à isoler un ensemble d'éléments de leur contexte pour les étudier, et lorsque des relations de dépendances existent entre eux *pour assurer des fonctions* 

# Systèmes et sous-systèmes :

Tout système est inclus dans un système plus vaste et en constitue un sous-système.

Deux systèmes différents peuvent avoir une partie commune qui est un sous-système de chacun d'eux.



# Exemple:


# -I-2- SYSTÈME TECHNOLOGIQUE

(ou entité Technico-Economique)

En technologie un système est une totalité organisé, destiner à répondre à un besoin.

Dans le domaine des S.T.I. les systèmes sont des entités **Technico-Economiques**. En effet, un **système technologique** répond à un **BESOIN** d'un ou plusieurs utilisateurs. Il remplit des **FONCTIONS** pour satisfaire ce besoin, et ces Fonctions concrétisées par le fonctionnement du système ont un certain **COÛT**. (*Pour l'utilisateur : Coûts d'acquisition, d'installation, de fonctionnement, de maintenance, ...)* 

Ce système est alors un **PRODUIT** : **PRODUIT** = (*Norme Qualité ISO*):



Pour un utilisateur, **l'intérêt** (ou **la valeur**) d'un Produit réside dans son aptitude à *satisfaire le Besoin et au moindre Coût*. Ces 2 exigences poussées à l'extrême sont contradictoires :

- besoin trop bien satisfait → coût élevé (sur-qualité)
- coût faible →besoin mal satisfait (sous-qualité)

Cette notion est très importante. Toute étude de système dans le domaine industriel est obligatoirement soumise à cette *«loi du compromis»*, entre la satisfaction du BESOIN (appelée qualité du Produit), et le COUT. En d'autres termes il ne s'agit pas de limiter l'étude d'un produit à la recherche de records en terme de performance technique. Le choix d'un axe d'étude, le choix d'une solution, doit se faire sous la double exigence de FAISABILITE

TECHNIQUE et ECONOMIQUE en cherchant à **rendre maximal le rapport QUALITE / COÛT.** 

Dans le cadre de notre programme nous n'aborderons pas le problème des Coûts, mais il faudra constamment avoir à l'esprit cette **notion de compromis.** C'est souvent pour des raisons économiques qu'on ne pousse pas suffisamment loin les études théoriques ou qu'on limite par exemple la précision d'évolution d'un système.

# -I-3- NOTIONS DE FONCTION ET DE NIVEAU DE PERFORMANCE

# -I-3-1- Fonction :

Action d'un produit ou de l'un de ses composants. Elle est exprimée par un verbe d'action, suivi par un complément sur qui ou sur quoi agit le produit. Les fonctions sont indépendantes des solutions qui les réalisent.

**Exemple :** « transporter le conducteur » est l'une des fonction d'une automobile. Cette fonction peut être réalisée par un véhicule hippomobile, automobile, etc...

**Application :** Lampe dite de bureau : énumération de quelques fonctions


- F1 = Eclairer une table de travail à l'aide d'énergie électrique domestique
- F2 = Protéger l'utilisateur des chocs électriques, des blessures
- $F3 = Se \ fixer \ à \ une \ table$
- **F4** = Protéger l'oeil des rayons directs
- F5 = Permettre les échanges thermiques


#### -I-3-2- Methode APTE diagramme "pieuvre" ou diagramme des intéracteurs.

Cette méthode d'inventaire systématique du milieu environnant, déposée par la société APTE (APTE= Applications des techniques d'entreprises Paris), comporte trois étape :

#### 1<sup>ère</sup> étane :


La recherche et la caractérisation du besoin par l'outil dit "bête à cornes" et l'identification de la fonction globale.





# 2<sup>ème</sup> étape


La recherche de l'environnement du produit : l'identification et la caractérisation des interacteurs du système (les entités en relation avec le système pendant son cycle de vie). Le système est pris comme une entité évoluant dans son environnement. La description de l'environnement (direct) commence par la liste des milieux exterieurs :



# 3<sup>ème</sup> étape


La recherche des fonctions et des contraintes : Une fonction représente une relation entre le système et un ou plusieurs interacteur(s). Ces fonctions qui traduisent en langage parlé le «service rendu» par le produit s'appellent tout naturellement : fonctions de service On remarque sur cet exemple qu'il existe <u>2 types de fonctions de service</u> :

- celles mettant en relation **plusieurs milieux extérieurs** *par l'intermédiaire* du système, ce sont les **fonctions principales**, expressions des relations entre interacteurs, à travers le système.



Fonction d'interaction ou principale de la lampe de bureau

- Les **fonctions contraintes**, celles mettant en relation le système et **un milieu extérieur**, « réponses ou réactions » du système à un interacteur.



Fonction d'adaptation du complementaire de la lampe de bureau

Le diagramme pieuvre complet regroupe l'ensemble des fonctions principales et secondaires.

Dans les fonctions principales, on retrouve les fonctions les plus importantes du système, ce sont celles pour lesquelles le produit a été élaboré.

On remarquera que dans la présentation fonctionnelle d'un système, on ne parle pas de solution technologique : par exemple **on ne dit pas !!!** 

«lampe à bras articulé par parallélogramme» ; « réflecteur conique»

«interrupteur isolé en polyéthylène»; «ampoule halogène»

# Intérêt de la description fonctionnelle d'un système :

# En phase d'analyse:

- ne pas «diluer» l'analyse dans l'examen des propriétés technologiques des composants du système
- clarifier la compréhension : comprendre la structure et le fonctionnement du système en terme d'objectifs à atteindre.

# En phase **de conception** :

Comprendre le besoin en termes généraux afin de ne pas étouffer la créativité du concepteur avec des éléments de solution pré-élaborés.

# -I-3-3- Niveau d'une fonction ; performances

*Niveaux d'une Fonction* =valeurs ou indication des grandeurs liées aux critères retenus pour qualifier une Fonction. Lorsque ces grandeurs sont mesurables on les appelle les *performances* du système

# Remarque:

Pour la plupart des fonctions les niveaux sont mesurables par des appareils. Pour certaines, comme les fonctions d'ordre esthétique, on ne peut que décrire les propriétés en rapport avec des références culturelles.

Différents types de niveaux peuvent être définis en fonction de la phase de vie du produit : exigé (besoin) ; conçu (conception) ; réalisé (production) ; installé et mesuré (en utilisation)

«Eclairer une table de travail»: critères retenus pour qualifier la fonction et leurs niveaux

Critères	Niveaux	
Intensité lumineuse	candelas	
Flux lumineux	lumens	
Couleurs, nuance	Spectre	
Rayonnement	80% direct; 20% indirect	

# -I-4- BLOC FONCTIONNEL - MATIÈRE D'OEUVRE - VALEUR AJOUTÉE

# -I-4-1- Notion de matière d'oeuvre :


Lorsqu'un système assure une fonction principale, il *agit sur* quelque chose provenant d'un milieu extérieur 1 vers un milieu extérieur 2. Ce «quelque chose» s'appelle de la **Matière** d'œuvre.

Dans tous les systèmes quels qu'ils soient on constate qu'il n'existe que 3 types de Matière d'oeuvre :

- Matière au sens commun du terme
- Energie
- Information


#### -I-4-2- Notion de VALEUR AJOUTÉE

« C'est la modification des caractéristiques de la Matière d'oeuvre après passage dans le système» En d'autres termes, une fonction PRINCIPALE ajoute une valeur à la matière d'oeuvre entrante.



**<u>Rem.</u>**: La transformation de la matière d'oeuvre par le système ne change pas le type de MO mais seulement certaines de ses caractéristiques.





La représentation graphique de la figure 4 précédente peut être transformée pour mettre en évidence tous les paramètres liés à la réalisation d'une *fonction* donnée.

Pour faciliter la recherche des données de contrôle, on les classes en 4 types :

W = données de contrôle d'alimentation en énergie

C = données de contrôle de configuration

(ex : installation d'un programme, position/environnement,...)

**R** = données de contrôle de réglage (avant marche)

(ex : vitesse, dosage,...)

**E** = données de contrôle d'exploitation

( ex : mise en marche, pilotage, arrêt d'urgence,... )

#### -I-6- CLASSIFICATION DES SYSTEMES TECHNOLOGIQUES

Les systèmes technologiques recouvrant des domaines très vastes, il n'est pas forcément aisé de les classer, d'où les critères de classement suivants qui sont tous défendables, selon le point de vue privilégié.

#### Intérêt d'une classification:

Il se retrouvera dans la constitution de **familles** relatives à la structure générale du système et donc dans l'**économie de moyens** pour concrétiser les fonctions du système.

#### -I-6-1- Selon le Domaine d'application

- systèmes «grand public» ex:
- systèmes de production destiné aux entreprises ex :
- systèmes spécifiques ex:

# -I-6-2- Selon la nature des flux d'énergie

- Flux **mécanique** (transmission d'automobile)
- Flux **électrique** (alimentation stabilisée)
- Flux **thermique** (congélation d'un aliment)
- Flux **hydraulique** (barrage, arrosage)
- Flux **pneumatique** (soufflerie, VMC)

#### -I-6-3- Selon les critères technico-économiques

- importance de la valeur ajoutée ex: VTT comparé à la fusée Ariane
- durée de vie ex: matériel amateur et professionnel
- maintenance ex: système démontable ou non
- Coûts d'achat et de maintenance
- fiabilité (!!! ¹ durée de vie) ex: ordinateurs PC et ordinateurs de surveillance du ciel
- quantité produite ex: voitures : CLIO et Ferrari

### -I-6- 4 - Selon le type de la matière d'œuvre et le type de fonction principale (= fonction globale)

Cette classification semble couvrir l'ensemble des systèmes technologiques. Elle consiste à croiser les 2 familles de critères «type de Matière d'œuvre» et «type de Fonction Globale». Nous avons vu 3 types de matière d'œuvre, le petit tableau met en évidence qu'il existe 3 types de fonctions globales liés aux critères physiques temps, espace (géométrie externe au système), forme (géométrie interne au système)

Fonction	Matière d'oeuvre		
globale liée ↓	Matière	Energie	Information
au temps	STOCKER		
à l'espace	DEPLACER		
à la forme	TRANSFORMER		

Fonction	Matière d'oeuvre			
Globale ↓	Matière	Energie	Information	
STOCKER	Magasins Stocks	Réservoirs Piles Condensateurs	Mémoires	
DEPLACER	Convoyeurs Chariots Transports Filtrage/dosage	Transports Pipe-line Câbles Ondes	Bus Ondes (optiques, hertziennes, Laser)	
TRANSFORMER	Ateliers Industries	Centrales/barrages Actionneurs Préactionneurs	Codage Décodage	

# -II- MODÉLISATION FONCTIONNELLE


# -II-1- DESCRIPTION FONCTIONNELLE D'UN SYSTEME

#### -II-1-1 Démarche descendante

Nous avons vu dans le chapitre précédent «Généralités», que la **vision fonctionnelle globale** d'un système permettait de comprendre l'intégration de celui-ci dans son environnement (entrées, sorties, matière d'oeuvre transformée, ....). On peut pousser plus loin l'approche fonctionnelle en disséquant la fonction globale sous forme de **sous-fonctions** que l'on peut encore développer en sous-fonctions ....

La démarche consiste donc à partir du plus général (f<sup>n</sup> globale) pour aller vers le détail, par paliers successifs que l'on appellera des **niveaux d'analyse**. C'est une **démarche descendante**. Plus on avance dans l'analyse, plus on descend vers la **solution technologique qui concrétise le système.** 

Le point de départ est une fonction de service principale (= fonction globale). Elle peut posséder des Sous-Fonctions de Service au niveau immédiatement inférieur. Les sous-fonctions qui suivent commencent à préciser les choix de solutions technologiques : ce sont les fonctions techniques.



### **II-1-2- Modèle Fonctionnel**

L'ensemble des fonctions trouvées et leur agencement relatif constitue un *modèle* du système. Il faut bien être conscient du fait que ce modèle n'est qu'une image de la réalité; il est par définition imparfait. La description fonctionnelle des systèmes, aussi simples soient-ils, ne peut se faire que par le *langage graphique*. Dans ce qui suit on présente 2 types de modèles fréquemment utilisés en **analyse fonctionnelle** (de systèmes existants):

- Le 1er (**S.A.D.T.**) éclate le Bloc de la Fonction Globale et utilise pour chaque **sous-bloc**, les **conventions graphiques du bloc fonctionnel** lié à la Fonction Globale et étudié précédemment. Dans ce modèle figure donc tout ce qui transite dans le bloc avec l'aide de la Fonction (entrées, sorties de MO, données de contrôle, ..).
  - ⇒ Voir le diagramme de la figure 8.
- Le 2ème (**F.A.S.T.**) est simplement une arborescence des Sous-Fonctions sans mentionner la nature des entrées et sorties de chaque Bloc Fonctionnel.
  - C'est un diagramme du type de la figure ci-dessus

# -II-1-3- Points-clés d'une modélisation fonctionnelle :

- **1-** Procéder généralement **de manière descendante.** Le 1er niveau est celui du concept de la fonction globale. Progressivement les fonctions réellement mises en oeuvre dans la solution technologique finale sont exposées.
- 2- Délimiter la cadre exact de l'analyse :
  - Frontière du système avec l'environnement, = isoler le système de son environnement.
  - Objectif de l'analyse ; ex : installation de serrage de pièce :
    - $\rightarrow$  Est-ce qu'on étudie : le vérin tout seul, le vérin + la pièce, ou le vérin + la pièce + la table support ?
    - $\rightarrow$  Doit-on mettre en évidence les fonctions détaillées de chaque composant ou limite-t-on l'analyse aux principes physiques de la solution ?
  - Point de vue de l'analyse ; ex : système automatisé

L'analyse est-elle faite : d'un point de vue «partie opérative », «partie commande» ou «ensemble du système» ?

Remarque: le point de départ pour une étude de système est le chahier des charges fonctionnel (Cdcf), qui défini l'ensemble des fonctions à réaliser, les critères d'évaluation des fonctions et leur niveau (pour les critères qui peuvent être caractérisés par un niveau)

# -II-2- ANALYSE DESCENDANTE DIAGRAMME S.A.D.T.

**S.A.D.T. = S**tructured **A**nalysis and **D**esign **T**echnic = technique (méthode) structurée d'analyse et de modélisation (des systèmes)

Diagramme à boite descendante, part du général →particulier. Est particulièrement adapté aux systèmes décomposables en sous systèmes parcourus par divers flux de matières d'œuvre. Les systèmes automatisés par exemple rentre dans cette catégorie.

L'aboutissement de la méthode est la construction d'un diagramme. Il en existe 2 types :

- les actigrammes ou diagrammes d'activité: Ils sont issus du bloc de la fonction globale
- **les datagrammes** ou diagrammes de données

Nous n'utiliserons que les **ACTIGRAMMES** ou apparaîtront donc les **fonctions** 

A32

SYSTEME GLOBAL

Ci-contre le principe de l'éclatement des Blocs Fonctionnels.

Fig.8

Ci-contre la construction rigoureuse de l'actigramme de départ nommé A-0 (Lire A moins zéro)




fig. 8a Modèle général d'actigramme








fig. 8b Les cinq questions de l'actigramme









Niveau A0 du lave linge



Energie Programme électrique Energie CONVERTIR mécanique L'ENERGIE Electroaimant Eau OUVRIR OU Bain lessiviel FERMER LE Produits lessiviels CIRCUIT dosé 12 Clapet ELECTROVANNE

Eclatement de bloc 1 de A0






# -II-3-ARBRE FONCTIONNEL DIAGRAMME F.A.S.T.


**F.A.S.T.** = **F**unction **A**nalysis **S**ystem **T**echnic = Technique d'Analyse Fonctionnelle et systématique.

Lorsque les fonctions sont identifiées, cette méthode les ordonne et les décompose logiquement pour aboutir aux solutions techniques de réalisation. Le diagramme permet de représenter de façon synthétique l'enchaînement hiérarchisé des fonctions technique.


En partant d'une fonction principale, elle présente les fonctions dans un enchaînement logique en répondant aux trois questions :

- Pourquoi cette fonction doit-elle être ?
- Comment cette fonction doit-elle être assurée ?
- Quand cette fonction doit-elle être assurée ?





Exemple plus complexe: pince pour manipulateur








fig. 12 Diagramme FAST de la pince de manipulateur


# -II-4- CORRESPONDANCES ENTRE LES MODELISATIONS SADT ET FAST



# Correspondance entre le niveau ai et le niveau 2 du fast




# Solutions technologiques



# -II-5- PANORAMA SUCCINCT SUR L'ANALYSE FONCTIONNELLE

Dans le cadre du programme, nos investigations sont très limitées à la **description fonctionnelle** (qualitative et quantitative) des fonctions principales d'un système (celles qui transforment ou transfèrent de la Matière d'oeuvre).



Dans le domaine industriel où le Système (Produit) est une entité technico-économique, l'analyse fonctionnelle est une démarche très vaste et très complète, composante d'une grande méthode : **l'ANALYSE de la VALEUR.** Schématiquement l'analyse de la valeur fait la synthèse de 2 démarches : l'analyse fonctionnelle et l'analyse des coûts. L'objectif final de l'analyse de la valeur est d'**améliorer la COMPETITIVITE** d'un produit.

L'analyse fonctionnelle s'appuie sur des concepts et des outils rigoureux. Cependant sa matière d'oeuvre est un système réel, intégré à un environnement complexe. Le **problème** posé est **multidimensionnel** et <u>la solution n'est pas unique</u>.

Aussi, dans le domaine industriel, pour cibler au mieux le produit répondant au besoin, l'analyse fonctionnelle est confiée obligatoirement à un groupe (6 à 10 personnes), dont les compétences sont pluridisciplinaires (techniciens, commerciaux, ...)

# -III- LES SYSTEMES AUTOMATISES

#### -III-1- STRUCTURE D'UN SYSTEME AUTOMATISE

#### Définition

Un système automatisé est un ensemble organisé de *moyens techniques* interconnectés à des *moyens de commande et de contrôle*, qui lui assurent un fonctionnement reproductible plus ou moins indépendant des interventions humaines. Un système automatisé comporte donc, 2 parties:


- une <u>partie opérative</u> (**PO**) : Elle permet d'apporter la valeur ajoutée à la matière d'oeuvre en effectuant directement le processus de leur transformation :
  - → partie «muscles» du système → energie importante / PC
- une <u>partie commande</u> (**PC**): Ensemble de moyens de traitement de l'information qui assure le pilotage et la coordination des taches du processus :
  - → Partie «cerveau» du système → Energie faible / PO

# Relations internes et externes au système:

- Relations PC ←→ PO (interne)
  - PC → PO : émission d'ordre via des interfaces de puissance ou

préactionneurs

- PO → PC : réception de comptes-rendus par l'intermédiaire de *capteurs*
- Relations PC ←→ Opérateur (externe). Se fait en général par l'intermédiaire de pupitreséquipé de boutons-poussoirs, potentiomètres, voyants, indicateurs divers, écrans,...
  - Opérateur → PC : Consignes (mise en marche, réglages, arrêt,...)
  - PC → Opérateur : messages sur l'état du système.



# -III-2- NOTION DE CHAINE FONCTIONNELLE

#### **Définition**

Une chaîne fonctionnelle représente une unité élémentaire de conception et d'étude d'un système automatisé. Elle est caractérisée par un agencement fonctionnelle de constituants sous forme de chaîne qui regroupe tous les éléments de la PC et de la PO concourant à la réalisation d'une tâche opérative.

# Modélisation d'une chaîne fonctionnelle par schéma bloc

# Règles de construction :

Chaque bloc représente un constituant de la chaîne et peut avoir deux significations :

- en termes de constituants (capteur, préactionneur, ...),
- en termes de fonctions d'automatisme (acquérir et transmettre, distribuer l'énergie, ...).

Chaque liaison représente une relation entre deux blocs et visualise l'information et/ou la grandeur physique échangée entre les deux constituants. Une liaison peut avoir également deux significations :

- topographique (nécessité d'une liaison physique pour l'échange des signaux.
   Exemples : fil électrique, tuyau, ...
- fonctionnelle (nature et sens de l'échange).

Exemple : le capteur adresse un compte-rendu au module d'entrées de l'A.P.I.

A un actionneur correspond une chaîne fonctionnelle .Pour les chaînes fonctionnelles comprenant un actionneur réalisant deux actions (Exemples : vérin double effet, moteur avec deux sens de marche, ...), il est recommandé pour une modélisation détaillée d'utiliser deux schémas blocs (un par action). Une chaîne fonctionnelle comporte en générale trois parties :

- la chaîne d'information,
- la chaîne de traitement.
- la chaîne d'énergie,

# Abréviations souvent utilisées pour la modélisation par schéma bloc :

#### Pour les flux d'énergies :

WP.C: énergie d'alimentation de la partie commande

Wcp : énergie commande de puissance WS : énergie de puissance stockée Wdis : énergie de puissance distribuée Wadap : énergie de puissance adaptée


WR : énergie résiduelle WEnt : énergie d'entrée A.P.I.

# Pour les flux de matière d'œuvre :


MOe : matière d'œuvre entrante MOs : matière d'œuvre sortante

# -III-3-- REPRÉSENTATION D'UNE CHAÎNE FONCTIONNELLE

# Représentation générale :



# Représentation détaillée



# Autre présentation très courante d'une chaine fonctionnelle

