#### «МЕХАТРОНИКА» ИЙРИМИ

# Робототехникага киришүү

Мугалим - Саматов Өмүрбек

# Сабактын максаты:

- ✓ Робототехниканын түрлөрү менен таанышасыңар;
- ✓ Роботтордун мээси катары колдонулган Ардуино платасы менен таанышасыңар;
  - ✓ Ардуино аркылуу алгачкы робототехника жасоого үйрөнөсүңөр.



Бул программалануучу жана адамдын жардамысыз эле сырткы чөйрө менен аракеттенишип, андан ары биз киргизген маселелерди аткаруучу механикалык түзулуш



# КОМПЬЮТЕР ЖАНА ПРОГРАММАЛЫК КАМСЫЗДОО 2.2. Робототехникага киришүү




**Робот -** бул программаланган жана андан кийин тапшырмаларды аткарууга жана адамдын жардамысыз тышкы чөйрө менен өз ара аракеттенүүгө жөндөмдүү механикалык шайман.















# Робототехника деген эмне?


Программалануучу механикалык түзүлүштөрдү – роботторду долбоорлоо,

иштеп чыгууга жана пайдалануу менен байланышкан иштердин чөйрөсү.



## КОМПЬЮТЕР ЖАНА ПРОГРАММАЛЫК КАМСЫЗДОО 2.2. Робототехникага киришүү




















# ТЕМА: СВЕТОДИОДДУ КОШУУ



#### Светодиод деген эмне?


Светодиод менен таанышууну оңой аныктама менен баштайбыз:

- Светодиод бул электрикалыкток бергенде жарык берүүчү (фотон) кристалл
- Светодиоддор биздин күнүмдүк жашоодо абдан жыш жайгашкан






- Светодиоддун «буттары» анод жана катод деп аталат.
- Анод узун буту, буга «+» берилет;
- ▶ Катод кыска буту, буга ((-)) берилет;
- Светодиодду резистор аркылуу гана кошуңуз!






#### Резисторлор

- Электроникада эң көп колдонулуучу
   элемент резистор. Мунун буттары минусту да плюсту да көрсөтпөйт, андыктан муну
   биполярдык деп да аташат.
- Резистор аркылуу токту чек же бөлүүгө ж. б. болот






Обозначение резистора в электрических схемах




#### Макеттик плата (Breadboard)

Бредборд - бул паяльниксиз электрикалык схемаларды убактылуу чогултуучу макеттик плата


Бул платаны иштетүүдө сиз паяльник колдонуп убакыт коротпойсуз






Вертикальные соединения (+ Питание и Земля (GND))

Горизонтальные соединения (А-Е & F-J)






#### "Breadbord" тун түзүлүшү





### Ардуинонун түрлөрү



















#### Arduino UNO







Светодиодду аракетке келтүрүү үчүн ага чыңалуу берүү жетиштүү болот. Светодиодко 3V жетиштүү, а Arduino Uno 5V бергендиктен аны ардуиного кошоордо удаалаш резисторду кошуу керек, ал бул жерде токту чектеп берет. Төмөндө светодиодду кошуунун 2 варианты көрсөтүлгөн



Светодиодду резистор менен жалпы анод аркылуу кошуу







Светодиодду резистор менен жалпы катод аркылуу кошуу


Принципиалдык схема




#### Схеманы чогултабыз

Светоодиоддун чем ирмөө программасын жазуу үчүн аны 14 санариптиптик пиндин бирөөсүнө кошуу керек.

Суретте светолиоллун 13-пинге контулуу схемасы көрсөтүлгөн





1. Чогултуңуз

2. Жазыңыз

3. Жүктөңүз




#### Arduino IDE

Arduino IDE иштеп чыгуу чөйрөсү сиздин проекттер үчүн программа жазууда колдонулат.

Программаны официалдуу сайтынан жүктөп алууга болот (www.arduino.cc)


Программаны орнотуу абдан оңой, мунун MacOS, Windows, Linux үчүн версиялары бар.






#### Платаны тандоо

Программаны жазаардан мурда туура платаны тандоо зарыл, андан соң микроконтроллер кайсыл портко кошулганын көрсөтүп койуңуз.







## Биздин светодиодду чем ирмей турган биринчи программаны жазууга мезгил келди. Программанын скетчи төмөнкүдөгүчө:

void setup() — скетч иштеп баштаганда бир жолу иштетилет. void loop() — цикл менен аткарылат void setup() `тан кийин келет

Санариптик техникада HIGH - бул логикалык 1 (+5V) LOW - бул логикалык 0 (GND)

```
16
                        HIGH
                                                 HIGH
                                                                          HIGH
HIGH
                                                                                      17
                                                                                      18}
                                                             LOW
                                                                                      LOW
            LOW
                                     LOW
                                                delay
                       delay
                                   delay
                                                            delay
                                                                        delay
                                                                                     delay
           delay
                                                                       (MILLIS)
                                                                                    (MILLIS)
                       (MILLIS)
                                   (MILLIS)
                                               (MILLIS)
          (MILLIS)
                                                           (MILLIS)
```


```
1 void setup() {
                             //обязательная процедура setup,
                             //запускаемая в начале программы;
                          //объявление процедур начинается словом void
    pinMode( 13, OUTPUT ); //объявление используемого пина,
                             //на выход (ОИТРИТ)
9 void loop() {
                            //обязательная процедура loop,
                            //запускаемая циклично
    digitalWrite (13, HIGH); //команда на включение светодиода
13
                               //записываем логическую 1 на пин 13
    delay(1000);
                              //задержка в 1000 милисекунд (1 секунду)
    digitalWrite( 13 , LOW ); //команда на выключение светодиода
                               //записываем логическую 0 на пин 13
    delay(1000);
                              //задержка в 1000 милисекунд (1 секунду)
```



#### Чуркаган оттор

Тапшырма: Силерге схеманы чогултуп чуркаган отторго программаны жазуу керек.

Ал үчүн беш светодиодду кошуп төмөндө келтирилген алгоритм боюнча программа жазуу керек.



#### «МЕХАТРОНИКА» ИЙРИМИ

# Кийинки сабактан көрүшкөнчө саламатта болгула