STM32 技术开发手册



www.ing10bbs.com

ASCII 控制字符

ASCHITEN于的									
二进制	十进制	十六 进制	缩写	名称/意义	二进制	十进制	十六 进制	缩写	名称/意义
0000 0000	0	0	NUL	空字符 (Null)	0001 0001	17	11	DC1	设备控制一 (XON 启 用软件速度 控制)
0000 0001	1	1	SOH	标题开始	0001 0010	18	12	DC2	设备控制二
0000 0010	2	2	STX	本文开始	0001 0011	19	13	DC3	设备控制三 (XOFF 停 用软件速度 控制)
0000 0011	3	3	ETX	本文结束	0001 0100	20	14	DC4	设备控制四
0000 0100	4	4	EOT	传输结束	0001 0101	21	15	NAK	确认失败回 应
0000 0101	5	5	ENQ	请求	0001 0110	22	16	SYN	同步用暂停
0000 0110	6	6	ACK	确认回应	0001 0111	23	17	ETB	区块传输结 束
0000 0111	7	7	BEL	响铃	0001 1000	24	18	CAN	取消
0000 1000	8	8	BS	退格	0001 1001	25	19	EM	连接介质中 断
0000 1001	9	9	HT	水平定位 符号	0001 1010	26	1A	SUB	替换
0000 1010	10	0A	LF	换行键	0001 1011	27	1B	ESC	跳出
0000 1011	11	0B	VT	垂直定位 符号	0001 1100	28	1C	FS	文件分割符
0000 1100	12	0C	FF	换页键	0001 1101	29	1D	GS	组群分隔符
0000 1101	13	0D	CR	归位键	0001 1110	30	1E	RS	记录分隔符
0000 1110	14	0E	so	取消变换 (Shift out)	0001 1111	31	1F	US	单元分隔符
0000 1111	15	0F	SI	启用变换 (Shift in)	0111 1111	127	7F	DEL	删除
0001 0000	16	10	DLE	跳出数据 通讯					





www.ing10bbs.com

ASCII 可显示字符

	AOCII -J业小于Ŋ										
二进制	十进制	十六进制	图形	二进制	十进制	十六进制	图形				
0010 0000	32	20	(空格)()	0100 0110	70	46	F				
0010 0001	33	21	!	0100 0111	71	47	G				
0010 0010	34	22	"	0100 1000	72	48	Н				
0010 0011	35	23	#	0100 1001	73	49	I				
0010 0100	36	24	\$	0100 1010	74	4A	J				
0010 0101	37	25	%	0100 1011	75	4B	K				
0010 0110	38	26	&	0100 1100	76	4C	L				
0010 0111	39	27	,	0100 1101	77	4D	М				
0010 1000	40	28	(0100 1110	78	4E	N				
0010 1001	41	29)	0100 1111	79	4F	0				
0010 1010	42	2A	*	0101 0000	80	50	Р				
0010 1011	43	2B	+	0101 0001	81	51	Q				
0010 1100	44	2C	,	0101 0010	82	52	R				
0010 1101	45	2D	-	0101 0011	83	53	S				
0010 1110	46	2E		0101 0100	84	54	T				
0010 1111	47	2F	/	0101 0101	85	55	U				
0011 0000	48	30	0	0101 0110	86	56	V				
0011 0001	49	31	1	0101 0111	87	57	W				
0011 0010	50	32	2	0101 1000	88	58	Х				
0011 0011	51	33	3	0101 1001	89	59	Y				
0011 0100	52	34	4	0101 1010	90	5A	Z				
0011 0101	53	35	5	0101 1011	91	5B	[
0011 0110	54	36	6	0101 1100	92	5C	\				
0011 0111	55	37	7	0101 1101	93	5D]				
0011 1000	56	38	8	0101 1110	94	5E	٨				
0011 1001	57	39	9	0101 1111	95	5F	_				
0011 1010	58	ЗА	:	0110 0000	96	60	`				
0011 1011	59	3B	;	0110 0001	97	61	а				
0011 1100	60	3C	<	0110 0010	98	62	b				
0011 1101	61	3D	=	0110 0011	99	63	С				
0011 1110	62	3E	>	0110 0100	100	64	d				
0011 1111	63	3F	?	0110 0101	101	65	е				
0100 0000	64	40	@	0110 0110	102	66	f				
0100 0001	65	41	А	0110 0111	103	67	g				
0100 0010	66	42	В	0110 1000	104	68	h				
0100 0011	67	43	С	0110 1001	105	69	i				
0100 0100	68	44	D	0110 1010	106	6A	j				
0100 0101	69	45	E	0110 1011	107	6B	k				



STM32 技术开发手册

www.ing10bbs.com

二进制	十进制	十六进制	图形	二进制	十进制	十六进制	图形
0110 1100	108	6C	I	0111 0110	118	76	٧
0110 1101	109	6D	m	0111 0111	119	77	W
0110 1110	110	6E	n	0111 1000	120	78	х
0110 1111	111	6F	0	0111 1001	121	79	у
0111 0000	112	70	р	0111 1010	122	7A	z
0111 0001	113	71	q	0111 1011	123	7B	{
0111 0010	114	72	r	0111 1100	124	7C	I
0111 0011	115	73	s	0111 1101	125	7D	}
0111 0100	116	74	t	0111 1110	126	7E	~
0111 0101	117	75	u				(0)