Titel
Kurzanleitung
Up/Download von Lizenzen UCMINDEXLINE / P6

BA-6028-006 Revision: B Seite: 1 von 1

Dokument:



Freigabe betrifft Dok.:	Projektnummer:	erstellt bzw. geändert und geprüft:		überprüft und freigegeben:	
BA-6028-006	6028	Datum:	Kurzzeichen/Visum	Datum:	Kurzzeichen/Visum
		22.1.2024	KB	4.3.2024	МІ

1 Zweck, Geltungs- und Anwendungsbereich

Dieses Dokument beschreibt wie Optionslizenzen (z.B. SCADA) auf die CU4000 (Maschinensteuerung) übertragen werden können.

Optionslizenzen werden basiert auf der Serienummer der CU4000 (Maschinensteuerung) berechnet. Bei einem Austausch der CU4000 wird deshalb ein neuer Lizenzcode benötigt.

Dieses Dokument wurde für die Software - Versionen

App Up/Download 1.1.0 Web Main 1.0.0

erstellt. Diese Versionen wurden erstmals mit den Applikationen UCMINDEXLINE / P6 ctrl 1.3.0 und UCMINDEXLINE / P6 UI 1.3.0 installiert.

2 Lizenz manuell eingeben

Grundsätzlich besteht die Möglichkeit, den Lizenzcode auf der CU4000 (Maschinensteuerung) einzugeben, siehe Bedienungsanleitung BA-6028-001.

3 Lizenz als Datei

Wenn die Lizenz als Datei vorliegt, so kann diese Datei auf die CU4000 (Maschinensteuerung) hochgeladen werden.

Dazu wird ein PC mit einem beliebigen Webbrowser verwendet. BA-6028-004 gibt eine Beschreibung, wie eine Verbindung zur Maschine hergestellt und Dateien hochgeladen werden. In der "Funktionsübersicht" muss dazu die Funktion "Einstellung / Lizenzen Up/Download" gewählt werden. Danach kann die Lizenzdatei hochgeladen werden.