# საკითხები (თანმიმდევრობით)

# 📄 ნაწილი პირველი

- როგორ მუშაობს მიკროკონტროლერი ATMega, რომელი ფეხი რას აკეთებს, ჩართვის წრედი, პროგრამატორის შეერთება
- რა არის შუქდიოდი და რეზისტორი
- ნათურის ციმციმის პროგრამის ჩაწერა ჩიპში, გაშვება
- AVR-GCC, Make დაყენება PATH–ში დამატება
- რას აკეთებს კომპილატორი, ასემბლერი, Make
- რა და რატომ წერია მეიქფაილში
- პროგრამის მუშაობა, ყოველი ხაზის განხილვა დეტალურად, რა არის ფუნქცია, ცვლადი, ნიმუშ პროგრამაში C ენაზე გამოყენებული რამდენიმე ოპერატორი...
- როგორ სრულდება კოდი ATMega-ში, რა არის რეგისტრები
- პოტში ინფორმაციის შეტანა გამოტანა
- ღილაკების გამოყენება, ოპერაციები ბიტებზე C ენაზე ბიტის წაკითხვა რეგისტრიდან/ცვლადიდან
- წრედის დახაზვა კიკადში (ნათურის ციმციმი)
- 7 სეგმენტიან ინდიკატორზე ციფრების ჩვენება წრედის დახაზვა კიკადში
- 7 სეგმენტიან ინდიკატორზე ციფრების ჩვენების პროგრამა (სამაკეტო მონტაჟზე)

### 座 - ნიმუში აპარატის შექმნა იდეიდან, დაბეჭდილ, აწყობილ, დამთავრებულ პლატამდე: ტაიმერი(დროის რელე) 7 სეგმენტიან ინდიკატორზე

- დროის რელე სქემის დახაზვა KiCad–ში
- დროის რელე პროგრამის დაწერა (პროტოტიპის დაპროგრამება სამონტაჟო დაფაზე)
- დროის რელე ნაბეჭდი პლატის დახაზვა KiCad–ში (სურვილის შემთხვევაში ჩინეთის ქარხანაში შეკვეთა/დამზადება, ჯდება 25\$–მდე პლატის დაბეჭდვა + ნაწილები + ჩამოტანა)

# ნაწილი მეორე

- რა არის პოტენციომეტრი (გამოვიყენებთ ასევე LCD ეკრანის კონტრასტის რეგულირებისთვის)
- LCD ეკრანზე ტექსტის გამოტანა, ოპერაციები ბიტებზე C ენაზე ბიტის შეცვლა რეგისტრში/ცვლადში
- ATMega–ში ჩაშენებული მოწყობილობები ვინ რას აკეთებს, რაში შეგვიძლია გამოვიყენოთ
- ATMega–ში ჩაშენებული მოწყობილობები UART–ის გამოყენება, მიკროკონტროლერის კომპიუტერთან დაკავშირება USB-თი
- ATMega–ში ჩაშენებული მოწყობილობები PWM–ს გამოყენება, შუქდიოდის სიკაშკაშის მართვა, ხმოვანი სიგნალი, სერვოს მართვა
- GPS–ის გამოყენება, კოორდინატის მიღება და თარგმნა Яндекс/Google–ს რუკისთვის გასაგებ ფორმატში
  - ნიმუში აპარატის შექმნა იდეიდან, დაბეჭდილ, აწყობილ, დამთავრებულ პლატამდე: GPS ტრეკერი/მაღვიძარა (აპარატი დარეკავს ზარს და აანთებს შუქდიოდს როცა შეხვალთ რუკაზე მითითებულ ზონაში. მატარებელში დაძინების საწინააღმდეგო :)
- GPS ტრეკერი/მაღვიძარა სქემის დახაზვა KiCad–ში
- GPS ტრეკერი/მაღვიძარა პროგრამის დაწერა (პროტოტიპის დაპროგრამება სამონტაჟო დაფაზე)
- GPS ტრეკერი/მაღვიძარა ნაბეჭდი პლატის დახაზვა KiCad–ში (სურვილის შემთხვევაში ჩინეთის ქარხანაში შეკვეთა/დამზადება)

#### ნაწილი მესამე

- ATMega–ში ჩაშენებული მოწყობილობები ტაიმერების გამოყენება, ნათურის ციმციმი ტაიმერით
- ATMega–ში ჩაშენებული მოწყობილობები ანალოგურ–ციფრული გარდამქმნელის გამოყენება, მიკროკონტროლერით ძაბვის გაზომვა და შენახვა ცვლადში თერმომეტრის მიკროსქემა, მიკროკონტროლერით ტემპერატურის გაზომვა და ეკრანზე გამოტანა
- ანალოგური ჯოისტიკის გამოყენება (ანალოგური ჯოისტიკით სერვოს მართვა)
- ATMega–ში ჩაშენებული მოწყობილობები SPI ინტერფეისი, ფლეშ მეხსიერებაში ჩაწერა/წაკითხვა
- ციფრულ–ანალოგური გარდამქმნელი ხმის ჩაწერა/დაკვრა
- TFT ეკრანზე კადრის გამოტანა
- TFT ეკრანზე რეზისტიული სენსორით ხატვა
- თამაში "ტეტრისი"–ს დაწერა
- პროგრამის წყვეტა, მბრუნავი ენკოდერი
- I2C ინტერფეისი, გიროსკოპის გამოყენება
- პირდაპირი რადიო კავშირი ორ ატმეგას შორის, მოდულაციის მეთოდები, პაკეტის სტრუქტურა, კავშირის მუშაობის პრინციპი ნულიდან
- GSM AT ბრძანებები, დარეკვა
- GSM/GPRS კავშირი, მონაცემების გადაცემა, შენახვა სერვერზე
- 8080 ინტერფეისით ეკრანზე კადრის ჩვენება
- DRAM ოპერატიული მეხსიერების გამოყენება
- კამერის გამოყენება მიკროკონტროლერით, კამერიდან ვიდეოს ჩვენება TFT ეკრანზე რეალურ დროში
- Ethernet–ის გამოყენება, IP/ARP/UDP/ICMP პაკეტის სტრუქტურა, მიკროკონტროლერთან კავშირი LAN ქსელით