

Universidade Federal de Minas Gerais Escola de Engenharia

Projeto de Sistemas Embutidos

Lista de Exercícios 03

Aluno: Giovanni Martins de Sá Júnior *Matrícula:* 2017001850

15 de dezembro de 2023

- 1. Para cada um dos blocos básicos abaixo, reescreva na forma de assinalamento único (single-assignment form), e desenhe o seu respectivo CDFG.
 - x = a + b: - t1 = a + b- x = t1• y = c + d: - t2 = c + d- y = t2
- 2. Desenhe o CDFG para os trechos de código C abaixo.

if
$$(y == 2)$$
 {
 $r = a + b$;
 $s = c - d$;
}
else $r = a - c$;

3. Voce tem um temporizador de 16 bits, com função output compare e com um prescaler com divisões por 1, 2, 4 e 8. Voce tem disponível um clock com frequencia de 12 Mhz. Qual o valor de contagens para gerar os seguintes intervalos e suas respectivas precisões:

Para calcular o valor de contagem necessário para gerar intervalos específicos em um temporizador, podemos usar a fórmula:

$\mbox{Valor da Contagem} = \mbox{Frequência do Clock x Intervalo desejado} \; / \; \mbox{Prescaler}$

- 1 ms:
 - Prescaler = 1: Contagem = 12 Mhz x 1 ms / 1 = 12.000
 - Prescaler = 2: Contagem = 12 Mhz x 1 ms / 2 = 6.000
 - Prescaler = 4: Contagem = 12 Mhz x 1 ms / 4 = 3.000
 - Prescaler = 8: Contagem = 12 Mhz x 1 ms / 8 = 1.500
- 3 ms:
 - Prescaler = 1: Contagem = 12 Mhz x 3 ms / 1 = 36.000
 - Prescaler = 2: Contagem = 12 Mhz x 3 ms / 2 = 18.000
 - Prescaler = 4: Contagem = 12 Mhz x 3 ms / 4 = 9.000
 - Prescaler = 8: Contagem = 12 Mhz x 3 ms / 8 = 4.500
- 380 us:

- Prescaler = 1: Contagem = 12 Mhz x 380 us / 1 = 4.560
- Prescaler = 2: Contagem = 12 Mhz x 380 us / 2 = 2.280
- Prescaler = 4: Contagem = 12 Mhz x 380 us / 4 = 1.140
- Prescaler = 8: Contagem = 12 Mhz x 380 us / 8 = 570
- 4. Resolva o problema proposto do Contador de RPM:
 - Um motor gira com velocidade que varia entre 100 rpm e 1000 rpm
 - Um sensor do tipo optical encoder está ligado ao eixo e produz 60 pulsos por ciclo.
 - Você tem um uC com 2 C/T de 16 bits, um prescaler com divisões de 1, 2, 4 ou 8, e recebe um clock estável e ajustável entre 500 kHz e 8MHz.
 - Você tem um display com 4 dígitos decimais.
 - Proponha uma solução que utilize os dois C/T para obter o valor das RPMs e envie para a interface do display. Considere que a interface do display recebe um número do tipo inteiro.

Para resolver o problema proposto de um contador de RPM utilizando um microcontrolador (uC) com dois contadores/timers (C/T) de 16 bits, um prescaler com divisões de 1, 2, 4 ou 8, e um display de 4 dígitos decimais, podemos seguir as seguintes etapas:

- (a) Calcular o valor de contagem para os contadores:
 - Dado que o motor varia entre 100 RPM e 1000 RPM e o encoder produz 60 pulsos por ciclo, podemos calcular o número máximo de pulsos por minuto (PPM).
 - PPM=RPM×Pulsos por Ciclo
 - Para o valor máximo de RPM (1000 RPM), teríamos PPM = 1000 × 60 = 60,000 PPM
- (b) Escolher um prescaler:
 - Escolha um prescaler adequado para que o contador de 16 bits possa contar o número máximo de pulsos por minuto.
 - O prescaler deve ser escolhido de forma a garantir que o contador não transborde durante o intervalo de RPM especificado.
- (c) Configurar os contadores/timers:
 - Configurar os dois contadores/timers para operar em modo de contagem ascendente até o valor máximo de contagem calculado.
 - Configurar o prescaler conforme escolhido.
- (d) Contar pulsos e calcular RPM:

- Conectar o encoder ao uC e contar os pulsos usando os dois contadores.
- Calcular as RPM usando a seguinte fórmula:
- RPM = PPM / Pulsos Contados
- (e) Enviar valor das RPMs para o display:
 - Converter o valor calculado das RPM para um número inteiro.
 - Enviar esse valor para o display de 4 dígitos decimais.
- (f) Ajustar o clock do microcontrolador:
 - Ajustar o clock do microcontrolador para uma frequência adequada, considerando a faixa de 500 kHz a 8 MHz, de forma a otimizar o desempenho do sistema.