

Data 29/09/19

Relatório de Experimentos

Módulo: 1

Nome: Giovanne Prestes Dias RA 171029

**Título:** Projeto M1 – Calculadora.

### 1) Introdução;

Cada arquitetura de computador tem seu próprio código de máquina, e cada montador gera códigos para uma arquitetura específica. Cada um desses montadores tem sua própria versão de código Assembly, que pode diferir ao uso de registradores, representação de números, ou até mesmo instruções mnemónicas. E isso pode dificultar um pouco na portabilidade do código, tendo em vista que o mesmo precisaria ser reescrito para poder ser montado para outra arquitetura.

Vantagens: programas extremamente rápidos e pequenos

Desvantagens: tempo de desenvolvimento lento e sujeito a erros; código preso a uma arquitetura.

Primeiramente, tivemos que codificar a lógica através do software Cpu Board Studio, o código em assembly e utilizando:

- Registrador de endereço (MAR) de 12 bits.
- Registrador de dados de (MBR) de 8 bits.
- Contador de programa (PC) de 12 bits.
- Registrador de instruções (IR) de 16 bits.
- Registrador acumulador (AC) de 8 bits.
- Registrador com flags de controle (SF, OF, ZF, GF e LF).

E com o seguinte conjunto de instruções:



Data 29/09/19

# Relatório de Experimentos

Módulo: 1

Mnemônico	Descrição	Opcode	Operação	
LDA	Load Accumulator	0000	AC = M[Endereço]	
STR	Store	0001	M[Endereço] = AC  AC = AC + M[Endereço]	
ADD	Add	0010		
SUB	Subtract	0011	AC = AC – M[Endereço]	
AND	Logical AND	0100	AC = AC & M[Endereço]	
OR	Logical OR	0101	AC = AC   M[Endereço]	
NOT	One's Complement	0110	AC = ~AC	
XOR	Exclusive OR	0111	AC = AC ^ M[Endereço]	
JMP	Indirect Jump	1000	Desvio indireto	
JE	Jump if Equal	1001	Desvia se ZF = 1	
IL	Jump if Less Than	1010	Desvia se LF = 1	
JG	Jump if Greater Than	1011	Desvia se GF = 1	
JLE	Jump if Less or Equal	1100	Desvia se ZF = 1 ou LF = 1	
JGE	Jump if Greater or Equal	1101	Desvia se ZF = 1 ou GF = 1	
HLT	Halt	1110	Para o processamento	
NOP	No Operation	1111	Sem operação	

Figura 1: Conjunto de instruções.

## E o seguinte formato de instrução:

# Instrução (sequência de bits) bit 15 opcode operando 4 bits 12 bits

Figura 2: Formato de instrução.



Data 29/09/19

Relatório de Experimentos

Módulo: 1

2) Análise dos resultados (acrescentar comentários sobre o funcionamento do projeto);

Com as instruções informadas acima e o desafio proposto, chegamos na seguinte lógica:

```
ram 4000 0
            //zero
ram 4001 1
             //soma
ram 4002 2
           //subtração
ram 4003 3
           //multiplicação
            //divisão
ram 4010 4
ram 4050 0
           //aux Div
//Inicio
cseg
org Inicio
lda ac, 4094
                //pegar operando
str 4004, ac
                //M[4004] -> operando (+,-,*,/)
str 4093, ac
lda ac, 4094
                //pegar operador 1
                //M[4005] -> operador 1
str 4005, ac
str 4092, ac
lda ac, 4094
                //pegar operador 2
str 4006, ac
                 //M[4006] -> operador 2
str 4093, ac
lda ac, 4004
sub ac, 4001
je Soma
lda ac, 4004
sub ac, 4002
je Sub
lda ac, 4004
sub ac, 4003
je Mult
lda ac, 4004
sub ac, 4010
je DivTesteZero
jmp Inicio
//Soma
org Soma
1da ac, 4005
add ac, 4006
jl Overflow
jmp Fim
//Subtração
```



Data 29/09/19

Relatório de Experimentos

Módulo: 1

```
org Sub
lda ac, 4005
sub ac, 4006
jmp Fim
//Multiplicação
org Mult
                    // Lendo x
lda ac, 4005
str 4100, ac
                    // aux = x
//Inicio verificação num = 0 (Multiplicação)
lda ac, 4005
sub ac, 4000
je Fim
lda ac, 4006
sub ac, 4000
je Fim
//Inicio verificação operador 2 é menor que zero
org InicioMult
lda ac, 4006
                    //AC = y
                   //AC = y-1
sub ac, 4001
str 4006, ac
                    //y = AC
je FimMult
                  //Jump se y=1
                   //AC = x
lda ac, 4005
                   //AC = x + aux
add ac, 4100
                   //x = AC
str 4005, ac
jmp InicioMult
org FimMult
                   //AC = x
lda ac, 4005
jmp Fim
//Divisao
org DivTesteZero
lda ac, 4006
sub ac, 4000
je DivZero
jmp Div
org Div
lda ac, 4005
                   //AC = x
sub ac, 4006
                   //AC = x-y
jge AuxDiv
                        //if ac>=y vai p fim
lda ac, 4050
jmp Fim
org AuxDiv
str 4005, ac
lda ac, 4050
```



Data 29/09/19

Relatório de Experimentos

Módulo: 1

```
add ac, 4001
str 4050, ac
jmp Div
//Fim
//Display de cima = resultavo
//Display de baixo = 0
org Fim
str 4092, ac
lda ac, 4000
str 4093, ac
hlt
//Erros
//Overflow
//Display de baixo = 1
org Overflow
lda ac, 4000
str 4092, ac
lda ac, 4001
str 4093, ac
hlt
//Divisão por 0
//Display de baixo = 2
org DivZero
str 4092, ac
1da ac, 4002
str 4093, ac
hlt
```

#### 3) Análise dos resultados;

Analisando o código programado acima, é possível executar as operações matemáticas: soma, subtração, multiplicação e divisão, utilizando apenas as instruções apresentadas na Figura 1. Por este motivo, utilizamos apenas a soma (add) e subtração (sub), independente da operação matemática executada.

É possível verificar a validação de overflow na operação de soma, onde o segundo display mostra 1, e também, verificar a divisão por zero, onde o segundo display mostra 1. Caso contrário mostra o resultado da operação matemática executada no primeiro display, e no segundo display mostra o valor 0.



Laboratório de Arquitetura de Computadores	Data 29/09/19
Relatório de Experimentos	Módulo: 1

### 4) Conclusão.

Ao final deste experimento, obtivemos um conhecimento básico sobre assembly, em arquitetura de computadores, me familiarizei com os módulos CPU Board Studio e CPU Board Lab, conseguindo assim obter o conhecimento básico de manipulação de alguns periféricos conforme o proposto neste experimento.

Por fim, concluímos que o objetivo de fazer uma calculadora em assembly utilizando apenas as instruções que o CPU Board disponibiliza, mostrado na Figura 1. Mesmo faltando algumas validações, como overflow em subtração, multiplicação e divisão e o carry em todas as operações, a calculadora programada realiza as operações conforme o solicitado.