PRACTICA 11

Ej. 11) Modifica la rutina de tratamiento de interrupciones para que escriba en el display del transmisor el carácter leído en el receptor. Haz que guarde en el registro \$v0 el carácter leído. Escribe un programa principal apropiado para hacer pruebas que finalice cuando en el receptor se pulse un salto de línea.

```
# Reserva de espacio para guardar registros en kdata
 1
 2
    .kdata
    contexto: .word 0,0,0,0 # espacio para alojar cuatro registros
 3
 4
 5
    .ktext 0x80000180 # Dirección de comienzo de la rutina
 6
    # Guardo registros a utilizar en la rutina
 7
    la $k1, contexto
 8
    sw $at, 0($k1) # Guardo $at
 9
    sw $t0, 4($k1)
10
    sw $v0, 8($k1)
11
12
    sw $a0, 12($k1)
13
14
    #Comprobación de si se trata de una interrupción
    mfc0 $k0, $13 # Registro Cause
15
16
    srl $a0, $k0, 2 # Extraemos campo del código
17
    andi $a0, $a0, 0x1f
18
    bne $a0, $zero, acabamos # Sólo procesamos aquí E/S
19
20
    #Tratamiento de la interrupcion de excepcion
21
    li $t0, 0xffff0000
22
    1b $a0, 4($t0) # Lee carácter del teclado
23
24
    li $v0, 11 # Escribe en la consola el carácter leído
25
    syscall
26
27
    # Antes de acabar se deja todo iniciado
28
             acabamos:
29
    mtc0 $0, $13 # Iniciar registro Cause
30
    mfc0 $k0, $12 # Leer registre Status
31
    andi $k0, 0xfffd # Iniciar bit de excepción
    ori $k0, 0x11 # Habilitar interrupciones
32
    mtc0 $k0, $12 # reescribir registre Startus
33
34
35
36
    # Restaurar registros
    lw $at, 0($k1) # Recupero $at
37
    lw $t0, 4($k1)
38
    lw $v0, 8($k1)
39
    lw $a0, 12($k1)
40
    # Devolver en el programa de usuario
41
42
    eret
```