

DOCUMENTO PROTOCOLO	E-13.2
Cómo añadir y configurar una nueva <i>mapzone</i>	01/08/2020

OBJETIVOS

Conocer que pasos deben realizarse tanto en QGIS cómo en la base de datos para añadir una nueva *mapzone* y posteriormente **configurar su uso y afectación**. Esto siempre teniendo en cuenta el uso de las *mapzones* **dinámicas**, gestionadas por el usuario pero creadas a partir de un **algoritmo** interno de **Giswater**.

DESCRIPCIÓN

A continuación se veran los pasos para añadir una nueva mapzone. Para los diferentes tipos que existen los pasos a seguir son exactamente los mismos.

Antecedentes

En primer lugar debemos tener la tabla de tipos de nodo correctamente configurada, donde para cada tipo de nodo definimos graf delimiter. El sample dispone de:


id [PK] character varying(30)	type character varying(30)										graf_delimiter character varying(20)
ADAPTATION	JUNCTION	JT	mē	ing	F	TI	2	TF	Ac	TRUE	NONE
AIR_VALVE	VALVE	JT	mē	in	TF	TI	0	TF	Ai	FALSE	NONE
BYPASS_REGISTER	REGISTER	JT	mē	in	FI	TI	2	TF	B	TRUE	NONE
CHECK_VALVE	VALVE	SH	ma	ing	TF	TF	2	TF	Cr	TRUE	MINSECTOR
CLORINATHOR	NETELEMENT	SH	mē	in	F	TF	2	TF	El	TRUE	DQA
CONTROL_REGISTER	REGISTER	VI	mē	in	TF	TI	2	TF	Cc	TRUE	NONE
CURVE	JUNCTION	Jτ	ma	ing	TF	TI	2	TF	Ct	TRUE	NONE
ENDLINE	JUNCTION	JT	ma	in	TF	TI	1	TF	Er	TRUE	NONE
EXPANTANK	EXPANSIONTANK	JT	ma	ing	TF	TE	2	TF	E>	TRUE	NONE
FILTER	FILTER	SH	ma	in	TF	TE	2	TF	Fi	TRUE	NONE
FL_CONTR_VALVE	VALVE	VI	ma	ing	FI	TI	2	TF	Fl	TRUE	MINSECTOR
FLEXUNION	FLEXUNION	JT	ma	in	TF	TF	2	TF	F]	TRUE	NONE
FLOWMETER	METER	JT	ma	ing	TF	TF	2	TF	F]	TRUE	DMA
GEN_PURP_VALVE	VALVE	VI	ma	ing	FI	TF	2	TF	Ge	TRUE	MINSECTOR
GREEN_VALVE	VALVE	JT	ma	ing	TF	TI	2	TF	Gı	TRUE	NONE
HYDRANT	HYDRANT	JT	mē	ing	TF	TI	2	TF	H3	TRUE	NONE
JUNCTION	JUNCTION	JT	ma	ing	TF	TF	2	TF	Jτ	TRUE	NONE
MANHOLE	MANHOLE	JT	ma	ing	TF	TF	2	TF	Ir	TRUE	NONE
NETELEMENT	NETELEMENT	JT	ma	ing	TF	TI	2	TF	N€	TRUE	NONE
NETSAMPLEPOINT	NETSAMPLEPOINT	JT	ma	ing	TF	TI	2	TF	N€	TRUE	NONE
OUTFALL_VALVE	VALVE	JT	ma	ing	TF	TF	2	TF	Οï	TRUE	NONE
PR_BREAK_VALVE	VALVE	VI	ma	in	TF	TI	2	TF	Pı	TRUE	PRESSZONE
PR_REDUC_VALVE	VALVE	VI	ma	in	TF	TF	2	TF	Pı	TRUE	PRESSZONE
PR_SUSTA_VALVE	VALVE	VI	ma	ing	TF	TI	2	TF	Pı	TRUE	PRESSZONE
PRESSURE_METER	METER	JT	me	in	TF	TE	2	TF	Pı	TRUE	NONE
PUMP	PUMP	Pt	ma	ing	TF	TF	2	TF	Pτ	TRUE	NONE
REDUCTION	REDUCTION	JT	ma	ing	TF	TI	2	TF	Re	TRUE	NONE
REGISTER	REGISTER	JT	ma	ing	TF	TI	2	TF	Re	TRUE	NONE
SHUTOFF_VALVE	VALVE	SI	ma	ing	TF	TF	2	TF	Sì	TRUE	MINSECTOR
SOURCE	SOURCE	JT	mē	ing	TF	TI	2	TF	Sc	TRUE	SECTOR
T	JUNCTION	JT	ma	ing	TF	TF	3	TF	Jι	TRUE	NONE
TANK	TANK	TI	ma	ing	TF	TF	2	TF	Τε	TRUE	SECTOR
TAP	JUNCTION	JT	mē	ing	F	TF	2	TF	Τē	TRUE	NONE
THROTTLE_VALVE	VALVE	VI	ma	ing	FI	TF	2	TF	Tł	TRUE	MINSECTOR
VALVE REGISTER	REGISTER	JT	ma	in	FI	TI	2	TF	Vē	TRUE	NONE



DOCUMENTO PROTOCOLO	E-13.2
Cómo añadir y configurar una nueva <i>mapzone</i>	01/08/2020

Ejemplo para añadir una nueva mapzone tipo DMA:

1) Añadir en QGIS un nuevo nodo en la ubicación deseada. El tipo de nodo debe ser uno que en la tabla node_type tenga como valor en la columna graf_delimiter 'DMA', ya que esta columna establece que zonas del mapa pueden delimitar los diferentes tipos de nodo. Si queremos hacer una zona del mapa distinta a dma, lo unio necesario sera insertar un nodo que sea delimitador de la zona deseada. Para DMA habitualmenre se tratará de nodos tipo 'METER'.



2) Añadir a la tabla dma (si hacemos otra mapzone rellenar la tabla correspondiente) un nuevo valor, con el nombre de la dma que queremos crear y, sobretodo, rellenar el valor de grafconfig con el siguiente json. En el valor de nodeParent debemos poner el id del nodo que acabmos insertar, que será la cabecera de la nueva dma y en toArc le indicamos la dirección a tomar mediante el id del tramo. Ejemplo

{"use":[{"nodeParent":"1080", "toArc":[2092]}], "ignore":[], "stopper":[1057,41,1060]}

En **ignore** (optativo) pondremos, si es el caso, aquellos nodos que siendo grafdelimiter, no queremos que participen del algoritmo (por estar fuera de servicio o por no estar haciendo su cometido).

En **stopper** (optativo) pondremos si es el caso, aquellos nodos que queremos forzar la parada del algoritmo de inundación.



DOCUMENTO PROTOCOLO

E-13.2

Cómo añadir y configurar una nueva mapzone

01/08/2020


6 X

🛠 🗳 🐃 🖶 🚄

a

title

3) Usamos la toolbox de Giswater para recalcular las mapzones con la modificacion que hemos hecho para dma's, seleccionando la forma de geometria que quearmos.



Una alternativa al uso de la toolbox de giswater, es disparar la función directamente desde la base de datos, haciendo una llamada tal que:

SELECT gw_fct_grafanalytics_mapzones('{"data":{"parameters":{"grafClass":"DMA", "exploitation":[1], "macroExploitation":[1], "checkData":false, "updateFeature":true, "updateMapZone":2, "geomParamUpdate":15,"debug":false, "usePlanPsector":false, "forceOpen":[1,2,3], "forceClosed":[2,3,4]}}});


donde:

KEY	OBLIG.	DESCRIPCIÓN	EJEMPLO	RANGO DE VALORES
grafClass	SI	Clase de grafo a realizar	DMA	DMA, SECTOR, DQA, PRESSZONE
exploitation	SI	Explotaciones a participar en el algoritmo	[1,2]	Todas las explotaciones disponibles
macroExploitation	NO	Macroexplotaciones a participar en el algoritmo	[1,2]	Todas las macroexplotaciones disponibles
checkData	SI	Si true, comprueba si los datos del sistema estan correctors (topologia, state_type, etc), En caso que haya errores, aborta el proceso	false	false, true
updateFeature	SI	Si true, updatea los valores de dma_id, presszone_id, sector_id & dma_id de todos los NODOS, ARCOS, CONNEC que sean inundados por el algoritmo	true	false, true
0: no updatea el campo geometría (the_geom) de la mapzone 1: Updatea haciendo un poligono envolvente con todos los elementos 2: Updatea haciendo un buffer a los tramos con el valor de geomParamUpdate 3: Updatea haciendo un buffer a los tramos con el valor de geomParamUpdate e incorporando la geometría de plot (si existe)		2	0,1,2,3	
geomParamUpdate	SI	Valor relacionado con las opciones 2, 3 del key anterior	10	Cualquier float entre 0.1 – 100
usePlanPsector	SI	Si true, usa todos los psectors de la explotacion en el anàlisis del algoritmo	false	false, true
forceOpen	SI	Válvulas a las que se puede forzar su abertura (p.e. para válvulas cerradas que por lo que sea queremos abrir	[1,2,3]	Todas las válvulas cerradas
forceClosed	SI	Nodos en general a los que se puede forzar su cierre (p.e. en fase de debug por si el trace se nos descontrola y no converge cómo es previsto)	[1,2,3]	Todos los nodos (excepto válvulas cerradas)



DOCUMENTO PROTOCOLO	E-13.2	
Cómo añadir y configurar una nueva <i>mapzone</i>	01/08/2020	

4) Una vez **terminado el proceso**, debemos comprobar de nuevo las geometrías de las **dma**. En nuestro ejemplo, vemos que se ha generado la geometria para la dma nueva que tiene como nodo delimitador el FLOWMETER que hemos añadido.



REVISIONES

Acción	Usuario	Fecha
Creado	Albert B	09/04/2020
Modificado	Xavier T.	01/08/2020