9. 二阶系统的时域响应分析

- 9.1 二阶系统对初始状态的响应
- 9.2 二阶系统的单位阶跃响应
- 9.3 二阶系统性能指标分析
- 9.4 生活中的二阶欠阻尼系统实例——灵魂提取器

9.1 二阶系统对初始状态的响应

这部分对应**控制之美[卷1]的第五章:二阶系统的时域响应分析(P57)**

二阶系统的传递函数为:

$$G(s) = rac{\omega_n^2}{s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2}$$
 (1)

其中, ω_n 是固有频率, ζ 是阻尼比。


 $\zeta>1$: 过阻尼系统(Overdamped System);

 $\zeta=1$: 临界阻尼系统(Critically Damped System);

 $0<\zeta<1$: 欠阻尼系统(Underdamped System);

 $\zeta=0$: 无阻尼系统(Undamped System)。

考虑如下弹簧—阻尼系统:



其数学模型为:

$$m\frac{\mathrm{d}x^{2}(t)}{\mathrm{d}t} = F(t) - B\frac{\mathrm{d}x(t)}{\mathrm{d}t} - Kx(t) \qquad (2)$$

令其**固有频率**
$$\omega_n = \sqrt{rac{K}{m}}$$
 ,阻尼比 $\zeta = rac{B}{2\sqrt{Km}}$, .

于是可以将Eq. (2) 转化为:

1

$$\frac{\mathrm{d}x^2(t)}{\mathrm{d}t} + 2\zeta\omega_n \frac{\mathrm{d}x(t)}{\mathrm{d}t} + \omega_n^2 x(t) = \frac{1}{m}F(t) \tag{3}$$

这个系统的特征方程为:

$$s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2 = 0 \tag{4}$$

特征方程的根为:

$$s_{1,2} = -\zeta \omega_n \pm \omega_n \sqrt{\zeta^2 - 1} \qquad (5)$$

(上述特征方程可以通过解微分方程得到,也可以通过对Eq.(3)进行拉普拉斯变换后求得其传递函数后得到[特征方程就是传递函数的分母,特征值则对应了传递函数的极点])。

9.2 二阶系统的单位阶跃响应

首先回顾一下单位阶跃响应。

当系统的输入为单位阶跃函数时,输入的拉氏变换为: $U(s)=rac{1}{s}$,输出为:

$$X(s) = G(s)U(s) = rac{1}{s} imes rac{\omega_n^2}{s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2}$$
 (6)

令 Eq. (6)的分母为0,可以求出系统的三个极点,分别为:

$$\begin{cases} s_{p1} = 0 \\ s_{p2} = -\zeta \omega_n + \omega_n \sqrt{\zeta^2 - 1} \\ s_{p3} = -\zeta \omega_n - \omega_n \sqrt{\zeta^2 - 1} \end{cases}$$
 (7) .

添加 TeX 公式 我们以欠阻尼系统($0<\zeta<1$)为例分析:

诵过待定系数法可以求得:

$$X(s) = \frac{1}{s - p_1} - \frac{1}{2} \left[1 - \frac{\zeta}{\sqrt{1 - \zeta^2}} j \right] \frac{1}{s - p_2} - \frac{1}{2} \left[1 + \frac{\zeta}{\sqrt{1 - \zeta^2}} j \right] \frac{1}{s - p_3}$$
 (8)

Eq. (8) 拉氏逆变换得到:


$$x(t) = e^{s_{p1}t} - rac{1}{2} \left[1 - rac{\zeta}{\sqrt{1-\zeta^2}} j
ight] e^{s_{p2}t} - rac{1}{2} \left[1 + rac{\zeta}{\sqrt{1-\zeta^2}} j
ight] e^{s_{p3}t} \qquad (9)$$


定义一个新的参数 $\omega_d=\omega_n\sqrt{1-\zeta^2}$,称其为<mark>阻尼固有频率(Damped Natural Frequency);</mark>

将 ω_d 代入公式 Eq. (9),用欧拉公式,并化简,最终得到**二阶欠阻尼系统单位阶跃响应**的时间函数:


$$x(t) = 1 - e^{-\zeta \omega_n t} \sqrt{\frac{1}{1 - \zeta^2}} \sin(\omega_d t + \varphi)$$
 (10)

"1"来自系统输入(极点为 $s_{p1}=0$),后半部分是<mark>一条振荡且递减</mark>的曲线。






9.3 二阶系统性能指标分析



最主要的三个性能指标:

- 1. **上升时间(Rise Time)** T_r : 系统第一次到达稳定点的时间。这一参数体现了系统的反应速度。
- 2. **最大超调量(Maximum Overshoot)** M_p : 系统输出的最大值(峰值)减去稳态值,再乘以 100%。
- 3. **稳定时间(Settling Time)** T_s : 又称调节时间,是指系统进入稳态的误差范围内的时间。一般取最终状态的2%以内。



9.4 生活中的二阶欠阻尼系统实例——灵魂提取器

【动态系统的建模与分析】13_共振现象_二阶系统频率响应_现象部分

共振现象:长短不同,**固有频率**不同,固有频率相同的长短支发生振动。