
11.伯德图(Bode Plot)

11.1 概念

- 11.2 典型系统的频率响应
 - 11.2.1 积分器
 - 11.2.2 一阶系统
 - 11.2.3 比例微分系统
 - 11.2.4 比例控制系统
 - 11.2.5 超前补偿器
 - 11.2.6 滞后补偿器
- 11.3 稳定裕度

11.1 概念

分为幅频图(Magnitude Plot)和相频图(Phase Plot).



那么幅频图中的纵轴单位 $20 {\log |G(\mathrm{j}\omega_i)|}/{\mathrm{dB}}$ 是哪来的?

1


首先, 我们看分贝 (Decibel) 的定义:

$$L_{\rm dB} = 10 \log \frac{P_{\rm m}}{P_{\rm r}} \qquad (1)$$

其中, $P_{\rm m}$ 是测量功率(Measurement Power), $P_{\rm r}$ 是参考功率(Reference Power)。
而功率(又或者说是能量)与振幅的平方成比例。即:

$$P = f(M^2) \qquad (2)$$

为什么呢?



于是:

$$egin{align} L_{ ext{dB}} &= 10 ext{log} rac{P_{ ext{m}}}{P_{ ext{r}}} \ &= 10 ext{log} (rac{M_o}{M_i})^2 \ &= 20 ext{log} rac{M_o}{M_i} = 20 ext{log} |G(ext{j}\omega_i)| \end{align}$$

因此, 伯德图的**幅频运算**满足**对数运算**的性质, 即:

$$20\log MN = 20\log M + 20\log N \tag{4}$$

相位运算则满足:

$$\angle G_1(j\omega_i)G_2(j\omega_i) = \angle G_1(j\omega_i) + \angle G_2(j\omega_i)$$
 (5)

由 Eq.(3) 和 Eq.(4) 我们可以得到一个结论,**串联系统的伯德图等于其子系统伯德图的叠加。**

11.2 典型系统的频率响应

11.2.1 积分器


积分环节的传递函数:
$$G(s) = \frac{1}{s}$$
 频率特性: $G(j\omega) = \frac{1}{j\omega} = \frac{1}{\omega}e^{-j\frac{\pi}{2}}$

幅频特性:
$$A(\omega) = \frac{1}{\omega}$$
 相频特性: $\varphi(\omega) = -\frac{\pi}{2}$

对数幅频特性:

$$L(\omega) = 20 \lg A(\omega) = -20 \lg \omega$$

Bode 图如图所示。



11.2.2 一阶系统

$$G(s) = \frac{1}{Ts + 1}$$

频率特性:

$$\begin{split} G(j\omega) &= \frac{1}{1 + j\omega T} = \frac{1}{\sqrt{1 + (\omega T)^2}} e^{-j\omega r \epsilon t g\omega T} \\ &= \frac{1}{1 + \omega^2 T^2} - j\frac{\omega T}{1 + \omega^2 T^2} \end{split}$$

幅频特性:

$$A(\omega) = \frac{1}{\sqrt{1 + \omega^2 T^2}}$$

相频特性:

$$\varphi(\omega) = -arctg\omega T$$

实频特性:

$$p(\omega) = \frac{1}{1 + \omega^2 T^2}$$

虚频特性:


$$\theta(\omega) = -\frac{T\omega}{1 + \omega^2 T^2}$$

对数幅频特性:
$$L(\omega) = 20 \lg A(\omega) = -20 \lg \sqrt{1 + \omega^2 T^2}$$

对数相频特性:

$$\varphi(\omega) = -arctg\omega T$$

Bode 图如图 5-10 所示。






图5-10 惯性环节的Bode图

知乎@金鸡一唱天下白

11.2.3 比例微分系统

PD控制器的两个缺点:

- 1. 使用时需要额外的能量来源;
- 2. 对高频噪声敏感(放大高频噪声)。

11.2.4 比例控制系统

比例环节的传递函数: G(s)=K


频率特性: $G(j\omega) = K$

幅频特性: $A(\omega) = K$

相频特性: $\varphi(\omega) = 0$

对数幅频特性: $L(\omega) = 20 \lg A(\omega) = 20 \lg K$

对数幅频特性为一水平线,相频特性与横坐标重合。



11.2.5 超前补偿器

其**相位响应为正**,因此命名为超前补偿器。且不需要额外的能量来源。这种控制器可以提前作出预测, 提高系统的响应速度。

11.2.6 滞后补偿器

相位滞后,且不需要额外的能量来源。滞后补偿器的响应滞后于输入,有助于消除系统的稳态误差。

11.3 稳定裕度

分为幅值裕度(Gain Margin)和相角裕度(Phase Margin)。