## 第四章 存储子系统

## 本章需解决的主要问题:


- (1) 存储器如何存储信息?
- (2)在实际应用中如何用存储芯片组成具
  - 有一定容量的存储器?
    - 4.1 概述

## 存储器的分类情况


- 1. 按存储器在系统中的作用分类
  - (1) 主存(内存)

主要存放CPU当前使用的程序和数据。。容量有限

「速度快



a. 直接映射 主存的每一块只能映射到Cache的固定块中。 b. 全相联映射..... 主存的每一块可以映射到Cache的任一块。 c. 组相联映射 主存的每一块可以映射到Cache的多个固定块。 ②访问命中 访问命中次数 命中率 =  $\times 100\%$ 访问次数



## 2. 按存储介质分类 (1) 半导体存储器 利用双稳态触发器存储信息(动态存储器除外) 速度快, 非破坏性读出(单管动态存储器除外) 信息易失(只读存储器除外)。 作主存、高速缓存。 (2) 磁表面存储器

(2) 磁表面存储器 利用磁层上不同方向的磁化区域表示信息。 容量大,非破坏性读出,长期保存信息, 速度慢。作外存。 (3) 光盘存储器 利用光斑的有无表示信息。 容量很大, 非破坏性读出, 长期保存信息, 速度慢。 作外存。 3. 按存取方式分类 (1) 随机存取存储器 随机存取:可按地址访问存储器中的任一单元, 访问时间与单元地址无关。

RAM: 可读可写 ROM: 只读不写

固存:用户不能编程

PROM: 用户可一次编程

EPROM:用户可多次编程 ---

(紫外线擦除)

EEPROM: 用户可多次编程

(电擦除) Flash Memory

速度指标: 存取周期或读/写周期 (ns)

作主存、高速缓存。

(2) 顺序存取存储器(SAM)

访问时读/写部件按顺序查找目标地址,访问 时间与数据位置有关。

两步操作 **等待操作** 读/写操作 (3) 直接存取存储器(DAM) 访问时读/写部件先直接指向一个小区域,再在 该区域内顺序查找。访问时间与数据位置有关。 三步操作 { 定位(寻道)操作等待(旋转)操作 读/写操作 (平均定位(平均寻道)时间(ms) 速度指标 平均等待(平均旋转)时间(ms)数据传输率 (位/秒) (位/秒)