
# 第五章 输入/输出系统


# 本章讨论:


接口的基本概念 总线的基本概念 中断方式及其接口组成 DMA方式及其接口组成

- 5.1 概述
- 5.1.1 主机和外设的连接方式
- 1. 辐射式



早期:不易扩展





## 5.1.2 总线

- 一、总线定义、特点和实体
- 1. 定义:一组能为多个部件分时共享的信息传送线路。
- 2. 特点: 分时、共享。

通常作法:发送部件通过0C组件或三态门分时发送信

息,由打入脉冲将信息送入指定接收部件。

3. 实体: 一组传送线与相应控制逻辑

f CPU内设置控制逻辑

设置总线控制器

- 二、总线分类
- 1. 按功能划分
- (1)CPU内总线


CPU芯片内寄存器与算逻部件之间互连的总线。(ALU总线)单组数据线(单向、双向)或多组数据线,或多种总线。

```
(2) 部件内总线
插件板内各芯片之间互连的总线。(局部总线、片级总线)
分为地址、数据、控制线。
(3)系统总线
计算机系统内各功能部件之间,或各插件板之间互连的总
线。(板级总线)
分为地址、数据、控制线。
(4)外总线
计算机系统之间,或计算机系统与其他系统之间互连的总
线。(通信总线)
分为数据线(与地址复用)、控制线。
2. 按时序控制方式划分
(1) 同步总线 时钟周期、同步脉冲
由统一时序控制总线传送操作。
在固定时钟周期内完成数据传送,由同步脉冲定时打入。
```



例.

无固定时钟周期划分,总线周期时间由传送实际需要决定; 以异步应答方式控制总线传送操作。



# (3) 扩展同步总线

以时钟周期为时序基础,允许总线周期中的时钟数可变。

例. 见3.3.3"时序控制方式"。

注意几个"周期"概念:

时钟周期: CPU一步操作(一次内部数据通路传送)时间。

总线周期:经过总线的一次数据传送(访存)时间。

通常包含若干时钟周期。

(模型机的一个总线周期只包含一个时钟周期。)

工作周期:指令周期中的一个操作阶段。

可包含多个总线周期。

- 3. 按数据传送格式划分
  - (1) 并行总线: 同时传送各位信息。
  - (2) 串行总线: 分时逐位传送各位信息。

CPU内总线: 同步、并行 外总线: 异步、并行、串行系统总线: 同步、异步、扩展同步、并行

### 三. 总线标准

1. 什么是总线标准

对总线信号组成、信号引脚含义、信号电平等作统一规定。

- 2. 为何制定总线标准 便于灵活组成系统。
- 3. 系统总线信号组成 电源、地址、数据、控制〈中断请求、响应

时序: 时钟、定时、应答

数传控制: M读/写、10读/写

总线请求、响应

复位.....

# (附) 总线的仲裁

连接到总线上的模块有主动和被动两种形态,为了解决竞争总线控制权,必须有总线仲裁部件,以某种规则选择一个主设备作为总线的控制者。

多个主设备提出总线控制请求时,一般采用优先级或 公平策略进行仲裁。

按照总线仲裁电路的位置不同, 仲裁方式分为:

- 集中式仲裁;
- 分布(散)式仲裁;

# • 集中式仲裁

集中式仲裁中每个模块有两条线连到中央仲裁器:


- > 一条是送往仲裁器的总线请求(BR)信号线;
- > 一条是仲裁器送出的总线授权(BG)信号线。

#### 三种方式:

- ✓链式查询;
- √计数器定时查询;
- ✓独立请求方式;

如后图例所示


### (1) 链式查询集中式总线仲裁



总线授权信号被依次串行地传送到所连接的外围设 备上进行比较。

离总线控制器的逻辑距离决定, 越近的优先级越高


### (2) 计数器定时查询方式总线仲裁



当查询计数器计数值与发出请求的设备编号一致时, 中止查询,该设备获总线控制权。

优先级灵活: 计数器初值、设备编号可通过程序设定, 优先次序可用程序控制。

### (3) 独立请求方式总线仲裁




各设备均通过专用请求信号线与仲裁器连接,且通过独立的授权信号线接收总线批准信号。

# • 分布式仲裁

设备需要控制总线时,发请求信号,并监听其它请求信号,各设备能判别自己的优先级,以及能否在下一周期控制总线。

缺点:信号线复杂;优点:防止总线时间浪费



#### 5.2.2 总线的信号组成

#### 1. 什么是总线标准?

对总线物理结构、功能、电气等规范统一规定。 针对系统总线和外总线,对总线四大特性进行 统一的规范,如下:

- 物理特性: 如接插头大小/引脚数量/相对位置等
- 功能特性: 描述每一信号线的功能
- 电气特性:如信号传送方向 信号驱动能力、 抗干扰能力、信号的正负逻辑等。
- 时间特性:如信号有效的时机、持续时间等。

### 2. 为何制定总线标准?

便于灵活组成系统。

### 采用总线结构的好处:

- ① 技术工程角度: 简化硬件设计、易于扩充;
- ② 从用户的角度:具有"易获得性";
- ③ 从厂商的角度: 易于批量生产、降低成本。

#### 常见的总线:

Omnibus, unibus, multibus, PC, ISA, EISA, Microcha nnel(PS/2), PCI, SCSI, Nubus, USB, Firewire, VME, F uturebus, •

#### 3. PCI总线介绍

外围组件互连(PCI, Peripheral Component Interconnect)

一种高性能的32位同步总线,地址信号和数据信号复用,可扩展至64位。Intel公司于1991年底提出,受到许多微处理器和外围设备生产商的支持。

PCI总线可以在主板上和其他系统总线(如ISA、EISA等)相连(通过桥接器),以分别适应高速和低速的外围设备


PCI1.0:工作频率33MHz, 传输率为132MB/s;

PCI2.1:工作频率66MHz,传输率为264/528MB/s;


PCI-X: 64位, 66/133MHz, 传输率高达1.06GB/s;

PCI-E 1.0: 串行, 2.5GHz, 1x: 双工可达512MB/s

2.0, 3.0



(单处理器,此时PCI总线作为系统总线)



(多处理器,此时PCI总线作为局部总线)

#### PCI总线的信号组成

- (1)必备信号
- (2) 可选信号

#### (1)必备信号


- ◆系统信号
- ◆地址和数据信号
- ◆接口控制信号
- ◆仲裁信号
- ◆错误报告信号

#### (2) 可选信号

- ◆中断请求信号
- ◆高速缓存支持信号
- ◆64位总线扩展信号
- ◆JTAG边界扫描信号


#### PCI总线的仲裁

采用独立请求的集中式总线仲裁,如下图所示。



# 5.1.3 接口类型与功能

1/0接口指主机和外设的交接部分,位于 系统总线和外设之间。



- 一. 接口分类
- 1. 按数据传送格式划分
  - (1)并行接口



数据各位同时传送。

适用于设备本身并行工作,距主机较近的场合。

(2) 串行接口

接口与系统总线并行传送,接口与外设串行传送。

数据逐位分时传送。

适用于设备本身串行工作,或距主机较远,或需减少传送线的情况。

- 2. 按时序控制方式划分
- (1) 同步接口 接口与系统总线的信息传送由统一时序信号控制。



- (2) 异步接口 接口与系统总线的信息传送 采用异步应答方式。
- 3. 按1/0传送控制方式划分
  - (1) 直接程序传送接口
  - (2) 中断接口(可采用查询方式)
  - (3) DMA接口 (可插入中断作DMA善后处理)
- 二. 接口主要功能
- 1. 寻址

接收CPU送来的地址码, 选择接口中的寄存器供CPU访问。


2. 数据缓冲

实现主机与外设的速度匹配。

缓冲深度与传送的数据量有关。



3. 预处理 串-并格式转换(串口) 数据通路寬度转换(并口) 电平转换



4. 控制功能 传送控制命令与状态信息,实现1/0传送控制方式。