
# Marvinno 'SPECTRUM' Range




# All Modules Wiring Diagram

| S. No. | Device            | Page No. |
|--------|-------------------|----------|
| 1      | Module M1         | 2 - 3    |
| 2      | Module R          | 4 - 5    |
| 3      | Module U          | 6 - 7    |
| 4      | Module T          | 8 - 9    |
| 5      | Module S          | 10 - 11  |
| 6      | Module P          | 12 - 13  |
| 7      | Module X, Y and Z | 14 - 15  |

# Module - M1 Panel Layout





#### Case 1: Need all switches on AC Power –

Connect a loop of phase wire in **P** (any one) and **I/P** if only AC load is required and there is no inverter.

#### Case 2: Need all switches on Inverter Power –

Connect a loop of inverter wire in **P** (any one) and **I/P** if all the loads are required on inverter.

<u>Case 3:</u> By default; Light 4, Light 5, Socket and Fan are on Inverter and Light 1, 2 and 3 are on AC Power-

Insert Inverter Wire in I/P and Phase Wire in P (any one), no loop required for this.

केस 1: एसी पावर पर सभी स्विच की आवश्यकता -


यदि केवल एसी लोड की आवश्यकता है और कोई इन्वर्टर नहीं है तो P (कोई भी) और I/P में फेज़ तार का एक लूप कनेक्ट करें।

केस 2: इन्वर्टर पावर पर सभी स्विच की आवश्यकता -


यदि इन्वर्टर पर सभी भार आवश्यक हैं तो P (कोई एक) और I/P में इन्वर्टर तार का एक लूप कनेक्ट करें।

केस 3: डिफ़ॉल्ट रूप से; लाइट 4, लाइट 5, सॉकेट और पंखा इन्वर्टर पर हैं और लाइट 1, लाइट 2 और लाइट 3 एसी पावर पर हैं-

# Module - R Panel Layout



# **Module R - Wiring Diagram**



#### Case 1: Need all switches on AC Power –

Connect a loop of phase wire in **P** (any one) and **I/P** if only AC load is required and there is no inverter.

#### Case 2: Need all switches on Inverter Power –

Connect a loop of inverter wire in **P** (any one) and **I/P** if all the loads are required on inverter.

Case 3: By default; Light 4, Light 5 and Socket are on Inverter and Light 1, 2 and 3 are on AC Power-

Insert Inverter Wire in I/P and Phase Wire in P (any one), no loop required for this.

केस 1: एसी पावर पर सभी स्विच की आवश्यकता -


यदि केवल एसी लोड की आवश्यकता है और कोई इन्वर्टर नहीं है तो P (कोई भी) और I/P में फेज़ तार का एक लूप कनेक्ट करें।

केस 2: इन्वर्टर पावर पर सभी स्विच की आवश्यकता -


यदि इन्वर्टर पर सभी भार आवश्यक हैं तो P (कोई एक) और I/P में इन्वर्टर तार का एक लूप कनेक्ट करें।

**केस 3:** डिफ़ॉल्ट रूप से; लाइट 4, लाइट 5 और सॉकेट इन्वर्टर पर हैं और लाइट 1, लाइट 2 और लाइट 3 एसी पावर पर हैं-

# Module - U Panel Layout



## **Module U - Wiring Diagram**



#### Case 1: Need all switches on AC Power -

Connect a loop of phase wire in **P** (any one) and **I/P** if only AC load is required and there is no inverter.

#### Case 2: Need all switches on Inverter Power –

Connect a loop of inverter wire in **P** (any one) and **I/P** if all the loads are required on inverter.

<u>Case 3:</u> By default; Light 3, Socket and Fan are on Inverter and Light 1 and 2 are on AC Power-

Insert Inverter Wire in I/P and Phase Wire in P (any one), no loop required for this.

केस 1: एसी पावर पर सभी स्विच की आवश्यकता -


यदि केवल एसी लोड की आवश्यकता है और कोई इन्वर्टर नहीं है तो P (कोई भी) और I/P में फेज़ तार का एक लूप कनेक्ट करें।

केस 2: इन्वर्टर पावर पर सभी स्विच की आवश्यकता -

यदि इन्वर्टर पर सभी भार आवश्यक हैं तो P (कोई एक) और I/P में इन्वर्टर तार का एक लूप कनेक्ट करें।


केस 3: डिफ़ॉल्ट रूप से; लाइट 3, सॉकेट और पंखा इन्वर्टर पर हैं और लाइट 1 और लाइट 2 एसी पावर पर हैं-

# Module – T Panel Layout



## **Module T - Wiring Diagram**

#### Case 3



#### Case 1: Need all switches on AC Power –

Connect a loop of phase wire in **P** (any one) and I/P if only AC load is required and there is no inverter.

#### Case 2: Need all switches on Inverter Power –

Connect a loop of inverter wire in **P** (any one) and I/P if all the loads are required on inverter.

Case 3: By default; Light 1 and Socket (6A) are on Inverter and Light 2 and Power Socket are on AC Power-

Insert Inverter Wire in I/P and Phase Wire in P (any one), no loop required for this.

केस 1: एसी पावर पर सभी स्विच की आवश्यकता -


यदि केवल एसी लोड की आवश्यकता है और कोई इन्वर्टर नहीं है तो P (कोई भी) और I/P में फेज़ तार का एक लूप कनेक्ट करें।

केस 2: इन्वर्टर पावर पर सभी स्विच की आवश्यकता -


यदि इन्वर्टर पर सभी भार आवश्यक हैं तो P (कोई एक) और I/P में इन्वर्टर तार का एक लूप कनेक्ट करें।

केस 3: डिफ़ॉल्ट रूप से; लाइट 1 और सॉकेट (6A) इन्वर्टर पर हैं और लाइट 2 और पावर सॉकेट एसी पावर पर हैं

# Module - S Panel Layout



## **Module S - Wiring Diagram**



Inverter /Phase Wire Neutral Wire Phase Wire Half Wire


#### Case: All switches on AC Power –

- Connect the Phase wire in P and Neutral wire in N.
- Connect the one end of Neutral wire in second N and other end at Socket by passing the wire from the back box.
- Connect one end of Load wire at PS and other end at Socket by passing the wire from the back box.

केस: एसी पावर पर सभी स्विच -


- चरण तार को P में और न्यूट्रल तार को N में कनेक्ट करें।
- पिछले बॉक्स से तार को पास करके न्यूट्रल तार के एक सिरे को दूसरे N में और दूसरे सिरे को सॉकेट से कनेक्ट करें।
- पिछले बॉक्स से तार पास करके लोड तार के एक सिरे को **PS** पर और दूसरे सिरे को सॉकेट पर कनेक्ट करें।

# Module - P Panel Layout



## **Module P - Wiring Diagram**

#### Case 3



Inverter /Phase Wire
Neutral Wire
Phase Wire
Half Wire

#### Case 1: Need all switches on AC Power –

Connect a loop of phase wire in **P** (any one) and **I/P** if only AC load is required and there is no inverter.

#### Case 2: Need all switches on Inverter Power –

Connect a loop of inverter wire in **P** (any one) and **I/P** if all the loads are required on inverter.

Case 3: By default; Light 3 and Light 4 are on Inverter and Light 1 and Light 2 are on AC Power-

Insert Inverter Wire in I/P and Phase Wire in P (any one), no loop required for this.

केस 1: एसी पावर पर सभी स्विच की आवश्यकता -


यदि केवल एसी लोड की आवश्यकता है और कोई इन्वर्टर नहीं है तो P (कोई भी) और I/P में फेज़ तार का एक लूप कनेक्ट करें।

केस 2: इन्वर्टर पावर पर सभी स्विच की आवश्यकता -


यदि इन्वर्टर पर सभी भार आवश्यक हैं तो P (कोई एक) और I/P में इन्वर्टर तार का एक लूप कनेक्ट करें।


केस 3: डिफ़ॉल्ट रूप से; लाइट 3 और लाइट 4 इन्वर्टर पर हैं और लाइट 1 और लाइट 2 एसी पावर पर हैं


# <u>Module - X</u> <u>Panel Layout</u>



Module - Z Panel Layout








**Four Point** 


**Heavy Load** 

**Fan Dimmer** 


# **Module X - Wiring Diagram**



## **Module Y - Wiring Diagram**



### **Module Z - Wiring Diagram**



#### Case: All switches on AC / Inverter Power -

- Connect the Inverter wire (in Module X and Z only) in I/P or Phase wire (in Module Y only) in P and Neutral wire in N.
- Connect Load wires at slots 1,2,3,4 (in Module X), at slot 1 (in Module Y) and at slot F (in Module Z).
- Do not put Module Y on inverter load as it designed for Heavy Load.

केस: एसी / इन्वर्टर पावर पर सभी स्विच -

इन्वर्टर तार (केवल मॉड्यूल X और Z में) को I/P में या फेज़ तार (केवल मॉड्यूल Y में) P में और न्यूट्रल तार को N में कनेक्ट करें।

लोड तारों को स्लॉट 1,2,3,4 (मॉड्यूल X में), स्लॉट 1 पर (मॉड्यूल Y में) और स्लॉट F (मॉड्यूल Z में) से कनेक्ट करें।

मॉड्यूल Y को इन्वर्टर लोड पर न रखें क्योंकि यह भारी लोड के लिए डिज़ाइन किया गया है।

Inverter / Phase WireNeutral WirePhase WireHalf Wire