


课程内容之定时计数器




1. 定时计数的基本概念

- 什么是定时?什么是计数?
- 8253有几个地址端口?分别做什么用途?
- 若某个时刻8253引脚A1:0接 '11', /WR、/CS为低电平, D7:0=01010011B, 会执行什么操作?
- 对8253控制口进行写操作,为将通道1设置为方式1,并且只读写计数器的低字节(高字节为0),计数值以压缩BCD码表示
- 若要读取通道0当前的计数值应执行什么操作?
- 对控制寄存器写入00 00 0000, 再读该计数器
- 若通道2的CLK输入为1KHz的时钟,要想产生1秒钟的定时,通道2的计数值应为多少?

学习课本 第7章232-235


定时应用场景举例

- 红绿灯: 经过确定的时间改变状态
- 具体实现:提供稳定的时间基准,例如1Hz方波信号,通过对每个方波计数得到所需时长



定时计数应用场景举例

- 自行车码表: 计算行驶里程和车速
- 测量里程:车轮旋转一周产生一个脉冲,对脉冲计数(计数)
- 行驶距离 = 脉冲数 * 周长
- 测量速度: 对内部时钟基准计数得到时长 (定时)
- 速度 = 行驶距离 / 所用的时间








8253 功能简介

- 包含有三个定时/计数器
- 每个定时/计数器
 - 可以根据确定频率的时钟信号产生时间基准
 - 对输入的脉冲进行计数
- 可以由CPU设置工作方式和计数初值
- 可以由CPU读取当前计数值




CPU对8253端口操作

CS	RD	WR	$A_1 A_0$	功能
0	1	0	0 0	D7:0写入计数器0
0	1	0	0 1	D7:0写入计数器1
0	1	0	1 0	D7:0写入计数器2
0	1	0	1 1	D7:0写控制字寄存器
0	0	1	0 0	读计数器0的值到D7:0
0	0	1	0 1	读计数器1的值到D7:0
0	0	1	1 0	读计数器2的值到D7:0
0	0	1	1 1	无操作(控制寄存器不支持读)
1	×	×	××	未选通本器件
0	1	1	××	无操作

8253与CPU的连接

接8086数据总线D7:0 or D15:8




接8086 10读写控制线

接8086地址总线低位

接8086高位地址线及A0 译码生成的片选

与CPU连接的例子--端口地址?



A7A6A5A4A3A2A1A0

) 1 0 0 X 0 0 (

0 1 0 0 X 0 1 0

0 1 0 0 X 1 0 0

0 1 0 0 X 1 1 0

端口地址:

计数器0: 40H

计数器1: 42H

计数器2: 44H

控制□: 46H

设未使用地址线为0

2.8253的编程

• 对某个8253通道进行初始化需要哪些步骤?

8253初始化和工作过程

- 1.向控制端口写入命令字
- 2.向计数器端口写入计数初值 (二进制或BCD)
- 内部操作: 经过一个时钟后加载到真正的计数器
- 内部操作:下一个时钟来到开始减一计数

初始化和译码举例

端口地址:


计数器0:0040H

计数器1: 0044H

计数器2: 0048H

控制□: 004CH

设未使用地址线为0



编写一程序,按下列要求初始化8253的三个计数器 .8253的基址是40H .

计数器0:二进制表示,方式0,计数初值为4660(十六进制表示1234H)

计数器1: BCD码表示,方式3,计数初值为200 (十六进制表示0C8H)

计数器2: BCD码表示, 方式3, 计数初值为8191 (十六进制表示1FFFH)

计数器0:二进制表示,方式0,计数初值为4660,十六进制表示1234H计数器1:BCD码表示,方式3,计数初值为200,十六进制表示200H计数器2:BCD码表示,方式3,计数初值为8191,十六进制表示1FFFH

COUNTO EOU 40H MOV DX, COUNT1 **COUNT1 EOU 44H** MOV AL,<mark>02H</mark> ; 只写高字节 **COUNT2 EQU 48H** OUT DX, AL ; BCD200H, 200 **EOU 4CH** CTR MOV DX, CTR MOV DX, CTR MOV AL, 00 11 000 0B ; CHO的操作方式 MOV AL, 10 11 011 1B; CH2的操作方式 OUT DX. AL OUT DX, AL MOV DX, COUNTO MOV DX, COUNT2 MOV AL, 34H ; CH0计数初值 AL, 91H; CH2计数初值 MOV OUT DX, AL OUT DX, AL MOV AL, 12H AL, 81H ;二进制IFFFH MOV DX, AL; 二进制1234H OUT OUT DX, AL DX, CTR MOV MOV AL, 01 10 011 1B ; CH1的操作方式 **OUT** DX, AL

计数值的二进制和BCD码表示方式

- 例1: 如定义为二进制方式,向通道1写入MOV AL, 100, OUT CONT1, AL 实际计数初值为多少? 100, 亦即64H
- 例2: 如定义为BCD方式,向通道1写入MOV AL, 100, OUT CONT1, AL, 实际计数初值为多少? 64, 将64H理解为BCD码
- 1. 指令中数的真值是多少? 2. 8253如何理解这个二进制数?
- 例3: 汇编指令中01010110B、56H、86, 表示同一个数;
- MOV AL, 56H, OUT CONTO, AL
- MOV AL, 86, OUT CONTO, AL; 这两行完全等效
- 如作为8253计数值,则8253认为:二进制方式表示计数初值为86(即56H),BCD码方式表示计数初值为56
- 例4:希望写入的计数值为16,则如初始化定义计数值以二进制方式写入,应写入10H,BCD码方式,则应写入 16H

计数值初始化练习1

- 如期望设置通道0计数初值为1023 (03FFH),则需进行如下初始化
- MOV AL, 00 11 000 0B
- OUT CONTROL, AL
- MOV AL, OFFH
- OUT COUNTO, AL
- MOV AL, 03H
- OUT COUNTO, AL

- MOV AL, 00 11 000 1B
- OUT CONTROL, AL
- MOV AL, 23H
- OUT COUNTO, AL
- MOV AL, 10H
- OUT COUNTO, AL

计数值初始化练习2

- 如对通道**0**进行了如下初始化,则其计数初值设置分别是 多少?
 - MOV AL, 00 10 000 0B
 - OUT CONTROL, AL
 - MOV AL, 16
 - OUT COUNTO, AL

1000H

- MOV AL, 00 10 000 1B
- OUT CONTROL, AL
- MOV AL, 16
- OUT COUNTO, AL

1000

方式0详解

计数结束中断方式 (软件触发计数)


CW=10H定义了什么?

注意: OUT的变化,可作


中断请求信号

注意: 重新加载计数值

注意: GATE的作用



方式0应用 举例-1




对工件进行计数的电路

- 请问光电晶体管的工作原理?
- 有光照导通, 无光照关断
- 有工件通过时CLK1引脚上会产生什么变化?
- 有工件时遮挡,晶体管关断,CLK1高电平;无工件时CLK1低电平,因此,一个工件通过会在CLK1上产生一个高电平的脉冲信号
- 8253的通道1应设置为在什么工作方式?
- 工件计数,应为方式0

方式0应用举例-2

- 假设前述生产线某天计划生产100个工件,完成任务后停机(假设通过控制某开关可以开/停机),应如何设计电路并编程?
- 电路设计:设计无条件输入端□80H,将OUT1连接到该端□D0,设计无条件输出端□82H,将生产线启/停控制连接该端□D0



方式0应用举例-3

- 程序设计
- 采用查询方式
- ・ 查询80H端□D0位状态, 输出控制82H D0位



方式3详解

方波发生器 产生**50%**占空比方波


CW=16H定义了什么?

注意: 计数值为偶数精确50% 占空比, 自装载

注意: 计数值为奇数,近似 50%占空比

注意: GATE使重新开始

方式3的主要用途:分频器



方式3应用举例

- 编写程序使8253计数器0产生 周期55ms方波,设某晶振频率=1.19
 MHz即TCLK = 840ns,设端□地址为40H~46H,
- (1) 8253计数器0应工作在方式几?该晶振的时钟信号连接哪个引脚?周期为55ms的方波从哪里得到? 方式3. CLK0. OUT0
- (2) 计算计数值并初始化

计数值: N × TCLK = 55×10⁻³, 求得: N=65476=0FFC4H

MOV AL, 00 11 011 0B ; CH0 方式3, 16位二进制计数

OUT 46H, AL


MOV AL, 0C4H ; 写低字节

OUT 40H, AL

MOV AL, 0FFH ; 写高字节


OUT 40H, AL


分频电路的另一种实现方式



方式0与方式3的区别1

- 写入命令字后OUT电平不同
- · 若某通道工作在方式0,写入命令字后OUT为低电平
- · 若某通道工作在方式3,写入命令字后OUT为高电平
- 计数过程不同
- 若某通道工作在方式0, 每输入一个脉冲减1
- 若某通道工作在方式3, 每输入一个脉冲减2(奇数特别处理)





- 若某通道工作在方式0, 计数结束后, OUT变为高电平, 停止计数, 等待下次写入计数值
- 若某通道工作在方式3, 计数结束后OUT信号翻转, 自动加载计数初值, 不断输出方波
- 应用场景不同
- 方式0常用于计数,方式3常用于定时,分频,产生方波
- CLK输入信号特性通常不同
- 方式0的CLK引脚通常接脉冲信号,方式3的CLK引脚需要接规律的周期信号


扩展定时计数的范围

一路计数器最大的计数个数是多少?

写入为0时,二进制方式等价于计数初值65536 (10000H),

BCD码方式等价于计数初值10000

更大的计数值可以级联实现



N1=1000

N=N0*N1=1000000

N0=1000

如何读出当前计数值?

- ・ 设某8253端□地址 为130H~136H
- 通道2工作方式设置 为10 11 000 0B, 计 数初值为1000
- 如何得到当前已经检测到的脉冲数?
- 锁存+读取

MOV AL, 10 00 0000B

MOV DX, 0136H

OUT DX, AL ;锁定通道2计数值

MOV DX, 0134H

IN AL, DX ;先读出低字节计数值

MOV BL, AL


IN AL, DX ;再读出高字节计数值

MOV BH, AL

MOV AX, 1001

SUB AX, BX ; 计数初值减去当前计数值

定时计数器练习1--电路理解



GATE₂

+5V


8253

IR₇

8259A

- 8259为中断控制器,请问通道1和通道2分别实现什么功能?
- 分频产生方波和计数
- 应设为方式几?
- 方式3和方式0
- 8253的端口地址是什么?
- 18H, 1AH, 1CH, 1EH

定时计数器练习2--如何实现码表?




通道1: 方式3, 提供1分钟时间基准

CPU: 根据OUT1状态读取通道0计数值

定时计数器练习3一交通灯控制


- 设计一个8086微处理器控制的交通灯,设置绿灯亮40秒,红灯亮30秒,绿灯切换到红灯之前有3秒钟黄灯,红灯则直接切换到绿灯,不断循环。其中,8253四个端口地址分别设计为48H、4AH、4CH、4EH,接LED灯的输出接口地址为40H,红黄绿分别连接该输出接口的D2:0位
- 要求:设计电路,并画出程序流程图(电路无需画出8086 存储系统和总线生成部分)
- 可供选用的器件: 8253, 8255, 8MHz的晶振, 触发器
- (注意8253的CLK端允许输入的最高频率为2MHz)



设计参考2

程序功能:

- 1 初始化段寄存器
- 2 初始化8255和8253
- 3 输出红灯亮,通道1启动30秒定时
- 4 查询等待8255 B□D0变为高电平
- 5 输出绿灯亮,通道1启动40秒定时
- 6 查询等待8255 B□D0变为高电平
- 7输出黄灯亮,通道1启动3秒定时
- 8 查询等待8255 B□D0变为高电平
- 9 跳转到步骤3



作业1-Verilog编程练习

- 设置8253工作方式,使通道0输出1KHz的方波信号,通道1输出1Hz方波信号,通道2的输出信号out2初始化为低电平,在3秒钟后变为高电平;
- 完成电路的连接; 完成8253初始化编程;
- ok_0,ok_1,ok_2分别表示通道0、1、2输出是否正确

• 注意: 仿真分为两部分, 第二部分时间较长

作业2

- P243
- 1回答方式0和方式3的特点
- 6 将端口地址改为**F1H**, **F3H**, **F5H**, **F7H**, 并回答第一问



颁告-第八章需要掌握的内容

- 8.1中断
- 8.3.2中断向量设置和中断服务程序编写
- 8259相关内容全部不需要掌握