第七章 热电式传感器

工业生产过程中,无论是能源的提取,还是各种材料的加工、热处理,温度往往是需要测量和控制的重要参数之一。

本章主要内容

热电阻式传感器 温度 温度 电阻

将温度转换为电阻值的热电式传感器叫热电阻。

将温度转化为电势的热电式传感器叫热电偶。

- 1 热电阻
- 2 热敏传感器
- 3 半导体集成温度传感器
- 4 热电偶

1 金属热电阻 1.1 工作原理

热电阻效应:

物质的电阻率随其本身的温度而变化 的现象.


$$R_T = R_0[1 + \alpha(T - T_0)]$$

 R_T : 元件在温度T时的电阻

 R_0 : 元件在温度 T_0 时的电阻

α: 电阻温度系数,表征电阻的阻

值随温度而变化的程度。



- 1) 在理想的完全规则排列的原子的周期场中, 电子处于确定的k状态, 不会发生跃迁, 因此也无电阻。
- 由于不断的热振动(位移的平方和温度 成正比),原子经常偏离格点,造成电子的 散射。
- 3) 温度升高,金属内部原子晶格的振动加剧,从而使金属内部的自由电子通过金属导体时的阻碍增大,宏观上表现出电阻率变大,电阻值增加,我们称其为正温度系数,即电阻值与温度的变化趋势相同。

注意: 温度升高使得电子的统计分布在k空间的漂移, 没有载流子浓度和迁移率的变化。

1 金属热电阻 1.3 铂热电阻

国际电工委员会(IEC)的751号标准中

规定热电阻在0℃时的标准值为 100.00及其温度测量范围,常说 Pt100热电阻。

也有标准值为500和1000的热电阻温

度传感器。适用温度范围-

200°C~850°C

缺点:易被金属蒸气污染变脆,但可

用保护套管保护;

属贵金属,成本高



铂电阻与温度的关系:

当温度t在 - 200℃≤ t ≤0℃时:

$$R_t = R_0[1 + At + Bt^2 + C(t-100)t^3]$$

当温度t在0℃≤ t ≤650℃时:

$$R_t = R_0 [1 + At + Bt^2]$$

其中: A、B、C为常数

$$A = 3.940 \times 10^{-3} (1/^{0} C)$$

$$B = -5.802 \times 10^{-7} (1/^{0} C^{2})$$

$$C = -4.274 \times 10^{-12} (1/^{0} C^{3})$$



1金属热电阻 1.4铜电阻

铜电阻与温度的关系:

$$R_t = R_0(1 + \cot t)$$

优点:

铜电阻与温度近似呈线性关系,温度系数大, 易加工和 提纯,成本低

缺点:

因铜在250℃以上温度本身易于氧化,故通常工业用铜热电阻其工作温度范围为-40℃~120℃。电阻率小(仅为铂的1/2左右)而体积较大,热响应慢。

汽车用水温传感器

铜热电阻




1 金属热电阻 1.5 连接线路: 两线制热电阻测温线路

问题:

热电阻的二根连接导线,直径和长度及材料均相同,阻值均是r。如果每根导线电阻的变化量是r,测量结果中必然含有绝对误差2r。如100Ω的铂电阻,1Ω的导线电阻就将产生至少2℃的误差。

| 工作端温度/°C | Pt100 |
|----------|--------|
| -50 | 80.31 |
| -40 | 84.27 |
| -30 | 88.22 |
| -20 | 92.16 |
| -10 | 96.09 |
| 0 | 100.00 |



1 金属热电阻 1.5 连接线路: 三线制热电阻测温线路

当电桥平衡时: $(R_t + r)R_2 = (R_3 + r)R_1$

此时得: $R_{t} = \frac{R_{3}R_{1}}{R_{2}} + (\frac{R_{1}}{R_{2}} - 1)r$


如果设计满足: $R_1 = R_2$

则: $R_t = R_3$

即消除了导线电阻r的影响。

注意:

三线制要从热电阻感温体的根部引出导线




1 金属热电阻 1.5 连接线路: 四线制热电阻测温线路

1) 四线制


由恒流源提供已知电流I流过热电阻Rt,使其产生压降U,热电阻两端各用两根导线连到电位差计上测量U。


- 2) 因为电位差计测量时不取电流,所以四根导线的电阻r对测量均无影响。
- 3) 四线制和电位差计的配合使用,是测量热电阻比较完善的方法,它不受任何条件的约束,总能消除 连接导线电阻对测量的影响。
- 4) 当然<mark>恒流E</mark>必须保证电流I的稳定不变,而且其精确度应该和Rt的测量精度相适应。




2 热敏传感器 2.1 多种规格

- ●材料:铁、镍、锰、铂、钛、镁、铜等的氧化物,碳酸盐、硝酸盐、氯化物等。热敏电阻有负温度系数 (NTC) 和正温度系数 (PTC) 之分。
- ●优点:具有大的负电阻温度系数(-6%~-3%),灵敏度高,电阻率大,体积小,热惯性小。
- ●缺点:同种热敏电阻的电阻温度特性分散性大,非线性严重,性能不稳定, 互换性差、精度较低。
- ●测温范围: 100~300℃。







2 热敏传感器 2.3 三种热敏传感器特性

1 NTC

特点: 电阻率随温度增加比较均匀的减小;

用途:一定范围的温度量值的检测;

2 CTR

特点: 有一个阻值突变点, 当温度变化到此点

附近(约68℃)时,电阻率产生突变,突变数量级


为2-4; 用途: 与PTC类似

3 PTC

特点: 当温度超过某一数值后, 电阻率才

随温度的增加迅速地增大;

用途: 用于某一特定温度窄范围的检测;



1 NTC


2 CTR


3 PTC

4金属

3半导体集成温度传感器:基本原理


- 1) PN结是集成温度传感器的最 基础的测温原件。
- 2)温度不同,载流子浓度不同, 对应的PN结内电场不同,反映 为PN结正向压降随温度的变化 趋势。
- 3)二极管的正向电压降UD以 2mV/℃ 的趋势变化。





3 半导体集成温度传感器: LM35/45

LM35/45构成的摄氏温度测量电路



组装成的测温传感器




4热电偶

1) 热电效应:

将两种不同的导体A和B连成闭合回路 ,当两个接点处的温度不同时,回路 中将产生热电势。


- 2) 把两种不同导体的组合称热电偶, 称A、B两种导体为热电极、结点一为 工作端或称热端,结点二为自由端或 称冷端
- 3) 热电势的大小与两端的温度有关,这也表明测量的并不是测量端的温度T+ΔT, 而是测量温度差ΔT。





德国物理学家托马斯·约翰·塞贝克

热电效应: 热电偶回路总热电势



对于由导体A、B组成的热电偶回路, 当 $T > T_0$, $n_A > n_B$ 时,闭合回路中 产生的接触电势和温差电势如图所示。

设回路电流顺时针方向为正,则闭合回路总的热电动势为:

$$E_{AB}(T, T_0) = [e_{AB}(T) - e_{AB}(T_0)] + [-e_A(T, T_0) + e_B(T, T_0)]$$

其中: 温差热电势

$$e_{A}(T, T_{0}) = \int_{T_{0}}^{T} \sigma_{A} dT$$

$$e_{B}(T, T_{0}) = \int_{T_{0}}^{T} \sigma_{B} dT$$

接触热电势

$$e_{AB}(T) = \frac{KT}{e} \cdot \ln \frac{n_A}{n_B}$$
$$e_{AB}(T_0) = \frac{KT_0}{e} \cdot \ln \frac{n_A}{n_B}$$

热电效应

1) 温差电势是指同一热电极两端因温度不同而产生的电势。

在热电偶中,温差电势相对于接触电势非常小,工程上常将其忽略不计,起决定作用的是接触电势。但热电偶作为检测计量使用时要加以考虑。

温差电势的大小:

$$e_{A}(T,T_{0}) = \int_{T_{0}}^{T} \sigma dT$$

2)接触电势是指两热电极由于材料不同 而具有不同的自由电子密度,而热电极接 点接触面处就产生自由电子的扩散现象, 当达到动态平衡时,在热电极接点处便产 生一个稳定电势差。

接触电势 $E_{AB}(7)$ 的大小:


$$e_{AB}(T) = \frac{kT}{e} \ln \frac{N_A}{N_B} = f\left(T, \frac{N_A}{N_B}\right)$$

3.3 测量电路: 热电偶基本定律1-中间导体

在热电偶回路中接入第三种金属材料,只要该第三种金属材料两端温度相同,则热电偶所产生的热电势保持不变。即不受第三种金属材料接入的影响。

推论:连接热电偶的许多引线,只要新形成的各个连结点均处于同一温

度下, 就不会影响被测热电势的精度。




3.3 测量电路: 热电偶基本定律2-标准电极定律

如果将电极C(一般为纯铂丝)作为参考电极(也称标准电极),并已知参考电极与各种热电极面对的热电势,那么在相同接点适度(T,T₀)下,任意两热电极A、B配对热电势可按下式求得:


$$E_{AB}(T, T_0) = E_{AC}(T, T_0) + E_{CB}(T, T_0)$$

= $E_{AC}(T, T_0) - E_{BC}(T, T_0)$



3.3 测量电路: 热电偶基本定律3-连接导线定律

在热电偶回路中,如果热电极A、B分别与连接导线A'、B'相连接,接点温度分别为T, T_n , T_0 ,那么回路的总热电热等于热电偶电势 $E_{A'B'}$, (T_n, T_0) 与连接导线热电势 E_{AB} , (T, T_n) 代数和。




$$E_{ABB'A'}(T, T_n, T_0) = E_{AB}(T, T_n) + E_{A'B'}(T_n, T_0)$$

指导意义: 工业测温中使用补偿导线提

供了理论基础。

3.3 热电偶基本定律4-中间温度定律(分度表应用基础)



$$E_{AB}(T, T_n, T_0) = E_{AB}(T, T_n) + E_{AB}(T_n, T_0)$$

中间温度定律

热电偶回路两结点温度为T和T₀的 热电势,等于热电偶在结点温度为 T和T_n时的热电势与结点温度为T和 T_n时的热电势代数和,其中温度T_n 介于T和T₀之间。 热电势 $E_{AB}(T,T_0)$ 是温度T和 T_0 的双值函数,这在使用中很不方便,因此在标定热电偶时,使 T_0 为常数。即: $e_{AB}(T_0) = f(T_0) = C$


$$E_{AB}(T, T_0) = e_{AB}(T) - e_{AB}(T_0)$$

= $e_{AB}(T) - c$

即回路总热电势 $E_{AB}(T_1,T_0)$ 看成温度T的单值函数,方便工程测量。 实际通常使 $T_0 = 0$ °C ,对热电偶进行标定。

4 热电偶 4.2 分度表

如何由热电偶的热电势查热端温度值? 设冷端为0°C,根据以下电路中的毫伏表的 示值及热电偶的分度表,查出热端的温度*t*_x。




实际中由于热电偶工作端与冷端距离很近,冷端又暴露于空间,容易受到周围环境波动的影响,因而冷端温度难以保持恒定。

自由端为0°C

| 工作端 温度/ C | 热电势/ mV | 工作端 温度/ で | 热电势/ mV |
|-----------------|------------|-----------------|------------|
| 270 | 10.971 | 540 | 22.350 |
| 280 | 11.382 | 550 | 22.776 |
| 290 | 11.795 | 560 | 23.203 |
| 300 | 12.209 | 570 | 23.629 |
| 310 | 12.624 | 580 | 24.055 |
| 320 | 13.040 | 590 | 24.480 |
| 330 | 13,457 | 600 | 24.905 |
| 340 | 13.874 | 610 | 25.330 |
| 350 | 14.293 | 620 | 25.755 |
| 360 | 14.713 | 630 | 26.179 |
| 370 | 15.133 | 640 | 26.602 |
| 380 | 15.554 | 650 | 27.025 |
| 390 | 15.975 | 660 | 27.447 |
| 400 | 16.397 | 670 | 27.869 |
| 410 | 16.820 | 680 | 28.289 |
| 420 | 17.243 | 690 | 28.710 |
| 430 | 17.667 | 700 | 29.129 |
| 440 | 18.091 | 710 | 29.548 |
| 450 | 18.516 | 720 | 29.965 |

4 热电偶冷端补偿: 冰浴法



把热电偶的参比端置于冰水混合物容器里,使 T₀=0℃。 为了避免冰水导电引起两个连接点短路,必须把连接点分别置于两个玻璃试管里,浸入同一冰点槽,使相互绝缘。 这种办法仅限于科学实验中使用。

4 热电偶冷端补偿: 冷端温度计算校正法

由于热电偶的分度表是在冷端温度保持在0度的情况下得到,与它配套使用的仪表又是根据分度表进行刻度的,因此,尽管已采用了补偿导线使热电偶冷端延伸到温度恒定的地方,但只要冷端温度不等于0度,就必须对仪表表示值加以修正。


$$E(t, 0^{\circ}) = E(t, t_0) + E(t_0, 0^{\circ})$$

例:用铜-康铜热电偶测某一温度T,参比端在室温环境 $T_{\rm H}$ 中,测得热电动势 $E_{\rm AB}(T,T_{\rm H})$ =1.979 ${\rm mV}$,又用室温计测出 $T_{\rm H}$ =21 ${^\circ}{\rm C}$,查此种热电偶的分度表可知, $E_{\rm AB}(21,0)$ =0.84 ${\rm mV}$,故得

 $E_{AB}(T, 0)=E_{AB}(T, 21)+E_{AB}(21, 0) =1.979+0.84 =2.819 (mV)$

再次查分度表,与2.819mV对应的热端温度T=69°C。

热电偶式传感器的冷端补偿 2). 补偿导线法



$$E_{ABB'A'}(T_1, T_2, T_0) = E_{AB}(T_1, T_2) + E_{A'B'}(T_2, T_0)$$

当导体A与A', B与B'具有相同的热电特性时

$$E_{ABB'A'}(T_1, T_2, T_0) = E_{AB}(T_1, T_2) + E_{A'B'}(T_2, T_0)$$

$$= E_{AB}(T_1, T_2) + E_{AB}(T_2, T_0)$$

$$= E_{AB}(T_1, T_0)$$

热电偶的材料通常为贵重 金属,由于受到材料价格 的限制不可能做很长。而 要使其冷端不受测温对象 的温度影响,必须使冷端 远离温度对象。

采用补偿导线可以做到这一点,所谓补偿导线,实际上是一对材料化学成分不同的导线,在0~100℃温度范围内与配接的热电偶有一致的热电特性,但价格相对要便宜。

本章作业

- 1、习题:例7-1、7-2、7-3、7-4
- 2、举例说明PTC的用途
- 3、说明二线制、三线制、四线制热电阻测量电路的原理。