

课程内容之8086微处理器结构

第2章 8086CPU和系统的整 体介绍


8086功能与外部总线内部结构?

对存储器系统有什么要求?

怎么指定存储器的地址?

如何生成总线?

存储器/IO的总线周期 是怎样的?





1.8086内部结构

- 8086CPU内部分为几部分?各自的功能是什么?为什么这样设计?
- 8086指令队列有多少字节?为什么要设置指令队列?
- 8086地址总线有多少根?
- 8086内部数据总线多少位?外部数据总线多少位?为什么说8086是真 16位机?
- · ALU能实现什么功能?


带着上述问题阅读课本 第二章引言及2.1.1节

8086外部总线及功能





认识8086 内 部 模 块



2.8086内部寄存器

- 寄存器的用途?8086 CPU内部数据寄存器有些?
- 地址指针和变址寄存器有哪些?作为地址指针的时候,寄存器存放的值表示什么?
- BX、BP、SI、DI、SP各是什么寄存器?
- · CS、SS、DS、ES各是什么寄存器?
- · 寄存器IP的用途?程序员可以直接给IP寄存器赋值吗?
- 标志寄存器中有哪些标志位和程序控制位?

寄存器用触发器或者锁存器构成,用于存放nbit数据

 $\mathbf{A}\mathbf{X}$ AH AL 累加器 BX 基址寄存器 BH BL 数据寄存器 CX CH 计数寄存器 CL DX DH DL 数据寄存器 通用寄存器 (SP、BP除外) SP 堆栈指针寄存器 BP 基址指针寄存器 地址指针和 变址寄存器 源变址寄存器 SI DI 目的变址寄存器 CS 代码段寄存器 DS 数据段寄存器 段寄存器 SS 堆栈段寄存器 附加段寄存器 ES 指令指针 IP 标志寄存器 **FLAGS**

寄

存

器

地址指针寄存器

- 寄存器在汇编指令中的两种使用方式:
- 使用方式1: 将寄存器中的数据直接拿来运算
- 若BX=0, ADD AX, BX 表示 AX + 0 -> AX
- 使用方式2: 寄存器中存放的数据表示的是存储单元的地址,参与运算的是该地址指向的存储单元中的数据
- 若BX=0,并且假设地址为0的存储单元中存放数据为100,则ADD AX,[BX],表示: AX + 100-> AX
- 8086汇编指令中可作为地址指针使用的寄存器有哪些?
- SI、DI、BX、BP

标志寄存器中的标志位

- 标志位的用途
- 记录ALU运算的结果的状态:例如运算结果的正负、运算是否溢出,是否产生进位,等
- 高级语言中的循环、分支都是通过判断运算标志实现的
- 循环: for (i=0; i<50; i=i++)
- · 比较 i 和50 (执行i-50, 但不修改 i), 判断结果是否为负
- 分支: If (score > 90)

比较score和90 (执行score-90, 但不修改 score), 判断结果是否为正,且不等于0

标志寄存器中的标志位和控制位

- ZF -- zero flag, ALU运算结果全零,则为1
- SF -- sign flag, ALU运算结果最高位D7或D15为1, 则为1
- CF -- carry flag, 有进位或者借位,则为1
- OF -- overflow flag,后面详解
- PF -- parity flag, ALU结果低8位有偶数个1,则为1
- AF -- auxiliary carry flag,D3向D4有进位或借位,则为1(最低位为D0)
- IF -- interrupt flag, IF为1, 允许响应可屏蔽外中断请求
- TF -- trap flag, TF为1, 每条指令执行后均进入单步中断
- DF -- direction flag,DF为1,串操作指令每次地址减少

溢出标志位OF判断标准

- 如果为8位数 (D7:0) 加减运算, 判断 D6-> D7的进位或者借位, 以及 D7-> CF 的进位或者借位:
- · 二者均有,或者均没有,则OF=0;
- 一个有, 一个没有, 则OF=1;
- 如果为16位 (D15:0) 加减运算, 判断 D14 -> D15的进位 或者借位, 以及 D15 -> CF的进位或者借位:
- · 二者均有,或者均没有,则OF=0;
- 一个有, 一个没有, 则OF=1;
- 举例:

OF=0

OF=1

加减运算的溢出判断

- 什么是溢出?运算结果超出了数据的表示范围
- 以8bit为例,
- 无符号数表示范围 0~255 (0~0FFH)
- 有符号数补码表示范围 -128~127 (80H~7FH)
- · 溢出和溢出标志位OF是不同的含义
- 用于无符号数加减运算判断溢出的标志位: CF=1
- 用于有符号数加减运算判断溢出的标志位: OF=1

有符号数溢出会发生什么?

- 分析: 次高位、最高位(符号位)与进位位之间连续的进位或者借位不会改变正确的符号位的运算结果,否则,符号位被修改,发生错误
- 结论:两个有符号数相加减,如果溢出将影响结果最高位,即符号位,使符号位取反
- 例如:两个数相加,结果应为正数的情况
- 7F+2=81H, 127+2=-127, 错误! 正数变成负数
- 例如:两个数相减,情况应为负数的情况
- 80H-01H=7FH, -128-1=127, 错误! 负数变成正数
- 延伸思考:两个8位数相加减,结果最少用多少位表示不会溢出?四个8位数相加减呢?8个16位数相加减呢?
- 再思考:对结果位宽扩展还是对加数位宽扩展?如何扩展?

如何进行位扩展?

- 方式1: 对结果进行扩展
- 举例: 8bit + 8bit = 9bit
- 等价于 {1'b0,8bit} + {1'b0,8bit} = 9bit
- 仅适用于无符号数相加(增加位宽不影响数值)
- 方式2: 对加数进行扩展
- 无符号数相加:高位扩充0
- 有符号数相加: 高位扩充符号位
- 举例: 将8位有符号数 -1 扩充为16位有符号数 -1
- · 1111 1111 B → 1111 1111 1111 B (数值不变)





使用标志位需要区分有符号or 无符号

- · ALU: 二进制数加减,不区分有无符号(物理概念)
- 程序员: 决定有符号数 or 无符号数 (逻辑概念)
- 有符号数--补码
- · 有符号位宽扩展方法 (CBW, CWD)
- 有符号数运算指令
 - 加减指令: ADD, SUB, ADDC, SBB
 - 乘除指令: MUL, IMUL, DIV, IDIV
- 有符号数标志判断和转移指令(选择正确的标志位)

标志位的应用之: 循环举例

- 举例: 循环次数控制 for i=1; i<50; i++
- 通过 无符号数大小比较 + 标志判断 来实现
- 用某寄存器存放 i 值,如AL:
- MOV AL, 1 ; 初始化, AL赋值1
- labelX: 循环体
- INC AL ; AL的值加1
- CMP AL, 50 ; 比较AL 与50的大小
- JC lableX ; 如果小于 (CF=1) , 则跳转到lableX , lableX为

循环体开始的指令标号

标志位的应用之: 比较大小

- 如何判断两个数相等?
- ZF 形式举例: CMP AX,BX JZ xxx
- 如何判断两个有符号数加减运算后结果是正数还是负数?
- · 如无溢出,根据SF; 如有溢出,根据 SF的非
- 如何判断两个数相加后是否溢出?
- · CF 或者 OF
- 如何比较两个无符号数大小?
- 如何比较两个有符号数大小?

两个无符号数相减如果ZF=1,相等; 否则, CF=0,无借位,被减数大 CF=1,有借位,减数大;

两个有符号数相减如果ZF=1,相等; 否则如0F=0,SF=0,结果为正,被减数大; SF=1,结果为负,减数大; 如0F=1,SF=1,结果为正,被减数大; SF=0,结果为负,减数大;

标志位的应用之: 位判断及其它

• 如何判断寄存器 (例如AL) 中某一位 (例如DO) 为 O 或者为 1 ?

• 方法1: 右移1位, 判断 CF

• 方法2: 与0000 0001B 相与, 判断 ZF

• 其它1 顺序执行,则 MOV AL, 3

SUB AL, 4 CF= ?

ADD AL, 4 CF= ?

• 其它2如何对字节(假设放在AL寄存器中)生成偶校验位(假设放在BL中)?

• 利用 PF

• 其它3 如果允许CPU响应外中断, 应如何操作

• (1) 令TF=1, (2) 令ZF=1, (3) 令IF=1, (4) 令DF=1

• 3 STI

SHR AL, 1 JC Label1

AND AL, 01H JNZ Label1

MOV BL, 0
ADD AL, 0
JP SETBL0

MOV BL, 1


3.8086引脚功能

- 8086有多少引脚?
- AD0~AD15的含义?
- 为什么数据总线和地址总线复用?二者如何区分的?与哪个信号相关?
- 什么是最小模式,最大模式?
- ·说明信号定义BHE、RD、WR
- INTR、INTA、NMI
- · RESET, CLK, M/IO
- · DEN, DT/R
- MN/MX

带着上述问题阅读课本 2.1.3

8086引脚

- 40 pin DIP封装
- 分时复用的引脚
- 最大模式与最小模式复用的引脚



复位RESET-系统一切工作的起点

| 寄存器 | 初始状态 | 寄存器 | 初始状态 |
|---------|-------|-------|-------|
| 状态标志寄存器 | 清0 | IP | 0000H |
| CS | FFFFH | DS | 0000Н |
| SS | 0000H | ES | 0000H |
| 指令队列寄存器 | 清空 | 其他寄存器 | 0000H |

- 复位后第一条指令: CS:OFFFFH IP:0000H → OFFFF0H
- · 标志寄存器: 0000H, 即禁止中断和单步方式

4.8086的存储器组织

- 8086可寻址空间是多大?每一个地址能够存放的数据位宽是多少?
- 8086存储空间为什么要分逻辑段?一个逻辑段的大小?
- 8086的逻辑段有几种类型?用途?段寄存器?
- 各个逻辑段之间相对位置怎样?
- 什么是逻辑地址?什么是物理地址?
- 逻辑地址如何转成物理地址?
- 说一说寄存器和存储器的区别,以及8086如何对二者进行访问

阅读课本 2.1.4

逻辑地址与物理地址

物理地址:

送到地址总线上的20bit地址

8086在与存储器进行实际数据读写时使用物理地址

逻辑地址: 段首地址, 段内偏移地址

程序中使用<mark>逻辑地址</mark> (受限16bit数据位宽)

物理地址=段首地址*16+段内偏移地址

BIU进行上述计算

存放之处: 段寄存器 与段和寻址方式有关



举例: 取指时逻辑地址与物理地址的换算


求出某指令所在的存储单元


代码段寄存器 CS=C018H,

段内偏移量 IP=FE7FH,

则该存储单元的实际地址是CFFFFH

存储器





即 C018 0 H+FE7F H=CFFFFH

举例-数据访问物理地址计算

段寄存器: DS 或 ES


• 举例: 若期望读取20100H单元的字节到AL


MOV AX, 2000H ; 立即数赋值

MOV DS, AX ; 数据段寄存器赋值

MOV BX, 100H MOV AL, [BX]; MOV AL, [100H]亦可

物理地址=2000H*10H+100H=20100H 存储器





进出栈操作使用SS和SP

20000H 数据段的起始地址

20100H

物理地址与可能对应多个逻辑地址

例如,物理地址01245H可以从两个不同的相互重叠的段中得到,其中一个段的基址是0123H,另一个段的基址是0124H



8086的地址空间与逻辑段总结

- 存储空间: 总1MB, 在逻辑上采用段+偏移地址方式进行访问
- 段地址: 存放于寄存器, 分别是 CS、SS、DS、ES
- 偏移地址:
- 取指: **IP--**指令专用
- 数据:由指令中的寻址方式决定
- 如果需要访问的存储空间超过64KB怎么办?
- 重新给段寄存器赋值
- IO空间: 64KB
- · 无需分段管理,指令中可以直接指明IO端口地址
- 如何区分8086总线上进行的是存储器访问还是IO访问?

通过M/IO信号进行区分

练习1-段寄存器和地址指针寄存器

| 1 | 代码段用来存放 | 也址分 | 別存放 |
|---|------------------------------|-----|-------|
| | 在和寄存器中 | | |
| • | 程序指令的机器码, CS, IP | | |
| • | 数据段用来存放,访问数据段的段地址存放在 | _中, | 偏移地 |
| | 址除指令中直接给出外,还可以存放在以下寄存器中 | | |
| • | 数据, DS, SI、DI、BX、BP(前需加 DS:) | | |
| • | 堆栈段用来存放,访问堆栈段的段地址存放在 | 中, | 偏移地 |
| | 址可以存放在 寄存器中 | | |
| • | 堆栈, SS, SP, BP | | |
| • | 扩展段用来存放,访问扩展段的段地址存放在 | _中, | 偏移地 |
| | 址可以存放在寄存器中 | | |
| • | 数据, ES, SI、DI、BX、BP(均需加 ES:) | | 4-3-3 |

练习2-物理地址计算

- 取指令时8086的20位存储器地址是如何计算得到的?
- (1) DS*16+暂存器 (2) IP (3) CS (4) CS*16+IP
- 取数据时8086的20位存储器地址是如何计算得到的?
- (1) DS*16+偏移量 (2) DS*16+IP (3) CS (4) CS*16+IP

练习3一段空间与物理地址计算

• 假设DS=0100H, 请写出DS段的物理地址范围

01000H - 10FFFH

• 假设ES=1234H, 请写出ES段的物理地址范围

12340H - 2233FH

• 假设CS=2100H, IP=12FFH, 则读取指令时出现在地址总线上的地址是?


CS * 16 + IP = 222FFH

5.8086 堆栈操作

- 什么是堆栈?堆栈的操作特点?主要用途?
- 8086的堆栈设在哪个段?段寄存器和堆栈指针寄存器分别是什么?
- 进出栈的数据位宽是多少?高低字节如何放置?
- 进栈指令是什么?产生什么操作?
- 出栈指令是什么?产生什么操作?


阅读课本 2.1.4

堆栈的操作和生成方向



8086进出栈操作

- 8086为硬件堆栈
- 进出栈均为2字节, 16bit
- 进栈举例 PUSH BX
- SP<-SP-2
- 准备进栈的数据低字节->SP
- 准备进栈的数据高字节->SP+1
- 出栈举例 POP AX
- SP -> 目的操作数的低字节
- SP+1 -> 目的操作数的高字节
- SP<-SP+2
- 低字节在低地址(偶数地址),高字节在高地址(奇数地址), 即SP 须定义为偶数



BX=3120H

堆栈定义与操作举例

设初始化

SS=C000H

SP=2000H

则堆栈区如图

堆栈段地址范围: C0000H~CFFFFH

栈底物理地址是: C2000H

堆栈长度是: 2000H

压入一个字后SP指针为: 1FFEH

若SP=1000H,则当前栈

顶物理地址是: C1000H

POP AX的执行结果: AX=5544H

段基址 C0000H 00 SS的值 C0001H 00 **COFFEH** 00 **COFFFH** 00 C1000H 44 55 C1001H RR C1FFFI 栈底 C2000H 00

举例注意进出栈顺序对数值的影响

- 执行下列程序后,画出堆栈存储中的内容,并写出AX、BX、CX、SP的值
- 设SS=1000H
- MOV SP, 0100H
-
- MOV CX, 1000H
- MOV BX, 3000H
- MOV AX, 5000H
- PUSH CX
- PUSH BX
- PUSH AX
- POP CX
- POP BX
- POP AX

AX=1000H

BX=3000H

CX=5000H

SP=0100H

| | 10000Н |
|-------|--------|
| ••••• | |
| XXH | 100F8H |
| XXH | 100F9H |
| 00Н | 100FAH |
| 50H | 100FBH |
| 00Н | 100FCH |
| 30H | 100FDH |
| 00Н | 100FEH |
| 10H | 100FFH |
| | 10100Н |

栈底

堆栈的用途和应用场景

- 用于暂存数据,保存和恢复一组数据(上下文/现场)
- 进出栈指令: PUSH XX、POP XX (XX: reg or mem)
- · 子程序调用CALL XXX指令: (CS)、IP进栈
- · 子程序返回RET指令: 栈顶弹出到IP、(CS)
- · 进入中断服务程序(硬件自动): CS、IP、FLAGS进栈
- 退出中断服务程序 IRET: 栈顶弹出到FALGS、IP、CS
- 注意堆栈操作的对偶性质,须保证进出栈顺序相反和数量相同

还有问题吗?

作业 P52 1(8086部分), 2~11



6.8086 存储器分体结构

- 为什么8086要采用奇偶存储体的存储器组织模式?
- 8086奇偶存储体各自的最大容量和地址范围?
- 一个16位的字在8086存储器中占据几个存储单元?
- 奇偶存储体与数据总线、地址总线和控制信号之间如何连接?
- 8086通过哪些信号选通偶存储体进行字节读写访问?被读写的数据通过数据总线的哪些信号在8086和存储器之间传输?

阅读课本 2.1.4

存储器访问--回顾与思考

• 存储块每个单元位宽相同,均为Nbit

- 存储块内部单元地址连续
- 读操作:
- 给出存储单元地址、/RD、/CS, 然后得到该单元的Nbit的数据
- 写操作:
- 同时给出存储单元地址、/WR、/CS、Nbit数据,写入相应单元
- 8086可以进行8bit和16bit访问,并且支持 非对齐访问,如何实现呢?

送入10bit地址 选择某 存储单元

送入读/写 信号

送入片选信号

Nbit数据位宽 地址

存储单元

0

存储单元

1

存储单元

•••••

存储单元

存储单元

存储单元

1023

1K*Nbit存储器

概念演示: 如何通过8bit 存储器得到 8/16bit数据

通过控制片选1和片选2可以得到8bit和16bit数据

将块的读并片据开防储址信,和号带选信,和号数分

| | 8bit数据位宽 | 8bit数据位宽 | 地址 |
|---|----------|----------|------|
| | 存储单元 | 存储单元 | 0 |
| | 存储单元 | 存储单元 | |
| 1 | 存储单元 | 存储单元 | |
| | ••••• | ••••• | |
| | 存储单元 | 存储单元 | |
| | 存储单元 | 存储单元 | |
| | 存储单元 | 存储单元 | 1023 |
| | | | |

片选信号1

片选信号2

8位数据总线

8位数据总线

8086存储器分体结构的概念

1MB空间分为两个存储体 每个存储体地址空间512KB 每个地址存放8bit数据

地址和读写信号并联 片选和数据信号分开

字节访问: 奇地址访问选通 奇地址存储体, 偶地址访问 选通偶地址存储体

字访问:同时选中两个存储


体

地址 内容 内容 地址 00000H 00001H00002H 00003H 偶地址 奇地址 存储体存储体 512K*8 512K*8 bit bit FFFFFH

FFFFEH

偶地址选通偶存储体, 奇地址选通奇存储体

奇偶存储体分体结构的实现



512KB

| /BHE | A0 | 功能 | 数据 总线 |
|------|----|---------------|----------|
| 1 | 0 | 选中偶地址存储体 | D7:0 |
| 0 | 1 | 选中奇地址存储体 | D15:8 |
| 0 | 0 | 选中两个存储体,读写一个字 | D15:0 |
| 1 | 1 | 无操作 | - |

通过送出偶地址+/BHE=0实现字访问

/BHE配合奇地址字节访问和字访问出现 /BHE=!(A0|WORD)

| | 所存放数据 | 物理地址 | | |
|---|-------|--------|--|--|
| 举例:对齐与非对齐字访问 | 11H | 00075H | | |
| 总结:只有偶地址起始的字(也称为对齐字)可以一次性读取 设DS=0H | | | | |
| MOV AX, [0076H]; 低字节0076H, 高字节0077H 33H 00077H | | | | |
| 对地址00076H开始的16位字可以同时读出吗? AX=3322H | | | | |
| A19 A18 ····· A8A7 A6 A5 A4 A3 A2 A1 A0 | BHE | | | |
| 0076H 0 0 ····· 0 0 1 1 1 0 1 1 1 | 0 (| 0077H | | |
| #次访问无法同时得到 MOV AX, [0075H]; 低字节0075H, 高字节0076H 00075H奇地址和 对地址00075H可以同时读出这16位吗? 00076H存储单元的内容 | | | | |
| A19 A18 ····· A8A7 A6 A5 A4 A3 A2 A1 A0 | BHE | | | |
| 0075H 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 | 0 | 0074H | | |

所存放数据 物理地址

奇地址开始的字如何访问?

MOV AX, [0075H]; 低字节0075H, 高字节0076H

对地址00075H如何进行字读取?分两次存储器读操作 (8086硬件自动完成,对编程人员透明)

A19 A18 ····· A8 A7 A6 A5 A4 A3 A2 A1 A0 BHE

0 0 1 1 1 0 1 0 0 1 读**00074H**,舍弃低字节

0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 **2**. 读**00076H**,舍弃高字节

将两次访问的字节组合成字

执行后, AX的值为: 2211H

11H

00075H

22H

00076H

33H

00077H

总结8086存储器分体结构特点

- 整个存储空间映射到奇偶两个存储体
- 每个存储体1字节位宽,分别连接到数据总线的D15:8, D7:0
- · 偶存储体用AO选通, 奇存储体用/BHE选通
- 对偶地址的字节访问通过数据总线D7:0进行
- 对奇地址的字节访问通过数据总线D15:8进行
- 读/写起始地址为偶地址的字(对齐的字)通过一次存储器访问可以实现
- 读/写起始地址为奇地址的字(非对齐的字)通过两次存储器访问可以实现

7.8086 系统组成与总线周期

- 时钟周期
- 总线周期
- 指令周期


阅读课本 2.2引言和2.2.1 (不含4. 时钟发生器), 2.2.3 (不含3.最大模式下的读/写总线周期)

8086最小模式下的总线拆分

- 最小模式特点:系统的主控方是单个8086
- 表现为: 总线控制权和控制权的切换由单片8086决定
- 最大模式: 多8086处理器, 由独立仲裁器决定谁获得控制权



8086系统最小模式系统



锁存器74LS373

G: 锁存控制,透明 or 保持

/OE: 输出使能,驱动 or 高阻


表 2.5 74LS373 的真值表

| 输入使能端 G | 输出允许端OE | 输入 D | 输出O |
|----------|---------|------|------|
| 1 | 0 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | × | 锁存 Q |
| \times | 1 | × | 高阻态 |

逻辑门输入或输出的圆圈表示取反

注意:课本P39,373应为锁存


器,不是触发器




双向驱动器 74LS245

/G: 输出使能,驱动 or 高阻 DIR: 方向控制,输出 or 输入


| G | DIR | 功能 |
|---|-----|------|
| 0 | 0 | B->A |
| 0 | 1 | A->B |
| 1 | X | 高阻 |




8086系统20根地址总线生成




8086系统16根数据总线驱动




8086系统奇偶存储体接入



8086最小系统--有数据总线驱动




8086最小系统-- 无数据总线驱动



总线操作之--写总线时序

时钟周期与总线周期

写操作 8086输出字或者字节 到指定某地址的存储 器或输出端口



写总线操作举例1-写偶地址字节

若DS=3000H, AL=55H, 执行 MOV [2200H], AL时产生如下总线周期

地址锁存器输出的20根地址总线

A0=0选中偶地址存储体

偶地址数据通过D7:0传递


/BHE=1不选中奇地址存储体

地址锁存使能

T2、T3中/WE=0表明执行写操作/RE=1表明不执行读操作

M/I0=1表明当前访问存储器 数据总线驱动器输出使能

控制数据总线驱动器方向为输出



写总线操作举例2-写奇地址字节


若DS=3000H, AL=55H, 执行 MOV [2201H], AL时产生如下总线周期

地址锁存器输出的20根地址总线 A0=1不选中偶地址存储体 奇地址数据通过D15:8传递 /BHE=0选中奇地址存储体 地址锁存使能

T2、T3中/WE=0表明执行写操作 /RE=1表明不执行读操作

M/I0=1表明当前访问存储器 数据总线驱动器输出使能

控制数据总线驱动器方向为输出



写总线操作举例3-写偶地址字

若DS=3000H, AX=4455H, 执行 MOV [2200H], AX时产生如下总线周期

地址锁存器输出的20根地址总线

A0=0选中偶地址存储体

16位字通过D15:0传递

/BHE=0选中奇地址存储体


地址锁存使能

T2、T3中/WE=0表明执行写操作/RE=1表明不执行读操作


M/I0=1表明当前访问存储器

数据总线驱动器输出使能

控制数据总线驱动器方向为输出




写总线操作举例4-写奇地址字



总线操作之--读总线时序

读操作 被8086指定某地址的 存储器或输入端口输 出数据到数据总线



读总线操作举例1-读偶地址字节

若DS=9000H, 存储单元93FFEH存放66H, 执行 MOV BL, [3FFEH] 时产

生如下总线周期


地址锁存器输出的20根地址总线 A0=0选中偶地址存储体 8086放弃总线驱动,存储器输出 驱动,偶地址数据通过D7:0传递 /BHE=1未选中奇地址存储体 地址锁存使能

T2、T3中/WE=1表明不执行写操作/RE=0表明执行读操作

M/I0=1表明当前访问存储器

数据总线驱动器输出使能

控制数据总线驱动器方向为输入



读总线操作举例2-读奇地址字节

若DS=9000H, 存储单元93FFFH存放77H, 执行 MOV BL, [3FFFH] 时产生

如下总线周期

地址锁存器输出的20根地址总线 A0=1未选中偶地址存储体 8086放弃总线驱动,存储器输出 驱动,奇地址数据通过D15:8传递 /BHE=0选中奇地址存储体


地址锁存使能

T2、T3中/WE=1表明不执行写操作/RE=0表明执行读操作

M/I0=1表明当前访问存储器

数据总线驱动器输出使能

控制数据总线驱动器方向为输入



读总线操作举例3-读偶地址字

若DS=9000H, 存储单元93FFEH存放66H, 93FFFH存放77H, 执行

地址锁存器输出的20根地址总线 A0=0选中偶地址存储体 8086放弃总线驱动,存储器输出 驱动, 16位字通过D15:0传递 /BHE=0选中奇地址存储体


地址锁存使能

T2、T3中/WE=1表明不执行写操作 /RE=0表明执行读操作

M/I0=1表明当前访问存储器


数据总线驱动器输出使能

控制数据总线驱动器方向为输入



读总线操作举例4-读奇地址字

若DS=9000H, 存储单元93FFFH存放66H, 94000H存放77H, 执行 MOV BX, [3FFFH] 时产生如下总线周期



练习1

- 1、8086的总线周期用于实现什么操作?
- 2、8086CPU进行总线操作时,若M/IO=1,WR=0,RD=1,BHE=0,A0=0,CPU此时对(存储器 or IO端□)的(奇 or 偶)地址进行(读 or 写)(字节 or 字)的操作
- 3、8086一个最基本的总线周期包括_____个T状态,最小模式下读总线周期中,数据在______状态出现在数据总线上
- 1答案:对外部存储器和IO接口的读/写操作,如:取指令,或者读写数据
- 2答案: 存储器 偶 写 字 (16bit)
- · 3答案: 4 T3

总结1:本章学习了什么?

- 8086微处理器的内部结构: EU, BIU, 通过指令队列并行工作
- 8086的运算部件是什么: ALU
- 8086外部数据总线、地址总线位宽: 16位, 20位
- 8086存储器空间大小,分段管理模式,物理地址和逻辑地址的概念与变换方式
- 8086标志位: ZF、CF、OF、SF、PF、AF
- 标志位受什么影响: 当前ALU的运算结果
- 8086控制位: IF、DF、TF
- 可以作为地址指针的寄存器: BX、SI、DI、BP

总结2:本章学习了什么?


- 8086堆栈的功能与特点:暂存数据、后进先出、硬件维护 堆栈指针,SS,SP
- 为什么8086采用奇偶存储体的分体结构:可以实现字节或字的访问
- 奇偶存储体分别受什么信号选通: /BHE=0, A0=0
- 奇偶存储体如何与数据总线连接:奇存储体连接高8位,偶存储体连接低8位
- /BHE什么时候有效:需要选通奇存储体时,包括读/写奇 地址字节,或读写字

总结3:本章学习了什么?

- 8086如何生成外部的20bit地址总线和16bit数据总线; ALE 控制地址锁存器,实现AD15:0上地址和数据的分离,以及A19:16和/BHE状态的保持
- 总线周期实现什么操作:一个总线周期实现对一个地址的存储器或**IO**进行一次字节或字的读或写操作;
- · 总线周期中各个时钟周期的具体操作: T1 A19:16、/BHE、AD15:0发送地址, T2、T3 AD15:0作为数据总线, 传送数据, 同时给出读或写信号, T4所有信号撤销; 整个周期中M/IO信号为1, 指示访问存储器, 为0, 指示访问I/O
- 读操作中来自存储器或IO的数据什么时候出现在数据总线上?T3

扩展知识1: 现代微处理器的运算路径


- 发展趋势:增强计算路径,降低流水线深度
- 更大的寄存器组,更多的计算路径 DMR:超标量处理器



扩展知识2: 32位微处理器如何实现变位宽

访问?

• 32位微处理器通常支持8 位,16位和32位访问, 因此地址空间以8bit字节 为单位编址,增加字节 选择信号/Q0~/Q3




扩展知识3:非对齐存储器访问的实现方式

- 硬件实现: 硬件自动实现两次访问并拼接结果
- 优点: 快速
- 缺点: 硬件复杂度高
- <mark>异常中断</mark>: 软件方式实现, 检测到非对齐访问调用子 程序实现两次访问和拼接
- 优点:硬件复杂度低
- 缺点:访问时间开销大
- 引申: 微处理器不常用的复杂功能很多可以采用异常中断方式实现

练习2-存储体接入与总线波形

- 8086奇偶存储体连接练习
- 在Modelsim中将已经定义的512KB的存储体与8086系统总 线连接
- 运行代码,将可以观察到对地址0和FFFF0H的字读写的总 线访问波形



还有问题吗?

作业 P20 1~12 13中有关8086的部分



预告-全面预习第三章和第四章

- 3.1 寻址方式 重要
- 3.2 机器码 了解
- 3.3 指令系统 重要,
- 以下指令不需掌握:
- XLAT, LAHF, SAHF,
- 十进制调整指令: AAA、DAA、AAS、DAS、AAM、AAD、
- 串操作指令: LOOP、LOOPE/LOOPZ、LOOPNE/LOOPNZ、 JCXZ
- ESC, WAIT, LOCK

预告-第四章需要掌握的内容

- 4.1 掌握, 其它运算符中只需了解()和[]
- 4.2 4.2.5 掌握
- 4.3 了解,常用DOS功能调用需掌握
- 4.4 读懂程序,会画流程图
- 4.5 不要求