



1、输入输出原理



本章主要内容

- ■输入输出系统概述
- ▶ 外围设备定时方式与信息交换方式
- 程序中断方式
- DMA方式
- ■通道方式

输入/输出系统的组成与功能

- 外部设备、接口部件、总线以及相应的管理软件统称为计算机的输入/输出系统, 简称**I/O系统**
 - □完成计算机内部二进制信息与外部多种信息形式间的交流
 - □保证CPU能够正确选择I/O设备并实现对其控制,与数据传输
 - □利用数据缓冲、合适的数据传送方式,实现主机外设间速度匹配
 - □ I/O硬件
 - ◆外设、控制器、I/O接口、总线
 - □ I/O软件
 - ◆OS无关库,设备无关库,驱动




,并算机组成原理

外围设备的特性

- 异步性。外围设备种类繁多,速度差异大(CPU与设备,设备与设备)
- 实时性。需要及时响应,人机交互,数据传输
- 独立性。设备差异性,控制方式、资源、数据格式、接口类型

I/O接口结构与功能



■ I/O接口的功能

- □设备寻址
- □ 数据交互
- □设备控制
- □状态检测
- □数据缓冲
- □格式转换

I/O接口分类

- 并行 串行
- 可编程 不可编程
- 通用 专用
- 同步- 异步
- 访问方式,编址方式

不同设备的定时


- 如何判断数据有效是外设定时的关键;
- 速度不同的外围设备共有三种定时;
 - □ 速度极慢或简单的外围设备(机械开关,显示二极管)
 - ◆直接输入输出
 - □慢速或中速的外围设备
 - →异步定时
 - □高速的外围设备
 - →同步定时

,并算机组成原理。 1

信息交换方式


- **程序查询方式**
- 程序中断方式
- 直接内存访问方式


程序查询方式



- 信息交换完全由CPU执行程序实现。
 - 1. 启动设备;
 - 2. 反复查询设备直至设备准备好;
 - 3. 传输单个数据
 - 4. 重复2-3步直至数据传输完毕
- CPU外设串行工作,反复查询设备状态占用较多CPU时间,系统效率低
 - □ CPU占用率取决于查询频率
- 用于早期的计算机

程序查询方式运行轨迹





信息交换方式


- **程序查询方式**
- 程序中断方式
- 直接内存访问方式

程序中断方式

- 中断基本概念
- 程序中断基本接口
- 中断仲裁方式
- 中断控制器


中断基本概念

- CPU暂时中止现行程序的执行,转去执行为某个**随机事件**服务的中断处理子程序,处理完后自动恢复原程序的执行
- 实现主机和外设准备阶段的并行工作
 - □ 避免重复查询外设状态、提升工作效率




中断的分类与作用

- 中断技术赋于计算机应变能力,将有序的运行和无序的事件统一起来, 大大增强了系统的处理能力
 - □ 主机外设并行工作
 - □ 程序调试
 - □ 故障处理
 - □实时处理
 - □人机交互



程序中断处理示意图



- 子程序与中断服务子程序与的区别?
 - □ 子程序在特定位置显式调用,后者随机调用
- 如果A,B,C同时产生中断?
 - □ 中断优先级问题,中断仲裁
- 如果正在运行A中断服务子程序,又收到B中断?
 - □ 中断嵌套,单级中断、多重中断

中断优先级


- 多设备同时产生中断请求时,如何处理?
 - □ 优先级高的先响应,优先级低的后响应
 - □ CPU优先级随不同中断服务程序而改变
 - ◆执行某设备中断服务子程序
 - ◆ CPU优先级就与该设备的优先级一样
 - □ 优先级高的中断请求可否中断优先级低的程序?

单级中断与多级中断

- 高优先级中断请求能否中断运行中的程序呢?
- 系统硬件、软件开销的权衡
 - □单级中断
 - ◆所有中断源均属同一级
 - ◆CPU处理某个中断时,不响应其他中断


□多重中断

- ◆优先级高的中断可以打断优先级低的中断服务程序
- →中断嵌套



同时中断请求的处理方法

A>B>C




划分优先级的一般规律

- 硬件故障中断属于最高级, 其次是程序错误中断
- 非屏蔽中断优于可屏蔽中断
- DMA请求优先于I/O设备传送的中断请求
- ■高速设备优于低速设备
- ■輸入设备的中断优于輸出设备
- 实时设备优先于普通设备


优先级实现---中断仲裁

- 同一时刻可能有多个设备同时发出中断请求,响应谁?
 - □ 独立请求
 - □ 链式查询
 - □中断控制器方式
 - □分组链式结构


中断请求信号的传输方式




(a) 独立请求方式



(c) 中断控制器方式



(b) 链式请求方式



(d) 分组链式请求

中断屏蔽


- 响应优先级

□ CPU对各设备中断请求进行响应,并准备好处理的先后次序,这种次序往 往在硬件线路上已固定,不便于变动。

■ 处理优先级

- □ CPU实际对各中断请求处理的先后次序。如果不使用屏蔽技术,响应的优 先次序就是处理的优先次序。
- 中断屏蔽技术可动态改变各设备的处理优先级

中断屏蔽方式




■ 当CPU执行某个设备的中断服务程序时,如何设置中断屏蔽字?

中断屏蔽位

- 中断请求寄存器IR
 - □ 对应位为1表示相应外设发出了中断请求
 - □ 中断字, 中断码
- 中断屏蔽寄存器INM
 - □ 对应位为1设置屏蔽,否则取消屏蔽
 - □ 每个设备都有自己独立的中断屏蔽字
 - □ CPU执行某设备的中断服务子程序时将其中断屏蔽字载入INM
 - □ 不可屏蔽中断不受中断屏蔽寄存器的控制
- 中断允许触发器IE

屏蔽码

- 控制各设备接口的屏蔽触发器,可改变处理次序。
- 运行某个设备的中断服务程序时载入对应的屏蔽码



例子


■ 假定硬件原来的响应顺序为0→1→2, 试设置中断屏蔽字, 将中断优 先级改为1→2→0。

设备/屏蔽字	LO	L1	L2
LO	1	0	0
L1	1	1	1
L2	1	0	1


中断识别(寻找入口地址)


- 向量中断
 - □ 将服务程序入口(中断向量)组织在中断向量表中;响应时由硬件直接产生相应向量地址,按地址查表,取得服务程序入口,转入相应服务程序。
 - →硬件查询法
 - ◆独立请求法
- 非向量中断
 - □ 将服务程序入口组织在查询程序中;
 - □响应时执行查询程序查询中断源,转入相应服务程序。
 - →程序识别 (软件方法)


中断向量法



程序识别









中断处理中的问题

- 中断响应条件
 - □ 中断允许触发器处于允许状态
 - □ 对应的中断未被屏蔽
 - □ 无更高优先级的中断请求
 - □ 中断嵌套必须优先级更高
 - □ 指令已经执行完最后一个机器周期
 - ◆ 保证指令执行的完整性;
 - ◆缺页中断的中断时机?
- 保存现场,恢复现场
 - □ 中断程序用到的通用寄存器, EPC, 屏蔽字
 - □ 缺页中断的断点和普通中断断点不一致
- 中断过程由软硬件结合完成

中断硬件接口



中断控制器工作流程




工作过程

- 主机启动设备
- ■设备准备传送
- **发中断请求信号**
- **主**机响应中断
- ■数据传送

13.A、B、C是与主机连接的3台设备,在硬件排队线路中,它们的响应优先级是A>B>C>CPU,为改变中断处理的次序,将它们的中断屏蔽字设为:

设备	屏 A	蔽 B	码 C
А	1	1	1
В	0	1	0
С	0	1	1
CPU	0	0	0


请按下图所示时间轴给出的设备中断请求时刻,画出CPU执行程序的轨迹。A、B、C中断服务程序的时间宽度均为20μs。



解:从中断屏蔽字看出,其处理优先级为:

A>C>B

故CPU运行轨迹如下:



45

DMA方式


- DMA基本概念
- DMA传输方式
- 基本DMA控制器

DMA基本概念

- 中断方式
 - □ 传送一个数据执行一次中断服务子程序 (几十条指令)
 - □ 效率低下,不适合于高速传输的系统。

■ DMA方式


- □ 外设与主存间建立一个由硬件管理的数据通路(不一定有单独的通路)
- □ CPU不介入外设与主存的数据传送操作
- □ 减少CPU开销,提升效率



内存争用

- DMA方式进行数据传送时
 - □ DMA控制器直接访问内存
 - □ CPU执行主程序 (需要访内,指令、操作数)
 - □ 主存使用权的冲突(资源冲突)
- 如何处理这种冲突?
 - □ 停止CPU使用主存
 - □ DMA与CPU交替使用主存
 - □周期挪用法

停止CPU访内




- 1. DMA批量数据传输周期过长,CPU长期无法访内
- 2. 外设传送两个数据的时间间隔大于存储周期,内存未充分利用



DMA与CPU交替使用主存


- 每个CPU工作周期分成两段
 - □ 一段用于 DMA访问主存
 - □一段用于CPU访问主存
- 无主存使用权移交过程




,并算机组成原理。 15.

周期挪用法

- DMA要求访问主存时,CPU暂停**一个或多个存储周期**。一个数据传送结束后,CPU继续运行。
- CPU现场没有变动,仅延缓了指令的执行
 - □ <u>周期挪用</u>,或称<u>周期窃取</u>。
- 如发生访存冲突,则DMA优先访问。




DMA控制器



DMA传输流程

- 准备阶段
 - □ CPU干预
- 传送阶段
 - □ CPU不参与
- 结束阶段
 - □ CPU干预



DMA主要操作过程(准备阶段)

- 主机通过CPU指令向DMA接口发送必要的传送参数,并启动DMA工作。
 - 1. 数据传送的方向
 - 2. 数据块在主存的首地址
 - 3. 数据在外设存储介质上的地址
 - 4. 数据的传送量

DMA主要操作过程(传送阶段)

- 宏观 DMA是连续传送一批数据 微观 每传送一个数据,发一次DMA请求
- 传输过程(周期挪用)
 - 1. 设备准备数据: 当设备接收到 CPU 的 DMA 命令后就可以开始准备数据
 - 2. 设备发送 DMA 请求:数据准备好后就通过 DREQ 控制线向 DMAC 发出 DMA 请求。
 - 3. DMAC 申请总线: DMAC 收到 DMA 请求后立即将 HOLD 信号置"1",向 CPU 申请总 线控制权。
 - 4. 总线授权: CPU 在机器周期结束后响应总线使用申请,让出总线控制权,并发出总线授权信号 HLDA 通知 DMAC。

DMA主要操作过程(传送阶段)

- 5. DMA 数据传输: 收到 HLDA 信号将内存地址放置在地址总线上; 设置控制总线读写命令控制信号,并向设备 DMA 应答信号 DACK。设备收到 DACK 信号后会和内存完成一个机器字的数据交换
- 6. 传输控制:设备传输完一次数据后会继续重复第 1 步到第 5 步的工作, DMAC 在每次传输时还需要负责维护内存地址和传输计数器,并撤除 HOLD信号释放总线
- 7. 数据传输结束时,DMAC 会通过 INTR 信号线发送一个 EOP (End OfProcess) 的 DMA 中断请求信号,告知 CPU 传输完成

DMA主要操作过程(结束阶段)

- DMA在两种情况下都进入结束阶段。
 - □ 正常结束,一批数据传送完毕
 - □ 非正常结束, DMA故障
- 结束阶段DMA向主机发出中断请求
- CPU执行中断服务程序
 - □ 查询DMA接口状态,根据状态进行不同处理

DMA与程序中断的区别

- 中断通过程序传送数据, DMA靠硬件来实现。
- 中断时机为两指令之间,DMA响应时机为两存储周期之间。
- 中断不仅具有数据传送能力,还能处理异常事件。DMA只能进行数据传送。
- DMA仅挪用了一个存储周期,不改变CPU现场。
- DMA请求的优先权比中断请求高。CPU优先响应DMA请求,是为了避免DMA 所连接的高速外设丢失数据。
- DMA利用了中断技术

例题

- 某计算机CPU主频500MHz, CPI为5。假定某外设的数据传输率为0.5MB/s,采用中断方式与主机进行数据传送,以32位为传输单位,对应的中断服务程序包含18条指令,中断服务的其他开销相当于2条指令的执行时间。
 - (1) 在中断方式下, CPU用于外设I/O的时间占整个CPU时间的百分比是多少?

传输32bit,需一次中断,

所需CPU开销T_{I/O}= (18+2) ×CPI×T=20×5/500MHz

传输32bit,需要的总时间T_{total}=32/8/0.5MB/s

CPU用于外设I/O时间占整个CPU时间比例= T_{I/O}/T_{total}=2.5%

例题

- 某计算机CPU主频500MHz, CPI为5。假定某外设的数据传输率为0.5MB/s,采用中断方式与主机进行数据传送,以32位为传输单位,对应的中断服务程序包含18条指令,中断服务的其他开销相当于2条指令的执行时间。
- 当外设的数传率为5MB/s时,改用DMA方式。假定DMA传送块大小为5000B,且DMA预处理和后处理的总开销为500个时钟周期,则CPU用于该外设I/O的时间占整个CPU时间的百分比是多少(假定DMA与CPU之间没有访存冲突)

DMA传输阶段不需要占用CPU时间。

传输5000B, 需一次DMA, 所需CPU开销T_{IO}=500×T=500/500MHz

传输5000B 需要的总时间T_{total}=5000/5MB/s

CPU用于外设I/O时间占整个CPU时间比例= T_{IO}/T_{total}=0.1%

通道方式

- 通道的功能
- ■通道类型
- 通道结构的发展

通道方式

- DMA方式依赖硬件逻辑支持,随着设备数量的增加,DMA控制器增加, 成本也相应增加。必须找出一种方法使DMA技术被更多的设备共享。
- DMA接口的起始准备仍需CPU执行一段程序完成。高速设备的信息是成批传送的,一批数据包含了相当多的数据块,每一数据块都要使DMA接口初始化。数据块连续频繁地传送,其占用CPU的时间就不可忽视了。

通道方式

- 设置专用的输入输出处理机(通道),分担输入输出管理的全部或大部分工作。
- 吸取了DMA技术,增加了软件管理,设有专用通道指令
- 层次性的I/O系统
 - □一个主机可以连接多个通道
 - □一个通道可以管理多个设备控制器
 - □一个设备控制器又可以控制多台设备。


通道功能

- □ 根据CPU要求,组织设备与系统连接和通信;
- □ 选取通道指令,向设备发出操作命令;
- □ 指出数据在设备中的位置和主存缓冲区内的位置,组织设备与主存间的数据传输。
- □向CPU反映设备、设备控制器及通道本身的状态信息。
- □ 将外设和通道本身的中断请求,按次序及时报告CPU。
- □ 设备控制器介于通道与设备之间,是通道对外部设备实行具体控制的机构。
 - 将通道发送的命令转换为设备能接受的控制信号
 - 向通道反映设备的状态
 - 将设备的各种电平信号转换成通道能识别的标准逻辑信号。

通道分类

- 根据设备共享通道的情况及信息传送速度的要求分为3类
 - □字节多路通道
 - □选择通道
 - □数组多路通道

字节多路通道




- 包括若干子通道,每个子通道服务于一个慢速设备
- 在一段时间内交替执行多个设备的通道子程序
- 传输单位是字节
- 宏观上这些设备并行工作

选择通道

- 字节多路通道
 - □ 适合慢速设备,不适合高速设备
 - □高速设备传送两个字节间的空闲很短
- 选择通道
 - □ 设备以成批数据连续传送方式占用通道,直到指定数量的数据全部传送完毕,通道才转为其它设备服务。
 - □选择通道在物理上可以连接多个设备,但设备不能同时工作。
 - □ 选择通道只有一个子通道,它适用于大批量数据的高速传送。

选择通道



数组多路通道

- 通道能高速传送数据,但设备辅助操作时间不能有效利用
 - □ 如硬盘启动后,平均定位时间较长,磁带机磁头定位时间更长,可达几分 钟。导致通道处于等待状态
- 为利用这段时间,将字节多路和选择通道折中,称为数组多路通道。
 - □ 多个设备以数据组(块)为单位交叉使用通道。
 - □ 设备占用通道时,连续传送一组数据,然后将出让通道使用权
 - □数据组的大小因设备而异,有256B、512B或1KB等。

数组多路通道

- 数组多路通道也包含若干个子通道。
 - □ 数组多路通道适用于中、高速设备, 如磁带机、磁盘等。
 - □传送的基本数据数据单位与字节通道不同。
 - □ 同一时刻只允许一个设备进行传输型的工作
- ■某设备执行辅助操作时
 - □ 通道暂时断开与该设备的连接, 挂起与该设备对应的通道程序
 - □ 转为其它设备服务,当设备完成了辅助操作,且通道空闲时,通道才重新 转为该设备服务。
- 传送效率高,硬件复杂度高

71

