
# FT2232HL Board 用作 openOCD 简明手册

V0.1 2018.06.28

向天使赞颂这个世界吧, 而不是那个不可言说的世界。 你不可能让他叹服你高贵的感情; 在宇宙里, 在他感知自己伟大力量的地方, 你只是一个生手。所以, 还是向他展示某种简单的东西吧,某种在许多世代里成形、 为我们所有、为我们所触摸、在我们视野之内的东西。 向他讲述事物。他会惊讶地站在那里:就像你 惊讶地看着罗马的制绳工人或者尼罗河岸边的陶匠。

——里尔克《杜伊诺哀歌》第9首 节选



在该板中,FT2232HL芯片的所有可用管脚全部引出,方便使用杜邦线连接外围模块, 详情请参看原理图文件 FT2232HL Board sch.pdf。

请注意: 以下的驱动安装与软件使用只在 WIN7 系统 32 位 SP1 下验证过,其余系统 可能会出现一些问题。

请注意:在下文中出现的链接地址,可能会失效,可通过相关内容自行搜索。

#### 【步骤 1】

安装 FT2232HL 芯片的驱动,安装文件为 CDM21228\_Setup.exe。该文件来自链接: <a href="http://www.ftdichip.com/Drivers/CDM/CDM21228\_Setup.zip">http://www.ftdichip.com/Drivers/CDM/CDM21228\_Setup.zip</a>。在安装驱动时,板子不需要连接到电脑。

用户还可以到 FTDI 公司的官网下载更新的驱动安装文件。链接如下:

http://www.ftdichip.com/Drivers/VCP.htm 。建议下载可执行的安装包。网页上的提示: "WHQL Certified. Includes VCP and D2XX. Available as a setup executable."


在安装好驱动后,使用 USB 线连接 FT2232HL 板,在设备管理器可看到:



这时系统已经多了两个串口。串口号不一定为 COM6 和 COM7。另外: USB Serial Converter A 对应着 FT2232HL 芯片的 ADBUS。 USB Serial Converter B 对应着 FT2232HL 芯片的 BDBUS。

#### 【步骤 2】

安装 FT\_Prog\_v3.6.88.402 Installer.exe。该应用程序可将配置参数烧录到板子上的 EEPROM。安装完成后,运行该程序,并将板子连接到 USB 接口,然后使用 F5 快捷键搜索与分析设备。(关于该软件的使用,可参见: AN\_124\_User\_Guide\_For\_FT\_PROG.pdf)。




### 【步骤 3】

使用 FT Prog 软件修改 FT2232HL 芯片的 BDBUS 驱动方式,并烧录到板载的 EEPROM。相应地、如需使用 ADBUS 作为 JTAG, 那就修改 Port A 的驱动方式。

因为在加上塑料外壳之后,该板的 BDBUS 作为输出接口,所以在此只示例 Port B 这种方式。以此类推过去就可以了,后面还有些设置也是类似的。

至于为什么要使用 D2XX Direct 驱动,而不是使用 Vitual COM Port 驱动,请用户自行 找寻答案,我也搞不清楚。


完成之后如下图所示:




# 【步骤 4】

解压 OpenOCD-20170821.7z 压缩文件。里面是已经编译后的可以在 WIN7 下使用的 openOCD 程序,以及其他相关的程序与文件。

运行程序 OpenOCD-20170821\drivers\UsbDriverTool.exe:



修改 USB Serial Converter B 设备的驱动类型:



为什么要修改成这个类型,我还是搞不清楚,请用户自行找寻答案。 更改驱动类型之后,openOCD 就可以识别到 FT2232HL 了。

# 【步骤 5】

使用 openOCD.exe 命令行方式进行测试。

首先需要编写一个脚本文件,命名为 ftdi.cfg,并将其复制到 ..\OpenOCD-20170821\bin 目录下。文件内容如下所示,各行含义请参看文档 openocd.pdf。为什么要这样写才能够使用,还是参看文档 openocd.pdf 吧。

```
# #FT2232HL for openOCD Device
# #According to the sch file, it uses BDBUS.
# interface ftdi
ftdi_vid_pid 0x0403 0x6010

# ftdi_channel 0 is port ADBUS, ftdi_channel 1 is port BDBUS.
ftdi_channel 1


transport select jtag
adapter_khz 1000

ftdi_layout_init 0x00F8 0x00fb
ftdi_layout_signal nSRST -oe 0x0040
ftdi layout signal ntRST -oe 0x0010
```

在没有外接带 JTAG 接口的 MCU 板子时,执行命令行:


openocd -f ftdi.cfg

返回错误与警告信息如下图(使用 Ctrl+C 退出):



在连接上带 JTAG 接口的 MCU (示例使用 STM32F103RET6) 板子时,执行命令行: openocd -f ftdi.cfg

返回的信息如下图:



这时还是有警告信息,不过已经可以说明能够连接到 MCU。

我在 EmBitz 1.11 编译器下验证了它的烧录功能以及部分调试功能,在其他编译器上尚未知道如何使用。EmBitz 1.11 编译器的下载链接: https://www.embitz.org

更多的使用方式需要用户去了解与测试。

#### 在 EmBitz 1.11 中烧录时的返回信息如下所示:

```
- P X
C:\Program Files\EmBitz\1.11\share\contrib\OpenOCD-20170821\bin\openocd.exe
Open On-Chip Debugger 0.10.0 (2017-08-21) [https://github.com/sysprogs/openocd]
Licensed under GNU GPL v2
For bug reports, read
       http://openocd.org/doc/doxygen/bugs.html
adapter speed: 1000 kHz
                                                                                  Ε
adapter speed: 1000 kHz
adapter_nsrst_delay: 100
jtag_ntrst_delay: 100
none separate
cortex_m reset_config sysresetreq
Info : clock speed 1000 kHz
Info : JTAG tap: stm32f1x.cpu tap/device found: 0x3ba00477 (mfg: 0x23b (ARM Ltd.
), part: 0xba00, ver: 0x3)
Info : JTAG tap: stm32f1x.bs tap/device found: 0x06414041 (mfg: 0x020 (STMicroel
ectronics), part: 0x6414, ver: 0x0)
Info : stm32f1x.cpu: hardware has 6 breakpoints, 4 watchpoints
Info : accepting 'gdb' connection on tcp/3333
Info: device id = 0 \times 10036414
Info : flash size = 512kbytes
undefined debug reason 7 – target needs reset
Info : JTAG tap: stm32f1x.cpu tap/device found: 0x3ba00477 (mfg: 0x23b (ARM Ltd.
), part: 0xba00, ver: 0x3)
Info : JTAG tap: stm32f1x.bs tap/device found: 0x06414041 (mfg: 0x020 (STMicroel
ectronics), part: 0x6414, ver: 0x0)
target halted due to debug-request, current mode: Thread
xPSR: 0x01000000 pc: 0x080004a4 msp: 0x20010000
Info : JTAG tap: stm32f1x.cpu tap/device found: 0x3ba00477 (mfg: 0x23b (ARM Ltd.
), part: 0xba00, ver: 0x3)
Info : JTAG tap: stm32f1x.bs tap/device found: 0x06414041 (mfg: 0x020 (STMicroel
ectronics), part: 0x6414, ver: 0x0)
target halted due to debug-request, current mode: Thread
xPSR: 0x01000000 pc: 0x080004a4 msp: 0x20010000
Info : JTAG tap: stm32f1x.cpu tap/device found: 0x3ba00477 (mfg: 0x23b (ARM Ltd.
), part: 0xba00, ver: 0x3)
Info : JTAG tap: stm32f1x.bs tap/device found: 0x06414041 (mfg: 0x020 (STMicroel
ectronics), part: 0x6414, ver: 0x0)
target halted due to debug-request, current mode: Thread
xPSR: 0x01000000 pc: 0x080004a4 msp: 0x20010000
Info : JTAG tap: stm32f1x.cpu tap/device found: 0x3ba00477 (mfg: 0x23b (ARM Ltd.
), part: 0xba00, ver: 0x3)
Info : JTAG tap: stm32f1x.bs tap/device found: 0x06414041 (mfg: 0x020 (STMicroel
ectronics), part: 0x6414, ver: 0x0)
target halted due to debug-request, current mode: Thread
xPSR: 0x01000000 pc: 0x080004a4 msp: 0x20010000
Info : JTAG tap: stm32f1x.cpu tap/device found: 0x3ba00477 (mfg: 0x23b (ARM Ltd.
), part: 0xba00, ver: 0x3)
Info : JTAG tap: stm32f1x.bs tap/device found: 0x06414041 (mfg: 0x020 (STMicroel
ectronics), part: 0x6414, ver: 0x0)
target halted due to debug-request, current mode: Thread
xPSR: 0x01000000 pc: 0x080004a4 msp: 0x20010000
```