

Feldeffekttransistor - MOSFET -

H. Jörg Osten

Institut für Materialien und Bauelemente der Elektronik


- MBE -

Leibniz Universität Hannover Schneiderberg 32, 30167 Hannover

nur für den LUH-internen Gebrauch



MBE MOS-Feldeffekttransistor





™BE MOS-Technologie

- MOS bedeutet Metal Oxide Semiconductor
- MOS Transistoren sind Feldeffekttransistoren = **MOSFET**

Steuerung erfolgt durch die Wirkung eines elektrischen **Feldes**

MOS-Technologie wurde in den 60er Jahren eingeführt Sie heißen auch unipolar: nur ein Ladungsträgertyp ist am **Stromtransport beteiligt**

NMOS/PMOS:

nach der im Kanal entstehenden n- bzw. p-Leitung benannt

CMOS-Technologie (Complementary MOS)

kombinierte Verwendung von NMOS- und PMOS-Transistoren in einem Schaltkreis

- stromsparend
- → geringe Verlustleistung und hoher Integrationsgrad



■ MOSFET: Grundprinzip

Ein MOSFET ist ein aktives Bauelement mit mindestens drei Anschlüssen

```
S (source, dt. Quelle)
```

D (drain, dt. Abfluss)


G (gate, dt. Steuerelektrode)

Bei einigen Bauformen wird ein zusätzlicher Anschluss B (bulk, Substrat) nach außen geführt. Meistens ist das Substrat jedoch intern mit S verbunden.


- Betrieb: Majoritätsladungsträger fließen von S nach D
 - → unipolares Bauelement
 - → laterales Bauelement
- Der Stromfluss wird durch ein an G anliegendes elektrisches Feld gesteuert
 - basiert auf dem Feldeffekt




MBE MOS-Feldeffekttransistor (MOSFET)









Feldeffekttransistor (FET):

Geschwindigkeit:

Ladungsträgertransport von

Source zum Drain

- → Laterales Bauelement
- → heute: Kanallängen < 32 nm
- **→** Lithografie limitiert

Bipolar Transistor (HBT):

Geschwindigkeit:


Ladungsträgertransport vom

Emitter zum Kollektor

- → Vertikales Bauelement
- → heute: Basisdicke < 25 nm
- → fast unabhängigt von lateralen Abmessungen
- **→** Wachstums limitiert




Einen Transistor skalieren



→ Die Gateoxiddicke wird ebenfalls reduziert



MBE Klassische Skalierung des Gateoxides




250 nm Generation: $d_{oxid} = 5 \text{ nm}$ Dicke wird pro Generation um den Faktor 0,7 reduziert



Gateoxide von wenigen Atomlagen Dicke

- → Tunnelströme steigen exponentiell mit abnehmender Dicke
- 3 Lagen von SiO₂-Tetraedern:
- $J_{leak} = >100 \text{ A/cm}^2 @ 1V$
- Technisch nicht mehr homogen realisierbar (min. Schwankung 33 %)
- Nicht messbar
- Nicht stabil (reliability problems)





→ Für geringe Leckströme muss das Gatedielektrikum dicker sein

Aber: Die Kapazität darf sich nicht ändern!

$$C = \varepsilon_r \, \varepsilon_0 \, A / d$$

Lösung: Material mit höherer Dielektrizitätskonstante ε_r (amer. K)

- → High-K Dielektrika
- → Details in der Vorlesung "Technologie Integrierter Bauelemente"



MOS-Kondensator



MBC MIS-Kondensator

besteht aus

dotiertem Silizium

Isolator

Metallelektrode


Der Isolator besteht häufig aus Siliziumdioxid

MOS = metal oxide semiconductor

Allgemeinere Bezeichnung:


MIS - metal insulator semiconductor

Im Folgenden: Betrachtungen für p-Silizium Substrate





MOS-Kondensator: Arbeitszustände






MBE MOS-Kondensator: Arbeitszustände


- Thermodynamisches Gleichgewicht ($U_{MS} = U_G = 0$) es existieren im Inneren der Struktur bereits Ladungen im thermischen Gleichgewicht kommt es zu einem Ausgleich der unterschiedlichen Fermi-Niveaus (Halbleiter und Metall)
 - Spannungsunterschied wird als Kontaktpotenzial bezeichnet
 - es bilden sich an der Grenzschicht zwischen Metall und Isolator positive und dem entgegengesetzt an der Grenzschicht zwischen Isolator und Halbleiter negative Ladungen aus

Da Leitfähigkeit des Halbleiters relativ gering ist, bildet sich eine Raumladungszone aus



MBE Definitionen





Kontaktpotenzial im neutralen, dotierten homogenen Halbleiter

$$\psi_F \doteq \frac{E_i - E_F}{q}$$
 {> 0 p-Halbleiter < 0 n-Halbleiter

$$q \cdot \varphi_{\mathsf{M}}$$
 Metallaustrittsarbeit

$$q \cdot \varphi_{S}$$
 Halbleiteraustrittsarbeit

$$q \cdot \chi$$
 Elektronenaffinität des
Halbleiters



■ MOS-Kondensator: Arbeitszustände

Flachbandfall

Gleicht man das Kontaktpotenzial und den Spannungsabfall über das Oxid durch eine bestimmte schwache Vorspannung aus, so verschwindet die Raumladungszone man spricht vom Flachbandfall und der angelegten Flachbandspannung U_{FB} .

(Die Bezeichnung kommt daher, dass im Bändermodell keine Krümmung mehr zu Erkennen ist)

Das Vorzeichen und die Größe der notwendigen Spannung ist abhängig von Gate-Material (Metall) und vom verwendeten Halbleiter

Flachbandfall


$$U_{FB} = \varphi_{MS} = \varphi_{M} - \varphi_{S} = \varphi_{M} - \left[\chi + \frac{E_{LB} - E_{F}}{q}\right]$$



Austrittsarbeitsdifferenz

$$V_{\rm G} = 0$$

Flachbandfall:
$$V_G = V_{FB} < 0$$




- → im Allgemeinen sind die Austrittsarbeiten von Gate und Halbleiter unterschiedlich
- \rightarrow Spannung $V_{FB} \neq 0$, um den Flachbandfall zu erreichen



■ MOS-Kondensator: Akkumulation

- U_{MS} < 0V negative Spannung U_{MS} gegenüber dem Substrat
- → Die positiven Ladungsträger im Substrat wandern zur Grenzschicht und sammeln sich dort
- → Diese Ansammlung positiver Ladungsträger in einem positiv dotierten Bereich wird als Anreicherungzone bezeichnet.
- → die Ladung im Dielektrikum wird dabei nicht verändert






MBE Anreicherung (Akkumulation)

Banddiagramm in Anreicherung (Akkumulation)


Raumladungsverteilung im Anreicherungsfall





™BE MOS-Kondensator: Verarmung


- $U_{MS} > 0V$ der Pluspol am Metall und der negative Pol am Substrat
- → bei einer geringen Spannung wandern negative Ladungs-träger (Minoritäten) im Substrat an die Grenzschicht und rekombinieren mit den dort befindlichen freien positiven Ladungsträgern
- → In der Nähe der Grenzschicht entsteht durch die Rekombinationen eine Raumladungszone, die an freien Ladungsträgern verarmt ist. Diese Zone wird als Verarmungszone bzw. depletion region bezeichnet.





Banddiagramm in Verarmung (Depletion)


Raumladungsverteilung im Verarmungsfall





■ MOS-Kondensator: Inversion

- $U_{MS} > U_{th}$ Überschreitet eine Schwellspannung (*Threshold*)
- → Im ursprünglich p-dotierten Substrat bildet sich ein n-dotiertes Gebiet.
- **→** Die Schwellwertspannung kennzeichnet den Punkt, an dem keine freien Löcher mehr an der **Grenzschicht zur Rekombination zur** Verfügung stehen
 - → freie negative Ladungsträger (Elektronen)
- → Die Zone, die die frei beweglichen negativen Ladungsträger enthält, wird als Inversionszone bezeichnet.





Inversion



Banddiagramm in Inversion


Raumladungsverteilung in Inversion








Inversionskanal (Substrat p-dotiert)





Inversionskanal (Substrat n-dotiert)





MBE MOS-Kondensator: Arbeitszustände

Flachbandfall

Gleicht man das Kontaktpotenzial und den Spannungsabfall über das Oxid durch eine bestimmte schwache Vorspannung aus, so verschwindet die Raumladungszone man spricht vom Flachbandfall und der angelegten Flachbandspannung U_{FB}

Akkumulation: U_G < 0V

die Majoritätsladungsträger sammeln sich an der Halbleiteroberfläche an

→ Diesen Zustand bezeichnet man als Akkumulation (Anreicherung)



MBE MOS-Kondensator: Arbeitszustände

Verarmung: $U_G > U_{FB}$

führt zu einer Verringerung der Majoritätsladungstäger im Bereich der Halbleiter-Isolator-Grenzfläche

→ diesen Zustand bezeichnet man als Verarmung (depletion)

Inversion


Sobald durch die angelegte Spannung die Minoritätendichte die Majoritätendichte an der Halbleiter-Isolator-Grenzfläche übersteigt, spricht man von Inversion.

Hierbei unterscheidet man zwischen schwacher Inversion und starker Inversion.

Bei starker Inversion entsteht im Halbleiter an der Grenze zum Isolator ein Elektronenkanal, in dem n-Leitung möglich ist



Zusammenfassung: MOS-Kondensator



→ Die angelegte Gatespannung bestimmt den Arbeitszustand



MOS-Transistor



■ MBE Geschichte: MOS-Transistor

- Historisch gesehen ist das Funktionsprinzip des MOSFETs wesentlich länger bekannt als das des Bipolartransistors Die ersten Patentanmeldungen stammen aus den Jahren 1926 von Julius Edgar Lilienfeld und 1934 von Oskar Heil
- Die ersten MOSFETs wurden erst 1960 gefertigt mit dem Silizium/Siliziumdioxid stand ein Materialsystem zur Verfügung, mit dem sich eine reproduzierbar gute Halbleiter-Isolator-Grenzfläche herstellen ließ Damit verbunden war die Abkehr vom Germanium als **Basismaterial**
- Ab Mitte 1980 kam dotiertes Polysilizium als Gate-Material zum Einsatz und verdrängte damit aufgedampftes Aluminium
- Seit der Jahrtausendwende wird verstärkt an neuartigen High-K Materialien als Dielektrikum kombiniert mit Metall-**Gate-Technologien geforscht**



■ MBE Der erste realisierte MOSFET


Aug. 27, 1963

DAWON KAHNG

3,102,230

ELECTRIC FIELD CONTROLLED SEMICONDUCTOR DEVICE

Filed May 31, 1960



Patent von D. Kahng



erster Si/SiO₂-MOSFET von D. Kahng und M.M. Atalla


(1960)



(1960)



n-Kanal-MOSFET: Grundaufbau





■ MOSFET: Grundprinzip


- Ein MOSFET ist ein aktives Bauelement mit mindestens drei Anschlüssen
 - S (source, dt. Quelle)
 - D (drain, dt. Abfluss)
 - G (gate, dt. Steuerelektrode)

Bei einigen Bauformen wird ein zusätzlicher Anschluss B (bulk, Substrat) nach außen geführt. Meistens ist das Substrat jedoch intern mit Source verbunden.

- Betrieb: Ladungsträger fließen von S nach D
 - → unipolares Bauelement
 - → laterales Bauelement
- Der Stromfluss wird durch ein an G anliegendes elektrisches Feld gesteuert
 - basiert auf dem Feldeffekt



n-Kanal-MOSFET: Grundaufbau






Ein spezieller MOSFET: Grundaufbau


Polysilizium

 Als Grundmaterial dient ein schwach p-dotierter Siliziumeinkristall (Substrat).



• In dieses Substrat sind zwei stark n-dotierte Gebiete eingelassen, die den Source- bzw. Drain-Anschluss erzeugen.

- Zwischen den beiden Gebieten befindet sich weiterhin das Substrat
 Kondensator
- → eine npn-Struktur entsteht



→ kein Stromfluss ist möglich (npn-Transistor: ohne Basisstrom ist der Transistor gesperrt)



■ MBE MOSFET : Grundaufbau

Genau über diesem verbleibenden Zwischenraum befindet sich eine sehr dünne, widerstandsfähige Isolierschicht

Gate-Dielektrikum, klassisch aus Siliziumdioxid


- Das Dielektrikum trennt die darüberliegende Gate-Elektrode vom Silizium (genauer vom Kanalgebiet).
- Als Gate-Elektrode wurde bis Mitte der 1980er Aluminium verwendet, das von n⁺- bzw. p⁺-dotiertem polykristallines Silizium (poly-Si) abgelöst wurde.
- Gegenwärtig werden alle Materialien des Gatestapels durch neue ersetzt:

Gatedielektrikum: SiO₂ → hoch-K Materialien

poly-Si → verschiedene Metalle Gateelektrode:



Ein spezieller MOSFET: Funktionsweise



→ Ohne Gatespannung ist ein Elektronenstrom zwischen Source und Drain durch die Löcher als Majoritätsladungsträger des p Gebietes nicht möglich



Ein spezieller MOSFET: Grundaufbau

 Gate-Anschluss, Dielektrikum und Bulk-Anschluss bilden einen Kondensator

Dieser Kondensator kann beim Anlegen einer Spannung zwischen Gate und Substrat in den drei Arbeitszuständen Anreicherung, Verarmung und Inversion betrieben werden

 Durch Anlegen eines entsprechenden elektrischen Feldes wandern im Substrat Minoritätsträger an die Grenzschicht und rekombinieren mit den Majoritätsträgern

Verdrängung der Majoritätsträger → Verarmung





I MB∈ Ein spezieller MOSFET: Funktionsweise

- ab einer bestimmten Spannung U_{th} (threshold voltage, Schwellspannung) ist die Verdrängung der Majoritätsladungsträger so groß, dass sie nicht mehr für die Rekombination zur Verfügung stehen.
- → Ansammlung von Minoritätsträgern
- → Anreicherungstransistor
- → das eigentlich p-dotierte Substrat wird nahe an der Isolierschicht n-leitend
- Dieser Zustand wird Inversion genannt.
- Der entstandene dünne n-leitende Kanal verbindet die beiden n-Gebiete Source und Drain
 - → Ladungsträger können (beinahe) ungehindert von Source nach Drain fließen
 - → n-Kanal MOSFET



n-Kanal MOSFET: Funktionsweise







■ MOSFET: Allgemein

- Widerstandsänderung in einer MOS-Struktur = Steuerung der Ladungsträgerkonzentration im Kanal
- Wirkung des angelegten Feldes:

Entstehung (Anreicherungstypen, normal sperrend) bzw.

Zerstörung (Verarmungstypen, normal leitend) eines leitenden Kanals unter dem Gate

Anreicherungstypen:

Dominieren bei CMOS


S/D sind entgegengesetzt zum Kanal (Substrat) dotiert **Kein Stromfluss ohne Gate-Spannung**

Verarmungstypen:

Kanal hat den gleichen Dotierungstyp wie S/D **Stromfluss findet ohne Gate-Spannung statt** Gate-Spannung zerstört den Kanal

MBE MOSFET: Der Anreicherungstyp ...

- U_{GS}=0:
 (sperrt zwischen S und D)
 → bei einer Spannung zwischen S und D (U_{DS})
 fließt kein Strom durch den Kanal
- erst durch eine Spannungsdifferenz zwischen Gate und Source wird der Inversionskanal gebildet
 - → Stromfluss ist möglich




- → Schaltzeichen hat eine unterbrochene Linie!
- → Grundlage der CMOS-Technologie

Achtung!
Die hier dargestellten
Kennlinien sind idealisiert!



■ MBE MOSFET: Der Verarmungstyp ...

• U_{GS}=0: durchlässig zwischen S und D → bei einer Spannung zwischen S und D (U_{DS}) fließt auch ein Strom durch den Kanal



 Durch Variation der Spannung zwischen G und S (U_{GS}) kann dieser Stromfluss verkleinert, vergrößert oder unterbrochen werden

→ Schaltzeichen hat eine durchgezogene Linie!

Achtung! Die hier dargestellten Kennlinien sind idealisiert!





MBE MOSFET Typen

n-Kanal MOSFET


p-Kanal MOSFET


Verarmungstyp selbstleitend normally on






Anreicherungstyp selbstsperrend normally off








MBE MOSFET Typen (Schaltzeichen)





MBE Vier MOSFET-Grundtypen





Zusammenfassung: Grundtypen

- Leitungstypen (Ladungsträger im Kanal):
 - n-Kanal-MOSFET (Drain- und Source n-dotiert), NMOS p-Kanal-MOSFET (Drain- und Source p-dotiert), PMOS
- Werden beide Typen gemeinsam verwendet, spricht man von CMOS (engl.: Complementary MOS)

```
CMOS = PMOS + NMOS
```

- → in integrierten Digitalschaltungen
- Die beiden Leitungstypen gibt es jeweils als:

```
Verarmungstyp (depletion)
(selbstleitend, normal-an, normal leitend)
Anreicherungstyp (enhancement)
(selbstsperrend, normal-aus, normal sperrend)
```

- → 4 verschiedenen Grundtypen
- → In der Praxis werden mit großer Mehrheit Anreicherungstypen eingesetzt.



™BE Definition der Schwellspannung

- **Definition:** $U_G = U_{th}$ die Gate-Spannung, bei der der Transistor zu leiten beginnt (Anreicherungstyp)
 - → Bei dieser Spannung entsteht ein "Kanal" von Minoritätsträgern

oder

die Gate-Spannung, bei der der Kanal vollständig verarmt ist (Verarmungstyp)

→ Transistor beginnt zu sperren



Schwellspannung

- Die Schwellenspannung U_{th} (threshold voltage) stellt ein zentrales Element bei der Modellbetrachtung von MOSFETs dar
- Sie hängt stark von der Prozesstechnik ab Dabei entscheiden die Dotierungen von Source, Drain und des Kanal-Gebietes über die Größe der Schwellenspannung
- für NMOS-Anreicherungstyp und PMOS-Verarmungstyp:

$$U_{th} > 0V$$

für NMOS-Verarmungstyp und PMOS-Anreicherungstyp:

$$U_{th} < 0V$$

Temperaturabhängigkeit: $U_{th} = U_{th0} + \alpha (T - T_0)$

α – Temperaturkoeffizent

T₀ - Stütztemperatur (z.B. die typische Betriebstemperatur)



MBE Ausgangskennlinienfeld

Definition:

$$I_{\rm D} = f(U_{\rm DS})$$


Parameter: angelegten Gate-Source-Spannung U_{GS}

- Es ist für alle 4 MOSFET-Typen (NMOS/PMOS bzw. Anreicherungs-/Verarmungstyp) prinzipiell gleich
- Unterschiede ergeben sich nur in den Potentialbezugspunkten von Drain und Source, sowie im Vorzeichen des Verstärkungsfaktors
- Die Kennlinien werden durch weitere Effekte (Temperatur, Substratvorspannung, Kurzkanaleffekte etc.) beeinflusst
- Die einzelne I_D - U_{DS} -Kennlinie eines MOSFETs unterteilt sich in drei Bereiche:

Sperrbereich, aktiver Bereich und Sättigungsbereich




MBE Ausgangskennlinien



Ausgangskennlinienfeld für einen NMOS vom Anreicherungstyp



Prinzipieller Aufbau des n-Kanal MOSFET





Sperrbereich

- Im Sperrbereich (auch Abschaltbereich oder Subthreshold-Bereich genannt, engl. cutoff region) liegt die Gate-Source-Spannung U_{GS} unterhalb der Schwellenspannung U_{th} .
- Für $U_{GS} < U_{th}$ wird oft angenommen: $I_{DS} = 0$
- Genauer ergibt sich:

$$I_{DS} = I_0 \cdot \exp\left(\frac{U_{GS} - U_{th}}{kT}\right)$$

Schwellspannungsstrom (threshold current)


$$I_0 = I_{DS}(U_{GS} = U_{th})$$

Der Leckstrom (*leakage current*) eines Anreicherungs-MOSFET berechnet sich aus der Gleichung für den Sperrbereich:


$$I_{Leck} = I_{DS0}(U_{GS} = 0V)$$



Prinzipieller Aufbau des n-Kanal MOSFET







→ Starke Inversion für einen ausgeprägten Kanal



I MB∈ Linearer Bereich

Im linearen Bereich (auch aktiver Bereich, oder ohmscher Bereich genannt), engl.: triode region oder ohmic region) liegt die Gate-Source-Spannung U_{GS} über der Schwellenspannung U_{th} (Im Fall des Anreicherungs-MOSFET)

Es ensteht ein durchgehender Kanal zwischen Drain und Source

Der Bereich wird durch die Kennlinie der Grenzspannung $U_{DS,sat} = U_{GS} - U_{th}$ begrenzt.

- Die Bezeichnung stammt von dem Umstand, dass die Kennlinien bei U_{DS} ~ 0 nahezu linear durch den Ursprung verlaufen, was dem Verhalten eines ohmschen Widerstands entspricht.
- Für $U_{GS} > U_{th}$ und $(U_{GS} U_{th}) > U_{DS}$ gilt:


$$I_{DS} = \frac{W}{L} \cdot \mu \cdot C_{ox} \left[\left(U_{GS} - U_{th} \right) \cdot U_{DS} - \frac{U_{DS}^2}{2} \right]$$





Spannungsabfall im Kanal



Ausprägung einer Sperrschicht








 $V_{DS(\mathrm{sat})}$



Sperrschicht füllt den Kanal aus

Abschnürung des Drainstromes



 \rightarrow Sättigung: Strom steigt nicht mehr an bei Erhöhung von U_{DS}



Sättigungsbereich

Im Sättigungsbereich (saturation region, auch Abschnürbereich genannt) verläuft die I_D-U_{DS}-Kennlinie parallel zur U_{DS} -Achse

Real steigt der Drainstrom I_D aber weiterhin an


Für $U_{GS} > U_{th}$ und $(U_{GS} - U_{th}) < U_{DS}$ gilt


$$I_{DS} = \frac{W}{2L} \cdot \mu \cdot C_{ox} (U_{GS} - U_{th})^2$$

→ unabhängig von U_{ns}





Zusammenfassung: MOSFET






linearer/ohmscher Bereich








Sättigungsbereich



* Ausgangskennlinie





™BE Kennlinienfeld

Linearer Bereich

$$I_{DS} = \frac{W}{L} \cdot \mu \cdot C_{ox} \left[(U_{GS} - U_{th}) \cdot U_{DS} - \frac{U_{DS}^2}{2} \right]$$

mit:

W - Breite des Kanals

L – Länge des Kanals

 C_{ox} – Oxidkapazität

 μ – Beweglichkeit



Definition

$$g_m = \left(\frac{\partial I_{DS}}{\partial U_{GS}}\right)$$
 mit $U_{DS} = const.$

Im linearen Bereich

$$I_{DS} = \frac{W}{L} \cdot \mu \cdot C_{ox} \left[\left(U_{GS} - U_{th} \right) \cdot U_{DS} - \frac{U_{DS}^2}{2} \right]$$

$$g_m = \frac{W}{L} \cdot \mu \cdot C_{ox} \cdot U_{DS}$$



MBE Kennlinienfeld

Linearer Bereich

$$I_{DS} = \frac{W}{L} \cdot \mu \cdot C_{ox} \left[\left(U_{GS} - U_{th} \right) \cdot U_{DS} - \frac{U_{DS}^2}{2} \right]$$

Sättigungsbereich

$$I_{DS} = \frac{W}{2L} \cdot \mu \cdot C_{ox} (U_{GS} - U_{th})^2$$

mit:

W - Breite des Kanals

L – Länge des Kanals

 C_{ox} – Oxidkapazität

 μ – Beweglichkeit




■ MBE MOSFET: Transferkennlinie

Drainstrom I_{DS} in Abhängigkeit von U_{GS}

$$I_{DS} = \frac{W}{2L} \cdot \mu \cdot C_{ox} (U_{GS} - U_{th})^2$$


$$I_{\rm DS}=0$$
 für $U_{\rm GS}=U_{\rm th}$



→ Ein Transistor wirkt als Schalter (genauer gesagt als spannungsgesteuerter Widerstand)



Transfer- und Ausgangskennlinien





Parasitäre Kapazitäten des MOSFET

Gate-Drain-Kapazität




$$C_E = C_{GD} + C_{GS}$$

Gate-Source-Kapazität

Drain-Source-Kapazität


führen zu:

- Einschaltverzögerungen
- Einschaltverlusten
- nicht idealen Kennlinien





LMB∈ Vier MOSFET-Grundtypen





■ MBE Weiterentwicklung des MOSFET's

Problem: der Kanal enthält auch die ionisierten **Dotieratome**


Reduzierung der Beweglichkeit durch Streueffekte

- → Idee: räumliche Trennung der Dotieratome vom Kanalgebiet
- Konzept: Der high-electron-mobility transistor (HEMT) ist eine spezielle Bauform des Feldeffekttransistors für sehr hohe Frequenzen
- **Andere Bezeichnungen:**

modulation-doped field-effect transistor (MODFET) kann auch für Si realisiert werden




MBE III-V high-electron-mobility transistor (HEMT)





MBE MODFET: Si/SiGe Realisierung




Promotion M. Zeuner, Uni Hannover 2003



Ein Transistor kommt selten allein – CMOS


Grundprinzip: Kombination von p-Kanal- und n-Kanal-FETs




Durch die gleiche Steuerspannung jeweils zweier komplementärer Transistoren (einmal n-Kanal, einmal p-Kanal) sperrt immer genau einer, und der andere ist leitend.

Signal am Gate	n-MOS Transistor	p-MOS Transistor
0 1	n-Kanal gesperrt n-Kanal durchlässig	p-Kanal durchlässig p-Kanal gesperrt









T1 leitet/T2 sperrt

$$\rightarrow$$
 $U_{out} = U_{DD}$

Ausgang verbunden mit U_{DD}


$$U_{in} = ,1$$
": (= positiv in Bezug auf S)


T1 sperrt/T2 leitet


Ausgang verbunden mit GND

In	Out	
0	1	
1	0	










In	Out	
0	1	
1	0	





T1 abgeschaltet $V_{\rm out}$ $V_{\rm DD}$ A


B

T1 eingeschaltet
T2 abgeschaltet
T2 abgeschaltet $V_{\rm DD}$ $V_{\rm T1}$ $V_{\rm DD}$ $V_{\rm In}$

Schaltbild eines CMOS-Inverters

Übertragunskennlinie eines CMOS-Inverters





T1 abgeschaltet $V_{\rm DD}$ A

B

T1 eingeschaltet
T2 abgeschaltet
T2 abgeschaltet $V_{\rm DD}$ $V_{\rm T1}$ $V_{\rm DD}$ $V_{\rm DD}$

statische Strom-Spannungskurve

Übertragunskennlinie eines CMOS-Inverters

→ Stromfluss nur beim Schalten



I MB∈ Vorteile der CMOS-Technologie

- Der Spannungshub zwischen den beiden logischen Spannungsniveaus entspricht der vollen Versorgungsspannung
- In jedem der beiden Zustände fließt praktisch kein Strom, da immer ein Transistor ausgeschaltet ist
 - → Die statische Verlustleistung ist sehr gering
- Nur beim Schaltvorgang fließt ein signifikanter Strom
 - Dynamische Verlustleistung
- Scharfer Übergang zwischen den logischen Zuständen beide MOSFET's sind in Sättigung



™BE **CMOS LOGIK**

- Der CMOS Inverter würde als logische Grundfunktion bereits allein die Abbildung anderer logischer Grundfunktionen (GATTER) in entsprechenden Zusammenschaltungen ermöglichen
- Mit diesen ist dann die Abbildung jeglichen logischen Problems in einer entsprechenden Schaltung möglich
- Ob seines geringen Leistungsbedarf im Betrieb und beim (schnellen) Schalten ist ein hoher Grad an Integration möglich
- Deshalb dominieren der MOSFET oder Verwandte die **Digitaltechnik**



MBE Anwendungen des MOSFET

Digitalelektronik

Logik-Bausteine und Digitalschaltungen auf CMOS-Basis

Audiobereich



Endstufen und Eingangsverstärker

Leistungselektronik



Schaltnetzteile



MBE Hochfrequenzanwendungen

Parameter	Si BJT	SiGe HBT	RF CMOS
f _T	gut	hoch	hoch
f _{max}	gut	hoch	hoch
Liniarität	gut	besser	am besten
1/f Rauschen	gut	gut	schlecht
Breitbandrauschen	gut	besser	schlecht
Early-Spannung	ок	gut	schlecht
Steilheit	gut	gut	schlecht

Source: D. Harame (IBM)



™BE Wichtige Begriffe

Was bedeutet MOS-Technologie

NMOS, PMOS, CMOS

MOS-Kondensatoren

Grundaufbau

Flachbandfall

Anreicherung, Verarmung, Inversion

MOS-Transitoren

Grundaufbau, neuere Entwicklungen usw.

Die vier Grundtypen

Funktionsweise eines n-Kanal-Anreicherung-Transistoren

Ausgangs- und Transferkennlinien

Anwendungen von MOS-Transistoren

Vor- und Nachteile

Funktionsprinzip eines CMOS-Inverter