



Speicherbauelemente

H. Jörg Osten

Institut für Materialien und Bauelemente der Elektronik

- MBE -

Leibniz Universität Hannover Schneiderberg 32, 30167 Hannover

nur für den LUH-internen Gebrauch



MBE Geschichte

 IBM stellte 1981 seinen ersten PC mit der Bezeichnung Model 5150 mit Intel 8086 Prozessor vor




Er war mit einem 16 kB (Kilobyte) großen Arbeitsspeicher ausgestattet.

Aufgeteilt war der Arbeitsspeicher auf acht einzelne ICs, die eine Kapazität von je 16 kbit hatten.

→ "640 kB (Arbeitsspeicher) ist alles, was irgendeine Applikation jemals benötigen sollte." (*Bill Gates*, 1981)



Entwicklung des Speichermarktes 1993-2005





* Allgemeine Begriffe

Speicherelement

besitzt 2 Zustände (*High* oder *Low*, "1" oder "0")

→ speichert 1 Bit

Speicherzelle

physikalische Realisierung eines Speicherelementes aus wenigen Transistoren und Kondensatoren

kleinste Zelle: 1-Transistor-Speicherzelle (1T-Zelle)

Flächenbedarf: nxF² (F ist die kleinste Strukturgröße)



Eine Speicherzelle ist die physikalische Realisierung der kleinsten Einheit eines Speichers von logischen Zuständen.

bezeichnet entweder die Realisierung der kleinstmöglichen Einheit, dem 1-Bit-Speicherelement, oder die Realisierung der kleinsten adressierbaren, das heißt bei einem Zugriff les- bzw. schreibbaren, Einheit, einem so genannten Wort oder Datenwort, das aus n Bit besteht ($n \ge 1$).


PC's arbeiten heutzutage mit einer Wortlänge von 32 oder 64 Bit

Früher, zum Beispiel bei den ersten Taschenrechnern, waren Speicherzellen 4 Bit groß

Die ersten PCs hatten 8 Bit breite Speicherzellen Für einfache Steuerungen (Mikrocontroller) werden auch heute noch 8 Bit verwendet.



Grundtypen von Halbleiterspeichern





MBE Flüchtige Speicher

Random-Access-Memory (RAM) "Speicher mit wahlfreiem/direktem Zugriff" Direktzugriffsspeicher

wird insbesondere bei Computern als Arbeitsspeicher eingesetzt

wird als integrierter Schaltkreis hauptsächlich in Silizium-**Technologie realisiert**

"Wahlfrei" bedeutet, dass jede Speicherzelle über ihre Speicheradresse direkt angesprochen werden kann


Der Speicher muss also nicht sequenziell oder in Blöcken ausgelesen werden

Bei großen Speicherbausteinen erfolgt die Adressierung jedoch nicht über die einzelnen Zellen, sondern über ein Wort, dessen Breite von der Speicherarchitektur abhängt



Ansteuerung einer Speicherzelle

- Die Einheitsspeicherzellen sind in einer Matrix aus Zeilen und Spalten angeordnet.
- In dieser Matrix lässt sich jede einze ne Zelle über die Zeilenund Spaltennummer eindeutig adressieren




Beispiel 16-MBit-DRAM:

Speicherzelle

besteht es aus rund 16,8 Millionen Zellen In einer Matrix angeordnet, ergeben sich 4096 Zeilen und 4096 Spalten



MBE RAM: Grundtypen



SRAM = Static RAM

- Statischer Schreib-Lesespeicher mit wahlfreiem Zugriff
- behält Information auch ohne Taktspannung
 - → kein Wiederauffrischen (*Refresh*) nötig

DRAM = Dynamic RAM

- Dynamischer Schreib-Lesespeicher mit wahlfreiem Zugriff
- Grundlage: 1-Transistor-Zelle
 - → Wiederauffrischen (Refresh) nötig



MBE RAM: Grundtyp SRAM

Statischer RAM (SRAM)

Information ist in bistabilen Kippstufen (Flip-Flop) gespeichert (zwei CMOS-Inverter) behalten ihren Speicherinhalt nur durch das Anliegen einer Versorgungsspannung


→ keine laufenden Auffrischungszyklen (Refresh) notwendig

Lesen ist nicht destruktiv erlaubt schnellstes Lesen und Schreiben (relativ zu DRAM)

geringere Speicherdichte (6T-Zelle, d.h. 6 Transistoren) Anwendungen liegen beispielsweise in Computern als Cache und bei Mikrocontrollern als Hauptspeicher



I MB∈ **CMOS-Inverter**



$$V_{in} = 0 V$$
:

p- FET leitet/n-FET sperrt

$$\rightarrow$$
 $V_{out} = V_{DD}$

Ausgang verbunden mit V_{DD}

$$V_{in} = V_{DD}$$
:


n- FET leitet/p-FET sperrt

Ausgang verbunden mit GND

In	Out
0	1
1	0



Statische RAM-Speicherzelle (6T-Zelle)






Funktionsweise einer SRAM 6T-Zelle

- Speicher-Flip-Flop besteht aus 2 CMOS-Invertern
 - **→** Extrem geringe Rest-Verlustleistung
- Ruhezustand (Zelle nicht angewählt)

Wortleitung (WL) auf 0-Potential

T5 & T6 sperren **Datenleitungen** sind abgekoppelt.






Funktionsweise einer SRAM 6T-Zelle

Schreiben

Wortleitung auf 1-Potential Setzen des Flip-Flops durch eine Datenleitung auf "0" und andere Datenleitung auf "1"

- $DL_1 = 0$, $DL_2 = 1$ T1, T4 leitend T2, T3 gesperrt
- $DL_1 = 1$, $DL_2 = 0$ T2, T3 leitend T1, T4 gesperrt

V_{in} = "0" : p- FET leitet/n-FET sperrt V_{in} = "1" : n- FET leitet/p-FET sperrt





Funktionsweise einer SRAM 6T-Zelle


Lesen

Wortleitung (WL) auf 1-Potential

→ T5 & T6 leitend

Die beiden Datenleitungen (DL) der Speicherstelle werden auf einen Differenzverstärker geschaltet


Potentialdifferenz wird ausgewertet.






Ladungsspeicherung beim SRAM

- 2 Inverter = 1 flip-flop
- nur zwei stabile Zustände
- Hin- und Herschalten durch äußere Triggerspannung







Ladungsspeicherung beim SRAM

- Der Spannungshub zwischen den beiden logischen Spannungsniveaus entspricht der vollen Versorgungsspannung
- In jedem der beiden Zustände fließt praktisch kein Strom, da immer ein Transistor ausgeschaltet ist
 - → Die statische Verlustleistung ist sehr gering
- Nur beim Schaltvorgang fließt ein signifikanter Strom
 - **→** Dynamische Verlustleistung
- Scharfer Übergang zwischen den logischen Zuständen die MOSFET's sind in Sättigung



I MB∈ SRAM: Ergänzungen

- Realisierung von SRAMS sind sowohl in bipolarer Technologie (TTL, ECL) als auch in CMOS-Technologie möglich
- In Kombination mit einer Pufferbatterie kann aus dem statischen RAM eine spezielle Form von nicht flüchtigem Speicher (NVRAM) realisiert werden

SRAM-Zellen weisen ohne Zugriffzyklen nur einen sehr geringen Leistungsbedarf auf

die Pufferbatterie kann somit über mehrere Jahre den Dateninhalt im SRAM halten



MBE RAM: Grundtyp DRAM

Dynamischer RAM (DRAM)

Die Informationen werden in Form des Ladezustandes eines Kondensators gespeichert

der Kondensator entlädt sich bei den kleinen möglichen Kapazitäten durch die auftretenden Leckströme schnell

→ Speicherzellen müssen regelmäßig wiederaufgefrischt werden

die gespeicherte Information geht nach Abschaltung der Betriebsspannung schnell verloren

Der sehr einfache Aufbau macht die Speicherzelle sehr klein Im Vergleich zum SRAM ist der DRAM wesentlich preiswerter

→ Einsatz als Arbeitsspeicher




■ MBE Dynamische RAMs (DRAM)

- Bestehen aus einer Reihe von Zellen, jede Zelle enthält einen Kondensator und einen Transistor Durch das Laden und Entladen der Kondensatoren lassen sich die Werte 0 und 1 speichern
- Zur Vermeidung von Datenverlust muss jedes Bit alle paar Milisekunden aufgefrischt werden
- DRAM benötigt nur einen Kondensator und einen Transistor pro Bit, wohingegen bei SRAM 6 Transistoren pro Bit benötigt werden

DRAMs haben eine hohe Dichte und erreichen damit eine höhere Speicherkapazität als andere Speicherarten


DRAM ist kostengünstiger, jedoch auch langsamer als SRAM





■ MBE DRAM: Geschichte


- der erste DRAM wurde 1970 von Intel vorgestellt (Typ 1103) und enthielt 1024 Speicherzellen
- das Prinzip der Speicherzellen wurde 1966 von Robert H. Dennard am Thomas J. Watson Research Center von IBM entwickelt.





Prinzip der 1-Transistor-Zelle: Geschichte

- Intel: erste Produkte 1970
- Multiplex- Adressierung 1974 (R. Proebsting/Mostek)






■ MBE Dynamic RAM

- Ladungszustand geht mit charakteristischer thermischer Relaxationszeit verloren
- Versorgungsspannung allein erhält Information nicht
 - → Refresh mit Taktspannung etwa alle 32 ms
 - **→** Lesen ist destruktiv
- wichtigster Massenspeicher (Arbeitsspeicher für Computer) neben Flash-EEPROM
- überwiegend NMOS-Technologie mit CMOS-Peripherie
- hohe Speicherdichte (1T-Zelle)
- im Vergleich zum EPROM sind DRAMs für sehr viele Schreib-/Lesezyklen ausgelegt




DRAM Entwicklung





MBE Funktionsweise einer DRAM-Speicherzelle


Hier ist der schematische Aufbau von zwei Speicherzellen gezeigt.





** Funktionsweise einer DRAM-Speicherzelle


Die Zuleitungen werden unter Spannung gesetzt





IMB∈ Funktionsweise einer DRAM-Speicherzelle

Schalter 1 (Transistor) wird geschlossen. Die Elektronen fließen bis zum Speicher 1 (Kondensator) und bauen dort ein elektrisches Feld auf, da sie über den nichtleitenden Spalt (Dielektrikum) nicht hinweg können.






** Funktionsweise einer DRAM-Speicherzelle

Schalter 1 wird wieder geöffnet und die Zuleitung von Elektronen eingestellt.


In Speicher 1 ist Ladung gespeichert worden. Speicher 2 ist leer.






MBE Funktionsweise einer DRAM-Speicherzelle

Wird Schalter 1 wieder geschlossen, so entlädt sich die gespeicherte Spannung auf die entsprechende Leitung Das höhere Spannungspotential dieser Leitung wird gemessen. Wird Schalter 2 geschlossen, gibt es keinen Impuls. Die Information "1" und "0" wurde ausgelesen!





Technische Realisierung: Planartechnologie




Word-Leitung

- → erste Realisierungsform
- → sehr platzintensiv
- → kaum noch im Einsatz



LMB€ Technische Realisierung: Grabentechnologie




- → Englisch: *Trench-Capacitor*
- → der Kondensator wird durch Ätzen eines ca. 5–10 µm tiefen Loches (oder Grabens) in das Substrat erzeugt




MBE DRAM mit Trench Capacitor

Several (until 9) metallisation layers






MBE Technische Realisierung






State-of the Art Trench-Capacitor (2009)



- Strukturmaß: 1/2 pitch ~ 50 nm
- Zellengröße: 0,015 µm²
- Äquivalente Oxiddicke *EOT* (Al_2O_3/HfO_2) : 0,8 nm
- Betriebsspannung: 0,6 V
- Realisierte Kapazitäten: 650 aF



■ MBE Embedded DRAM mit Trench Capacitor





Embedded DRAM in IBM Power 7+ (32-nm)




MBE DRAM Grundkonzepte

Stacked **Trench**








- → Englisch: stacked Capacitor
- → der Kondensator wird über dem Transistor aufgebaut

N


N







Technische Realisierung: Stapeltechnologie



Word-Leitung

- → Englisch: stacked Capacitor
- → der Kondensator wird über dem Transistor aufgebaut
- → Heute modernste Lösung



Die in kurzen Zeitabständen notwendige Wiederauffrischung (refresh= auffrischen) des **Speicherinhalts**

unerwünschter Leckströme, welche die in den Kondensatoren gespeicherte Ladungsmenge verändern

Leckströme besitzen eine exponentielle Temperaturabhängigkeit: die Zeit, nach der der Inhalt einer Speicherzelle nicht mehr korrekt bewertet werden kann (retention time), halbiert sich jeweils bei einer Temperaturerhöhung um 15 bis 20 Grad kommerziell erhältliche DRAMs besitzen meist eine vorgeschriebene Refreshperiode von 32 ms oder 64 ms



Technisch sind dazu im Speicherchip die primären Leseverstärker mit der Funktion eines Latch-Registers ausgestattet

Sie sind als SRAM-Zellen ausgeführt, also als Flip-Flops

Wenn eine bestimmte Zeile ausgewählt wurde, wird die komplette Zeile in die Latches des Leseverstärkers kopiert.

Da die Ausgänge des Verstärkers gleichzeitig auch mit dessen Eingängen verbunden sind, werden die verstärkten Signale direkt wieder in die dynamischen Speicherzellen der ausgewählten Zeile zurückgeschrieben, sie sind damit aufgefrischt



DRAM: Dynamic Random Access Memory

Dynamischer Speicher mit frei wählbarem Zugriff.

Ein- und Ausgangssignale sind nicht zum Systemtakt des **Rechnersystems synchronisiert**

verlangsamt die Geschwindigkeit durch die Notwendigkeit eines Übertragungsverfahrens

DRAM Speicher werden in verschiedenen Typen angeboten, die sich in Aufbau und Zugriffsart unterscheiden:

Standard DRAM

FPM-DRAM (Fast Page Mode)

EDO-DRAM (Extended Data Output)

SDRAM (Synchronous DRAM)

DDR-SDRAM (Double Data Rate DRAM)

DRDRAM (Direct Rambus DRAM)



Standard DRAM

Die Speicherzellen sind in einer Matrix angeordnet Auf einzelne Zellen wird durch Auswahl der Zeile und Spalte zugegriffen

→ Standard DRAM hat heute praktisch keine Bedeutung mehr

FPM-DRAM (Fast Page Mode)

Die Speicherzellen sind in einer Matrix angeordnet.

Es wird eine Zeile der Speichermatrix ausgewählt.

Auf die einzelnen Spalten wird sukzessive nacheinander zugegriffen.

Der Speicherzugriff erfolgt asynchron zum Systemtakt. "Wait-States" sind notwendig.

→ FPM war lange der DRAM-Standard, ist aber mittlerweile veraltet



EDO-DRAM (Extended Data Output)

direkte Weiterentwicklung der FPM-DRAMs

Durch eine einfache Modifikation in der Ansteuerung erreicht dieser Speichertyp eine weitere Geschwindigkeitssteigerung gegenüber den FPM-DRAMs.

der zweite Lesezugriff schon eingeleitet bevor der erste abgeschlossen ist

Der Schreibzugriff erfolgt mit der gleichen Geschwindigkeit wie bei FPM-DRAM

SDRAM (Synchronous DRAM)

synchronisiert sich mit dem Systemtakt, der den Prozessor kontrolliert

→ verhindert Zeitverzögerungen beim Zugriff SDRAM läuft mit "Zero Wait States".



DDR-SDRAM (Double Data Rate DRAM)

DDR-SDRAM ist ähnlich aufgebaut wie SDRAM.

ABER: Doppelt so schnell wie der SDRAM.

Möglich wird dies durch einen relativ simplen Trick:

Die Datenbits werden bei der ab- und aufsteigenden Flanke des Taktsignals übertragen, statt wie bisher nur bei der aufsteigenden.

Erste Speicherchips kamen Ende 1999 auf den Markt Weiterentwicklungen als DDR2, DDR3, DDR4, (DDR5)

RDRAM (Rambus DRAM)

hat einen komplett anderen Aufbau als die bisher dargestellten Typen

Kompletter Speicher besteht aus drei Komponenten:

Rambus-Controller, Rambus-Channel und RDRAM

Rambus verwendet speziell von Intel und Rambus patentierte Module (→ Lizenzgebühren → bei anderen unbeliebt)

Heute fast verschwunden



MBE Produktgenerationen von DRAMs

Art	Jahr der Einführung
FPM DRAM (Fast Page Mode DRAM)	1987
EDO RAM (Extended Data Output RAM)	1995
SDRAM (Synchronous Dynamic Random Access Memory)	1997
RDRAM (Rambus Dynamic Random Access Memory)	1999
DDR-SDRAM (Double Data Rate Synchronous Dynamic Random Access Memory)	2000
DDR2-SDRAM	2004
DDR3-SDRAM	2007
DDR4-SDRAM	2012
DDR5-SDRAM	angekündigt für 2019



MBE DRAM Speichertypen

Weitere Typen für spezielle Anwendungen

SGRAM bzw. GDDR: höhere Datenbreite für Grafikkarten optimiert

Video-RAM: greift gleichzeitig auf zwei Pages zu

Window-RAM: Video-RAM mit Datenpuffer

.



■ MBE Grundtypen von Halbleiterspeichern

Halbleiterspeicher

flüchtige Speicher

verlieren ihre Information ohne **Spannungsversorgung**

Random-Access-Memory (RAM)

- Schreib-Lesespeicher mit wahlfreiem Zugriff auf **Speicheradresse**
- schnelles Schreiben und Lesen
- hohe Speicherdichte möglich

nicht flüchtige Speicher

bewahren gespeicherte Information auch ohne Spannungsversorgung

Read-Only-Memory (ROM)

- (Schreib)-Lesespeicher mit (wahlfreiem) Zugriff auf **Speicheradresse**
- schnelles (Schreiben) und Lesen
- hohe Speicherdichte möglich




MBE Nichtflüchtiger RAM




NVRAM

Englisch: *Non-Volatile Random-Access Memory* nichtflüchtiger Datenspeicher, basiert auf RAM-Speichern, dessen Dateninhalt ohne externe Energieversorgung erhalten bleibt

- Kombination eines herkömmlichen flüchtigen RAM-Speichers mit einem Energiespeicher Batterie, Akkumulator oder Kondensator Die Pufferbatterie stellt über einen bestimmten Zeitraum Energie für den Datenerhalt des RAM-Speichers zur Verfügung
- Dabei werden als Speicher SRAM-Zellen eingesetzt benötigen sehr wenig Leistung zur Datenerhaltung Kein ständiges Refresh notwendig





ROM (Read-Only-Memory)

- Information meist bei der Chip-Produktion vom Hersteller eingeschrieben
- auch Maskenprogrammierter ROM genannt



™BE ROM (Read-Only-Memory)

Festwertspeicher oder Nur-Lese-Speicher (read-only memory) Datenspeicher, der nur lesbar ist, im normalen Betrieb aber nicht beschrieben werden kann.

Er ist nicht flüchtig ist, d.h. er hält seine Daten auch in stromlosem Zustand

→ Aufnahme von "fest verdrahteten" Computerprogrammen wie z. B. dem BIOS

Ein ROM ermöglicht allerdings wie RAM einen wahlfreien Zugriff auf die Daten.

Funktionsweise


Das Einschreiben von Daten in ein ROM wird als Programmierung des Bausteins bezeichnet

Ursprünglich wurden ROMs bei der Fertigung "fest verdrahtet"

Da diese Verdrahtung mit einer "Maske" erfolgte (während der Strukturerzeugung), spricht man hierbei von einem maskenprogrammierten ROM oder kurz Masken-ROM.



Halbleiterspeicher



PROM (Programmable-ROM)

- einmalige Programmierung durch Anwender
- Schreiben destruktiv (z.B. Durchbrennen spezieller Leitbahnen)
 - → nicht reversibel



I MB∈ PROM (Programmable-ROM)

- Ein Masken-ROM rechnet sich nur in Großfertigung
- → Entwicklung des PROM: kann auch nach der Fertigung mit Informationen befüllt werden können
- Programmierbarer ROM

Im unprogrammierten Zustand sind alle Kreuzungspunkte entweder leitend oder unterbrochen (Abhängig vom Herstellungsverfahren).

Durch die Programmierung (= Einschreiben der Daten) wird die Verbindung unterbrochen oder hergestellt

→ der binäre Wert wird programmiert.



PROM (Programmable-ROM): Realisierungen

Programmierung mit Ausbrennwiderständen

Der Ausbrennwiderstand (fusible link) hat die Funktion einer Schmelzsicherung

Das Durchbrennen geschieht mittels eines hohen Programmierstroms, z. B. durch Adressieren der gewünschten Zelle und Anlegen einer Spannung an die **Ausgänge des Bausteins**

Programmierzeit ca. 1 ms/Bit.

Programmierung durch kurzgeschlossene Sperrschicht

Das Koppelelement ist ein npn-Transistor mit nicht angeschlossener Basis (junction fuse).


Durch Anlegen einer hohen Spannung erfolgt ein Durchbruch der BE-Diode - es bleibt eine Diodenstrecke übrig (Basis an Spaltenleitung).

Die Adressierung erfolgt im Baustein durch 0-Potential an den Zeilenleitungen

Programmierzeit: ca. 0,2 ms/Bit




<u>Halbleiterspeicher</u>



EPROM (Erasable-Programmable-ROM)

- beschränktes Löschen und Programmieren
- Schreiben elektrisch
- Löschen (meist komplett) erfolgt z.B. mit UV-Licht
- Schreiben relativ langsam, Lesen sehr schnell
- auch RePROM genannt (Möglichkeit zur Umprogrammierung)




EEPROM (Electrically-Erasable-Programmable-ROM, auch **EAROM** (Electrically-Alterable-ROM))

- einzelne Speicherzellen können elektrisch gelöscht und wieder programmiert werden
- zusätzliche Auswahltransistoren für die Zellen



LMB∈ Grundbaustein: Charge Trapping Speicher


- heute wichtige Typen bestehen im Wesentlichen aus n-MOSFET-Strukturen, mit zusätzlichem Poly-Si Gate unterhalb des Steuergates im Gateisolator (SiO₂)
- dieses zweite Gate ist elektrisch nicht kontaktiert (FloatingGate)






LMB∈ Charge Trapping Speicher

- Be- und Entladung des Floating-Gate dienen zum **Speichern der Information**
 - Ladung auf dem Floating-Gate bewirkt Verschiebung der Schwellspannung am Steuergate
- Information (logische 1 oder 0) wird über Kanalzustand (leitend oder nichtleitend) ausgelesen








Laden (Schreiben) Laden (Schreiben)

- Emission heißer Elektronen aus dem Kanalgebiet über die Halbleiter-Oxid-Barriere in das Floating-Gate, meist bei hoher Drain-Spannung
- Durch Tunnelmechanismus können Ladungsträger aus dem Halbleitergebiet (Source, Drain, Kanal) durch das Oxid hindurch in das Floating-Gate gelangen

Erfordert geeignete Polung von Steuergate, Source, **Drain und Substrat**





Entladen (Löschen)

UV-Licht mit 4.1 eV (Xenon-Lampe).

Photoemission (PE) der Elektronen aus dem Floating-Gate. langsamer Prozess von ca. 5 min.

→ EPROM

Tunnelemission (FN-Tunneln) der Elektronen aus dem Floating-Gate bei umgekehrter Polung der angelegten Spannungen

→ EEPROM





- EPROM ist ein nichtflüchtiger, elektronischer Baustein.
- Ist programmierbar und lässt sich mittels UV-Licht löschen und neu programmieren.
- 100-200 Löschungen sind möglich.
- Zur Löschung wird ein Quarzglasfenster benötigt.
- Löschvorgang dauert 10 bis 30 Minuten.



 EPROM (erasable programmable read-only memory -Löschbarer programmierbarer Nur-Lese-Speicher)

kann mit Hilfe spezieller Programmiergeräte ("EPROM-Brenner") programmiert werden

Er lässt sich mittels UV-Licht löschen und danach neu programmieren

Nach etwa 100-200 Löschvorgängen hat das EPROM das Ende seiner Lebensdauer erreicht

 Das zur Löschung nötige Quarzglas-Fenster (normales Glas ist nicht UV-durchlässig) macht das Gehäuse relativ teuer

Daher gibt es auch Bauformen ohne Fenster, die nur einmal beschreibbar sind (*One Time Programmable*, OTP).




- Nichtflüchtiger, elektronischer Speicherbaustein
- Im Gegensatz zu EPROM kann der Speicherinhalt elektronisch gelöscht werden
- Der Löschvorgang dauert deshalb nur wenige Sekunden und es können einzelne Bytes gelöscht werden
- EEPROM verwendet man bevorzugt, wenn einzelne Datenbytes oft verändert werden müssen



- electrically erasable programmable read-only memory elektrisch löschbarer programmierbarer Nur-Lese-Speicher, auch E2PROM) ist ein nichtflüchtiger, elektronischer Speicher, der unter anderem in der Computertechnik und dort hauptsächlich in eingebetteten Systemen eingesetzt wird.
- Ursprünglich wurde dieser Bausteintyp mittels eines Programmiergerätes mit beliebigen Daten gefüllt, inzwischen kann das auch von der angeschlossenen CPU im System bewerkstelligt werden.
- → Das EEPROM stellt eine Weiterentwicklung des EPROMs dar



MBE EEPROM: Prinzipdarstellung





■ MBE **EEPROM**: Funktionsprinzip

Ein EEPROM besteht aus einer Feldeffekt-Transistorenmatrix mit isoliertem Floating Gate

jeder Transistor repräsentiert ein Bit

Programmiervorgang

Es wird auf das Floating Gate eine Ladung gespeichert (der Transistor sperrt)

Die dazu notwendige höheren Spannung wird intern erzeugt.

Löschen

Beim Löschen wird diese Ladung wieder entfernt.

Das geschieht wie das Programmieren mit einem hohen Spannungspuls am Control Gate, wobei ein Tunnelstrom von diesem durch das isolierende Dielektrikum auf das Floating Gate fließt.

Um den gesamten Inhalt eines EEPROMs zu löschen, werden nur einige Sekunden benötigt



ÉMBE **EEPROM**: Funktionsprinzip

- Nach dem "Brennvorgang" des EEPROMs werden die geschriebenen Daten durch ein Bitmuster geladener/ungeladener Transistoren repräsentiert
- Diese Daten lassen sich beliebig oft auslesen


Die Lesespannung liegt dabei unterhalb der **Programmierspannung**

Die Anzahl der möglichen Schreibvorgänge ist allerdings begrenzt.

Die Hersteller garantieren typischerweise mindestens 10.000.000 Schreibzyklen.




Schreib- und Löschzyklen: EEPROM





Eigenschaften nicht-flüchtiger Speicher

- Gateladung aufgrund der guten Isolationseigenschaften des Oxids quasi permanent (typisch etwa 10 Jahre)
- begrenzte Anzahl an Schreib-Lesezyklen (maximal 10⁷) aufgrund von Oxiddegradationseffekten
- → Eignung für Anwendungen, bei denen die gespeicherte Information nicht häufig verändert wird
- mögliche Speicherdichte abhängig von Bauform (1-Transistorzellen wie DRAM)



genaue Bezeichnung lautet Flash-EEPROM

- Weiterentwicklung des EEPROMs
- portabel und miniaturisiert
- im Gegensatz zu gewöhnlichem EEPROM-Speicher lassen sich bei neuen Flash-EEPROM Bytes nicht einzeln löschen bzw. überschreiben.



I MB∈ Flash-EEPROM



- erfunden: Fujio Masuoka, 1984/Toshiba
 Shoji Ariizumi (Mitarbeiter von Fujio Masuoka)
 erinnerte der in Blöcken stattfindende Löschvorgang des Speichers an einen Kamerablitz.
 Er schlug deshalb Flash als Namen vor
- Markteinführung: Intel 1988
 ETOX (Erase through oxide)-Struktur
- Die Geschichte der Flash-Speicher ist eng verbunden mit der Geschichte der Digitalkamera
 Das erste CompactFlash-Medium mit vier Megabyte Kapazität wurde 1994 vorgestellt (SanDisk)
 1998 stellte Sony den ersten Memory Stick vor



 Die Speicherung eines Bits erfolgt auf dem Floating-Gate

Befindet sich zwischen dem Steuer-Gate und S/D ist vom Kanal wie auch vom Steuer-Gate jeweils mittels einer Oxid-Schicht isoliert

- Damit Information gezielt gespeichert werden kann, müssen Ladungen auf das Floating-Gate gebracht und wieder entfernt werden können
 - → Ausnutzung eines quantenphysikalischen Tunneleffekts (Fowler-Nordheim-Tunneln), der es den Elektronen erlaubt, den Tunnelisolator zu passieren.
 - → Erfordert große Unterschiede im elektrischen Potential über den Isolator (Potentialbarriere für Ladungsträger)



Fowler-Nordheim-Tunneln (FN-Tunneln)

- Der Mechanismus, der die Elektronen durch die isolierende Oxidschicht passieren lässt, wird **Fowler-Nordheim-Tunneleffekt genannt**
 - → bei einem Flashspeicher handelt es sich um die **Anwendung eines nur quantenmechanisch** deutbaren Effekts
- Um die Wahrscheinlichkeit, dass Elektronen zum Floating-Gate tunneln, zu erhöhen, wird oft das Verfahren CHE (engl. channel hot electron) verwendet Die Elektronen werden durch Anlegen einer Spannung über dem Kanal, also zwischen Drain und Source, beschleunigt und dadurch auf ein höheres Energieniveau (daher engl. hot) gehoben, wodurch sie schon bei geringeren Spannungen zwischen Gate und Kanal zum Floating-Gate tunneln.



Flash-EEPROM: Schreiben

- Im ungeladenen Zustand des Floating-Gate kann im über das Steuer-Gate aufgesteuerten Transistor in der Source-Drain-Strecke (Kanal) ein Strom fließen
- Werden über das Steuer-Gate durch Anlegen einer hohen positiven Spannung Elektronen auf das Floating-Gate gebracht, so kann in der Source-Drain-Strecke kein Strom mehr fließen

das negative Potential der Elektronen auf dem Floating-Gate wirkt der Spannung am Steuer-Gate entgegen und hält somit den Flash-Transistor geschlossen




* Flash-EEPROM: Löschen

- durch Anlegen einer hohen negativen Spannung über die Steuergate-Kanal-Strecke werden die Elektronen wieder aus dem Floating-Gate ausgetrieben
- Dabei ist es sogar möglich, dass der Flashtransistor in den selbstleitenden Zustand gerät, d. h. er leitet sogar dann Strom, wenn am Steuer-Gate keine Spannung anliegt (Over-Erase)
- statt mit Elektronen ist das Floating-Gate nun quasi mit positiven Ladungsträgern (Löchern) besetzt.



Flash-EEPROM: Schreiben und Löschen

Programmierung durch Hot Electron Injection



Löschen durch Tunneln 200 Å **FLOATING** GATE Offen SOURCE DRAIN 12V



Flash-EEPROM: heute

Flash-Speicher finden überall dort Anwendung, wo Informationen nichtflüchtig auf kleinstem Raum – ohne permanente Versorgungsspannung – gespeichert werden müssen

Speicherkarten für Digitalkameras und andere mobile Geräte wie Mobiltelefone und Handhelds

USB-Sticks und MP3-Player

dauerhafte Speicherung der Firmware in vielen Geräten mit Mikrocontrollern (Eingebettete Systeme, BIOS)

zunehmend auch auf dem Mikrocontroller selbst integriert → embedded flash


Zukunft:

Einsatz als Haupt-Massenspeichermedium in Computersystemen

Flash-Speicher in Form so genannter Solid State Drives werden die herkömmlichen Festplatten ersetzen



LMB∈ Anwendungen heute



Geöffneter USB-Stick: der linke Chip ist der eigentliche Flashspeicher, der rechte ein Mikrocontroller.



ROM (Read Only Memory)

Daten werden bei der Herstellung in die Oberfläche eingebrannt, sie bleiben auch bei ausgeschaltetem Strom erhalten.

PROM (Programmable ROM)

Funktionsweise wie ein ROM, der Chip kann jedoch einmal programmiert werden (selektives Durchbrennen von Sicherungen)

EPROM (Erasable Prom)

Kann mit speziellen Programmiergeräten programmiert werden und durch Bestrahlung mit ultraviolettem Licht auch wieder gelöscht werden.

EEPROM

Byteweises Löschen durch Impulse, Neuprogrammierung vor Ort möglich, klein und langsam

Flash-Speicher

Speicher kann blockweise gelöscht und wiederbeschrieben werden, schnelle Zugriffszeiten im Bereich von 100ns, werden nach ca. 10.000 Löschungen unbrauchbar



I MB∈ Solid State Drives (SSD)

- SSDs speichern Daten in Flash-Bausteinen
- Die SSDs (frei übersetzt: Festkörperlaufwerke) haben die gleichen Anschlüsse wie klassische Festplatten Es gibt sie in den Baugrößen 2,5 und 3,5 Zoll
- Sie sind deutlich schneller als herkömmliche **Festplatten**
- Der Begriff SSD-Festplatte ist nicht korrekt, findet aber häufig Verwendung

das Speichermedium funktioniert ohne bewegliche Teile

Sie arbeiten geräuschlos und entwickeln kaum Wärme Sie sind robuster als Festplatten (z.B. Stoßfestigkeit)



MBE Solid State Drives (SSD)

- SSDs verbrauchen im Schnitt etwa genauso viel Energie wie Festplatten
 - Notebooks mit SSD laufen daher per Akku nicht länger als Modelle mit Festplatte
- Es werden bereits ähnlich große SSDs angeboten
- SSDs sind (noch) teurer als Festplatten: ~ 0,3 €/GB
 Vergleich: 0,03 €/GB für eine 2.000-GB-Festplatte





MBE Die derzeit Größten

Samsung-SSD PM1633a 15,36 TByte nominell.



pro Die 256 Gigabit (32 GByte)

16 solcher Dies stapelt Samsung pro Chip übereinander zu einem Die-Stack, der 512 GByte fasst.

32 dieser Chips speichern dann zusammen mehr als 15 TByte.

Neu: Nimbus Data ExaDrive DC100, März 2018: bis 100 TB



Neuere Entwicklungen


- In der Anfangsphase der Flash-Technik wurden nur zwei Ladungszustände unterschieden, daher konnte nur ein Bit gespeichert werden
- Aktuelle Flash-EEPROM-Speicher sind hingegen sogenannte Multi-Level-Cell-Speicherzellen, bei denen mehrere Bits pro Speichertransistor gespeichert werden

man nutzt hierzu verschiedene Ladungszustände des Transistors bzw. dessen elektrische Leitfähigkeit

- → MLC Flash
- → Multibitspeicherung auch durch verschiedene **Speicherladungsniveaus** (Schwellspannungsverschiebungen)
- → in allen Speichertypen möglich (Multi-Level-Speicher)



♣ MBE Andere Floating-Gate Speicher




Maßgeschneidertes Tunnelbarriere-Schichtprofil:

- Maximum der Barriere in der Mitte der Tunnelstrecke (Crested barrier)
- Kombination von Isolatorschichten mit verschiedenen Dielektrizitätskonstanten/Bandlücken (Variot)
- → Kleine (Lese-)Spannungen mit langer Speicherzeit
- → schnelleres Schreiben und Löschen bei höheren Spannungen




Floating-Gate Nanocluster-Speicher



- Fehlen der Querleitfähigkeit zwischen den einzelnen Clustern
 - → Resistenz gegen Defekte im Tunnelisolator
 - → mehr Be- und Entlade-Zyklen
- dünnere Tunneloxide
 - → kleinere Lade- und Betriebsspannungen
- Bessere Skalierbarkeit → höhere Packungsdichte



Nanocluster Speicher



S Manna¹, R Aluguri¹, A Katiyar¹, S Das², A Laha³, H J Osten⁴ and S K Ray¹

Nanotechnology 24 (2013) 505709

¹ Department of Physics and Meteorology, Indian Institute of Technology Kharagpur, Kharagpur-721302, India

² Hitachi Cambridge Laboratory, Hitachi Europe Ltd, Cambridge CB3 0HE, UK


³ Department of Electrical Engineering, Indian Institute of Technology Bombay, Powai, India

⁴ Institute of Electronic Materials and Devices, Leibniz University, Schneiderberg 32, D-30167 Hannover, Germany



Beispiele magnetischer Datenspeicher

Magnetbänder (ab 1930)



Magnetstreifen (128 Byte, ab ~1975)



3.5" Floppy-Disk (ab 1981)



3.5" Festplatte (20 MB, ab 1988)



Prof. Dr. H. Jörg OSTEN




Magnetische Speicherung

Klassisch:

- → übliche Festplatten sind in der Ebene magnetisiert
- → Verkleinerung würde thermisch Instabil werden
- → Resultat: Magnetisierung wird instabil

Longitudinales Recording Longitudinal recording






Magnetische Speicherung

Neue Variante: "Get perpendicular"

- → Magnetisierung aus der Ebene drehen
- → Weniger Streufeldeinfluss
- → Skalierung möglich

Senkrechtes Magnetic Recording (PMR)
Perpendicular magnetic recording (PMR)





 MRAM: Magneto-resistive Random Access Memory Informationen werden nicht mit elektrischen sondern mit magnetischen Ladungselementen gespeichert

Vorteile:

Nicht flüchtiger Speicher Schreibzeit bis zu 2,3 ns Lesen mit 1/100 der Energie wie bei DRAMS Keine Auffrischung des Speicherinhalts notwendig


Nachteile:

zu teuer und zu langsam




MRAM: Tunnelmagnetowiderstandsprinzip

Widerstand hoch



Widerstand niedrig




Elektronen tunneln **Isolator Widerstand abhängig** von relativer Magnetisierung der beiden FM




MRAM: Speichern

1: beide Schichten antiparallel magnetisiert

0 : parallel








Anlegen eines Stromes induziert Magnetfeld und schaltet jeweilige Schicht

Unterschied zu GMR: Tunneln der Elektronen und beide Schichten schaltbar



■ MBE Ferroelectric Random Access Memory (FeRAM)

Der Aufbau entspricht dem einer DRAM-Zelle anstelle eines konventionellen Kondensators wird ein Kondensator mit ferroelektrischem Dielektrikum eingesetzt



Ferroelektrische Materialien können eine permanente elektrische Polarisation auch ohne externes elektrisches Feld besitzen

Durch ein externes Feld kann diese Polarisation in eine andere Richtung "umgeschaltet" werden

→ Speichermechanismus der FeRAMs



- FeRAM: ferroelectric Random Access Memory Elektronischer Speichertyp auf der Basis von Kristallen mit ferroelektrischen Eigenschaften
- Vorteile:

Nicht flüchtiger Speicher Günstig

Datenhaltbarkeit über 10 Jahre, auch bei starken Temperaturschwankungen geringer Stromverbrauch

Nachteile:

nur ca. 10 Milliarden Schreibvorgange nach jedem Lesen muss die Bitzelle wieder neu beschrieben werden Schreibzeit ca. 100 ns (~ Standard-SRAM)



™BE Wichtige Begriffe

Flüchtige Speicher

SRAM

Ladung in CMOS –Inverter Flip-Flop

6T-Zelle, sehr schnell

DRAM

Ladung in MOS-Kondensator

1T-Zelle, wenig Platzbedarf, gute Skalierbarkeit

Trench oder Stapel

Nichtflüchtige Speicher

ROM und PROM

EPROM und EEPROM

Ladung auf floating gate

elektrisch Schreiben und Löschen

Flash-EEPROM

Solid State Devices

Neuere Lösungen

Multibitspeicher

Nanoclusterspeicher

MRAM und FeRAM