

### **Bipolartransistoren**

H. Jörg Osten

Institut für Materialien und Bauelemente der Elektronik

- MBE -

Leibniz Universität Hannover Schneiderberg 32, 30167 Hannover

nur für den LUH-internen Gebrauch



- verwendet zum Schalten und Verstärken
- bestehen aus dotierten Halbleiterschichten
- bipolare Varianten (Majoritäten und Minoritäten sind wichtig)

BJT: **Homojunction Bipolartransistor** 

HBT: **Heterojunction Bipolartransistor** 

**Insulated Gate Bipolar Transistor** IGBT:

**Fototransistor** 

**Darlington Transistor (eigentlich 2 Bipolartransistoren)** 

unipolare Varianten (nur eine Ladungsträgerart im Einsatz)

JFET: **Sperrschicht Feldeffekttransistor** 


MOSFET: Metall-Oxid-Feldeffekttransistor

MISFET: **Schottky-Feldeffekttransistor** 

**High Electron Mobility Transistor** HFMT:

**ISFET: Jonen-Sensitiver Feldeffekttransistor** 






#### **Feldeffekttransistor (FET)**

**Geschwindigkeit:** 

Ladungsträgertransport von Source nach Drain

- → laterales Bauelement
- → heute: Kanallängen < 22 nm
- → limitiert durch Lithografie



#### **Bipolar Transistor (HBT)**

**Geschwindigkeit:** 


Ladungsträgertransport vom Emitter zum Kollektor

- > vertikales Bauelement
- → heute: Basisdicke < 25 nm
- → fast unabhängig von lateralen Abmessungen
- → limitiert durch Schichtherstellung




#### **Bipolartransistoren**

- Die einfachste Variante entsteht aus drei abwechselnd dotierten Schichten von halbleitenden Materialien
  - **→** zwei pn-Dioden hintereinander





# MBE Schema eines Bipolartransistors





## **■** MBE Bipolartransistor

- Die Außenschichten des Bipolartransistors werden **Kollektor(C) und Emitter(E) genannt.**
- Die mittlere Schicht hat die Bezeichnung Basis(B) und ist die Steuerelektrode, oder auch der Steuereingang des Transistors.

Diese mittlere Schicht ist im Vergleich zu den beiden anderen Schichten besonders dünn.


Normalerweise kann kein Strom vom Emitter zum Kollektor fließen.

Legt man an die mittlere Schicht (Basis) eine Steuerspannung, so öffnet der Transistor.

→ Die Spannung an der Basis bestimmt, ob Strom vom Emitter zum Kollektor fließt, oder nicht.




# Aufbau von einfachen Bipolartransistoren






## Zeichen für einen pnp Transistor



"Tut der Pfeil der Basis weh, handelt sich's um pnp."




## **Ersatzschaltbild eines pnp Transistors**



→ zwei gegeneinander geschaltete pn-Dioden



## Schaltzeichen für einen npn Transistor





## **Ersatzschaltbild eines npn Transistors**

Strom vom Kollektor zum Emitter **Emitter** Kollektor Strom von der Basis zum

**Emitter** 


Basis




→ zwei gegeneinander geschaltete np-Dioden




### npn / pnp Aufbau und Bezeichnungen







## **I**MB∈ Ströme und Spannungen (npn)




#### Wichtige Spannungen:

**U**<sub>CE</sub> = Kollektor-Emitter-Spannung **U**<sub>BE</sub> = Basis-Emitter-Spannung




## MBE Wichtige Beziehungen




#### Stromverstärkung

### Pv Verlustleistung







nützliche Gleichungen:  $I_E = I_B + I_C$ 

$$U_{EB} + U_{BC} + U_{CE} = 0$$



## **I** MB∈ Funktionsweise eines npn Transistors


Der Transistor besteht aus drei hintereinander geschalteten, verschieden dotierten Halbleiterschichten,

Emitter (n), Basis (p) und Kollektor (n) Sie können auch als zwei pn-Dioden betrachtet werden

- Der Kollektor muss positiv gegenüber dem Emitter sein
- Das Potential an der Basis steuert den Stromfluss vom **Emitter zum Kollektor**




## MBE Funktion: ohne Basisspannung



→ beide pn-Übergänge bilden eine Sperrschicht (RLZ) aus




## **L**MB∈ Funktion: mit Emitter-Kollektorspannung



- Verhalten von pn-Dioden mit externer Spannung
  - → BE-Sperrschicht wird kleiner
  - → CB-Sperrschicht wird größer
- → Noch immer kein Stromfluß zwischen E und C möglich




## **™**BE Funktion: mit Basisspannung



- **BE-Stromkreis geschlossen:** 
  - → Verarmungsschicht zwischen B und E verschwindet
  - → Elektronen diffundieren vom Emitter zur Basis



## **L**MB∈ Funktion: mit Basisspannung




- Wenig Rekombination in der Basis, da:
  - → geringe Basisbreite
- → Die meisten Elektronen fließen direkt zum Kollektor weiter



#### **Bipolarer Transistor: Funktionsweise (npn)**

 Durch das Anlegen einer Spannung U<sub>BE</sub> ist die untere Diode in Durchlassrichtung geschaltet.


 Die Elektronen gelangen in die p-Schicht und werden von dem Plus-Pol der Spannung U<sub>BE</sub> angezogen.
 Da die p-Schicht sehr dünn ist, wird nur ein geringer Teil der Elektronen angezogen.





#### **Bipolarer Transistor: Funktionsweise (npn)**

• Der größte Teil der Elektronen bewegt sich weiter in die obere Sperrschicht.



- **→** Es fließt ein Kollektorstrom I<sub>C</sub>.
- Bei üblichen Transistoren bewegen sich etwa 99% der Ladungen (Elektronen) von Emitter zum Kollektor.
- In der Basisschicht verbleiben etwa 1% der Ladungen.



## \* MBE Funktionsprinzip eines npn Transistors

Durch Schließen des Basis-Emitter-Stromkreises (Spannung  $U_{BF} > U_{D}$  (Diffusionsspannung) wird die Basis-Emitter-Diode leitend.

Wie bei der einfachen pn-Diode werden Löcher aus der Basis (p-dotiert) in den Emitter (n-dotiert) injiziert.

Es fließt ein kleiner Basisstrom  $I_{BF}$ .

Im Emittergebiet klingt der Minoritätsladungsträgerüberschuss mit der Diffusionslänge ab.

Analog dazu werden Elektronen aus dem Emitter in die Basis injiziert.

Aufgrund der geringen Weite der Basis, die kleiner als die Diffusionslänge der Ladungsträger sein muss, rekombinieren jedoch nur wenige der Elektronen mit den Löchern in der Basis.

→ Die meisten Elektronen erreichen den Kollektor.



## Zusammenfassung: Funktionsweise

Der Kollektorstrom I<sub>C</sub> fließt nur, wenn auch ein Basisstrom I<sub>R</sub> fließt.

Wird der Basisstrom I<sub>B</sub> verändert, nimmt auch der Kollektorstrom I<sub>c</sub> einen anderen Wert an.

Der Transistor wirkt dabei wie ein elektrisch gesteuerter Widerstand.


 Der Kollektorstrom l<sub>c</sub> ist um ein vielfaches größer als der Basisstrom I<sub>R</sub>.

Diesen Größenunterschied nennt man Stromverstärkung  $\beta = I_C/I_B$ .

- Ein Basisstrom kann erst dann fließen, wenn die Spannung an der Basis-Emitter-Strecke(-Diode) einen Schwellenwert erreicht hat.
- Mittels einer Hilfsspannung U<sub>BF</sub> kann der Schwellwert vorab eingestellt werden.
  - → Arbeitspunkteinstellung



### MBE Funktionsweise des npn-Transistors




→ Ein kleiner Basisstrom I<sub>B</sub> steuert einen großen Kollektorstrom I<sub>C</sub>.

$$\rightarrow \beta = I_C/I_B - Stromverstärkung$$

- → Ein Basisstrom I<sub>B</sub> kann fließen, wenn die Basis-Emitterspannung groß genug ist (> U<sub>D</sub>).
- → Die Kollektor-Emitterspannung U<sub>CE</sub> muss positiv sein.



## **■ MBE** Funktionsweise des pnp-Tranistors





- Der pnp-Transistor funktioniert wie der npn-Transistor.
- · Alle Polaritäten der Ströme und Spannungen sind aber umgekehrt!




### **■** ■ Spannungen und Ströme am Transistor

Spannungs- und Strompfeile werden bei npn- und pnp-Transistoren gleich eingetragen. Da beim pnp-Transistor die Polaritäten umgekehrt sind, wird der Bezeichnung ein Minuszeichen vorgestellt.


















#### **Early-Effekt**

- Wird die Kollektor-Emitter-Spannung U<sub>CE</sub> erhöht, verbreitert sich die RLZ des Kollektor-Basis-pn-Übergangs.
  - → Die effektive Weite der Basis verringert sich.





## **≜** MBE Early-Effekt





Wird  $U_{CF}$  erhöht, verbreitert sich die Raumladungszone (RLZ) des Kollektor-Basis-pn-Übergangs und die Weite der Basis verringert sich

$$\rightarrow W_{basis} = f(U_{CE})$$


Auswirkungen

Der Kollektorstrom ist von  $U_{CE}$  abhängig.

$$\rightarrow I_C = f(U_{CE})$$

**→** Der Transistor ist keine ideale Stromquelle Die Auswirkungen des Early-Effekts nehmen mit abnehmender Basisweite zu, da die relative Änderung der Raumladungszonen größer wird.





→ Je größer die Early-Spannung, desto besser ist der Transistor für analoge/HF-Anwendungen geeignet.



### **™**BE Kennlinienfelder

 Für die Beschreibung eines Bipolartransistors (als elektrischen Schalter oder in Verstärkerschaltungen) reichen vier grundlegende Kennlinien aus

das Eingangskennlinienfeld

das Ausgangskennlinienfeld

das Stromsteuer- oder Übertragungskennlinienfeld

das Spannungsrückwirkungskennlinienfeld


 Werden die Kennlinien gemeinsam dargestellt spricht man auch vom Vierquadrantenkennlinienfeld.



#### Kennlinienfelder: Ausgang

• Das Ausgangkennlinienfeld stellt die Abhängigkeit des Kollektorstroms  $I_{\rm C}$  von der Kollektor-Emitterspannung  $U_{\rm CE}$  bei ausgewählten Basissteuerströmen  $I_{\rm B}$  dar.

$$I_C = f(U_{CE})$$






#### Kennlinienfelder: Eingang

• Beim Eingangskennlinienfeld wird der Basisstrom  $I_{\rm B}$  gegen die Basisspannung  $U_{\rm BE}$  aufgetragen.

Da es sich hierbei nur um den Basis-Emitter pn-Übergang handelt, entspricht die Kennlinie der einer pn-Diode.




$$I_B = f(U_{BE})$$



### **I** MB∈ Kennlinienfelder: Übertragung

Beim Stromsteuer- oder Übertragungskennlinienfeld bzw. bei der Stromsteuerkennlinie wird die Abhängigkeit des Kollektorstroms I<sub>c</sub> vom ansteuernden Basisstrom I<sub>B</sub> bei konstanter Kollektor-Emitterspannung U<sub>CE</sub> dargestellt.

In der Regel hat sie den Verlauf einer Geraden (annähernd linear) durch den Ursprung, wobei die Steigung dem Stromverstärkungsfaktor β entspricht.





$$I_C = f(I_B)$$



### Kennlinienfelder: Rückwirkung


• Das Spannungsrückwirkungskennlinienfeld (auch Rückwirkungskennlinienfeld genannt) stellt die Rückwirkung der Ausgangsspannung  $U_{\rm CE}$  auf den Eingang (Basis bzw. Basisspannung  $U_{\rm BE}$ ) dar.








# **Vierquadranten-Darstellung (idealisiert)**





# MBE Vierquadranten-Darstellung





## **■** MBE Betriebsmöglichkeiten

- Der Bipolartransistor besteht aus zwei pn-Übergängen.
- Indem man entsprechende Spannungen anlegt, kann man beide Übergänge unabhängig voneinander sperren oder durchschalten.
- Dadurch ergeben sich vier mögliche Arbeitsbereiche, in denen der Transistor je ein eigenes Verhalten zeigt.

Betriebsart	Spannungspolarität		
	EB-Übergang	CB-Übergang	
Sättigung	Fluss	Fluss	
Aktiv (Normal)	Fluss	Sperr	
Invertiert	Sperr Fluss		
Sperrbetrieb	Sperr	Sperr	



- Sperrbereich (cut-off region) oder Sperrbetrieb beide Übergänge sperren theoretisch leitet der Transistor keinen Strom und entspricht damit einem geöffneten Schalter praktisch fließt auch im Sperrbetrieb ein geringer Strom → nichtidealer Schalter
- Verstärkungsbereich oder Normalbetrieb

Emitterdiode in Flussrichtung und Kollektordiode in **Sperrrichtung** näherungsweise gilt  $I_C = \beta I_B$ β ist relativ groß -> kleine Änderungen von I<sub>B</sub> führen zu großen Änderungen von Ic

→ Signalverstärkung

Im Normalbetrieb wird der Transistor üblicherweise nur in dem Bereich betrieben, in dem die Verstärkung näherungsweise linear verläuft.



Sättigungsbereich oder Sättigungsbetrieb

Beide pn-Übergänge leiten, in der Basis befinden sich jedoch mehr Ladungsträger als für den Kollektorstrom benötigt werden.

Der Kollektorstrom I<sub>C</sub> ist unabhängig vom Basisstrom I<sub>B</sub>.

- geschlossener Schalter mit konstantem Durchgangswiderstand
- inverser Verstärkungsbereich (reverse region) oder Inversbetrieb

BC-Übergang in Durchlassrichtung und BE-Übergang in **Sperrrichtung** 

funktioniert ähnlich wie der normale Verstärkungsbereich, jedoch mit umgekehrten Vorzeichen der Spannungen Der Stromverstärkungsfaktor ist deutlich kleiner.

Die maximale Sperrspannung der Basis-Emitterdiode beträgt nur einige Volt.



- analoge Signaltechnik
  - Transistoren, die im linearen Verstärkungsbereich arbeiten
- ältere Digitalelektronik und Schaltanwendungen fast ausschließlich im Sperr- und im Sättigungsbereich
- Für diese beiden grundsätzlich unterschiedlichen Betriebsarten werden auch die Bezeichnungen Linearbetrieb (Betrieb nur im Verstärkungsbereich) und Schaltbetrieb (Betrieb nur im Sperr- und Sättigungsbereich) verwendet.
- Schnelle moderne Digitalschaltungen
  - arbeiten ebenfalls im linearen Bereich um die Verzögerungen durch die Sättigung zu vermeiden.
  - Alternativ werden heute bei Schaltanwendungen häufig Feldeffekttransistoren eingesetzt.
  - Sie weisen keine Sättigungserscheinungen durch überschüssige Ladungsträger und somit keine Sperrverzögerungen auf.




## **I** MB∈ Schaltungsmöglichkeiten

Eingangssignal: 2 Anschlüsse des Bipolartransistors Ausgangssignal: 2 Anschlüsse des Bipolartransistors

### Transistor hat nur 3 Anschlüsse:

→ ein Anschluss wird gemeinsam genutzt


### **Basisschaltung**




Eingangsgrößen: U<sub>FB</sub>, I<sub>F</sub> Ausgangsgrößen: U<sub>CB</sub>, I<sub>C</sub>

### **Emitterschaltung**


# Kollektorschaltung








# \* MBE Transistorgrundschaltungen



**U**<sub>e</sub>: Eingangsspannung **U**<sub>a</sub>: Ausgangsspannung






Eingangsgrößen:  $U_{EB}$ ,  $I_{B}$  Ausgangsgrößen:  $U_{EC}$ ,  $I_{C}$ 



# MBE Emitterschaltung



- Sättigung tritt rechts von der Achse auf
- I<sub>C</sub> kann deutlich ansteigen, wenn U<sub>CE</sub> vergrößert wird: Basisweitenmodulation (Early-Effekt)

## **→** Stromverstärkung



# MBE Emitterschaltung

### Eigenschaften

Stromverstärkung hoch Spannungsverstärkung hoch Leistungsverstärkung etwa Spannungsverstärkung × Stromverstärkung verzerrungsarme Verstärkung nur für sehr kleine Eingangsspannungen


### Anwendungen

Kleinsignal-Verstärkern und elektronischen Schaltern Eine Emitterschaltung mit nachfolgender Basisschaltung ergibt einen Verstärker, bei dem der Eingangswiderstand niedrig und der Ausgangswiderstand sehr hoch ist

→ nur für spezielle HF-Anwendungen geeignet



# MBE Kollektorschaltung



Eingangsgrößen:  $\mathsf{U}_\mathsf{CB},\,\mathsf{I}_\mathsf{B}$  $U_{EC}$ ,  $I_{E}$ Ausgangsgrößen:



# MBE Kollektorschaltung

### Eigenschaften

Spannungsverstärkung nahezu 1

Stromverstärkung hoch

Leistungsverstärkung nahezu gleich der

Stromverstärkung

verzerrungsfreie Übertragung für


Eingangsspannungen bis zur Versorgungsspannung

### Einsatzgebiete

Impedanzwandler, z. B. für Kristall-Tonabnehmer und Piezo-Schallaufnehmer, in Kondensator- und Elektret-Mikrofonen

als Vorstufe der Darlington-Schaltung und vieler Audioverstärker-Endstufen






Eingangsgrößen:  $U_{EB}$ ,  $I_{E}$  Ausgangsgrößen:  $U_{CB}$ ,  $I_{C}$ 




## **Basisschaltung**



Anstieg von  $I_C$  mit  $V_{CB}$  ist vernachlässigbar  $I_C$  fällt erst links von der Achse auf 0

Verstärkungsfaktor:  $A_v = R_c/r_e$ 

r<sub>e</sub> - Kleinsignaleingangswiderstand



→ Leistungsverstärkung



# **■** MBE Basisschaltung

### **Basisschaltung**

Stromverstärkung geringfügig unter 1 Spannungsverstärkung hoch Leistungsverstärkung ~ Spannungsverstärkung höhere Grenzfrequenz durch geringere Rückwirkung verzerrungsfreie Verstärkung für Eingangsspannungen bis zu einem Zehntel der Versorgungsspannung

### Anwendungen

**HF-Stufen** 

**HF-Oszillatoren** 




# **™**BE Widerstände bei den Grundschaltungen

Schaltungsart	Eingangs- widerstand	Ausgangs- widerstand	Grenz- frequenzen
Emitter- schaltung	mittel	hoch	niedrig
Kollektor- schaltung	hoch	niedrig	mittel
Basis- schaltung	niedrig	hoch	hoch



# MBE Charakteristische Frequenzen





## **I** MB∈ Charakteristische Frequenzen

Transitfrequenz f<sub>T</sub>

Frequenz, bei der die Stromverstärkung des Transistors den Wert eins hat ( $\beta = 1$ ) (wird auch als Cutoff-Frequenz bezeichnet)

$$f_T = \frac{1}{2\pi\tau_{EC}}$$
  $\tau_{EC}$  - Gesamtlaufzeit vom Emitter zum Kollektor

$$\tau_{EC} = \tau_E + \tau_{EB} + \tau_B + \tau_{BC} + \tau_C$$

- → f<sub>T</sub> wird wesentlich durch die Basislaufzeit bestimmt
- Maximale Schwingfrequenz f<sub>max</sub>

Frequenz, bei der die Leistungsverstärkung des Transistors auf den Wert eins abgefallen ist



# **L**MB∈ Zusammenhang zwischen f<sub>T</sub> und f<sub>max</sub>

$$f_{max} = \sqrt{\frac{f_T}{8\pi R_B C_{BC}}}$$

eine hohe maximale Schwingfrequenz wird erreicht durch:

eine hohe Transitfrequenz f<sub>T</sub> einen kleinen Basiswiderstand R<sub>B</sub> eine kleine Basis-Kollektor-Kapazität C<sub>BC</sub>



# **♣** MBE Grenzfrequenzen für Si Bipolar Transistoren


- Die Grenzfrequenzen für Si BJTs sind < 50 GHz.
  - **Achtung: Ein Transistor wird in einer Schaltung** deutlich unterhalb der Grenzfrequenzen betrieben!
- Die Ladungsträgerbeweglichkeit von Elektronen ist höher als die der Löcher.
  - **→** Basislaufzeiten in npn-Transistoren sind kürzer als in pnp-Transistoren.
  - → npn-Transistoren haben somit bei gleicher Basisdicke höhere Grenzfrequenzen.



# Heterojunction Bipolartransistor - HBT -



# Heterojunction Bipolartransistor (HBT)




**TEM-Querschnitts**aufnahme eines HBTs mit SiGe:C-Basis





## **Heterojunction Bipolartransistor (HBT)**



- $\rightarrow$  f<sub>T</sub>/f<sub>max</sub> > 500 GHz
- → verschiedene Schaltungen > 70 GHz
- → realisiert auf Silizium!!




# **↓** MBE Heterojunction Bipolar Transistor

- Heterojunction Bipolar Transistor (HBT bzw. HJBT) dt. "Bipolartransistor mit Heteroübergang"
- ein Bipolartransistor (BJT), dessen Emittermaterial anders als das der Basis gewählt ist
  - → Heterostruktur
- Emittermaterial mit einer größeren Bandlücke als die des Basismaterials
  - → sehr geringe Löcherinjektion aus der Basis
  - → hohe p-Dotierung der Basis möglich
  - → große Elektronbeweglichkeit in der Basis
  - sehr schnelles Schalten des Transistors




# MBE Vorteile eines npn-HBTs mit SiGe-Basis






# **I** MBE Vorteile eines npn-HBTs mit SiGe-Basis



- In einem SiGe/Si-HBT bestehen das Kollektor- und das Emittergebiet aus Siliziumschichten.
- Das Basisgebiet wird durch eine SiGe-Schicht gebildet, die eine kleinere Bandlücke Eq als Si besitzt.




# **I** MB∈ Vorteile eines npn-HBTs mit SiGe-Basis



- die kleine Bandlücke der SiGe-Basis führt zu einem geringeren Energieniveau ihrer Leitungsbandkante im Vergleich zur Silizium-Basis
  - → kleinere Leitungsbandbarriere für die aus dem Emitter injizierten Elektronen
  - → Elektroneninjektion vom Emitter in die Basis wird erhöht
  - → Anstieg des Kollektorstroms I<sub>C</sub>




# **I** MBE Vorteile eines npn-HBTs mit SiGe-Basis



- die kleine Bandlücke der SiGe-Basis führt zu einem geringeren Energieniveau ihrer Leitungsbandkante im Vergleich zur Silizium-Basis
  - → Barriere für die Löcher aus der Basis bleibt unverändert
  - → keine Veränderung des Basisstroms I<sub>R</sub>
  - → Erhöhung der Stromverstärkung



## npn HBT und Si Bipolartransistor (BJT)




$$I_B(HBT) = I_B(BJT)$$

$$\frac{I_C(HBT)}{I_C(BJT)} = \frac{n_i^2(HBT)}{n_i^2(BJT)} \frac{\int p_{BJT}(y)dy}{\int p_{HBT}(y)dy}$$

$$\frac{n_i^2(HBT)}{n_i^2(BJT)} = \frac{(N_{LB}N_{VB})_{HBT}}{(N_{LB}N_{VB})_{BJT}} \exp\left[\frac{E_g(Si) - E_g(SiGe)}{kT}\right]$$



## Beispiel: SiGe-Basis mit 20 % Germanium



$$\Delta E_{LR} = 150 meV$$

(verspanntes SiGe mit 20 %)

**Annahme: gleiche Dotierung** 

$$\rightarrow \frac{n_i^2(HBT)}{n_i^2(BJT)} = 130 \text{ bei } 300K$$

$$\beta_{HBT} = 130 \beta_{BJT}$$

## E<sub>g</sub>(Basis) < E<sub>g</sub>(Emitter) → bessere Stromverstärkung



## **■ MBE** Vergleich HBT und BJT (z.B. SiGe mit 20% Ge)

- Ein HBT hätte bei gleicher Löcherkonzentration die 130-fache Stromverstärkung eines Silizium-Bipolar-Transistors.
- Für die Anwendung ist aber noch wesentlicher, dass die Löcherkonzentration in der Basis um den Faktor 130 erhöht werden kann, ohne die Stromverstärkung gegenüber dem BJT zu reduzieren.
- Eine Erhöhung der Löcherkonzentration in der Basis hat eine Reduzierung ihres Schichtwiderstandes zur Folge.
- deutlich besseres dynamisches Verhalten




## **L**MB∈ Vergleich HBT und BJT

- HBT: Bandlücke des Emittermaterials sollte größer sein als die der Basisschicht
- Höherer Kollektorstrom
  - bessere Stromverstärkung
- Löcherkonzentration in der Basis kann erhöht werden, ohne die Stromverstärkung zu reduzieren
  - niedrigerer Basiswiderstand
- höhere Geschwindigkeit



# ™BE Transitfrequenz f<sub>T</sub>: Si-HBT vs. Si-BJT

### **Erste Forschungsergebnisse**



### Erstmalig in ITRS Roadmap berücksichtigt: 1997



## **L**MBE Zusammenhang zwischen f<sub>T</sub> und f<sub>max</sub>

$$f_{\text{max}} = \sqrt{\frac{f_T}{8\pi R_B C_{BC}}}$$

eine hohe maximale Schwingfrequenz wird erreicht durch:


eine hohe Transitfrequenz f<sub>T</sub> einen kleinen Basiswiderstand R<sub>B</sub> eine kleine Basis-Kollektor-Kapazität C<sub>BC</sub>

- → HBT: viel höhere Löcherkonzentration in der HBT-Basis
- → deutlich geringerer Basiswiderstand R<sub>B</sub> möglich
- → HBT: höhere f<sub>max</sub>-Werte möglich



### **I** MB∈ SiGe:C Heterojunction Bipolar Transistor

### → Weltweit erster einfacher HBT mit f<sub>T</sub>/f<sub>max</sub> > 50 GHz




**Ring Oscillator Delay** CML-type, FI/FO = 125 HBTs, 0.9 x1.3 μm<sup>2</sup>  $t_d \pm \sigma =$  $(12.9 \pm 0.2)$  ps

best value: 12.6 ps

H.J. Osten, G. Lippert, B. Heinemann, R. Barth, H. Rücker, P. Schley: The effect of carbon incorporation on SiGe HBT performance and process margins International Electron Device Meeting (IEDM), Washington DC, Dec. 97





# **I**MBE SiGe und SiGe:C HBT-Entwicklung seit 1998





### **■ MBE Günstiges HBT Basisprofil für Produktionsanwendung**






sehr dünne SiGe Basisschicht mit hoher B-Dotierung

**→** graduierte Ge-Konzentration



# **™**BE Weitere Modifikationen: Driftfeld SiGe-HBT







### **■ MBE** Der SiGe-HBT mit gradierter Basis

#### Konsequenzen:

- geringere Bandlücke der Basis erhöht die Elektroneninjektion (β ↑ )
- Gradierung → Feld → Elektronenbescheunigung (f<sub>T</sub> ↑)
- Gradierung → höhere Early-Spannung (V<sub>A</sub>↑)



$$\left. \frac{\beta_{SiGe}}{\beta_{si}} \right|_{V_{BE}} \equiv \Xi = \left\{ \frac{\widetilde{\gamma} \, \widetilde{\eta} \, \Delta E_{g,Ge}(grade) / kT \, e^{\Delta E_{g,Ge}(0) / kT}}{1 - e^{-\Delta E_{g,Ge}(grade) / kT}} \right\}$$





$$\frac{\tau_{b,SiGe}}{\tau_{b,Si}} = \frac{2}{\widetilde{\eta}} \frac{kT}{\Delta E_{g,Ge}(grade)} \left\{ 1 - \frac{kT}{\Delta E_{g,Ge}(grade)} \left[ 1 - e^{-\Delta E_{g,Ge}(grade)/kT} \right] \right\}$$

$$\left. \frac{V_{A,SiGe}}{V_{A,Si}} \right|_{V_{BE}} \equiv \Theta \simeq e^{\Delta E_{g,Ge}(grade)/kT} \left[ \frac{1 - e^{-\Delta E_{g,Ge}(grade)/kT}}{\Delta E_{g,Ge}(grade)/kT} \right]$$



### MBE Günstiges HBT Basisprofil für Produktionsanwendung






#### sehr dünne SiGe Basisschicht mit hoher B-Dotierung

- **→** graduierte Ge-Konzentration
- → Problem: Boratome sollten in der Basis bleiben



# Borausddifusion - Schlüsselproblem beim HBT

### **Temperaturbelastung**




**Bor-Dotierung** 



# Borausddifusion - Schlüsselproblem beim HBT

#### **Temperaturbelastung**

Emitter (Si) Basis (SiGe) Kollektor (Si)




**Bor-Dotierung** (diffundiert)




### MBE Borausdiffusion: Das Problem

Leitungsband für stark p-dotierte Si- bzw. SiGe-Basisschichten (Schema)






# Einfluss von C auf Bordiffusion



Messungen mit SIMS (Sekundärionen Massenspektrometrie)



### MBE HBT Basisprofile für Produktionsanwendung



SiGe:C Basis				
C Konzentration:				
$(5x10^{19} - 1x10^{20}) \text{ cm}^{-3}$				
B Dosis: 1.4x10 <sup>14</sup> cm <sup>-2</sup>				
> $R_{SBi}$ : (1.2-1.5) k $\Omega$				
SiGe Basis				
B dose: 5x10 <sup>13</sup> cm <sup>-2</sup>				
$\rightarrow$ R <sub>SBi</sub> : (3.5-4.5) k $\Omega$				

### sehr dünne SiGe Basisschicht mit hoher B-Dotierung

→ Problem: Boratome sollten in der Basis bleiben



→ Unterdrückung der Borausdiffusion durch SiGe:C




### Highlights der SiGe-HBT-Entwicklung

1999: SiGe HBTs erreichen  $f_T$  und  $f_{max} \sim 100$ GHz

2002/2003: SiGe:C HBTs erreichen  $f_T$ ,  $f_{max} > 200$  GHz


2013:  $f_{max} \sim 500 \text{ GHz} (= .5 \text{ THz})$ 




ITRS: Roadmap für SiGe-HBT:  $f_T$ ,  $f_{max}$ 

Quelle: ITRS 2011







Quelle: H. Rücker, B. Heinemann:

SiGe HBTs for High-Performance BiCMOS Technology ISTDM/ICSI Mai 2018






# **Vergleich: RF CMOS, Si BJT und SiGe HBT**

Parameter	Si BJT	SiGe HBT	RF CMOS
f <sub>T</sub>	gut	hoch	hoch
f <sub>max</sub>	gut	hoch	hoch
Liniarität	gut	besser	am besten
1/f Rauschen	gut	gut	schlecht
Breitbandrauschen	gut	besser	schlecht
Early-Spannung	ок	gut	schlecht
Steilheit	gut	gut	schlecht

Source: D. Harame (IBM)




## **L**MB∈ Das Innenleben eines Handy's vor 20 Jahren








**Si-CMOS** 



- Viele Baugruppen
- teuer
- hoher Stromverbrauch
- Rauschen






#### Lösung:

SiGe BiCMOS: analog (SiGe) und digital (Si) auf einem Chip




# MBE Modularität: BiCMOS





## **L**MB∈ Erste Modulare Integration: 1999




- Modul kann in nahezu jeden CMOS-Prozeß integriert werden
- Keine Veränderungen im CMOS-Ablauf (modulare Integration)
- Wiederverwendbarkeit aller CMOS-Bibliotheken
- Erhöht den Gesamtprozeß nur geringfügig

Osten et al, 1999



# Technologiekosten im Vergleich





## **™**BE Wichtige Begriffe

Bipolartransistor versus Feldeffekttransistor

Einfluss der Skalierung Grundeigenschaften **Anwendungsfelder** 

Bipolartransistor (Homojunktion, BJT)

npn versus pnp Kenngrößen **Funktionsprinzip** Grundschaltungen

Heterojunktion Bipolartransistor (HBT)

Aufbau Vorteile gegenüber BJT **Erreichbare Leistungen Modulare Integration**