# 赵国承—STM32 接入机智云教程

# 硬件准备:

开发板使用正点原子精英板,大家使用其他板也可以,STM32 就行,即使是STM32F103c8t6 也都可以:



WIFI 模块使用 ESP8266, 我用的是正点原子的,大家用其他的 8266 也可以:




传感器我直接用精英板上带着的光敏传感器和两个 LED 灯吧。

第一步: ESP8266 烧写机智云的官方固件,这样 ESP8266 才能与机智云进行通信

固件可以去机智云官网下载,也可以直接用我提供的压缩包里的固件,我的固件 也是从官网下载的,后面我以我的固件进行讲解



准备好 GAgent 固件后,那么就需要一个固件的下载工具。固件下载工具,我们用的是机智云官方推荐的乐鑫原厂固件烧写工具,在我提供的压缩包里也有




固件的下载需要其硬件的支持,我们可以用精英板上的 CH340 模块,就是这一部分



精英板	ATK-ESP8266模块
5V	VCC
GND	GND
TXD	RXD
RXD	TXD
GND	IO_0

我们也可以通过 USB to TTL 模块烧写




按下 START 键后 等待完成

硬件部分就完成了

# 软件部分:

去机智云创建数据点:(具体怎样创建我在这里不做详细说明,不懂的朋友去机智云官网,有教程)


创建两个数据点:如图




## 建好数据点后 下载机智云自动生成的 MCU 方案




### 下载后解压,把下面的Gizwits 和Utils 文件夹复制到自己的工程里







在 HARDWARE 文件夹下粘贴我给的压缩包里的 TIMER 和 USART3



把刚才添加的文件添加到工程里



把文件加入工程后, 别忘了添加头文件



编译后 有四个错误 打开 gizwits\_product.h

```
gizwits_product.c gizwits_protocol.c main.c gizwits_product.h*
                       链接|增值|开放|中立|安全|自有|自由|生态
    12
    13
                       www.gizwits.com
    14
    16 = #ifndef _GIZWITS_PRODUCT_H
17 | #define _GIZWITS_PRODUCT_H
    19 #ifdef __cplusplus
20 #extern "C" {
    21 #endif
    22
    23
       #include <stdint.h>
    24 #include Sstm32f1xx.h> //改成stm32f10x.h
    25 #include "gizwits protocol.h"
    2.6
    27 白/**
    28 * MCU software version
    29 -*/
    30 | #define SOFTWARE_VERSION "03030000"
    31 🗎 / * *
    32 * MCU hardware version
    33 -*/
    34
       #define HARDWARE VERSION "03010100"
<
```

打开 gizwits\_product. c

```
led.h gizwits_product.c* gizwits_protocol.c main.c gizwits_product.h
     15
  16
  17 #include <stdio.h>
  18 #include <string.h>
  19
      //删除 #include "hal_key.h"
  20 #include "gizwitc_preduct.h"
  21 #include "common.h"
  #include "usart3.h" //添加
  25 static uint32_t timerMsCount;
  26 uint8_t aRxBuffer;
  28 /** User area the current device state
  29 extern dataPoint_t currentDataPoint;
  30 extern keysTypedef_t keys;//删除
  31 extern u8 wifi sta; //添加
  32 extern TIM_HandleTypeDef htim2;//删除
  33 extern UART HandleTypeDef huart1;//删除
  34 extern UART_HandleTypeDef huart2;//刪房
  35
      /**@1 */
```


```
led.h gizwits_product.c* gizwits_protocol.c main.c gizwits_product.h
         for(i=0; i<info->num; i++)
   51
   52 🖨
   53
           switch(info->event[i])
   54 🖨
   55
             case EVENT led:
               currentDataPoint.valueled = dataPointPtr->valueled;
   56
   57
               GIZWITS_LOG("Evt: EVENT_led %d \n", currentDataPoint.valueled);
   58
               if(0x01 == currentDataPoint.valueled)
   59 🖨
   60
                 //user handle
   61
                 LED0=0;
   62
   63
               else
   64 🖨
                 //user handle
   65
   66
                  LED0=1;
   67
   68
               break;
   69
   70
   71
led.h gizwits_product.c* gizwits_protocol.c main.c gizwits_product.h
  174 uint32_t gizGetTimerCount(void)
  175 □ {
 176
           return timerMsCount;
 178
 179 □/**
 180 * @brief MCU reset function
  181
      * @param none
 182
  183 * @return none
  184 4/
  185 void mcuRestart (void)
  186 □ {
 187
             set FAULTMASK(1);
 188
          HAL NVIC SystemReset();// 删除,添加 NVIC SystemReset();
 189
      }
  190
 191 /**@} */
  192
 193 ⊟#ifdef GNUC
  194 | /* With GCC/RAISONANCE, small printf (option LD Linker->Libraries->Smal
  105
            cot to !Voc!) colle in nutchar() */
```

```
下面是需要删除的 函数代码
void userHandle(void)
PUTCHAR_PROTOTYPE()
void HAL_TIM_PeriodElapsedCallback(TIM_HandleTypeDef*htim)
void timerInit(void)
void HAL_UART_RxCpltCallback(UART_HandleTypeDef*UartHandle)
void uartInit(void)
```

删除下面代码

```
led.h gizwits_product.c* gizwits_protocol.c main.c gizwits_product.h
                           : buf address
           @param buf
    267
                           : buf length
    268
           @param len
    269
         * @return : Return effective data length;-1, return failure
    270
    271 4/
        int32 t uartWrite(uint8 t *buf, uint32 t len)
    272
    273 □ {
    274
             uint8_t crc[1] = \{0x55\};
    275
             uint32 t i = 0;
    276
    277
             if (NULL == buf)
    278
             {
    279
                 return -1:
    280
    281
    282
             for(i=0; i<len:
    283 片
                 HAL_UART_Transmit_IT(&huart2, (uint8_t *)&buf[i], 1);
    284
                 while (huart2.gState != HAL_UART_STATE_READY);//Loop until the end
    285
    286
                 if(i >=2 && buf[i] == 0xFF)
    287
    288
    289
                     HAL_UART_Transmit_IT(&huart2, (uint8_t *)&crc, 1);
    290
                     while (huart2.gState != HAL_UART_STATE_READY);//Loop until
    291
在添加以下代码
USART SendData(USART3, buf[i]);
         while(USART_GetFlagStatus(USART3, USART_FLAG_TC)==RESET); //循
环发送,直到发送完毕
          if(i \ge 2 \&\& buf[i] == 0xFF)
          USART_SendData(USART3, 0x55);
            while(USART GetFlagStatus(USART3, USART FLAG TC) == RESET); //
循环发送,直到发送完毕
         gizwits_product.c* gizwits_protocol.c main.c gizwits_product.h
    273 ঢ় {
    274
             uint8 t crc[1] = \{0x55\};
    275
             uint32_t i = 0;
    276
    277
             if(NULL == buf)
    278 =
    279
                 return -1;
    280
    281
             for(i=0; i<len; i++)
    282
    283
    284
                USART SendData(USART3,buf[1]);
                 while(USART_GetFlagStatus(USART3,USART_FLAG_TC)==RESET); //循环发送
    285
    286
                 if(i \ge 2 \&\& buf[i] == 0xFF)
    287
    288
               USART SendData(USART3, 0x55);
                   while(USART_GetFlagStatus(USART3,USART_FLAG_TC)==RESET); //循环发送
    289
    290
    291
    292
    293
    294 ##ifdef PROTOCOL DEBUG
    295
             GIZWITS_LOG("MCU2WiFi[%4d:%4d]: ", gizGetTimerCount(), len);
    296
             for(i=0; i<len; i++)
    297
```

编译有6个错误,是缺少了stm32f10x.tim.c 文件,添加就好了



这样就修改完 gizwits\_product 文件,下面修改 main

```
gizwits_product.h gizwits_product.c main.c
     #include "usart.h"
     #include "adc.h'
   6
      #include "lsens.h"
      #include "gizwits_product.h"
      #include "timer.h"
      #include "usart3.h"
   11
     /* 用户当前设备状态结构体*/
  12
     dataPoint_t currentDataPoint;
  13
         wifi连接状态
  14
  15
     //
           wifi_sta 0:断开 1: 已连接
  16
     u8 wifi_sta=0;
  17
     //协议初始化
  18
     void Gizwits_Init(void)
  19 ⊟ {
  20
       TIM3_Int_Init(9,7199);//1ms系统定时
  21
         usart3_init(9600);//wifi初始
  22
        memset((uint8_t*)&currentDataPoint, 0, sizeof(dataPoint_t));//设备结构体初始
        gizwitsInit();//缓冲区初始
  23
  2.4
```

```
gizwits_product.h gizwits_product.c main.c*
                                                                                ▼ X
       memset((uint8_t*)&currentDataPoint, 0, sizeof(dataPoint_t));//设备结构体初始^
  22
  23
        gizwitsInit();//缓冲区初始
  24
  25
     void userHandle(void)
  2 5 □ {
         u8 adcx;
  8.
         adcx=Lsens_Get_Val();
        //printf("光照强度为: %d",adcx);//显示adc
  29
  30
         currentDataPoint.valueguangmin = adcx ;//Add Sensor Data Collection
  31
         //判断当前LED1开关量
  32
         if(LED0==0)
  33
  34
            currentDataPoint.valueled = 1;
  35
         else
  36
            currentDataPoint.valueled = 0;
  37
  38
  39
  40 int main(void)
  41 □ {
```

```
key.h key.c led.h led.c gizwits_product.h gizwits_product.c <u>main.c</u>
                                                                                           ▼ ×
  40
       int main(void)
  41 □ {
  42
          int key;
        u8 wifi_con=0;//记录wifi连接状态 1: 连接0: 断开
  43
  44
         delay_init();
                             //延时函数初始化
  45
        NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2);//设置中断优先级分组为组2: 2位抢;

      uart_init(115200);
      //串口初始化为115200

      LED_Init();
      //初始化与LED连接的硬件接口

      Lsens_Init();
      //初始化光敏传感器

  46
   47
        LED Init();
  48
  49
  50
        KEY_Init();
                                 //按键初始化
       51
   52
        printf("KEY1:AirLink连接模式\t KEY_UP:复位\r\n\r\n");
  53
  54
   55 🖨
   56
           if(wifi_con!=wifi_sta)
   57 🖨
   58
             wifi_con=wifi_sta;
  59
             wifi_con?printf("connect"):printf("close");
   60
   61
   62
           userHandle();//用户时间过程
  63
  64
           gizwitsHandle((dataPoint_t *)&currentDataPoint);//协议处理
```

```
56
57 ⊟
58
        if(wifi_con!=wifi_sta)
          wifi_con=wifi_sta;
          wifi_con?printf("connect"):printf("close");
59
60
61
62
        userHandle();//用户时间过程
63
        gizwitsHandle((dataPoint_t *)&currentDataPoint);//协议处理
64
65
66
        key = KEY_Scan(0);
67
        if(key==KEY1_PRES)//KEY1按键
68 🖨
69
          printf("WIFI进入AirLink连接模式\r\n");
70
          gizwitsSetMode(WIFI_AIRLINK_MODE);//Air-link模式接入
71
72
        if(key==WKUP_PRES)//KEY_UP按键
73 = 74
75
76
77 -
78
79 -
          printf("WIFI复位,请重新配置连接\r\n");
          gizwitsSetMode(WIFI RESET_MODE);//WIFI复位
wifi_sta=0;//标志wifi已断开
        delay_ms(250);
81
82
```

#### 修改完编译,0错误1警告

```
compiling common.c..

compiling dataPointTools.c...

compiling ringbuffer.c...

linking...

Program Size: Code=25532 RO-data=716 RW-data=88 ZI-data=2160


FromELF: creating hex file...

"...\OBJ\LSENS.axf" - 0 Error(s), 1 Warning(s).
```


#### 这样就移植完了。

#### 编译烧写

让wifi与stm32连接好,然后按k\_up按键重置wifi配置



再按 k down, 让其进入配网模式




打 开 机智云官网的调试 APP

## 添加配置,搜索设备,完成后如下图





下图我用的是普中的 103 开发板调试,原理一样,就是 1ed. c 和 1ed. h, io 口改一下,如果是正点战舰或精英,直接使用不用修改



最后就完成了,祝你好运!!!