
ESP32上的三套串口

在<u>esp32规格说明书</u>中提到了三套串口,分别是UARTO,UART1,UART2。这三套串口所对应的引脚如下(U0, U1, U2分别代表UART0, UART1, UART2):



根据<u>Micro Python提供的文档</u>,如果想要在Micro Python中创建UART0, UART1, UART2的对象,则应该添加分别添加如下的代码:

	UART0	UART1	UART2
tx	1	10	17
rx	3	9	16

```
# UARTO
import machine
uart = machine.UART(1, baudrate=115200, tx = 1, rx = 3)
```

```
# UART1
import machine
uart = machine.UART(1, baudrate=115200, tx = 10, rx = 9)
```


```
# UART2
import machine
uart = machine.UART(1, baudrate=115200, tx = 17, rx = 16)
```

但是经过实测发现,如果将103的RXD和TXD分别连接到ESP32的**UART0**的TXD和RXD,则即使ESP32在此之前未经过任何处理,此时103板通过串口发送的数据都会直接出现在ESP32的python命令行中,并且ESP32进入了一种近似阻塞的状态,无法输入或执行任何指令,进入了一种单工状态,不建议使用。

ESP32使用UART1连接103

连线

ESP32	103
GND	GND
RXD	TXD
TXD	RXD



ESP32设置

经过上述设置之后,ESP32就开启了一个用于接收串口数据的线程。如果此时想要发送数据到串口,则:

```
uart.write("Hello World\n")
```

如果想要停止读取数据,只需:

```
getDataFlag = 0
```

103设置

103的demo程序主要分为如下几个部分:

- 全局变量设置
- 按钮中断
- 接收串口数据中断
- 主函数

```
// 首先把printf定义为向串口输出
#include <stdio.h>
int __io_putchar(int ch){
    uint8_t c=ch;
    HAL_UART_Transmit(&huart1, &c, 1, 100);
    return ch;
}
```

```
// 全局变量设置
uint8_t c; // 用来接收串口数据
uint8_t charArray[1000]; // 用于存放串口数据
int charIndex = 0; // 存放串口数据所用到的index
uint32_t num = 0; // 按下按钮发送的变量,用于检测程序的正确性
```

```
// 按钮中断
void HAL_GPIO_EXTI_Callback(uint16_t GPIO_Pin) {
    if(GPIO_Pin == BTN_Pin) {
        printf("num is %d\n", num);
    }
}
```

```
// 接收串口数据中断
void HAL_UART_RxCpltCallback(UART_HandleTypeDef *huart)
   if(huart->Instance == USART1)
       // 如果遇到换行,则将结果发送给ESP32
       if (c == '\n')
       {
           num++;
           charArray[charIndex] = '\0';
           charIndex = 0;
           printf("%s\n", (char*)charArray); // 发送数据
       }
       else
       {
           charArray[charIndex++] = c; // 存放字符
       HAL_UART_Receive_IT(&huart1, &c, 1); // 开启下一次接收
   }
}
```

```
// 主函数
int main()
{
    // 开始接收一个字节
    HAL_UART_Receive_IT(&huart1, &c, 1);
    while(1)
    {
        // LED灯闪烁, 主要用于验证程序的正确性
        HAL_UART_Receive_IT(&huart1, &c, 1);
        HAL_Delay(1000);
    }
}
```

注意

- 103不要每接收一个字符就执行发送这种消耗大量时间的动作,会出bug,最好读到某个设定的终 结符再进行处理
- UART2没有测试过,猜测和UART1差别不大,但是UART0用不了一点