### NEXYS A7 的串口使用


NEXYS A7提供了USB-UART的桥接,这使得我们可以直接通过烧写bitstream的数据线让开发板和电脑通信。事实上,电脑通过 COM 端口和开发板通信,为了方便起见,我们使用MobaXterm这个终端工具。MobaXterm可以在https://mobaxterm.mobatek.net 免费下载。

NEXYS A7 的 USB-UART Bridge 可参考:

https://digilent.com/reference/programmable-logic/nexys-a7/reference-manual


### 确认连接

和烧写bitstream一样,使用数据线将开发板连接到电脑。打开计算机管理中的设备管理器,等待一段时间后可以在 端口(COM和LPT) 看到USB Serial Port,请记住后面的端口号,在下面这张图里是 COM4 。请注意,在你的设备上不一定是COM4,甚至也可能出现多个USB Serial Port,如果不确定是哪个的话就都试一次。




#### 在MobaXterm建立Session


打开MobaXterm、点击Session以新建Session




选择session类型为Serial,即串口



然后,配置Serial port为刚才在**设备管理器**中看到的port,在本例中为COM4,并配置Speed(即波特率)为9600bps,其他配置保持默认即可,点击 ox




最后,双击左侧导航栏中刚刚建立的Session,即可建立连接



#### 输出结果

现在已经成功建立了连接,那么如何显示测试的输出呢?假设已经完成了实验,直接将bitstream烧到板上,上面的窗口就会显示测试的输出:数组排序前后的值。



如果按了开发板的复位键(CPU reset),会再次输出,但都是经过排序的值。这是因为我们的"RAM"在复位的时候并不会重置,因此存储的还是上次计算的结果。所以如果要再次输出正确结果,就必须**重新烧写bitstream**。

一点提示:实际上,没添加分支预测器时CPU也能运行该测试,因此只要lab2实现正确,在按要求更新代码框架后,就可以运行测试程序并检查串口通信能否正确运作。

# 串口通信的简单原理

下面的介绍对两种开发板都适用:

软件层面上,如果看过测试程序,会发现测试程序通过puti/puts两个函数输出数组的元素。通过反汇编代码 ref/obj/sort-riscv32-cpu.txt 可以看出,这两个函数实际上会把要输出的字符写入地址 0x10000000。

硬件层面上,按要求更新代码框架后不难发现,RV32core多了两个新的接口: sim\_uart\_char\_out 和 sim\_uart\_char\_valid。进一步的,这两个信号均从 data\_ram 引出。从RAM\_B的代码可以看出,在执行写操作(store)时,会判断地址是否为SIM\_UART\_ADDR(即0x10000000),如果是,则会将数据写入 sim\_uart\_char\_out,接下来外设的控制器就会根据sim\_uart\_char\_out和sim\_uart\_char\_valid来控制UART进行串口通信。


# 关于仿真调试的补充

如果你比较熟悉仿真的使用、这部分就不用看了


本次实验仿真时,测试程序的输出结果会显示在Tcl Console:



测试程序需要运行较多时钟周期数,因此点一次Run Simulation跑不完,我们可以通过控制下图框出的部分继续仿真。首先在绿框输入想要继续仿真的时间,然后点击红框的 Run for 按键就可以继续仿真对应的时间。例如,Run Simulation后仿真了1000ns,只跑了大约500条指令,下面的Tcl Console也没输出结果,显然测试还没跑完,那么我们可以把绿框的值调大(如1us)然后继续仿真。你也可以先点击 Run for 左侧的 Restart 按键,然后再点击 Run All,这样仿真就会一直跑下去,记得在Tcl Console输出结果后或者PC不再变化后暂停仿真。



上面已经介绍,测试程序的输出字符会传递给 sim\_uart\_char\_out 这个信号,因此调试仿真的时候也可以通过它来确认测试程序输出的值。在波形图添加这个信号后会以16进制显示,为了更加直观,可以右键这个信号,在Radix中选择ASCII,这样显示的就是要输出的字符了。



如下图, sim\_uart\_char\_valid被拉起, 同时sim\_uart\_char\_out的值为2, 说明测试程序输出字符 '2'。

