



Ejecución de instrucciones

- Para poder ejecutar las instrucciones la CPU posee registros internos
 - Contador de Programa (PC) o Registro de Próxima Instrucción (RPI)
 - Registro de Instrucción (IR)
 - Registros de Uso General (R₁ ... R_n)
 - Registro de Direcciones de Memoria (RDM o MAR)
 - Registro de Datos de Memoria (RBM o MDR)
 - Otros

Arquitectura de los Sistemas de Cómputo



Ejecución de instrucciones (cont.)

- La ejecución de una instrucción (ciclo de instrucción) puede dividirse en dos semiciclos
 - Búsqueda de la instrucción (incluye la actualización del PC)
 - Ejecución de la instrucción
- Cada uno de los semiciclos puede, a su vez, descomponerse en instrucciones aún más elementales (microinstrucciones)
- Estas microinstrucciones son, básicamente:
 - Transferencias entre registros
 - Ordenes a los restantes dispositivos (ALU, memoria, etc.)

Arquitectura de los Sistemas de Cómputo



Ejemplos

- Buscar una palabra en memoria
 - MAR \leftarrow (R₁)
 - LEER
 - ESPERAR
 - R₂ ← (MDR)
- Almacenamiento de una palabra en memoria
 - MAR \leftarrow (R₁)
 - MDR \leftarrow (R₂)
 - ESCRIBIRESPERAR

rquitectura de los Sistemas de Cómput




Transferencia entre registros


- Las operaciones de transferencia entre registros dependen de la estructura interna de la CPU
- Un registro puede estar conectado a un único bus (de entrada salida), a dos buses (uno de entrada y otro de salida), a tres buses, etc.
- En general, a mayor número de buses mayor la posibilidad de ejecutar en forma más eficiente las operaciones


Arquitectura de los Sistemas de Cómputo


.



-	_	 	
-			
-			
-			
-			
-			
-			
-			









Ejemplos de microinstrucciones

- Transferencia entre registros
 - R_1 in, R_2 out $\sim R_1 \leftarrow (R_2)$
- Operación aritmético lógica (con un bus)

 - $Z \text{ in, } R_1 \text{ out } \sim Z \leftarrow (R_1)$ $R_2 \text{ out, ADD, Y in } \sim Y \leftarrow (Z) + (R_2)$ $Y \text{ out, } R_3 \text{ in } \sim R_3 \leftarrow Y$
- La misma operación (con dos buses)
 - $\bullet \quad R_1 \text{ out, G hab, Z in} \quad \sim \quad Z \leftarrow (R_1)$
 - $\quad \blacksquare \quad R_2 \text{ out, ADD, ALU out, } R_3 \text{ in } \sim R_3 \leftarrow (Z) + (R_2)$

Arquitectura de los Sistemas de Cómputo



Ejecución completa de una instrucción

- $R_1 \leftarrow (R_1) + (Mem \ IR_{OPE})$
- Buscar la instrucción y actualizar el PC
 - 1. PC out, MAR in, LEER, CLEAR Z, CARRY = 1; ADD, Y in
 - 2. Y out, PC in, ESPERAR
 - 3. MDR out, IR in
- Ejecutar la instrucción
 - IR_{OPE} out, MAR in, LEER
 R₁ out, Z in, ESPERAR

 - 6. MDR out, ADD, Y in
 - 7. Y out, R₁ in


Arquitectura de los Sistemas de Cómputo





Secuenciamiento de microinstrucciones


- El secuenciamiento de las microinstrucciones puede obtenerse por
 - Hardware (soluciones "cableadas")
 - Microprogramación (Wilkes, 1951)

Arquitectura de los Sistemas de Cómputo











Campos de la microinstrucción

- MUXA: controla la entrada izquierda de la ALU
 - 0: Buffer del bus A
 - 1: RIM
- UAL: controla la función de la ALU
 - 00: A + B
 - 01: A AND B
 - 10: A
 - 11: NOT A

Arquitectura de los Sistemas de Cómputo

16



Campos de la microinstrucción

- DESP: función del desplazador
 - 00: No desplaza
 - 01: Desplaza 1 bit a la derecha
 - 10: Desplaza 1 bit a la izquierda
 - 10: Desplaza 1 b
 11: No se utiliza
- COND: código de condición
 - 00: No bifurca
 - 01: Bifurca si es negativo
 - 10: Bifurca si es cero
 - 11: Bifurca

Arquitectura de los Sistemas de Cómputo



Campos de la microinstrucción

- RIM: Carga el RIM desde el desplazador (RDM)
- RDM: Carga el RDM desde el buffer de B
- LEC: Petición de lectura de memoria
- ESC: Petición de escritura de memoria
- PERC: Control de almacenamiento en MA
 - 0: No o deshabilitado
 - 1: Si o habilitado

Arquitectura de los Sistemas de Cómputo

18



Campos de la microinstrucción

- C: Selecciona el registro en el que se almacenará
- B: Selecciona la fuente del bus B
- A: Selecciona la fuente del bus A
 - En todos los casos un código de 0000 (CP) a 1111 (Reg. F)
- DIR: Dirección de la próxima microinstrucción

Arquitectura de los Sistemas de Cómputo

19



Cronología de las microinstrucciones

- 1: Carga de la microinstrucción en el registro de microinstrucción (RMI)
- 2: Salida de los contenidos de los registros a los buses A y B
- 3: Cálculo y eventual almacenamiento en el registro de direcciones de memoria (RDM o MAR)
- 4: Almacenamiento del contenido del bus C en la memoria de anotaciones y en el registro de datos de memoria (RIM o MDR) si es necesario

Arquitectura de los Sistemas de Cómputo



Una máquina convencional (ISA)

0000 xxxx xxxx xxxx	CARD	ac := m[x]
0001 xxxx xxxx xxxx	ALMD	m[x] := ac
0010 xxxx xxxx xxxx	SUMD	ac := ac + m[x]
0011 xxxx xxxx xxxx	RESD	ac := ac - m[x]
0100 xxxx xxxx xxxx	SPOS	if ac >= 0 then pc := x
0101 xxxx xxxx xxxx	SCERO	if ac = 0 then pc := x
0110 xxxx xxxx xxxx	SALTA	pc := x
0111 xxxx xxxx xxxx	CARC	ac := x
1000 xxxx xxxx xxxx	CARL	ac := m[pp + x]
1001 xxxx xxxx xxxx	ALML	m [pp + x] := ac
1010 xxxx xxxx xxxx	SUML	ac := ac + m[pp + x]
1011 xxxx xxxx xxxx	RESL	ac := ac - m[pp + x]

Arquitectura de los Sistemas de Cómpute

21



Una máquina convencional (ISA)

1100 xxxx xxxx xxxx	SNEG	if ac < 0 then pc := x
1101 xxxx xxxx xxxx	SNCERO	if ac <> 0 then pc := x
1110 xxxx xxxx xxxx	LLAMA	pp := pp - 1; m[pp] = pc; pc = x
1111 0000 0000 0000	APILAI	pp := pp - 1; m[pp] := m[ac]
1111 0010 0000 0000	DPILAI	m[ac] := m[pp]; pp := pp + 1
1111 0100 0000 0000	APILA	pp := pp - 1; m[pp] := ac
1111 0110 0000 0000	DPILA	ac := m[pp]; pp := pp + 1
1111 1000 0000 0000	RETOR	pc := m[pp]; pp := pp + 1
1111 1010 0000 0000	INTERC	tmp := ac; ac := pp; pp := tmp
1111 1100 yyyy yyyy	INCPP	pp := pp + y
1111 1110 yyyy yyyy	DECPP	pp := pp - y

Arquitectura de los Sistemas de Cómputo

22



Un programa

Program InnerProduct (output);

{Asigna valores iniciales a dos vectores x e y de 20 elementos cada uno y luego calcula su producto interno o producto escalar}

const max = 20;

type SmallInt = 0..100;

vec = array[1..max] of SmallInt;

var k: integer;

x, y: vec;

Arquitectura de los Sistemas de Cómputo

