

Esempio del palo con quattro tratti di armatura

Aprire **palo-12m-quattro-tratti.programma** con File → Apri in ANTHEA. La scheda iniziale è Risposta elastica · trave su molle; attendere il ricalcolo automatico. Aprire **Tavola armature e distinta ferri** → **Apri tavola armature** per il disegno ingrandito.

Questo esempio didattico mostra la relazione fra input condivisi, armature per tratto, sollecitazioni e tavola. I parametri e le azioni sono valori assegnati per l'esempio, senza riferimenti a un sito o a un'opera reale. Non è un progetto esecutivo verificato.

Dati impostati

Dato	Valore
Palo	D 1,00 m; lunghezza infissa e totale 12,00 m; tratto libero 0
Vincoli	Rotazione in testa libera; punta libera nel modello laterale
Carico orizzontale	H = 100 kN; eccentricità 0 m
Carico assiale	N testa = +600 kN, compressione positiva; peso proprio incluso lungo il palo
Materiali	Calcestruzzo C35/45; acciaio B450C; coefficienti unitari disattivati
Sezione principale	16 Ø24; staffe Ø10/150 mm; copriferro 70 mm
Durabilità	Esposizione XC2; vita 50 anni; nessun override del copriferro minimo
Peso c.a.	25 kN/m ³ , già comprensivo dell'acciaio
FEM	Passo iniziale 0,50 m; EI dalla sezione integra lorda e dal materiale
Falda	4,00 m sotto il piano campagna

La falda si trova a **4 m sotto il piano campagna**. In questo esempio testa e piano campagna coincidono; x e z hanno quindi la stessa origine.

Stratigrafia

Strato	Quote	Addensamento	Parametro A	Pesi γ / γ_{sat}	Attrito ϕ
Sabbia sciolta	0-4 m	Sciolto	200, media di 100-300	18 / 20 kN/m ³	30°
Sabbia media	4-12 m	Medio	650, media di 300-1000	18 / 20 kN/m ³	34°

Modalità $A \cdot \gamma / 1,35$ da tabella 14.5 nella trattazione di Viggiani: γ naturale sopra falda, $\gamma' = \gamma_{\text{sat}} - 9,81$ sotto falda. A è adimensionale. La legge adottata è $k_h = n_h \cdot z / D$, con z globale dal piano campagna. Le medie iniziali sono una convenzione del software. Aprire le tabelle dalla riga dello strato per confrontare intervalli, valori bibliografici e valore adottato.

Armature per tratto

Tratto	Quote	Armatura longitudinale	Collegamento
T1	0-3 m	16 Ø24	Sezione principale
T2	3-6 m	16 Ø24	Sezione principale
T3	6-9 m	8 Ø24	Personalizzata
T4	9-12 m	8 Ø24	Personalizzata

Le staffe sono Ø10/150 mm per tutti i tratti. T1-T2 costituiscono un gruppo longitudinale continuo; T3-T4 ne costituiscono un secondo. Non si introducono giunti fittizi alle quote 3 e 9 m. Le lunghezze reali dei gruppi includono lo sviluppo calcolato oltre il cambio teorico a 6 m e vengono indicate nella tavola con marche B. Le marche S identificano le quattro zone di staffatura.

Lunghezza commerciale massima 12 m; preferenze 6/8/10/12 m. Sovrapposizione iniziale 60φ: per Ø24 si arrotonda 1,44 m a 1,50 m. Il calcolo adotta almeno la lunghezza richiesta dalle verifiche disponibili. Buona aderenza assegnata; percentuale sovrapposta 100%. Sviluppi disponibili oltre testa e punta entrambi **0 m**: le estremità restano da dettagliare.

Risultati di riferimento

- Spostamento della testa: 0.00649281 m.
- Massimo assoluto del momento: 292.005 kNm, a x = 4.70694 m.
- Massimo assoluto del taglio: 100 kN.
- T1: Parziale: dettagli da completare.
- T2: Parziale: dettagli da completare.
- T3: Non soddisfatto: dettaglio della sezione.
- T4: Non soddisfatto: dettaglio della sezione.

In T3 e T4 la disposizione 8 Ø24 non soddisfa il controllo di interasse longitudinale delle regole Pilastro adottate. È lasciata esplicitamente visibile per mostrare come leggere un esito non soddisfatto: selezionare il tratto e Dettagli pilastro / trave nel riepilogo, oppure aprire il verificatore c.a.

Le azioni sono dichiarate di progetto per l'esempio; è confermata l'ipotesi di taglio circolare equivalente con staffe chiuse a 90°. Restano da completare disposizione delle staffe a trattenimento delle barre, dettagli di estremità, sagomature/ganci, confinamento dei giunti e verifiche escluse dal modello (SLE e sisma). I rami MRd nominali non certificano tali dettagli. La distinta delle staffe fornisce quantità e passo; la loro lunghezza di taglio è da definire.

Prove da fare nell'interfaccia

- Modificare H nella scheda principale: i diagrammi e le verifiche si aggiornano.
- Cambiare le barre della sezione principale: T1 e T2 seguono la modifica; T3 e T4 conservano le armature personalizzate.
- Cambiare le barre di T3: MRd e distinta cambiano, mentre i diagrammi N, V e M rimangono invariati.
- Selezionare Distinta ferri o Apri verificatore c.a. sul tratto per approfondire i dati e gli esiti.