| Nr./ID | Titel | Verifikation der Anforderung | Hilfsmittel |
|-----------|---|--|--|
| ANF 01 | Sprachaufnahme per manueller Betätigung | Zur Durchführung sind folgende Arbeitsschritte durchzuführen: ALF einschalten (Rechner hochfahren und Wahlschlüsselschalter auf "Hand"-Modus stellen) Launch-File starten (./launch.sh) und bis zur Initialisierung warten Abonnieren der veröffentlichten ROS-Topic /audio_stream Start Knopf der Fernbedienung betätigen In dem ROS log wird Start streaming audio geschrieben Nach der Aufnahme, wird in den ROS log Finish streaming audio geschrieben Abonnement der ROS-Topic erhält eine neue Nachricht Ergebnis: Test bestanden. | ROS Kinect- Mikrofon rostopic echo to- picname |

| | Ourchführung sind folgende Archritte durchzuführen: ALF einschalten (Rechner hoch- | ROS Kinect- Mikrofon |
|---|---|----------------------------|
| 1 | fahren und Wahlschlüsselschalter auf "Hand"-Modus stellen) Launch-File starten (./launch.sh) und bis zur Initialisierung warten Abonnieren der veröffentlichten ROS-Topic /audioStream/pu-b/stream/topic Start Knopf der Fernbedienung betätigen Über die vorgegebene Zeitspanne von t = 5 s eine Wortgruppe in das Mikrofon sprechen Abonnement der ROS-Topic erhält eine neue Nachricht, diese wird zu einer WAV-Datei test.wav konvertiert und liegt im Ordner des Knotens Abspielen der Audio Datei mit entsprechender Software mis: bestanden. | rostopic echo to- picname |

| Nr./ID | Titel | Verifikation der Anforderung | Hilfsmittel |
|--------|--|--|--------------------------------|
| ANF 03 | Erkennung und Klassifizierung von bedienungsorientierter Sprache des Benutzers | Zur Durchführung sind folgende Arbeitsschritte durchzuführen: ALF einschalten (Rechner hochfahren und Wahlschlüsselschalter auf "Hand"-Modus stellen) Launch-File starten (./launch.sh) und bis zur Initialisierung warten Abonnieren der veröffentlichten ROS-Topic transcript/task Start Knopf der Fernbedienung betätigen und über die vorgegebene Zeitspanne eine bedienungsorientierte Wortgruppe in das Mikrofon sprechen. (Hinweis: Bitte sprechen sie ca. 1 m von dem Aufnahmgerät entfernt in Richtung des Mikrofons) Vergleich der veröffentlichten Klassifikation mit der zugehörigen Kategorie der Wortgruppe aus dem Datensatz randomdistributed-dataset.json Ergebnis: Test bestanden. | ROS Kinect- Mikrofon Datensatz |

| Nr./ID | Titel | Verifikation der Anforderung | Hilfsmittel |
|-----------|--|---|----------------------|
| ANF 04 | Erkennen von benutzerdefinierten Schlagwörtern | Zur Durchführung sind folgende Arbeitsschritte durchzuführen: ALF einschalten (Rechner hochfahren und Wahlschlüsselschalter auf "Hand"-Modus stellen) Launch-File starten (./launch.sh) und bis zur Initialisierung warten Abonnieren der veröffentlichten ROS-Topic transcript/buzz Start Knopf der Fernbedienung betätigen und über die vorgegebene Zeitspanne den Satz "drive to location"in das Mikrofon sprechen Start Knopf der Fernbedienung betätigen und über die vorgegebene Zeitspanne ein Schlagwort der Liste buzzword.json in das Mikrofon sprechen Vergleich des veröffentlichten Schlagworts mit dem eingesprochenen Test nicht bestanden. | ROS Kinect- Mikrofon |

| Nr./ID | Titel | Verifikation der Anforderung | Hilfsmittel |
|-----------|---|--|-------------|
| ANF 05 | Erhöhung der Stufe für autonomes Fahren | Während der Ausführung autonomer Fahraufgaben müssen die Kriterien der Tabelle aus Abbildung 3 des Lastenhefts für das Level 5 erfüllt werden. Zur Durchführung sind folgende Arbeitsschritte durchzuführen: 1. ALF einschalten (Rechner hochfahren und Wahlschlüsselschalter auf "Hand"-Modus stellen) 2. Zustandsautomat starten (python finitestatemachine.py) und bis zur Initialisierung warten 3. Launch-File starten (./launch.sh) und bis zur Initialisierung warten 4. Autonomen Fahrmodus nach der manuellen Betätigung der Spracheingabe mit dem Satz "Drive to location" starten 5. Anweisungen des ALFs befolgen 6. Ausführen CANStartUp.sh 7. Zielpose manuell veröffentlichen 8. Anfahren der Zielpose Ergebnis: | Checkliste |
| | | Test bestanden. | |

| Nr./ID | Titel | Verifikation der Anforderung | Hilfsmittel |
|-----------|---|--|-------------|
| ANF 06 | Erkennen und Unterscheiden von Personen in Reichweite der vor- gesehenen Sensorik | Zur Durchführung sind folgende Arbeitsschritte durchzuführen: 1. ALF einschalten (Rechner hochfahren und Wahlschlüsselschalter auf "Hand"-Modus stellen). 2. Ausführen (python finitestatemachine.py und python people2pose.py) 3. Registrierter Benutzer 1 stellt sich in das Sichtfeld einer Kamera und wendet dieser zu (Hinweis: Status der Erkennung wird über die Lautsprecher ausgegeben) 4. Registrierter Benutzer 1 verlässt das Sichtfeld 5. Registrierter Benutzer 2 stellt sich in das Sichtfeld Ergebnis: | |

| Nr./ID | Titel | Verifikation der Anforderung | Hilfsmittel |
|-----------|--|--|-------------------------|
| ANF 07 | Wiedererkennung von Personen in Reichweite der vorgesehenen Sen- sorik nach einer definierten Zeit | Zur Durchführung sind folgende Arbeitsschritte durchzuführen: ALF einschalten (Rechner hochfahren und Wahlschlüsselschalter auf "Hand"-Modus stellen). Ausführen (python finitestatemachine.py und python people2pose.py) Registrierter Benutzer stellt sich in das Sichtfeld einer Kamera und wendet sich dieser zu (Hinweis: Status der Erkennung wird über die Lautsprecher ausgegeben) Registrierter Benutzer verlässt das Sichtfeld 1 Monat warten Registrierter Benutzer stellt sich in das Sichtfeld Test bestanden. | Bandmaß Kinect- Kameras |

| Nr./ID | Titel | Verifikation der Anforderung | Hilfsmittel |
|--------|--|---|-------------|
| ANF 08 | Wiedererkennung von Personen in Reichweite der vor- gesehenen Sensorik innerhalb einer vorgegebenen Zeit | Zur Durchführung sind folgende Arbeitsschritte durchzuführen: ALF einschalten (Rechner hochfahren und Wahlschlüsselschalter auf "Hand"-Modus stellen). Ausführen (python finitestatemachine.py und python people2pose.py) Registrierter Benutzer stellt sich in das Sichtfeld einer Kamera undwendet sich dieser nicht zu (Hinweis: Status der Erkennung wird über die Lautsprecher ausgegeben) Registrierter Benutzer wendet sich zur Kamera Zeiterfassung ab dem Zeitpunkt der Zuwendung bis zur Textausgabe "ID x erkannt" Ergebnis: Test bestanden. | |

| Nr./ID | Titel | Verifikation der Anforderung | Hilfsmittel |
|--------|--|--|-------------|
| ANF 09 | Registrierung von Personen in Reichweite der vor- gesehenen Sensorik innerhalb einer vorgegebenen Zeit | Zur Durchführung sind folgende Arbeitsschritte durchzuführen: ALF einschalten (Rechner hochfahren und Wahlschlüsselschalter auf "Hand"-Modus stellen). Ausführen (python finitestatemachine.py und python people2pose.py) Unregistrierter Benutzer stellt sich in das Sichtfeld einer Kamera und wendet sich dieser nicht zu Unregistrierter Benutzer wendet sich zur Kamera (Hinweis: Status der Erkennung wird über die Lautsprecher ausgegeben) Zeiterfassung ab dem Zeitpunkt der Zuwendung bis zur Textausgabe "Neue Person mit der ID x erkannt" Ergebnis: Test bestanden. | |

| Nr./ID | Titel | Verifikation der Anforderung | Hilfsmittel |
|--------|---|--|--------------------------|
| ANF 10 | Kartographierung der Umgebung mit Bewegungsvorgabe durch den Benutzer | Zur Durchführung sind folgende Arbeitsschritte durchzuführen: ALF einschalten (Rechner hochfahren und Wahlschlüsselschalter auf "Hand"-Modus stellen) Zustandsautomat durch python2 finitestatemachine.py ausführen Ausführen CANStartUp.sh Resetknopf betätigen Manuell oder durch Sprachbefehl in den Modus SLAM/Manuell wechseln Eingabe von Fahrbefehlen mithilfe der Fernbedienung Ergebnis: Test bestanden. | Joystick Kinect- Kameras |

| Nr./ID | Titel | Verifikation der Anforderung | Hilfsmittel |
|-----------|---|--|-----------------------------|
| ANF 11 | Kartographieren der Umgebung ohne Bewegungs- vorgabe durch den Benutzer | Zur Durchführung sind folgende Arbeitsschritte durchzuführen: 1. ALF einschalten (Rechner hochfahren und Wahlschlüsselschalter auf "Hand"-Modus stellen) 2. Zustandsautomat durch python2 finitestatemachine.py ausführen 3. Ausführen CANStartUp.sh 4. Resetknopf betätigen 5. Manuell oder durch Sprachbefehl in den Modus SLAM/Autonom wechseln 6. Eingabe von Fahrbefehlen mithilfe der Fernbedienung Ergebnis: | ROS Bandmaß Kinect- Kameras |

| Nr./ID | Titel | Verifikation der Anforderung | Hilfsmittel |
|--------|--|--|-----------------------------------|
| ANF 12 | Posenschätzung in vorhandener statischer Karte | Zur Durchführung sind folgende Arbeitsschritte durchzuführen: ALF einschalten (Rechner hochfahren und Wahlschlüsselschalter auf "Hand"-Modus stellen) Zustandsautomat durch python2 finitestatemachine.py ausführen Ausführen CANStartUp.sh Resetknopf betätigen Manuell oder durch Sprachbefehl in den Modus Lokalisierung wechseln Aktuelle Posenschätzung aus dem ROS-Netzwerk auslesen und abspeichern. Fahrzeug um definierte und bekannte Maße verschieben. Aktuelle Posenschätzung aus dem ROS-Netzwerk auslesen und abspeichern. Differenz der zweiten und ersten Schätzung ergibt die Verschiebung aus Punkt 9. Position in der Karte mithilfe von Referenzobjekten aus der vorhandenen statischen Karte und der realen Umgebung auf Plausibilität prüfen. Ergebnis: | ROS Bandmaß Kinect- Kameras LiDar |

| Nr./ID | Titel | Verifikation der Anforderung | Hilfsmittel |
|-----------|---|--|-------------|
| ANF 13 | Anfahren einer vom Benutzer vorgege- benen Zielpose | Zur Durchführung sind folgende Arbeitsschritte durchzuführen: 1. ALF einschalten (Rechner hochfahren und Wahlschlüsselschalter auf "Hand"-Modus stellen) 2. Zustandsautomat durch python2 finitestatemachine.py ausführen. 3. Ausführen CANStartUp.sh 4. Resetknopf betätigen. 5. Manuell oder durch Sprachbefehl in den Modus Drive/Autonom/to target wechseln 6. Eingabe eines Simple Goal in Rviz oder durch einen Sprachbefehl 7. Durchführen der Fahraufgabe 8. Simple Goal und Posenschätzung mithilfe der Veröffentlichungen aus dem ROS-Netzwerk vergleichen. Ergebnis: | ROS Rviz |
| | | Test bestanden. | |

| Nr./ID | Titel | Verifikation der Anforderung | Hilfsmittel |
|--------|--------------------------------------|---|-------------|
| ANF 14 | Autonomes Fahren durch enge Passagen | Zur Durchführung sind folgende Arbeitsschritte durchzuführen: ALF einschalten (Rechner hochfahren und Wahlschlüsselschalter auf "Hand"-Modus stellen) Zustandsautomat durch python2 finitestatemachine.py ausführen. Ausführen CANStartUp.sh Resetknopf betätigen. Manuell oder durch Sprachbefehl in den Modus Drive/Autonom/totarget wechseln Simple Goal durch Rviz im ROS-Netzwerk veröffentlichen und sicherstellen das die berechnete Trajektorie durch eine enge Passage im Sinne der Anforderung führt Vollautomatisiertes Durchführen der Fahraufgabe Ergebnis: Test bestanden. | ROS |
| | | 2000 0000000000000000000000000000000000 | |

| Nr./ID | Titel | Verifikation der Anforderung | Hilfsmittel |
|---------------|-------------------------------|--|------------------------|
| Nr./ID ANF 15 | Titel Risikominimaler Zustand | Verifikation der Anforderung Zur Durchführung sind folgende Arbeitsschritte durchzuführen: 1. ALF einschalten (Rechner hochfahren und Wahlschlüsselschalter auf "Hand"-Modus stellen) 2. Zustandsautomat durch python2 finitestatemachine.py ausführen. 3. Ausführen CANStartUp.sh 4. Resetknopf betätigen. 5. Manuell oder durch Sprachbefehl in den Modus Stop wechseln 6. Betätigung aller Joystick Schalter, 7. Einsprechen eines Sprachbefehls, 8. Überprüfen ob das ROSNetzwerk offline ist 8. Nach der Quittierung setzt das Fahrzeug keinen Fahrbefehl um Ergebnis: | ROS CAN- sniffer |
| | | Test bestanden. | |