Ch12-I/O System

Servono diversi pezzi di sw per gestire i dispositivi di IO → DEVICE TRACKERS


- da chi produce i dispositivi di IO

Tipi di dispositivi che abbiamo:

- Storage
- Trasmissione
- Interfaccia con persone

Tutti questi dipositivi hanno:

- Porte: dove si connette il dispositivo
- **Bus:** canali di comunicazione
 - PCI: bus molto veloce che tra gli altri collega processore, parte grafica
 - Expansion bus: connette dispositivi relativamente lenti (tastiera, porte usb)
 - SAS: interfaccia comune per i dischi, memorie di massa
- Controller: si affaccia al dispositivo e parla con il bus e con il micro-processore



Dal punto di vista **hw I/O**: possono essere semplici ma anche molto complicati; in generale, dal punto di vista della CPU, si tratta di vederli come dei registri o delle celle di memoria che rispondono a determinati indirizzi:

- Dispositivo I/O -mapped
 - o All'indirizzo 1000 risponde un indirizzo di IO
 - o Ma c'è anche un indirizzo 1000 per la ram
 - Quindi se scrivi qualcosa all'indirizzo 1000 sull'address bus, c'è qualcosa che potenzialmente può rispondere. Per decidere chi, ci va un altro filo che indica chi dei due ha risposto
 - In base ad istruzione usata si va quindi a settare il valore corretto su quel filo
- **Memory mapped** → dispositivo che risponde a delle istruzioni
 - Può essere messo ad indirizzo 10000, se messo indirizzo 10000 e risponde load/Store ad indirizzo 10000, vuol dire che a quell'indirizzo non c'è ram, c'è dispositivo di IO

Non c'è bisogno di tanti indirizzi di I/O → bastano indirizzi da 10/12 bit

Disp di IO hanno:

- Dato-in
- Dato-out
- Status
- Controll → programmare o chiedere qualcosa al dispositivo

I/O address range (nexadecimal)	device	
000-00F	DMA controller	
020-021	interrupt controller	
040–043	timer	
200-20F	game controller	
2F8-2FF	serial port (secondary)	
320-32F	hard-disk controller	
378–37F	parallel port	
3D0-3DF	graphics controller	
3F0-3F7	diskette-drive controller	
3F8-3FF	serial port (primary)	

I/O address range (bayedesimal)

Polling vs interrupt:

POLLING

- Loop
- Se scrivo il sw ok, se penso a prestazioni no
- Per ogni byte di I/O
 - Controllare il busy bit dal registro di stato
 - Se 1, looppa continuando a leggere
 - o Se libero:
 - Seleziona l'operazione (read o write)
 - Read → dato arriva dal dispositivo
 - Write → dico che voglio write e metto dato sul dispositivo
 - o Scrivo su data-out
 - Setto il bit di command-ready ad 1
 - o Controller setta busy bit ad 1
 - o Pulisco il controller, busy bit, errori bit, pulisco command-ready → trasferimento finito


Dunque, si ha BUSY WAIT nel primo punto → va bene per dispositivi veloci che attenderanno poco, non per dispositivi lenti

- o Ok per dispositivi veloci
- Non ok per dispositivi lenti → resto bloccato troppo tempo

INTERRUPT


- reagisce ad un evento asincrono

- c'è un filo che arriva alla cpu che viene verificato in un momento particolare alla fine di un'istruzione
 - se interrupt attivo → alla prossima istruzione innesca il protocollo di interruzione
 - salva contesto e attiva altro programma
- interrupt handler → gestore di interrupt attivato quando viene riconosciuto un interrupt
- interrupt vector → vettore di interrupt che viene acceduto tramite un numero ricevuto dall'interrupt → numero fornisce informazioni sul tipo di interrupt per fare in modo che la cpu sappia cosa fare
 - o dipatcha interrupt al gestore corretto
 - si basa su priorità
 - o Concatenamento di interrupt se più di un dispositivo ha lo stesso numero di interrupt



Gli interrupt sono usati anche per:

- Eccezioni:
 - o Terminazione processo, crash del sistema a causa di errore hw
- Trap: esecuzione system calls



DMA: Directory Memory Acess

Dispositivo che serve ad aiutare la cpu a fare I/O verso dispositivi a blocchi:

- serve ad evitare l'IO programmato
- prende il controllo del bus dalla cpu
 - o prende i dati e ci pensa lui
 - trasferisce direttamente da dispositivo di IO alla memoria
- SO dice al DMA controller cosa vuole
 - Indirizizzo destinazione e arrivo
 - Modalità read/write
 - o Numero di byte
 - Dma controller ruba effettua Cycle stealing
 → ruba cicli alla cpu, gestione a livello HW.

2. device driver tells drive controller to transfer Tells drive controller to signal transfer completion CPU memory bus / controller SAS drive controller 3. drive controller initiates DMA transfer 4. DMA controller transfers bytes to buffer "x", increasing memory address and decreasing "c" until c = 0

INTERFACCIA A LIVELLO APPLICAZIONE

- System call di IO incapsuo le caratteristiche del dispositivo in una classe generica
- Ogni OS ha la propria struttura di sottosistema di IO
- IO può essere
 - Character-stream or block
 - Sequential or random-access
 - Synchronous or asynchronous (or both)
 - Sharable or dedicated
 - Speed of operation
 - · read-write, read only, or write only

aspect	variation	example
data-transfer mode	character block	terminal disk
access method	sequential random	modem CD-ROM
transfer schedule	synchronous asynchronous	tape keyboard
sharing	dedicated sharable	tape keyboard
device speed	latency seek time transfer rate delay between operations	
I/O direction	read only write only read-write	CD-ROM graphics controller disk

Dispositivi di IO possono essere divisi in base al OS in:

- A blocchi
 - Accessibili con comandi read write
 - o Hanno anche modalità IO diretto o IO raw o accesso filesystem
 - Si può fare memory mapping
 - Si può usare DMA
- A caratteri
 - o Rispondono a get, put
- Memory mapped
- Network socket
 - Separa protoclli di rete da operazioni di rete
 - Include la funzionalità select()

Nota: Tutti i dipositivi hanno:

- Categoria → condivisa da tutti i dispositivi di una certa categoria
- sottocategoria (sda1, sda2 ...) che li distingue tra loro

brw-rw---- 1 root disk 8, 0 Mar 16 09:18 /dev/sda brw-rw---- 1 root disk 8, 1 Mar 16 09:18 /dev/sda1 brw-rw---- 1 root disk 8, 2 Mar 16 09:18 /dev/sda2 brw-rw---- 1 root disk 8, 3 Mar 16 09:18 /dev/sda3

Nota: loctl → funzione che serve per porgrammare il dispositivo di IO

Clock and Timers:

Dispositivi particolari che non trasferiscono dati:

- Timer: possono generare
 - Segnari periodici → programmable interval timer
 - \circ Segnali one-shot \rightarrow fai passare tot tempo e poi avvisami

Blocking

- Processo aspetta finchè IO non completato
 - Facile
 - Non sempre accettabile

- Non blocking

- Non aspetta
- O Dopo che si fa la richiesta, c'è un ritorno subito
 - Istruzione termina quando l'IO non è ancora completato
 - Potrebbe esserci già un pezzo di risposta o anche no
 - Può ritornare con il numero di dati disponibili nel caso in cui ci sia un meccanismo che lo permetta
- Istruzione torna un lavoro non finito, per ottenere successivamente i dati, bisogna eseguire altre informazioni che permettono di completare
 - Si può usare se chiedo i dati e mi servono dopo un po' e in quello specifico momento vado a rileggerli

- Asincrono

- o Non bloccnte dove però è ben chiaro come completare l'operazione nelle fasi successive
- o Puoi continuare a fare qualcosa e poi aspettare che qualcosa termini
- È un I/O che non aspetti ma puoi sincronizzarti dopo
 - Asincrono costa un po' più di non blocking ma più rifinito

Vettorizzato:

- Read speciale in cui invece di passare un solo buffer, ne passo più di uno
 - Può essere utile per schedulare il disco passando più ricerche in un colpo solo perhcè permette alle system call di fare operazioni di I/O multiple
 - Es: readve che accetta un vettore di buffers multipli da leggere


KERNEL i/O SUBSYSTEM

- Scheduling

- Ordinamento di alcune richieste di I/O tramite coda per dispositivo
 - Alcuni sistemi operativi cercano l'equità
 - Alcuni implementano la qualità del servizio (ad esempio IPQOS)
- Buffering: strategia importante per salvare dati in memoria quando avviene trasferimento tra dispositivi
 - o È un passaggio in più
 - Se devi andare da A a C, parcheggia prima in B e poi fai un altro step.
 - È un trasferimento in più
 - o Serve a disaccoppiare sorgente e destinazione
 - Se destinazione non è pronta, metti in buffer
 - A regime le velocità dei mittenete e ricevitore devono essere uguali
 - Ma nel mentre, sono ammesse diverse


DOPPIO BUFFER:

- Mentre C scarica il buffer che A ha scritto prima, A può scrivere su un secondo buffer
- (con singolo buffer, mente A scrive, C non può leggere; se C legge, A non può scrivere)
- Caching: Dispositivo veloce che conserva la copia dei dati
 - O Semplice copia che permette di migliorare le prestazioni
 - In alcuni casi usato insieme a buffering
- **Spooling:** mantiene l'uscita per un dispositivo
 - caratteristica dedicata a stampanti
 - Possono essere condivise con coda di stampa
- Reservation: fornisce accesso esclusivo al dispositivo
 - o Dispositivi che possono essere allocati e deallocati



Nota: una read non è vincolata a leggere il blocco

- Dato potrebbe esse anche in cache



Nota: in molti casi un'istruzione di IO può essere considerata finita e quindi passata a prossima istruzione solo quando IO è completato

Nota: un'operazione di lettura/Scrittura ha un solo indirizzo:

- alcune cpu hanno delle mem to mem da indirizzo ad indirizzo

Nota: per migliorare le performance:

- Ridurre il numero di cambi di contesto
- Ridurre la copia dei dati
- Ridurre gli interrupt utilizzando trasferimenti di grandi dimensioni, controller intelligenti, Polling
- Utilizzare DMA
- Utilizzare dispositivi hardware più intelligenti
- Bilanciare le prestazioni di CPU, memoria, bus e I/O per la massima velocità effettiva
- Sposta i processi/demoni in modalità utente nei thread del kernel

