Ripristina Firmware Originale - Anycubic Kobra S1

1. Scarica il file

• Scarica il file dal link: installer-ks1.swu

2. Prepara la USB

- Crea nella chiavetta USB una cartella con nome esatto: aGVscF9zb3Nf
- Copia il file scaricato nella cartella e rinominalo in: update.swu

3. Avvia l'uninstaller

- Inserisci la USB nella stampante e attendi il beep.
- Sullo schermo seleziona:
 Continue → Tools → Uninstall Rinkhals
- La stampante si riavvierà automaticamente con il firmware originale Anycubic.

Link aggiornato per download e guida

https://rinkhals.meowcat285.com/#Kobra%20S1/