Sbloccare il Firmware Anycubic Kobra S1

Attenzione: Questa mod è a tuo rischio. Non sono responsabile per eventuali problemi/danni.

Cos'è Rinkhals?

Modifica il firmware originale per sbloccare Klipper, permettendo:

- Accesso via SSH
- Utilizzo di Orca Slicer
- Gestione da browser con Mainsail/Fluidd
- GitHub Rinkhals: https://github.com/jbatonnet/Rinkhals

Prerequisiti

- Firmware Anycubic Kobra S1 versione 2.5.3.1 (aggiornalo se necessario).
- Una chiavetta USB (formattata FAT32, max 16GB).

Installazione Mod Rinkhals

1. Scarica il file:

Ø update-ks1.swu

2. Prepara la USB:

- o Crea una cartella chiamata aGVscF9zb3Nf (attenzione a maiuscole/minuscole!).
- o Copia dentro il file e **rinominalo in** update.swu.

3. Installa sulla stampante:

- o Inserisci la USB nella Kobra S1.
- Se senti un beep, l'aggiornamento è partito.
- Aspetta ~20 sec:
 - **Barra verde + 2 beep** = Successo!
 - X Barra rossa + 3 beep = Errore (controlla install.log nella USB).

4. Accesso a Fluidd:

- Collegati a: http://<IP-stampante>:4408
- o (Consiglio: imposta un IP fisso nel router per evitare cambiamenti).