

Guida all'Inserimento del Spurge Line Adattiva

Inserisci questo codice nella sezione **** Prima del Cambio Layer** delle impostazioni della tua stampante:

Per Orca Slicer:

1. Vai in `Stampa` → `Impostazioni Stampante` → ****G-code prima del cambio Layer****
2. Trova la sezione ****"Script di cambio layer"****
3. Incolla il codice

Per Anycubic Slicer (Next):

1. Vai in `Settings` → `Printer` → ****Machine Settings****
2. Seleziona la scheda ****"Custom G-code"****
3. Trova ****"Layer change G-code"****
4. Incolla il codice

Codice da Inserire:

```
``gcode
;AFTER_LAYER_CHANGE [layer_num] @ [layer_z]mm

{if layer_num==0}
; PURGE LINE
M204 P500
SET_VELOCITY_LIMIT SQUARE_CORNER_VELOCITY=9
G1 Z0.250 ; for object exclusion
G1 X89.365 Y.265 F18000
G1 Z.65
G1 Z.25
G1 E.8 F2400
G1 F3000
```

```
G1 X158.835 Y.265 E3.72454
G1 X158.835 Y.735 E.0252
G1 X89.365 Y.735 E3.72454
G1 X89.365 Y.305 E.02305
G1 Z0.250 ; for object exclusion
{endif}
...
```

Spiegazione del Codice:

- ****{if layer_num==0}****: Esegue il codice solo sul primo layer (layer 0)
- ****M204 P500****: Imposta l'accelerazione per la linea di purga
- ****SET_VELOCITY_LIMIT****: Limita la velocità per movimenti ad angolo
- ****G1 X/Y****: Movimenti per disegnare la linea di purga
- ****G1 E****: Estrusione del materiale

Note Importanti:

1. ****Verifica le Coordinate****: Assicurati che le coordinate X e Y siano compatibili con il tuo piatto di stampa
2. ****Adatta le Dimensioni****: Modifica i valori se necessario per la tua stampante
3. ****Testa Prima****: Esegui un test per verificare che la linea di purga sia posizionata correttamente
4. ****Temperatura****: Assicurati che la temperatura sia già stata raggiunta prima dell'esecuzione di questo codice

Codice rilasciato da Ivan Riccelli

Questa linea di purga aiuta a preparare l'estrusore prima dell'inizio della stampa vera e propria, garantendo un flusso costante di materiale.

