```
VERSION ""
NS_:
      CM_{-}
      BA DEF
      \mathsf{BA}_{\_}
      VAL
      VAL TABLE
      BO_TX_BU_
BS_:
BU_: PTECU FECU RECO MECU PC_Tool
// --- Atributos para CAN FD ---
BA DEF "VFrameFormat" ENUM
"StandardCAN", "ExtendedCAN", "StandardCAN_FD", "ExtendedCAN_FD";
BA_DEF_BO_ "CAN_FD_BRS" ENUM "0","1";
// --- Mensagens Transmitidas pela MECU---
// Prioridade: Alta (Comando de Segurança)
BO_ 272 MECU_ReqCuttingBrake: 1 MECU
SG_ CuttingBreakAtivado : 0|1@1+ (1,0) [0|1] "bool" RECO
// Prioridade: Alta (Status de Segurança e Gerais - Requisito B3.3 do RATBSB)
BO 273 MECU Status Seguranca: 1 MECU
SG_ ChaveGeral_Ativada: 0|1@1+ (1,0) [0|1] "bool" PTECU,FECU,RECO,PC_Tool
SG_ FarolLigado : 1|1@1+ (1,0) [0|1] "bool" PTECU,FECU,RECO,PC_Tool
// Prioridade: Diagnóstico (CAN FD)
BO_ 1856 MECU_Diag_Response: 32 MECU
SG FW Major_MECU: 0|8@1+ (1,0) [0|255] "" PC_Tool
SG_FW_Minor_MECU: 8|8@1+ (1,0) [0|255] "" PC_Tool
SG_FW_Patch_MECU: 16|8@1+ (1,0) [0|255] "" PC_Tool
SG Uptime MECU: 24|32@1+ (1,0) [0|4294967295] "s" PC Tool
// --- Mensagens Transmitidas pela PTECU---
// Prioridade: Crítica (Dados Vitais)
BO_ 32 PTECU_Dados_Motor: 4 PTECU
SG RPM: 0|16@1+(1,0)[0|6000] "rpm" MECU
```

```
SG_ Vel_Eixo_Traseiro : 16|16@1+ (0.1,0) [0|120] "km/h" MECU
// Prioridade: Média
BO_513 PTECU_Temperaturas: 3 PTECU
SG Temp Caixa: 0|8@1-(1,-40) [-40|500] "C" MECU
SG Temp Correia: 8|8@1-(1,-40)[-40|500] "C" MECU
SG_ Temp_Interna_PTECU: 16|8@1- (1,-40) [-40|125] "C" MECU
// Prioridade: Média
BO 528 PTECU Sensores CVT: 4 PTECU
SG_ Lum_Entrada_Ar_CVT: 0|16@1+ (1,0) [0|65535] "count" MECU
SG_ Lum_Dia: 16|16@1+ (1,0) [0|65535] "count" MECU
// Prioridade: Média (Status de Transmissão - Requisito B3.6 do RATBSB)
BO 529 PTECU Status Transmissao: 1 PTECU
SG MarchaRe_Ativada: 0|1@1+ (1,0) [0|1] "bool" MECU,RECO
// Prioridade: Crítica (Alerta de Falha)
BO_ 16 PTECU_Alerts: 1 PTECU
SG_ Alert_RPM_ForaDeFaixa: 0|1@1+ (1,0) [0|1] "bool" MECU
SG Alert TempCaixa Alta: 1|1@1+ (1,0) [0|1] "bool" MECU
SG_ Alert_TempCorreia_Alta : 2|1@1+ (1,0) [0|1] "bool" MECU
SG_ Alert_TempInternaPTECU_Alta: 3|1@1+ (1,0) [0|1] "bool" MECU
SG_ Alert_Vel_Eixo_Traseiro_Alta: 4|1@1+ (1,0) [0|1] "bool" MECU
SG_ Alert_MECU_Com_Timeout : 5|1@1+ (1,0) [0|1] "bool" MECU
// Prioridade: Baixa (Heartbeat para monitoramento de nó)
BO 1025 PTECU Heartbeat: 1 PTECU
SG_ PTECU_Alive_Signal: 0|8@1+ (1,0) [0|255] "" MECU
// Prioridade: Diagnóstico (CAN FD)
BO_ 1808 PTECU_Diag_Response: 32 PTECU
SG FW Major: 0|8@1+ (1,0) [0|255] "" PC_Tool
SG_FW_Minor: 8|8@1+ (1,0) [0|255] "" PC_Tool
SG_FW_Patch: 16|8@1+ (1,0) [0|255] "" PC_Tool
SG Uptime PTECU: 24|32@1+(1,0)[0|4294967295] "s" PC Tool
SG_ Raw_ADC_Temp_Caixa : 56|16@1+ (1,0) [0|65535] "counts" PC_Tool
SG Raw ADC Temp Correia: 72|16@1+ (1,0) [0|65535] "counts" PC Tool
SG Engine State: 88|8@1+(1,0)[0|10] "" PC Tool
// --- Mensagens Transmitidas pela FECU---
// Prioridade: Alta (Comandos do Piloto)
BO_257 FECU_Inputs_Piloto: 4 FECU
SG Curso Pedal Acelerador: 0|8@1+ (0.5,0) [0|100] "%" MECU,PTECU,RECO
```

```
SG_ Curso_Pedal_Freio: 8|8@1+ (0.5,0) [0|100] "%" MECU
SG_ Esterçamento : 16|16@1- (0.1,0) [-90|90] "deg" MECU
// Prioridade: Alta (Dados de Segurança - CAN FD)
BO 258 FECU Dinamica Veiculo: 16 FECU
SG Vel Semieixo DE: 0|16@1+(0.1,0)[0|120] "km/h" MECU
SG_ Vel_Semieixo_DD: 16|16@1+ (0.1,0) [0|120] "km/h" MECU
SG Accel X: 32|16@1-(0.001,0) [-8|8] "g" MECU
SG_ Accel_Y: 48|16@1- (0.001,0) [-8|8] "g" MECU
SG Vel Semieixo TE: 64|16@1+(0.1,0)[0|120] "km/h" MECU
SG_ Vel_Semieixo_TD: 80|16@1+ (0.1,0) [0|120] "km/h" MECU
// Prioridade: Média
BO_544 FECU_Sistema_Freio_Diant: 2 FECU
SG Pressao Freio DI: 0|8@1+ (1,0) [0|100] "bar" MECU
SG_ Temp_Disco_Freio_DI: 8|8@1- (1,-40) [-40|500] "C" MECU
// Prioridade: Média
BO_545 FECU_Sistema_Freio_Tras: 2 FECU
SG_ Pressao_Freio_TE: 0|8@1+ (1,0) [0|100] "bar" MECU
SG_ Temp_Disco_Freio_TE: 8|8@1-(1,-40)[-40|500] "C" MECU
// Prioridade: Baixa
BO 1056 FECU Status: 1 FECU
SG_ Temp_Interna_FECU : 0|8@1- (1,-40) [-40|125] "C" MECU
// Prioridade: Crítica (Alerta de Falha)
BO 17 FECU Alerts: 2 FECU
SG_ Alert_SensorPedalAcel_Falha: 0|1@1+ (1,0) [0|1] "bool" MECU
SG Alert SensorPedalFreio Falha: 1|1@1+(1,0)[0|1] "bool" MECU
SG_ Alert_PressaoFreioDI_ForaDeFaixa: 2|1@1+ (1,0) [0|1] "bool" MECU
SG_ Alert_TempDiscoFreioDI_Alta: 3|1@1+ (1,0) [0|1] "bool" MECU
SG Alert TempInternaFECU Alta: 4|1@1+ (1,0) [0|1] "bool" MECU
SG_ Alert_PressaoFreioTE_ForaDeFaixa: 5|1@1+ (1,0) [0|1] "bool" MECU
// Prioridade: Baixa (Heartbeat para monitoramento de nó)
BO_ 1057 FECU_Heartbeat: 1 FECU
SG_ FECU_Alive_Signal : 0|8@1+ (1,0) [0|255] "" MECU
// Prioridade: Diagnóstico (CAN FD)
BO_ 1824 FECU_Diag_Response: 32 FECU
SG_FW_Major_FECU: 0|8@1+ (1,0) [0|255] "" PC_Tool
SG FW Minor FECU: 8|8@1+ (1,0) [0|255] "" PC Tool
SG_FW_Patch_FECU: 16|8@1+ (1,0) [0|255] "" PC_Tool
SG Uptime FECU: 24|32@1+ (1,0) [0|4294967295] "s" PC Tool
SG_ Raw_ADC_Pedal_Acel : 56|16@1+ (1,0) [0|65535] "counts" PC_Tool
SG_ Raw_ADC_Pedal_Freio: 72|16@1+ (1,0) [0|65535] "counts" PC_Tool
SG Raw ADC Esterçamento: 88|16@1+(1,0)[0|65535] "counts" PC Tool
```

```
// --- Mensagens Transmitidas pela RECO---
// ------
// Prioridade: Média (CAN FD)
BO 514 RECO Status: 12 RECO
SG_ Tensao_Bateria: 0|16@1+ (0.01,0) [8|15] "V" MECU
SG Temp Bateria: 16|8@1-(1,-40) [-40|100] "C" MECU
SG_ Temp_Disco_Freio_Tras: 24|8@1-(1,-40) [-40|500] "C" MECU
SG_ Temp_Interna_RECO: 32|8@1-(1,-40)[-40|125] "C" MECU
// Prioridade: Baixa
BO 1040 RECO Status Fusiveis: 1 RECO
SG Fusivel 1 OK: 0|1@1+(1,0)[0|1] "bool" MECU
SG_Fusivel_2_OK: 1|1@1+ (1,0) [0|1] "bool" MECU
SG_ Fusivel_3_OK : 2|1@1+ (1,0) [0|1] "bool" MECU
SG_ Chicote_Traseiro_OK : 3|1@1+ (1,0) [0|1] "bool" MECU
// Prioridade: Crítica (Alerta de Falha)
BO_ 18 RECO_Alerts: 1 RECO
SG_ Alert_TensaoBateria_ForaDeFaixa: 0|1@1+ (1,0) [0|1] "bool" MECU
SG_ Alert_TempBateria_Alta : 1|1@1+ (1,0) [0|1] "bool" MECU
SG_ Alert_TempDiscoFreioTras_Alta: 2|1@1+ (1,0) [0|1] "bool" MECU
SG_ Alert_TempInternaRECO_Alta: 3|1@1+ (1,0) [0|1] "bool" MECU
SG_ Alert_Falha_Fusivel_1: 4|1@1+ (1,0) [0|1] "bool" MECU
SG Alert Falha_Fusivel_2: 5|1@1+ (1,0) [0|1] "bool" MECU
SG_ Alert_Falha_Fusivel_3: 6|1@1+ (1,0) [0|1] "bool" MECU
// Prioridade: Baixa (Heartbeat para monitoramento de nó)
BO_ 1041 RECO_Heartbeat: 1 RECO
SG RECO Alive Signal: 0|8@1+ (1,0) [0|255] "" MECU
// Prioridade: Diagnóstico (CAN FD)
BO 1840 RECO Diag Response: 32 RECO
SG_FW_Major_RECO: 0|8@1+ (1,0) [0|255] "" PC_Tool
SG_FW_Minor_RECO: 8|8@1+ (1,0) [0|255] "" PC_Tool
SG FW Patch RECO: 16|8@1+(1,0)[0|255] "" PC Tool
SG_ Uptime_RECO : 24|32@1+ (1,0) [0|4294967295] "s" PC_Tool
// --- Mensagens Transmitidas pela PC_Tool (Ferramenta de Diagnóstico) ---
// Prioridade: Diagnóstico
BO 1791 Global Diag Request: 1 PC Tool
```

```
// --- Definições de Atributos CAN FD ---
// -----
BA "VFrameFormat" BO 258 2;
BA_ "CAN_FD_BRS" BO_ 258 1;
BA "VFrameFormat" BO 514 2;
BA_ "CAN_FD_BRS" BO_ 514 1;
BA_ "VFrameFormat" BO_ 1808 2;
BA_ "CAN_FD_BRS" BO_ 1808 1;
BA_ "VFrameFormat" BO_ 1824 2;
BA "CAN FD BRS" BO 1824 1;
BA_ "VFrameFormat" BO_ 1840 2;
BA_ "CAN_FD_BRS" BO_ 1840 1;
BA_ "VFrameFormat" BO_ 1856 2;
BA_ "CAN_FD_BRS" BO_ 1856 1;
// --- Definições de Valores (Value Tables) ---
VAL TABLE_ Tabela_Estado_Motor 0 "Desligado" 1 "Partida" 2 "Funcionando" 3 "Falha";
VAL_ 1808 Engine_State Tabela_Estado_Motor;
```