Київський національний університет імені Тараса Шевченк	a
Факультет радіофізики, електроніки та компютерних систе	M

Лабораторна робота №2 Арифметичні операції над двійковими числами

> Виконав студент 3 курсу СА-КІ Глушко Гліб

Алгоритм Бута


```
00 – NOP
10 – SUB
11 – NOP
01 – ADD
```

```
Enter 16 bits signed multiplicand:
Enter 16 bits signed multiplier:
Booth's algorithm:
 Step 1:
               1111 1111 1111 1100 0000 0000 0000 0000 0
       Add S:
              0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 1001 0
       Shift right:
                       1111 1111 1111 1100 0000 0000 0000 1001 0
                        1111 1111 1111 1110 0000 0000 0000 0100 1
 Step 2:
       Add A:
                0000 0000 0000 0100 0000 0000 0000 0000 0
              1111 1111 1111 1110 0000 0000 0000 0100 1
       Shift right:
                       0000 0000 0000 0010 0000 0000 0000 0100 1
                        0000 0000 0000 0001 0000 0000 0000 0010 0
 Step 3:
       Shift right:
                        0000 0000 0000 0001 0000 0000 0000 0010 0
                        0000 0000 0000 0000 1000 0000 0000 0001 0
 Step 4:
       Add S:
                1111 1111 1111 1100 0000 0000 0000 0000 0
       To P:
               0000 0000 0000 0000 1000 0000 0000 0001 0
       Shift right:
                        1111 1111 1111 1100 1000 0000 0000 0001 0
                        1111 1111 1111 1110 0100 0000 0000 0000 1
 Step 5:
                0000 0000 0000 0100 0000 0000 0000 0000 0
       Add A:
              To P:
       Shift right:
                        0000 0000 0000 0010 0100 0000 0000 0000 1
                        0000 0000 0000 0001 0010 0000 0000 0000 0
 Step 6:
       Shift right:
                        0000 0000 0000 0001 0010 0000 0000 0000 0
                        0000 0000 0000 0000 1001 0000 0000 0000 0
 Step 7:
       Shift right:
                        0000 0000 0000 0000 1001 0000 0000 0000 0
                        0000 0000 0000 0000 0100 1000 0000 0000 0
 Step 8:
       Shift right:
                        0000 0000 0000 0000 0100 1000 0000 0000 0
                        0000 0000 0000 0000 0010 0100 0000 0000 0
 Step 9:
       Shift right:
                        0000 0000 0000 0000 0010 0100 0000 0000 0
                        0000 0000 0000 0000 0001 0010 0000 0000 0
 Step 10:
       Shift right:
                        0000 0000 0000 0000 0001 0010 0000 0000 0
                        0000 0000 0000 0000 0000 1001 0000 0000 0
 Step 11:
       Shift right:
                        0000 0000 0000 0000 0000 1001 0000 0000 0
                        0000 0000 0000 0000 0000 0100 1000 0000 0
 Step 12:
       Shift right:
                        0000 0000 0000 0000 0000 0100 1000 0000 0
                        0000 0000 0000 0000 0000 0010 0100 0000 0
 Step 13:
       Shift right:
                        0000 0000 0000 0000 0000 0010 0100 0000 0
                        0000 0000 0000 0000 0000 0001 0010 0000 0
 Step 14:
       Shift right:
                        0000 0000 0000 0000 0000 0001 0010 0000 0
                        0000 0000 0000 0000 0000 0000 1001 0000 0
 Step 15:
       Shift right:
                        0000 0000 0000 0000 0000 0000 1001 0000 0
                        0000 0000 0000 0000 0000 0000 0100 1000 0
 Step 16:
       Shift right:
                        0000 0000 0000 0000 0000 0000 0100 1000 0
                        0000 0000 0000 0000 0000 0000 0010 0100 0
Answer is:
```

```
Answer is:
    In decemal: 36
    In binary: 0000 0000 0000 0000 0000 0010 0100
```

```
Enter 16 bits signed multiplicand:
1488
Enter 16 bits signed multiplier:
228
Booth's algorithm:
 Step 1:
       Shift right:
                       0000 0000 0000 0000 0000 0000 1110 0100 0
                       0000 0000 0000 0000 0000 0000 0111 0010 0
 Step 2:
       Shift right:
                       0000 0000 0000 0000 0000 0000 0111 0010 0
                       0000 0000 0000 0000 0000 0000 0011 1001 0
 Step 3:
       To P:
              0000 0000 0000 0000 0000 0000 0011 1001 0
       Shift right:
                       1111 1010 0011 0000 0000 0000 0011 1001 0
                       1111 1101 0001 1000 0000 0000 0001 1100 1
 Step 4:
       Add A:
               0000 0101 1101 0000 0000 0000 0000 0000 0
       To P: 1111 1101 0001 1000 0000 0000 0001 1100 1
                       0000 0010 1110 1000 0000 0000 0001 1100 1
       Shift right:
                       0000 0001 0111 0100 0000 0000 0000 1110 0
 Step 5:
       Shift right:
                       0000 0001 0111 0100 0000 0000 0000 1110 0
                       0000 0000 1011 1010 0000 0000 0000 0111 0
 Step 6:
              1111 1010 0011 0000 0000 0000 0000 0000 0
       Add S:
       Shift right:
                      1111 1010 1110 1010 0000 0000 0000 0111 0
                       1111 1101 0111 0101 0000 0000 0000 0011 1
 Step 7:
       Shift right:
                       1111 1101 0111 0101 0000 0000 0000 0011 1
                       1111 1110 1011 1010 1000 0000 0000 0001 1
 Step 8:
       Shift right:
                       1111 1110 1011 1010 1000 0000 0000 0001 1
                       1111 1111 0101 1101 0100 0000 0000 0000 1
 Step 9:
       1111 1111 0101 1101 0100 0000 0000 0000 1
       To P:
       Shift right:
                       0000 0101 0010 1101 0100 0000 0000 0000 1
                       0000 0010 1001 0110 1010 0000 0000 0000 0
 Step 10:
       Shift right:
                       0000 0010 1001 0110 1010 0000 0000 0000 0
                       0000 0001 0100 1011 0101 0000 0000 0000 0
 Step 11:
       Shift right:
                       0000 0001 0100 1011 0101 0000 0000 0000 0
                       0000 0000 1010 0101 1010 1000 0000 0000 0
 Step 12:
       Shift right:
                       0000 0000 1010 0101 1010 1000 0000 0000 0
                       0000 0000 0101 0010 1101 0100 0000 0000 0
 Step 13:
       Shift right:
                       0000 0000 0101 0010 1101 0100 0000 0000 0
                       0000 0000 0010 1001 0110 1010 0000 0000 0
 Step 14:
       Shift right:
                       0000 0000 0010 1001 0110 1010 0000 0000 0
                       0000 0000 0001 0100 1011 0101 0000 0000 0
 Step 15:
       Shift right:
                       0000 0000 0001 0100 1011 0101 0000 0000 0
                       0000 0000 0000 1010 0101 1010 1000 0000 0
 Step 16:
       Shift right:
                       0000 0000 0000 1010 0101 1010 1000 0000 0
                       0000 0000 0000 0101 0010 1101 0100 0000 0
 Answer is:
       In decemal: 339264
```

Частка та залишок в одному регістрі



1488 Enter 16 bits signed divisor:

Answer is:

0 0000 0000 0111 1000 (in decimal: 120) Remainder: 0000 0000 0000 0110 (in decimal: 6) Quotient:

```
Enter 16 bits signed dividend:
18
Enter 16 bits signed divisor:
        Register:
                          0 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0001 0010
        Shift left:
                   0 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0010 0100
Substract divisor: 1 1111 1111 1111 1011
        Register:
                   1 1111 1111 1111 1011 0000 0000 0010 0100
        Set last quotient bit to 0:
                   1 1111 1111 1111 1011 0000 0000 0010 0100
        Shift left:
                   1 1111 1111 1111 0110 0000 0000 0100 1000
      Add divisor: 0 0000 0000 0000 0101
        Register:
                   1 1111 1111 1111 1011 0000 0000 0100 1000
        Set last quotient bit to 0:
                   1 1111 1111 1111 1011 0000 0000 0100 1000
        Shift left:
                   1 1111 1111 1111 0110 0000 0000 1001 0000
      Add divisor: 0 0000 0000 0000 0101
        Register:
                   1 1111 1111 1111 1011 0000 0000 1001 0000
        Set last quotient bit to 0:
                   1 1111 1111 1111 1011 0000 0000 1001 0000
        Shift left:
                   1 1111 1111 1111 0110 0000 0001 0010 0000
      Add divisor: 0 0000 0000 0000 0101
        Register:
                   1 1111 1111 1111 1011 0000 0001 0010 0000
        Set last quotient bit to 0:
                   1 1111 1111 1111 1011 0000 0001 0010 0000
        Shift left:
                   1 1111 1111 1111 0110 0000 0010 0100 0000
      Add divisor: 0 0000 0000 0000 0101
        Register:
                   1 1111 1111 1111 1011 0000 0010 0100 0000
        Set last quotient bit to 0:
                   1 1111 1111 1111 1011 0000 0010 0100 0000
        Shift left:
                   1 1111 1111 1111 0110 0000 0100 1000 0000
      Add divisor: 0 0000 0000 0000 0101
        Register:
                   1 1111 1111 1111 1011 0000 0100 1000 0000
        Set last quotient bit to 0:
                   1 1111 1111 1111 1011 0000 0100 1000 0000
        Shift left:
                   1 1111 1111 1111 0110 0000 1001 0000 0000
      Add divisor: 0 0000 0000 0000 0101
        Register:
                   1 1111 1111 1111 1011 0000 1001 0000 0000
        Set last quotient bit to 0:
                   1 1111 1111 1111 1011 0000 1001 0000 0000
```

```
Set last quotient bit to 0:
                 1 1111 1111 1111 1011 0010 0100 0000 0000
       Shift left:
                 1 1111 1111 1111 0110 0100 1000 0000 0000
     Add divisor: 0 0000 0000 0000 0101
       Register:
                 1 1111 1111 1111 1011 0100 1000 0000 0000
       Set last quotient bit to 0:
                 1 1111 1111 1111 1011 0100 1000 0000 0000
       Shift left:
                 1 1111 1111 1111 0110 1001 0000 0000 0000
     Add divisor: 0 0000 0000 0000 0101
       Register:
                 1 1111 1111 1111 1011 1001 0000 0000 0000
       Set last quotient bit to 0:
                 1 1111 1111 1111 1011 1001 0000 0000 0000
       Shift left:
                 1 1111 1111 1111 0111 0010 0000 0000 0000
     Add divisor: 0 0000 0000 0000 0101
       Register:
                 1 1111 1111 1111 1100 0010 0000 0000 0000
       Set last quotient bit to 0:
                 1 1111 1111 1111 1100 0010 0000 0000 0000
       Shift left:
                 1 1111 1111 1111 1000 0100 0000 0000 0000
     Add divisor: 0 0000 0000 0000 0101
       Register:
                 1 1111 1111 1111 1101 0100 0000 0000 0000
       Set last quotient bit to 0:
                 1 1111 1111 1111 1101 0100 0000 0000 0000
       Shift left:
                 1 1111 1111 1111 1010 1000 0000 0000 0000
     Add divisor: 0 0000 0000 0000 0101
       Register:
                 1 1111 1111 1111 1111 1000 0000 0000 0000
       Shift left:
                 1 1111 1111 1111 1111 0000 0000 0000 0000
     Add divisor: 0 0000 0000 0000 0101
       Register:
                 0 0000 0000 0000 0100 0000 0000 0000 0000
       Set last quotient bit to 1:
                 0 0000 0000 0000 0100 0000 0000 0000 0001
       Shift left:
                 0 0000 0000 0000 1000 0000 0000 0000 0010
Substract divisor: 1 1111 1111 1111 1011
       Register:
       0 0000 0000 0000 0011 0000 0000 0000 0011
       Answer is:
                                 0 0000 0000 0000 0011 (in decimal: 3)
               Remainder:
                                   0000 0000 0000 0011 (in decimal: 3)
              Quotient:
```

Робота з IEEE 754 Floating Point (Представити лише ключові кроки при виконанні операцій)

Додавання

In decemal: 14,9

```
i.Align binary points
ii.Add significands
iii.Normalize result
  Enter first float signed value:
  Enter second float signed value:
  8,2
  Adding 8,2 (a), to 6,7 (b)

Convert "a" to binary (without exponent and normalization):

0 | 000000000 | 0011001100110011001
    Convert "b" to binary (without exponent and normalization):
           0 | 00000000 | 1011001100110011001
    Normalize "a":
          0 | 10000010 | 00000110011001100110011
    Normalize "b" :
0 | 10000001 | 1010110011001100110
    Shift left "b" on 1:
          0 | 10000001 | 1101011001100110011
    Adding "a" to "b":
           0 | 10000010 | 0000011001100110011
         + 0 | 10000001 | 11010110011001100110011
    Answer is:
```

```
Enter first float signed value:
14,88
Enter second float signed value:
22,8
Adding 22,8 (a), to 14,88 (b)
 Convert "a" to binary (without exponent and normalization):
        0 | 00000000 | 11001100110011001100000
  Convert "b" to binary (without exponent and normalization):
        0 | 00000000 | 11100001010001111011000
 Normalize "a":
0 | 10000011 | 01101100110011001100110
 Normalize "b" :
        0 | 10000010 | 11011100001010001111011
  Shift left "b" on 1:
        0 | 10000010 | 11101110000101000111101
  Adding "a" to "b":
        0 | 10000011 | 0110110011001100110
      + 0 | 10000010 | 11101110000101000111101
  Answer is:
        In decemal: 37,68
        In binary: 0 | 10000100 | 00101101011100001010001
```

In binary: 0 | 10000010 | 1101110011001100110

Висновок: Під час лабораторної работи, було досліджено і реалізовано алгортим Бута, ділення, частка і залишок в одному регістрі та додавання дробових чисел.

https://github.com/GlebGlushko/CompSys.git