Общество с ограниченной ответственностью



Проект по раскладке сэндвич-панелей на здание:

Магазин

01-PM-24

Самара, 2024 г

Содержание раздела:

- а) Общая характеристика здания;
- б) Рекомендации по упаковке и транспортировке сэндвич-панелей;
- в) Рекомендации по эксплуатации и монтажу стеновых сэндвич-панелей;
- г) Рекомендации по эксплуатации и монтажу кровельных сэндвич-панелей;
- д) Рекомендации по эксплуатации и монтажу фасонных элементов;

Взам. инв. 1										
Тодл. и дата						01-PM-24				
подл. Подг	Изм. Кол.цч.	./IUCM	№док.	Подп.	Дата	Магазин			<i>Масштаб</i>	
ИНВ. № ПО						Текстовая часть	/lucm	2 /lucn	<i>nob</i>	

Формат А4

а) Общая характеристика здания;

Согласно техническому заданию был разработан проект по раскладке сэндвич-панелей. Производственное нежилое здание имеет прямоугольную форму в плане, который располагается в осях 1-5/A-B с габаритами 12,9х5,7 м. Высота здания составляет 6,75 м по конькц.

Конструктивная схема – каркасная.

Материал для наружнего ограждения здания:

Стены: 3-х слойные стеновые сэндвич-панели с минераловатным утеплителем толщиной – 100 мм;

Наружнаяя отделка фасадов существующей части здания выполнена с вертикальной раскладкой.

Цвет стеновых панелей был определен по техническому заданию:

Кровля- двухскатная

Кровля: 3-х слойные кровельные сэндвич панели с минераловатным утеплителем толщиной – 100 мм;

Взам. ин				
Падп. и дата				
Инв. N° подл.	01–PM–24			<i>Лист</i> 3
Z	Изм. Кол.цч. Лист №док. Подп. Дата	Формат	A4	3


- б) Рекомендации по упаковке и транспортировке сэндвич-панелей;
- Подъем панелей совершается грузоподъемными механизмами
- 1) Механического захвата, который просверливает панели насквозь (в этом случае обратите внимание на сверление панели под штифт.

Отверстие должно располагаться строго перпендикулярно поверхности облицовки панели). Оставшиеся после удаления захвата отверстия в панели должны быть закрыты крепежными элементами или фасонными отделочными элементами.

- 2) Специальных механических захватов, которые закрепляются в «замок» панели.
- 3) Вакуумных присосок. В тех местах, где будет крепится вакуумный захват к металлической поверхности, нужно удалить защитную пленку.
- Во время производства сэндвич-панелей для защиты лакокрасочного покрытия на период хранения, транспортирования и монтажа на металлические облицовки наносится полиэтиленовая пленка.
 Упаковка сэндвич-панелей осуществляется в транспортные пакеты.
- -С четырех углов по всей длине пакета устанавливаются пенопластовые уголки, узкой стороной по ширине пакета. Между ними встык, сверху и снизу пакета вкладывается лист пенополистирола размером 1 000х1 000х25 мм. Нахлест уголков и пенополистирольного листа не допускается (см. рисунок 1).

Инв. № подл. Подп. и дата Взам. инв. №

01-PM-24



Формат А4


- Для погрузки и разгрузки транспортных пакетов рекомендуется использовать автопогрузчики грузоподъемностью не менее 5 т.
- Фронтальным погрузчиком разрешается поднимать транспортные пакеты длиной до 6 м, боковым (с четырьмя «лапами») до 15 м Для погрузочно-разгрузочных работ применяются краны, лебедки и другие грузоподъемные механизмы, с грузоподъемностью не менее 5 т, со специальными металлическими траверсами различных длин, максимальным пролетом между подвесами до 3,5 м, с использованием обрезиненных прокладок (распорок) с упорами.

Рекомендуется защищать вилы погрузчика мягкими накладками.

- В местах подвеса под пакет устанавливают деревянные, обрезиненные распорки с упора-ми или обрезиненные металлические профили (швеллера) ширина опорной части прокладки должна быть не менее 150 мм, выступающая часть за габарит пакета не менее 50 мм.
- Во время зачаливания текстильных стропов необходимо уделять особое внимание положению центра тяжести пакета с сэндвич-панелями относительно оси траверсы и грузоподъемного механизма. При этом не до-пускается значительный перевес поднимаемой пачки в какую-либо сторону.
- Для стабилизации пачек и от-дельных панелей при подъеме используется капроновый трос диаметром не менее 4 мм (см. рисунок
- Во избежание повреждения продольных кромок панелей при подъеме пакета ветви стропов не должны обхватывать или воздействовать на верхние панели пачки, что должно обеспечиваться конструкцией траверсы или распорками.

Изм. Кол.цч. Лист №док. Подп. Дата

01-PM-24



- Размеры и конструкция контейнеров зависят от типа и размеров панелей и индивидуальны для каждого заказа.
- При перевозке панелей автомобильным транспортом рекомендуется использовать автомобиль с кузовом в виде ровной открытой платформы без бортов с шириной платформы не менее 2,4 м, соответствующим по длине размеру перевозимых сэндвич-панелей
- Для перевозки транспортных пакетов с панелями в два ряда по ширине платформы автомобиля допускается применять тентованные прицепы (еврофуры) с шириной кузова 2,4х2,45 м (для панелей шириной 1000 мм) и 2,48 м (для панелей шири—ной 1160, 1190мм).


Транспортные пакеты устанавливаются на платформу автомобиля не более чем в три яруса (см. рисунок 4,6)

- Все прицепы и полуприцепы должны иметь проушины для крепления и комплект текстильных ремней для раскрепления (не менее 2-х штук на пояс пакетов и от 6 до 12 штук на автомобиль).
- Если прицеп не имеет в полу проушин для установки текстильных ремней, или они не совпадают с местами крепления, то текстильные ремни крепятся к его раме.
- При виде сбоку текстильные ремни должны устанавливаться перпендикулярно, существенное смещение к началу или концу полуприцепа не допускается.
- Отгрузка без крепления пояса панелей текстильными ремнями или крепление пояса менее чем двумя ремнями не допускается.
- Под каждый ремень поверх транспортного пакета помещается специальная транспортная подкладка (см. рисунок 5).

Изм. Кол.цч. Лист №док. Подп. Дата

Взам. инв.

01-PM-24



Формат

Рисунок 4 – Схема загрузки автомашины транспортными пакетами

- Расстояние между ремнями по длине полуприцепа (прицепа) не более 2 м, а расстояние от ремня до торца пакета 0,4-0,6 м.
- Текстильные ремни располагают поверх полистирольных подкладок.
 При затягивании ремней необходимо проверить отсутствие перекоса транспортной подкладки относительно верхней плоскости пакета с целью предотвращения деформации облицовки верхней панели.
- При перевозке на большие расстояния (более 300 км) автотранспортом и контейнерами, использовать вместо прокладок транспортные щиты, шириной не менее 500 мм с креплениями 2-мя лентами.

Иэм. Кол.цч. Лист №док. Подп. Дата

01-PM-24


/IUCM 10

- Следует проверять стабильность груза и плотность увязки не реже, чем каждые 100 км, а при обнаружение ослабления креплений производить их подтяжку.
- Во время транспортировки пакетов автотранспортом необходимо поддерживать скоростной режим с ограничением скорости 80 км/ч, избегать резких торможений и разгонов
- При погрузке и транспортировке в крытых автомашинах, следует предохранять транспортные пакеты от соприкосновения с боковыми стойками и бортами.
- Для перевозки ж/д или водным транспортом контейнеры с сэндвич-панелями загружают в полувагоны и закрепляют от осевых и поперечных смещений, согласно утвержденным схемам погрузки и принятым требованиям перевозчиков.
- Расстояние между ремнями по длине полуприцепа (прицепа) не более 2 м, а расстояние от ремня до торца пакета 0,4–0,6 м.
- Текстильные ремни располагают поверх полистирольных подкладок. При затягивании ремней необходимо проверить отсутствие перекоса транспортной подкладки относительно верхней плоскости пакета с целью предотвращения деформации облицовки верхней панели.



/luciii

Формат



Формат Α4

- в) Рекомендации по эксплуатации и монтажу стеновых сэндвич-панелей;
- При монтаже сэндвич панелей следует соблюдать температурный режим, указанный производителем герметика. Помимо этого нежелательно устанавливать панели с минераловатным утеплителем во время дождя, это может ухудшить его теплозащитные характеристики и сказаться на снижении несущей способности.
- При любом перерыве в работе нужно предварительно закрепить каждую панель к несущим конструкциям необходимым кол-вом винтов
- Нельзя прикреплять к панелям никакой вид оборудования (лестницы, промышленные перегородки, арматуру, грузоподъемное оборудование). В случае крепления использовать несущие конструкции.
- Не допускать никаких ударов по панелям на всем протяжении работ.
- Нельзя допускать нарушения защитного покрытия металлических листов панели ни при монтаже, ни при эксплуатации.
- Панели требуют аккуратной очистки от снега
- Не менее одного раза в год необходимо проводить внешний осмотр покрытий панелей и крепежных элементов.
- Любое загрязнение покрытия отмывается мыльным раствором и мягкой щеткой, после чего смывается проточной водой сверху вниз.
 Не использовать растворители, абразивные моющие средства, химические составы.
- Расстояние от края панели до шурупа должно составлять не менее 50 мм.
- Все соединительные элементы должны располагаться под углом в 90 градусов.
- Для крепления сэндвич–панелей и фасонных элементов используется специализированный монтажный инструмент (электродрель + высокооборотный шуруповерт)

Изм. Кол.цч. Лист №док. Подп. Дата

01-PM-24

/100

- Минимальные размеры ширины опор для крепления сэндвич панелей: для промежуточной опоры 60мм, для крайней 40 мм.
- К наружным поверхностям опорных конструкций (балок, ригелей, прогонов) рекомендуется крепить самоклеящуюся уплотнительную ленту толщиной 2-4 мм.
- Горизонтальный монтаж сэндвич панелей начинается снизу (от цоколя) вверх. Горизонтальная укладка панелей предусматривает их расположение только пазом вниз, чтобы обеспечить свободное . стекание воды
- Вертикальный монтаж начинайте от угла и именно с той панели, которая будет упираться в стык. При таком монтаже отклонений в размерах практически не будет
- Расположение панелей в перевернутом виде не допускается!
- При возникновении необходимости в резке панелей используют дисковые и ленточные пилы, допускается электролобзик.
- Быстрая работа болгарки провоцирует резкое повышение температур в момент резки, из—за чего утеплитель может загореться. Не рекомендуется к использованию.
- При вертикальном монтаже закладывается с наружной стороны стеновой панели в паз замка силиконовый герметик.
- В случае тяжелого климата и в морозильных камерах закладывается силиконовый герметик в оба замка: и внутри, и снаружи панели. Закладывается герметик именно перед установкой каждой панели.
- При монтаже панелей длиной до 4 м величина технологического шва должна быть не менее 15 мм; при длине панелей более 4 м следует организовать шов величиной не менее 20 мм.

Изм. Колцч. Лист №дак. Подп. Дата

01-PM-24

/lucm

- г) Рекомендации по эксплуатации и монтажу кровельных сэндвич-панелей;
- При монтаже сэндвич панелей следует соблюдать температурный режим, указанный производителем герметика. Помимо этого нежелательно устанавливать панели с минераловатным утеплителем во время дождя, это может ухудшить его теплозащитные характеристики и сказаться на снижении несущей способности.
- При любом перерыве в работе нужно предварительно закрепить каждую панель к несущим конструкциям необходимым кол-вом винтов
- Нельзя прикреплять к панелям никакой вид оборудования (лестницы, промышленные перегородки, арматуру, грузоподъемное оборудование). В случае крепления использовать несущие конструкции.
- Не допускать никаких ударов по панелям на всем протяжении работ.
- Нельзя допускать нарушения защитного покрытия металлических листов панели ни при монтаже, ни при эксплуатации.
- Панели требуют аккуратной очистки от снега
- Не менее одного раза в год необходимо проводить внешний осмотр покрытий панелей и крепежных элементов.
- Любое загрязнение покрытия отмывается мыльным раствором
 и мягкой щеткой, после чего смывается проточной водой сверху вниз.
 Не использовать растворители, абразивные моющие средства,
 химические составы.
- Расстояние от края панели до шурупа должно составлять не менее 50 мм.
- Все соединительные элементы должны располагаться под углом в 90 градусов.
- Для крепления сэндвич–панелей и фасонных элементов используется специализированный монтажный инструмент (электродрель + высокооборотный шуруповерт)

Изм. Колич. Лист №док, Подп. Дата

01-PM-24

/\UCITI 10

- Шурупы с уплотняющей шайбой следует ввинчивать до глубокого упора.
- Минимальные размеры ширины опор для крепления сэндвич панелей: для промежуточной опоры 60мм, для крайней 40 мм.
- К наружным поверхностям опорных конструкций (балок, ригелей, прогонов) рекомендуется крепить самоклеящуюся уплотнительную ленту толщиной 2-4 мм.
- При возникновении необходимости в резке панелей используют дисковые и ленточные пилы, допускается электролобзик.
- Быстрая работа болгарки провоцирует резкое повышение температур в момент резки, из—за чего утеплитель может загореться. Не рекомендуется к использованию.
- В случае тяжелого климата и в морозильных камерах закладывается силиконовый герметик в оба замка: и внутри, и снаружи панели. Закладывается герметик именно перед установкой каждой панели.
- Если длина ската достаточно большая, и одной панелью этот параметр не закрыть, тогда используют укладку материала с поперечными стыками. Срезается нижний стальной лист вместе с утеплителем на длину нахлеста панели, которая будет укладываться, как верхний элемент. Подрезанную таким образом панель укладывают на соседнюю, закрывая часть нижней панели оставшимся стальным выступом. Две стыкуемые панели крепятся к опорам, а нахлест маленькими саморезами с промазкой плоскости нахлеста обязательной герметиком.

Инв. № подл. Подп. и дата Взам. инв. №

Изм. Колцч. Лист №док. *Подп.* Дата

01-PM-24

- г) Рекомендации по эксплуатации и монтажу фасонных элементов;
- Рекомендуется обрабатывать герметиком все наружные фасонные элементы изнутри.
- Фасонные элементы крепятся к поверхности панелей с помощью самосверлящих шурупов (поз.4) или заклепок с шагом 300 мм
- Установку фасонных элементов необходимо проводить снизу вверх и начинать с цокольного отлива
- Не менее 50 мм должен быть нахлест вертикальных фасонных элементов и расположение сверху вниз.
- Узлы с установкой фасонных элементов представлены в графической части.


Note that the property of the



Графическая часть


01-PM-24

Самара, 2024 г




72-M9-10





- 1. Стеновая сэндвич-панель
- 2. Самосверлящий шуруп с EPDM шайбой, тип 1*
- 3. Самосверлящийся шуруп с EPDM шайбой, тип 2
- 4. Уплотнительная лента
- 5. Стальной каркас
- 6. Минеральная вата
- 7. Герметик для наружных работ
- 8. Фасонный элемент У-1




- 1. Стеновая сэндвич-панель
- 2. Самосверлящий шуруп с ЕРDM шайбой, тип 1*
- 3. Самосверлящий шуруп с EPDM шайбой, тип 2*
- 5. Стальная стойка (по проекту)
- 6. Минеральная вата
- 7. Герметик для наружных работ*
- 8. Фасонный элемент С-1 см.

Фасонный элемент С-1

в каждый гребень


не более 3*5




не более 3*S


- 1. Кровельная сэндвич-панель
- 1.1. Стеновая сэндвич-панель
- 2. Самосверлящий шуруп с EPDM шайбой, тип 1*
- 3. Самосверлящий шуруп с ЕРDM шайбой, тип 2*
- 4. Уплотнительная лента*
- 5. Стальной каркас (по проекту)
- 6. Минеральная вата*
- 7. Герметик для наружных работ*
- 8. Самосверлящий шуруп
- с пресс-шайбой* 9. Пароизоляционная масса (мастика, герметик)
- 10. Фасонный уплотнитель тип НП-32 низ
- 11. Фасонный элемент НК-1 см. л. 47
- 13. Фасонный элемент НК-7 см. л. 52







Разрез 1–1



- 1.1. Стеновая сэндвич-панель
- 2. Самосверлящий шуруп с ЕРDM шайбой, тип 1*
- 3. Самосверлящий шуруп с EPDM шайбой, тип 2*
- 4. Уплотнительная лента*
- 5. Стальной каркас (по проекту)
- 6. Минеральная вата
- 7. Герметик для наружных работ*
- 9. Фасонный элемент НК-1
- 10. Фасонный элемент НК-13
- 6
 - № докцм. Подп.

12%" (min)

- 1. Кровельная сэндвич-панель
- 1.1. Стеновая сэндвич-панель
- 2. Самосверлящий шуруп с EPDM шайбой, тип 1*
- 3. Самосверлящий шуруп с ЕРDM шайбой, тип 2*
- 4. Уплотнительная лента*
- 5. Стальной каркас (по проекту)
- 6. Минеральная вата
- 7. Герметик для наружных работ* 8. Самосверлящий шуруп с прессшайбой*
- 9. Пароизоляционная масса (мастика, герметик)*
- 10. Фасонный уплотнитель тип НП-32 верх
- 11. Фасонный элемент НК-5
- 12. Фасонный элемент НК-1

Копировал

01-PM-24

Формат