ВМСиС

Лекция 7 Введение в вычислительные сети

Причины и история возникновения компьютерных сетей

- 60-е Создание первых мейнфреймов
 - Возникает необходимость перераспределения вычислительной нагрузки
 - Доступ к мэйнфреймам с терминалов удаленных на десятки километров
 - Используются существующие телекоммуникационные сети

70-е Инициатива по созданию ARPANET

- Необходимо обмениваться информацией между машинами распределенными по всей стране
- Разрабатывается стандарт стека протоколов обеспечивающий обмен данными между различными типами машин и различными операционными системами
- Появление небольших ЭВМ вызывает потребность в организации ЛВС
- Первые версии стека TCP/IP

• 80-е Появление персональных ЭВМ

- Необходимо объединять сотни ЭВМ в локальные сети и обеспечивать доступ к удаленным машинам
- о Стандартизуются протоколы ЛВС Ethernet, Token Ring
- Появляются стандарты протоколов верхнего уровня POP, SMTP, FTP и т.д.

История развития компьютерных сетей

- 90-е Зарождение и развитие Internet и WWW
 - ARPANET выходит за рамки военного применения
 - 1992 первый драфт протокола HTTP, появление браузера MOSAIC
 - Активно развивается модемный доступ в сеть
- 00-е Появление Web 2.0
 - Все вычислительные системы получают доступ в общую сеть
 - Объем передаваемых данных увеличивается в тысячи раз
- 10-е Повсеместное развитие беспроводного доступа
 - Появление стандартов 3G/4G/5G
 - Все современные города покрыты сетью WiFi/4G
 - Интернет вещей

Сетевая модель ISO OSI


Open system interconnection basic reference model

• Планировалась и разрабатывалась с конца 70-х с целью стандартизации архитектуры сетевого взаимодействия

• Описывает 7 уровней ВС от физического, до уровня приложения


• Не используется в чистом виде


Уровни модели OSI



Physical layer - физический уровень

- Определяет среду передачи данных
 - Медный провод
 - Оптоволокно
 - Радиоволны
- Физические характеристики сигнала
 - Уровни напряжения
 - Тип кодирования
 - Скорость передачи сигнала
- Разъемы и жазыжения контактов





Data link layer - канальный уровень

- Обнаружение коллизий
- Арбитраж доступа к среде
- Группировка бит в кадры
- Обнаружение и исправление ошибок передачи данных


- Ethernet
- Token ring
- 802.11 (WiFi)

Коллизии

Возникают при попытке двух или более узлов осуществить передачу данных в общей среде передачи

Алгоритмы избежания коллизий:


- Ethernet Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection (CSMA/CD)
- WiFi Carrier Sense Multiple Access with Collision Avoidance (CSMA/CA)





CSMA/CD Этап 2. Линия свободна и оба узла начинают передачу Узел Передаю Сервер Патч-панель Узел 2 Я тоже передаю

CSMA/CD

Этап 3. Попадая в одну среду сигналы накладываются друг на друга









CSMA/CD

Этап 6. Все узлы поняли, что произошла коллизия и прервали передачу данных









CSMA/CA



Этап 1. Все узлы имеющие данные для передачи прослушивают эфир








Этап 2. Если в эфире не обнаружено несущей, то CSMA/CA передающий узел отправляет ЈАМ пакет Сейчас буду передавать И я тоже

CSMA/CA



Этап 3.А. В случае одновременной выдачи JAM двумя или более узлами, ситуация разрешается аналогично CSMA/CD






CSMA/CA



Этап 3.Б. Если только один пакет выдал ЈАМ, то все остальные узлы ожидают его пакета с



Адресация на канальном уровне

В большинстве распространенных протоколов для адресации используются МАС-адреса.

Диапазоны адресов выдаются производителям оборудования диапазонами по 2^{24} адресов


Пример: MAC адрес bc:5f:f4:45:a3:eb

bc:5f:f4 - ASRock Incorporation

45:a3:eb - Уникальный адрес для оборудования ASRock

Address resolution protocol - ARP

Для связи протоколов нижнего и верхнего уровней используются так называемые ARP таблицы, или таблицы соответствия логических IP адресов и адресов канального уровня



Network layer - сетевой уровень

- Присвоение сетевых адресов узлам
- Связь сетевых адресов с физическими
- Маршрутизация сообщений

- IPv4/IPv6
- IPX
- ICMP
- IGMP
- RIP

Internet Protocol ver. 4 - IPv4

- Используется для инкапсуляции протоколов транспортного уровня (UDP/TCP)
- Отвечает за маршрутизацию данных в интернете
- Не осуществляет контроль за доставкой и целостностью пакетов

Формат пакета IPv4

Биты	0-3	4-7	8-15	16-31
0-31	Версия	IHL	Тип обслуж.	Длина пакета
32-63	Идентификатор			Флаги + Смещение сегмента
64-95	TTL		Протокол	Контрольная сумма заголовка
96-127	Адрес отправителя			
128-159	Адрес получателя			
160-191	Параметры			
192	Данные			

Адресация IPv4

IP-адрес в протоколе IPv4 имеет размер 4 байта и состоит из двух частей

- Адрес сети
- Адрес узла в этой сети

В зависимости от назначения и максимально допустимого количества узлов в сети, их делят на 5 классов:

- Класс А 16 777 216 узлов
- Класс В 65 536 узлов
- Класс С 256 узлов
- Класс D multicast или ограниченный широковещательный адрес
- Класс Е зарезервирован и не используется

Адресация IPv4

Примеры IP адресов:

- 192.168.22.10
 - Адрес сети: 192.168.22.0, сеть класса С
 - Адрес узла: 10
- 82.179.190.60
 - Адрес сети: 82.0.0.0, Сеть класса А

Внеклассовая адресация, использование масок

Разделение сетей по классовому признаку оказалось неэффективным. Был добавлен механизм более тонкого деления диапазонов при помощи масок.

Маска - это последовательность 1 и 0 длиной 32 бита.

Маски стандартных классов:

- Класс А: 11111111.00000000.00000000.00000000 255.0.0.0
- Класс С: 111111111111111110.111111111.00000000 255.255.255.0

Расчет адреса сети и адреса узла с помощью маски

IP-адрес129.64.134.510000001. 01000000. 10000110. 00000101Маска255.255.128.011111111. 11111111. 10000000. 00000000

По классовой системе: Сеть 129.64.0.0, узел: 0.0.134.5

Используя маску:

Сеть: 129.64.128.0, узел 0.0.6.5

Особые адреса

- 0.0.0.0 шлюз по умолчанию
- 255.255.255.255 широковещательный адрес по сети отправителя
- АдресСети.ВсеЕдиницы широковещательный адрес по указаной сети
- 127.х.х.х loopback адрес

Диапазоны локальных сетей

- 10.х.х.х подсеть класса А
- 172.16.х.х подсеть класса В
- 192.168.х.х подсеть класса С
- 169.254.x.x link local, подсеть для автоконфигурации устройства

Маршрутизация в ІР сетях


Все узлы в Интернет объединяются в одну сеть при помощи Маршрутизаторов (Router)

Для успешной маршрутизации пакета, маршрутизатор должен:

- Знать адрес назначения пакета (соответственно, знать его сеть)
- Иметь прямой доступ к сети назначения или
- Иметь доступ к соседнему маршрутизатору, который может передать пакет в сеть назначения


Пример маршрутизации пакета

Узел 1 отправляет команду ping 172.16.20.2




Пример маршрутизации пакета

IP определяет, что 172.16.20.2 находится в другой сети, значит нужно отправлять на маршрутизатор




Пример маршрутизации пакета


Для отправки на 172.16.10.1 по Ethernet нужно знать его МАС адрес Отправляется запрос в ARP-таблицу




Если в таблице нет этой записи, то отправляется широковещательный запрос ARP



Маршрутизатор сообщает свой МАС адрес интерфейса Eth0




10.2 знает МАС маршрутизатора. Инкапсулирует ICMP в IP, а IP в Eth




Так как у пакета указан аппаратный адрес маршрутизатора, то он его принимает. Пакет передается на уровень Узел 1 Узел 2 **PING 20.10** 172.16.10.2 172.16.20.10 Это мне? Eth1 Eth0 172.16.10.1 172.16.20.1


Происходит проверка IP адреса. Он не соответствует адресу самого маршрутизатора. Следовательно, подлежит пересылке дальше.




Маршрутизатор анализирует поле IP адреса и обнаруживает, что пакет предназначен узлу подключенному к интерфейсу Eth1



Маршрутизатор декрементирует поле TTL. Устанавливает аппаратный адрес получателя соответствующий узлу 2 и отправляет через интерфейс Eth1



Узел 2 принимает пакет. Так как аппаратный и IP адрес соответствуют его собственным принимает и обрабатывает запрос. Ответ отправляется аналогичным образом.



Таблицы маршрутизации

Таблица маршрутизации - это таблица соответствия сетей назначения и доступных сетевых интерфейсов.

Поля таблицы:

- Адрес сети\узла назначения
- Маска сети\узла
- Адрес шлюза, через который необходимо пересылать пакеты
- Метрика "стоимость" пересылки

Сетевой адрес	Маска сети	Адрес шлюза	Интерфейс	Метрика
129.13.0.0	255.255.0.0		129.13.0.1	подключен
198.21.17.0	255.255.255.0		198.21.17.6	подключен
213.34.12.0	255.255.255.0	198.21.17.1	198.21.17.6	1
56.0.0.0	255.0.0.0	198.21.17.7	198.21.17.6	1
116.0.0.0	255.0.0.0	198.21.17.7	198.21.17.6	2
116.0.0.0	255.0.0.0	198.21.17.1	198.21.17.6	2
0.0.0.0	0.0.0.0	198.21.17.7	198.21.17.6	\$ -
	my -	Router 1		
	198 21 17 6		213 24 12 4	
	198.21.17.6		213.34.12.4 Router 4	
		198.21.17.7	213.34.12.4 Router 4 116.0.0.1	
	198.21.17.6 Router 2 129.13.0.1	198.21.17.7	Router 4	
		198.21.17.7	Router 4	

Закольцованные маршруты

При некорректно настроенной таблице маршрутизации, пакеты могут попадать безвыходное положение

Решение:

- При каждой пересылке через маршрутизатор значение TTL ірдатаграммы уменьшается на 1
- При достижении 0 такой пакет уничтожажается

Transport layer - транспортный уровень

- Обеспечивает контроль передачи и проверку получения данных
- Обнаружение дублирования и потери пакетов

- TCP
- UDP
- SPX

UDP - быстро и ненадежно

Особенности:

- Не устанавливается подключение между узлами
- Нет контроля доставки датаграмм на уровне протокола
- Низкий оверхед заголовок всего 4-8 байт

Область применения:

- Стриминг аудио\видео данных и звонков
- Виртуальные сети
- Передача данных между приложениями с собственными алгоритмами контроля доставки

Порт подключения (UDP/TCP и др.)

Порт - это число в диапазоне от 1 до 65535 использующееся для указания программы которой предназначена посылка.

Номера портов регламентируются IANA. Весь диапазон разбит на 3 группы:

- 1-1024 порты используют зарегистрированные системные службы
- 1024 49152 используют пользовательские зарегистрированные службы
- 49152 65537 используются для временных обменов данными

Широко используемые порты


- 20/21 FTP служба доступа к файлам
- 22 SSH служба удаленного доступа для управления компьютером
- 80 Небезопасное НТТР подключение
- 443 Безопасное HTTPS подключение
- 666 сервер игры DOOM

Структура UDP пакета


Биты	0-15	16-31
0-31	Порт отправителя	Порт получателя
32-63	Длина пакета	Чексумма
64	Данные	

- Порт отправителя и чексумма могут не указываться
- Максимальная длина данных 65507 байт. Реально 508

Передача данных используя UDP



Запрос данных используя UDP



ТСР - медленно, но верно

Особенности:

- Гарантирует доставку данных. Каждый переданный пакет подтверждается получателем
- Гарантирует доставку данных в правильном порядке. Каждый пакет пронумерован
- Использует двустороннее подключение

Область применения:

• Передача файлов и других данных, когда необходим контроль целостности

Структура ТСР пакета

Биты	0 — 3	4 — 9	10 — 15	16 — 31		
0	Порт источника, Source Port			Порт назначения, Destination Port		
32	Порядковый номер, Sequence Number (SN)					
64	Номер подтверждения, Acknowledgment Number (ACK SN)					
96	Длина заголовка	Резерв	Флаги	Размер Окна		
128	Контрольная сумма			Указатель важности		
160	Опции					
160/192 +	Данные					


Флаги ТСР пакета

- SYN синхронизация номеров последовательности
- FIN указывает на завершение соединения
- RST оборвать соединения
- АСК поле «Номер подтверждения» задействовано
- URG поле «Указатель важности» задействовано
- PSH протолкнуть данные в приложение пользователя


Механизм работы ТСР

- Установка соединения
- Передача данных
- Завершение соединения


Установка соединения ТСР



Передача данных



Завершение соединения



Session, Presentation, Application

 Определяют вид и представление информации на пользовательском уровне

- HTTP/WWW
- NFS/SMB/Bonjour
- SMTP/IMAP
- XMMP