
# BMCuC

Лекция 4 Внутреннее устройство микропроцессора

# Общее устройство CPU



# Арифметико-логическое устройство (АЛУ)

блок процессора, который под управлением устройства управления (УУ) служит для выполнения арифметических и логических преобразований над данными

- Сложение
- Вычитание
- Тригонометрические операции
- и другие

Сумматор - часть АЛУ

### Дешифратор команд


- Преобразует двоичные данные в команды понятные АЛУ
- Определяет какие данные должны быть загружены в регистры
- Определяет какие флаги должны быть выставлены или сброшены

#### Регистры


Высокоскоростные ячейки памяти непосредственно взаимодействующие с АЛУ.

- Регистры общего назначения (GPR)
  Используются для хранения данных доступных для оперативного доступа АЛУ
- Специальные регистры (SFR)
  - Регистры флагов
  - Счетчик команд
  - Указатель стека

# D-Триггер (защелка)



#### Вычислительный блок




#### Кэш-память

Сверхбыстрая память использующаяся для снижения задержек при доступе к ОЗУ

- Кэш инструкций
- Кэш данных
- Другие кэши

#### Исполняемый код



### Синхросигнал - Clock signal

Все электронные системы содержат источник синхросигнала в том или ином виде



Синхросигнал обеспечивает слаженную и синхронную работу всех составляющих системы

### Тактовый генератор


- Это устройство которое генерирует периодический сигнал синхронизации
- Все системы нуждаются в источнике синхронизации для выполнения команд и передачи данных
- Подключается к каждому из устройств которые производят обработку сигналов в цифровой форме (ЦПУ, АЛУ, ОЗУ, DSP, и тд)

# Кварцевый резонатор, кварц (crystal)




Кварцевый резонатор - это диск из кварца заключенный в упаковку

Это пассивный элемент необходимый для работы схемы генерирования тактового импульса




### Кварцевый генератор (oscillator)



Генератор включает в себя кварц и генераторную схему, которая обеспечивает выходной сигнал логического уровня.


# Трехшинная структура операционного блока



#### Трехшинная структура

- Операнды считываются за один такт => Максимальное быстродействие
- Большая площадь кристалла => высокая стоимость
- Применяется в DSP процессорах


# Двухшинная структура операционного блока




## Двухшинная структура

- Операнды считываются последовательно с одной шины
- Производительность ниже чем при 3-шинной структуре
- Проще в производстве

# Одношинная структура операционного блока



#### Системная шина



# Пример распределения адресного пространства

64K	Порт ввода-вывода	11111111111111111
	Неиспользуемое	
	адресное	XXXXXXXXXXXXXXX
	пространство	
16K		0011111111111111
	ОЗУ	001xxxxxxxxxxxxx
8K		0010000000000000
	Неиспользуемое	
	адресное	000xxxxxxxxxxxxxx
	пространство	
2K		0000011111111111
	ПЗУ	00000xxxxxxxxxxxxxx
0		0000000000000000