

TJENESTE: BYTTE AV BREMSEKALIPER

Framgangsmåte & Sjekkliste: Bytte av bremsekaliper

NØKKELDATA FOR OPPDRAGET:

Estimert tidsbruk: 1.5 – 3 timer | Vanskelighetsgrad: Fagkyndig

Påkrevd verneutstyr (HMS): Vernesko, nitrilhansker, vernebriller, støvmaske (ikke pust inn bremsestøv)

PÅKREVD VERKTØY:

- Jekk & solide støttebukker
- Muttertrekker / hjulkryss
- Bremsestempeltang / kaliperpresse
- Stålbørste & bremserens
- Momentnøkkel
- Torx / unbracosett

MATERIALER & FORBRUK:

- Bremserens spray
- Bremsefett / glideboltfett (silikonbasert)
- Nye bremseskiver & klosser
- Nye monteringsklips

Trinn-for-trinn framgangsmåte

- 1. Sikring & Løfting:** Sett bilen i gir/park, sett på håndbrekk, løsne hjulbolter litt, jekk opp bilen og plasser støttebukker sikkert.
- 2. Demontering av kaliper:** Ta av hjulet. Løsne kaliperbolter og heng opp kaliper i ståltråd (ikke la den henge i bremseslangen!).
- 3. Demontering av skive:** Fjern bremseklosser, kaliperklave og festeskruer til bremseskiven. Ta av den gamle skiven.
- 4. Rengjøring & Smøring:** Rens nav og klave med stålbørste og bremserens. Smør glidebolter med egnet fett. Press bremsestampelet kontrollert tilbake.
- 5. Montering av nye deler:** Monter ny bremseskive, klave, nye monteringsklips og nye bremseklosser. Monter kaliper og trekk til med riktig moment.
- 6. Hjulmontering & Test:** Sett på hjul, trekk til for hånd, senk bilen og trekk hjulbolter med momentnøkkel. Pump bremsepedalen 5-6 ganger FØR start for å sette klossene inntil!

VIKTIGE OBS-PUNKTER & PROFF-TIPS (UNNGÅ REKLAMASJON):

- ! Sett ALLTID bilen på godkjente støttebukker før arbeid. Aldri stol kun på jekk!
- ! Rens hjulnavet helt rent for rust med stålbørste før ny skive monteres for å unngå kast!
- ! Husk å ettertrekke hjulbolter med momentnøkkel (vanligvis 120–140 Nm).

OBLIGATORISK KVALITETSSJEKKLISTE (KRYSS AV VED UTFØRELSE):

- [ ] **1. Før oppstart:** Kunde informert, arbeidssted tildekket og sjekket for skjulte kabler/rør.
- [ ] **2. Underveis:** Riktig verktøy og monteringsstandard benyttet iht. teknisk anvisning.
- [ ] **3. Sluttkontroll:** 100 % i vater/lodd, solid mekanisk innfesting og full funksjonstest utført.
- [ ] **4. Overlevering:** Området støvsugd og ryddet, emballasje håndtert og arbeidet godkjent av kunde.