

TJENESTE: BYTTE AV BREMSER

Framgangsmåte & Sjekkliste: Bytte av bremsar

NØKKELDATA FOR OPPDRAGET:

Estimert tidsbruk: 1.5 – 3 timer | Vanskelighetsgrad: Fagkyndig

Påkrevd verneutstyr (HMS): Vernesko, nitrilhansker, vernebriller, støvmaske (ikke pust inn bremsestøv)

PÅKREVD VERKTØY:

- Jekk & solide støttebukker
- Muttertrekker / hjulkryss
- Bremsestempeltang / kaliperpresse
- Stålbørste & bremserens
- Momentnøkkel
- Torx / unbracosett

MATERIALER & FORBRUK:

- Bremserens spray
- Bremsfett / glideboltfett (silikonbasert)
- Nye bremseklipper & klosser
- Nye monteringsklips

Trinn-for-trinn framgangsmåte

1. Sikring & Løfting: Sett bilen i gir/park, sett på håndbrekk, løsne hjulbolter litt, jekk opp bilen og plasser støttebukker sikkert.
2. Demontering av kaliper: Ta av hjulet. Løsne kaliperbolter og heng opp kaliper i ståltråd (ikke la den henge i bremselangen!).
3. Demontering av skive: Fjern bremseklosser, kaliperklave og festeskruer til bremseklaven. Ta av den gamle skiven.
4. Rengjøring & Smøring: Rens nav og klave med stålbørste og bremserens. Smør glidebolter med egnet fett. Press bremsestempelen kontrollert tilbake.
5. Montering av nye deler: Monter ny bremseklave, klave, nye monteringsklips og nye bremseklosser. Monter kaliper og trekk til med riktig moment.
6. Hjulmontering & Test: Sett på hjul, trekk til for hånd, senk bilen og trekk hjulbolter med momentnøkkel. Pump bremsepedalen 5-6 ganger FØR start for å sette klossene inn!

VIKTIGE OBS-PUNKTER & PROFF-TIPS (UNNGÅ REKLAMASJON):

- ! Sett ALLTID bilen på godkjente støttebukker før arbeid. Aldri stol kun på jekk!
- ! Rens hjulnavet helt rent for rust med stålbørste før ny skive monteres for å unngå kast!
- ! Husk å ettertrekke hjulbolter med momentnøkkel (vanligvis 120–140 Nm).

OBLIGATORISK KVALITETSSJEKKLISTE (KRYSS AV VED UTFØRELSE):

- [] 1. Før oppstart: Kunde informert, arbeidssted tildekket og sjekket for skjulte kabler/rør.
- [] 2. Underveis: Riktig verktøy og monteringsstandard benyttet iht. teknisk anvisning.
- [] 3. Sluttkontroll: 100 % i vater/lodd, solid mekanisk innfesting og full funksjonstest utført.
- [] 4. Overlevering: Området støvsugd og ryddet, emballasje håndtert og arbeidet godkjent av kunde.