

Blekinge Tekniska Högskola

DV1493 - Datorteknik

Laboration I - Rekursiv fakultetsberäknig i ARM assembler

FÖRFATTARE: CARINA NILSSON

1 Inledning

Syftet med den här laborationen är att stifta en första bekantskap med assemblerprogrammering, samt hur subrutiner (funktioner) kan skrivas och anropas i assembler. Här ges också tillfälle att grundligt lära sig hur en stack fungerar genom att implementera en rekursiv subrutin. Labbmiljön vi använder är en online-simulator som kallas **CPUlator**. Laborationen består av tre delar, där bara den tredje delen behöver redovisas. Uppgiften görs lämpligen i grupper om två. Annan gruppstorlek ska beviljas av handledaren. Grupper med fler än tre deltagare godtas inte. Redovisningen sker genom att du visar upp programkörning och kod för handledaren. De två första delarna är till för uppvärmning. Tänk på att laborationerna i den här kursen kräver betydligt mer arbete än den tid som finns vid det handledda laborationstillfället.

2 Laborationsuppgifter

2.1 Del 1 - Kör ditt första assemblerprogram

Här finns ett litet kodexempel som kan skrivas in och köras som en första bekantskap med assemblerprogrammering. Stega igenom programmet i simulatorn.

```
.data
numbers:
    .word
                 2, 3, 8, 3, 9, 12, 0
sum:
    .word
.text
.global _start
start:
    LDR r1, =numbers
    MOV r0, #0
    LDR r2, [r1]
    CMP r2, #0
    BEQ finish
    ADD r0, r0, r2
    ADD r1, r1, #4
    BAL again
finish:
    LDR r1, =sum
    STR r0, [r1]
halt:
    BAL halt
.end
```

2.2 Del 2 - Skriv en funktion i assembler

Det här programexemplet innehåller några subrutiner också.

Huvudprogrammet gör "anrop" (hopp) till subrutinerna i koden. Det ger ett bra tillfälle att träna på att använda stacken lite grann. Subrutinerna print_string och print_number är redan färdigskrivna och klara att använda. De gör det möjligt att skriva ut textsträngar och heltal till UART-terminalen som är kopplad till simulatorn. Funktionen idiv är en hjälpfunktion till print_number. Funktionen find_max gör egentligen ingenting ännu. Komplettera den funktionens kod så att den returnerar det största värdet i den array av heltal, som avslutas med talet noll, vars adress skickas in som parameter till funktionen. I programmet som anropar funktionen används arrayen test som argument till funktionsanropet.

Koden nedan finns i filen arm_part2.s som du kan ladda ned från kurssidan i Canvas.

```
// Constants
.equ UART_BASE, 0xff201000
                                  // UART base address
.equ STACK_BASE, 0x10000000
                                            // stack beginning
.equ NEW_LINE, OxOA
.data
test:
         .word 1
         .word 3
         .word 5
         .word 7
         .word 9
         .word 8
         .word 6
         . \, \mathtt{word} \, 4
         .word 2
         .word 0
textA: .asciz "Lab1, Assignment 2\n"
textB: .asciz "The max is "
textC: .asciz "Done\n"
.global _start
.text
```

Programmet fortsätter på nästa sida

```
print_string:
/*
Prints a null terminated string.
______
Parameters:
 r0 - address of string
Uses:
 r1 - holds character to print
 r2 - address of UART
_____
   PUSH {r0-r1, r4, lr}
   LDR r2, =UART_BASE
   _ps_loop:
       LDRB r1, [r0], #1
                        // load a single byte from the string
       CMP r1, #0
       BEQ _print_string // stop when the null character is found STR r1, [r2] // copy the character to the UART DATA fix
                         // copy the character to the UART DATA field
           _ps_loop
   _print_string:
       POP {r0-r1, r4, pc}
idiv:
______
Performs integer division
{\tt Parameters}:
 r0 - numerator
 r1 - denominator
Returns:
 r0 - quotient r0/r1
 r1 - modulus r0%r1
   MOV r2, r1
   MOV r1, r0
   MOV r0, #0
   B _loop_check
   _loop:
       ADD r0, r0, #1
       SUB r1, r1, r2
   _loop_check:
       CMP r1, r2
       BHS _loop
   BX lr
Programmet fortsätter på nästa sida
```

Programmet fortsätter på nästa sida

```
print_number:
/*
______
Prints a decimal number followed by newline.
______
Parameters:
 r0 - number
Uses:
 r1 - 10 (decimal base)
 r2 - address of UART
_____
  PUSH {r0-r5, lr}
  MOV r5, #0 //digit counter
   _div_loop:
     ADD r5, r5, #1 // increment digit counter
     MOV r1, #10 //denominator
     BL idiv
     PUSH {r1}
     CMP r0, #0
     BHI _div_loop
  _print_loop:
     POP {r0}
     LDR r2, =#UART_BASE
     ADD r0, r0, #0x30 // add ASCII offset for number
     STR r0, [r2] // print digit
     SUB r5, r5, #1
     CMP r5, #0
     BNE _print_loop
  MOV ro, #NEW_LINE
  STR r0, [r2] // print newline
  POP {r0-r5, pc}
Function finding maximum value in a zero terminated integer array
find_max:
  PUSH
       {1r}
/* Add code to find maximum value element here! */
/* Any registers altered by the function beside r0-r3 must be preserved */
  POP
        {pc}
```

```
main program
start:
    LDR
             sp, =STACK_BASE
    LDR
             r0, =textA
    BL
             print_string
    LDR
             r0, =test
    BL
             find_max
    MOV
             r1, r0
    LDR
             r0, =textB
    BL
             print_string
             r0, r1
    MOV
    BL
             print_number
    LDR
             r0, =textC
    _{\rm BL}
             print_string
_end:
    B _end
.end
```

2.3 Del 3 - Rekursiv assemblerfunktion för fakultetsberäkning

Skriv en rekursiv subrutin i ARM-assembler som räknar ut fakultet på ett tal:

$$n! = n \cdot (n-1) \cdot \dots \cdot 2 \cdot 1 = n \cdot (n-1)!$$

En sådan subrutin kan i ett högnivåspråk se ut så här:

```
int factorial(int number)
{
   if (number > 1)
       return(number * factorial(number - 1));
   else
      return(1);
}
```

Tänk på hur parametrar och stack ska hanteras så att rekursion blir möjlig.

Beräkningsfunktionen ska inte göra några utskrifter!

Skriv också ett huvudprogram med en loop som anropar den här funktionen och presenterar resultaten av fakultetsberäkning för talen n = 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.

Utgå gärna från filen arm_part3.s där hjälpfunktionerna för utskrift finns implementerade.