ARM Assembler Referens

Mars 2023

Detta är tänkt som en referens till ARM assembler och riktar sig till de som programmerar för CPUlator ARMv7 System Simulator. Processorn har 16 register om 32 bitar.

1 Register

Av de 16 register ni har tillgång till är 12 general purpose, d.v.s de kan användas till vad som helst. Dessa register är r0-r12. r13 är stackpekaren, och kan även refereras till som sp. r14 är länkregistret (kan refereras till som lr), och innehåller återhoppsadressen efter att vissa instruktioner genomförts. r15 är programräknaren (kan refereras till som pc) och innehåller adressen till nästa instruktion som ska exekveras.

General purpose registren är uppdelade i tre delar. r0-r3 är s.k. scratch-register, vilket innebär att de kan användas fritt utan att man behöver spara undan dem först. Notera att p.g.a det bör dessa **inte** användas för beräkningar eller temporär lagring, eftersom anrop till andra funktioner kan (och troligen kommer) förstöra innehållet i registren. r0-r7 räknas som de låga registren. Vissa instruktioner kräver att man använder de låga registren (dessa är markerade i tabellen på sidan 3). r8-r12 är de höga registren.

r0 r1 r2 r3	General purpose	Scratch	Låg
r4 r5 r6 r7			
r8 r9 r10 r11 r12		Sparas	Hög
r13/sp r14/lr r15/pc	Stack Pointer Link Register Program Counter	Uppdateras	N/A

2 Anropsprocedur och funktioner

Vid funktionsanrop används BL instruktionen. Den hoppar till en angiven label (d.v.s. funktionens namn) och sparar återhoppsadressen i 1r registret. För att skicka argument till funktionen används scratch-registren, alltså ro-r3 för att skicka de fyra första argumenten, där ro innehåller det första argumentet, r1

det andra, etc. Behövs det sedan fler pushas dessa till stacken med anropet PUSH{...} där argumenten pushas i ordning, d.v.s det första först etc. Ni bör inte göra det dock, utan det bör räcka med ro-r3. Funktioner returnerar värden i ro.

Alla funktioner ska inledas med en prolog, d.v.s. alla register (scratchregistren är undantagna) som används i funktionen ska pushas till stacken tillsammans med link registret. Alla funktioner ska avslutas med en epilog, d.v.s. alla register som pushades ska poppas ifrån stacken. Anropen till PUSH och POP ska lista registren i samma ordning, med undantag för lr. Där lr pushas ska pc poppas. Detta gör att nästa instruktion som exekveras är den som återhoppsadressen pekar på. Ska något värde returneras ifrån funktionen görs en MOV till rO innan POP.

Det är vanligt att argumenten flyttas ifrån scratch-registren till r4-r12 efter prologen, för att inte riskera att förstöra funktionens argument om en annan funktion behöver kallas på.

Nedan följer ett enkelt exempel på hur en funktion och ett funktionsanrop kan se ut.

```
summarize:
   PUSH {r4,r5,lr} // Prolog
                   // Flytta argument till r4-r12
   MOV r4,r0
   MOV r5,r1
                   // r4 = r4 + r5
   ADD r4,r5
   MOV ro,r4
                   // Flytta r4 till r0 för att returnera
   POP {r4,r5,pc} // Epilog. Notera att "pc" ersatt "lr"
main:
   MOV r0,#10
                   // Första argumentet i r0
   MOV r1,#5
                    // Andra argumentet i r1
   BL summarize
                   // Kalla på funktionen
                   // r0 är nu 15
```

3 Instruktioner

Tabellen nedan listar de mest användbara instruktionerna i ARM assembler. I tabellen är #imm ett immediate värde, alltså ett värde som används direkt. Alla immediate värden har # framför sig i ARM assembler. Heltalsdivision har fått ett eget avsnitt i dokumentet, eftersom inget inbyggt stöd finns.

Alla instruktioner i tabellen som är markerade med en röd rad kan enbart användas med de låga registren (r0-r7)

Instruktion	Förklaring	Exempel	
	Flytta Data		
MOV rm,rn	$rm \leftarrow rn$	MOV r0,r1	
MOV rm,#imm	$rm \leftarrow imm$	MOV r0,#10	
LDR rm,= <label></label>	$rm \leftarrow \&label$	LDR r0,=tmp	
LDR rm,[rn]	rm = *rn	LDR r1,r0	
LDR rm,=#imm	$rm \leftarrow \#imm$	LDR r0,=#10	
STR rm,[rn]	*rn = rm	STR r0,[r1]	
Stacken			
PUSH {}	Pushar de listade registren till stacken	PUSH {r4,r5,lr}	
POP {}	Poppar de listade registren ifrån stacken	POP {r4,r5,pc}	
Aritmetik			
ADD rm,rn	rm = rm + rn	ADD r1,r0	
ADD rm,#imm	rm = rm + imm	ADD r1,#10	
SUB rm,rn	rm = rm - rn	SUB r1,r0	
SUB rm,#imm	rm = rm - imm	SUB r1,#10	
MUL rm,rn	rm = rm * rn	MUL r1,r0	
Branching			
CMP rm,rn	Jämför värdena i rm och rn	CMP r0,r1	
CMP rm,#imm	Jämför värdet i rm med imm	CMP r0,#10	
BEQ < label>	Hoppar till <i>label</i> om jämförda värden är lika	BEQ loop	
BNE < label>	Hoppar till <i>label</i> om jämförda värden är olika	BNE loop	
BLE < label>	Hoppar till <i>label</i> om det första jämförda värdet är mindre än eller lika med det andra	BLE loop	
BGE < label>	Hoppar till <i>label</i> om det första jämförda värdet är större än eller lika med det andra	BGE loop	
BLT < label>	Hoppar till <i>label</i> om det första jämförda värdet är mindre än det andra	BLT loop	
BGT < label>	Hoppar till <i>label</i> om det första jämförda värdet är större än det andra	BGT loop	
B < label>	Hoppar till <i>label</i>	B loop	
BL < label>	Hoppar till <i>label</i> , sparar återhoppsadressen i lr	BL subroutine	
Logik			
MVN rm,rn	rm ← ¬ rn	MVN r0,r1	
MVN rm,#imm	$rm \leftarrow \neg imm$	MVN r0,#10	
AND rm,rn	$rm = rm \wedge rn$	ADD r0,r1	
AND rm,#imm	$rm = rm \wedge imm$	ADD r0,#10	
ORR rm,rn	$rm = rm \vee rn$	ORR r0,r1	
ORR rm,#imm	$rm = rm \lor imm$	ORR r0,#10	
EOR rm,rn	$rm = rm \oplus rn$	EOR r0,r1	
EOR rm,#imm	$rm = rm \oplus imm$	EOR r0,#10	
LSL rm,rn	$rm = rm \ll rn$	LSL r0,r1	
LSL rm,#imm	$rm = rm \ll imm$	LSL r0,#10	
LSR rm,rn	rm = rm >> rn	LSR r0,r1	
LSR rm,#imm	rm = rm >> imm	LSR r0,#10	

3.1 Division

Heltalsdivision är som nämnt inte inbyggt i ARM assembler. Det är dock bra att ha en sådan funktion om man behöver använda t.ex. modulo-räkning. Därför får ni en funktion given som genomför heltalsdivision. Funktionen tar två argument: täljaren i r0 och nämnaren i r1. Den returnerar sedan två värden: r0/r1 i r0 och r0 % r1 i r1. Koden finns nedan.

4 Assemblerfilens sektioner

Assemblerfiler är uppdelade i olika segment: globala variabler för sig, kod för sig. Dessa segment definieras med labels, t.ex. .data för datasegmentet som innehåller definierade variabler och .text som innehåller kod. Ej initierade variabler läggs i .bss .

Även variablerna definieras med labels, följt av en label som beskriver datatypen, följt av ett värde. De viktigaste datatyperna är .word för int, .skip för arrayer, .ascii för ej nullterminerade textsträngar, .asciz för nullterminerade textsträngar och .byte för char.

Funktioner inleds och namnges via en label. Labels kan också användas internt i en funktion för att kontrollera programflödet. Det är vanligt att ha en punkt framför namnen på dessa för att markera att de är lokala (även om de kan användas ifrån andra funktioner i filen). Om man vill göra en variabel eller funktion åtkomlig utanför filen används .global <label> . Exempel på detta finns nedan:

```
.text

// Här skrivs all kod
.global main // Gör main till en global funktion
main: // main()

// Kod tillhörande main()
.mainLoop: // Lokal label för en loop i main()

// Kod som ska köras i loopen
```

4.1 Tips och tricks

4.1.1 Jobba med arrayer

Att arbeta med arrayer i assembler är trivialt; hämta adressen till arrayen och addera en offset som motsvarar det index elementet i fråga skulle haft (i vårt fall blir detta index*4 för en int, eftersom varje int är 4 bytes). Detta resulterar dock i minst fyra instruktioner; hämta adress, multiplicera, addera och hämta/spara värde:

```
LDR r4,=arr // Hämta arraypekaren

MUL r5,#4 // Multiplicera indexet i r5 med 4

ADD r4,r5 // Addera offset till basadress

LDR r6,[r4] // Hämta elementets värde

STR r6,[r6] // Spara r6's värde i elementet
```

Detta går dock att göra mycket smidigare med en speciell version av $\,$ LDR - och $\,$ STR -instruktionerna:

```
LDR r4, =arr // Hämta arrayens adress

LDR r6, [r4, +r5, LSL #2] // Hämta värdet i indexet i r5

STR r6, [r4, +r5, LSL #2] // Spara värdet i r6 på index i r5
```

Det ser komplicerat ut, men det är ganska lätt. Strukturen på den andra operanden är [adress,+/-index,shift]. index shiftas enligt shift, och detta adderas (eller subtraheras, om – används istället för +) sedan till adress. Detta används sedan för som adress i operationen. I exemplet ovan sker r4 + (r5<<2), d.v.s. r5 skiftas två gåner till vänster och mulipliceras alltså med 4. Detta adderas sedan till r4.

4.2 Stora tal

Om man vill jobba med tal som är större än 16bit kan man inte använda MOV instruktionen, eftersom ARMs instruktioner är 32bit långa, vilket i MOV s fall ska inkludera det 16bit+ långa värdet. Instruktionen LDR är dock byggd för att ladda in minnesadresser i ett angivet register, och minnesadresser är 32bit långa. Det går därför att använda LDR i de fall då mer än 16bit ska läggas i ett register:

LDR rm, =#0xFFFFFFF