
Elektrisk Dörröppnare (representerad av ett servo)



KNAPP: Utomhus : Upp Startar uppfällning av garagedörr

KNAPP: Utomhus : Ner Startar nedfällning av garagedörr

Lägesbrytarna talar om att garagedörren befinner sig i ytterlägen, antingen uppe eller nere