第十四讲 DS18B20工作原理及应用

- 主要内容:
- 一、DS18B20介绍
- 二、AT89C51对DS18B20的读写操作
- 三、实训

一、 DS18B20介绍

■ 1、FEATURES (1)

Unique 1-Wire® Interface Requires Only One Port Pin for Communication;

Each Device has a Unique 64-Bit Serial Code Stored in an On-Board ROM;

Multidrop Capability Simplifies Distributed Temperature-Sensing Applications;

Requires No External Components;

Can Be Powered from Data Line; Power Supply Range is 3.0V to 5.5V;

Measures Temperatures from -55° C to +125° C (-67° F to +257° F);

 $\pm 0.5^{\circ}$ C Accuracy from -10° C to +85° C;

1-Wire is a registered trademark of Maxim Integrated Products, Inc. 物理与电子工程系《电子设计与实践》 2011年春


■1、FEATURES (2)

- Thermometer Resolution is User Selectable from 9 to 12 Bits; Converts Temperature to 12-Bit Digital Word in 750ms (Max); User-Definable Nonvolatile (NV) Alarm Settings;
- Alarm Search Command Identifies and
- Addresses Devices Whose Temperature is Outside
- Programmed Limits (Temperature Alarm Condition);
- Available in 8-Pin SO (150 mils), 8-Pin µSOP,
- and 3-Pin TO-92 Packages;
- Software Compatible with the DS1822;
- Applications Include Thermostatic Controls, Industrial Systems,
- Consumer Products, Thermometers, or Any Thermally
- Sensitive System.



■ 2、 DS18B20封装及管脚

PIN			NA	FUNCTION
SO	uSOP	TO-92	ME	
1,2,6, 7,8	2, 3, 5, 6, 7	_	N.C.	No Connection
3	8	3		Optional VDD. VDD must be grounded for operation in parasite power mode.
4	1	2		Data Input/Output. Open-drain 1-Wire interface pin. Also provides power to the device when used in parasite power mode (see the <i>Powering the DS18B20</i> section.)
5	4	1		Ground



- 3、 DS18B20工作原理与应用
 - ◆ 温度测量与数字数据输出集成在一个芯片上, 抗干扰能力增强;
 - ◆工作周期分为:温度检测与数据处理;
 - ◆三种形态的存储资源:
 - >ROM
 - **>RAM**
 - **EEPROM**

(1) DS18B20的ROM



ROM 只读存储器, DS18B20共64位ROM; 用于存放DS18B20ID编码, 其前8位是单线系列编码(DS18B20的编码是19H,DS1820的编码是10H);

后面48位是芯片唯一的序列号,最后8位是以上56的位的CRC码(冗余校验)。数据在出产时设置不由用户更改。

(2) DS18B20的RAM及EEPROM

RAM 数据暂存器,用于内部计算和数据存取,数据在掉电后丢失,DS18B20共9个字节RAM,每个字节为8位。

第1、2个字节是温度转换后的数据值信息,

第3、4个字节是用户EEPROM(常用于温度报警值储存)的镜像。在上电复位时其值将被刷新。

第5个字节则是用户第3个EEPROM的镜像。


第6、7、8个字节为计数寄存器,是为了让用户得到更高的温度分辨率而设计的,同样也是内部温度转换、计算的暂存单元。


第9个字节为前8个字节的CRC码。

EEPROM 非易失性记忆体,用于存放长期需要保存的数据, 上下限温度报警值和校验数据,DS18B20共3位EEPROM, 并在RAM都存在镜像,以方便用户操作。




SCRATCHPAD (Power-up State)





二、AT89C51对DS18B20的读写操作


DS18B20与MCU接口——寄生工作方式




寄生电源的优点:

- (1) 远程温度检测不需要本地电源;
- (2)没有电源的情况下也能完成ROM的读操作。

1、在温度变换期间提供强力上拉



2、外部电源供电




- 3、MCU对DS18B20操作流程
 - ◆DS18B20工作过程一般遵循以下协议:
 - ▶ (1) 初始化
 - ▶ (2) ROM操作命令
 - ▶ (3) 存储器操作命令
 - ▶ (4) 处理数据



■ (1) 初始化

- ◆单总线上的所有处理均从初始化序列开始。初 始化序列包括
 - ▶总线主机发出一复位脉冲
 - ▶接着由从属器件送出存在脉冲。存在脉冲让总线控制器知道DS1820 在总线上且已准备好操作。



每一次通信之前必须进行复位,复位的时间、等待时间、回应时间应严格按时序编程。

初始化C语言程序

```
sbit DQ=P3^3;

void Delay(uint x)
{
     while(--x);
}
```

```
uchar Initialize DS18b20()
  uchar status;
  DQ=1;
  Delay(8);
  DQ=0;
  Delay(90);
  DQ=1;
  Delay(8);
  status=DQ;
  Delay(100);
  DQ=1;
  return status;
```

(2) ROM操作命令

一旦总线主机检测到从属器件的存在,它便可以发出器件ROM操作命令之一。所有ROM操作命令均为8位长。这些命令列表如下:

◆Read ROM(读ROM)[33h]

- ▶此命令允许总线主机读DS18B20的8位产品系列编码,唯一的48位序列号,以及8位的CRC。
- ▶此命令只能在总线上仅有一个DS18B20的情况下可以使用。如果总线上存在多于一个的从属器件,那么当所有从片企图同时发送时将发生数据冲突的现象(漏极开路会产生"线与"的结果)。



◆Match ROM(符合ROM)[55h]

▶此命令后继以64位的ROM数据序列,允许总线主机对 多点总线上特定的DS18B20寻址。只有与64位ROM序 列严格相符的 DS18B20才能对后继的存贮器操作命令 作出响应。所有与64位ROM序列不符的从片将等待复 位脉冲。此命令在总线上有单个或多个器件的情况下均 可使用。

◆Skip ROM(跳过ROM)[CCh]

▶在单点总线系统中,此命令通过允许总线主机不提供 64位ROM编码而访问存储器操作来节省时间。如果在 总线上存在多于一个的从属器件而且在Skip ROM命令 之后发出读命令,那么由于多个从片同时发送数据,会 在总线上发生数据冲突(漏极开路下拉会产生"线与" 的效果)。

◆Search ROM(搜索ROM)[F0h]

▶当系统开始工作时,总线主机可能不知道单线总线上的器件个数或者不知道其64位ROM编码。搜索ROM命令允许总线控制器用排除法识别总线上的所有从机的64位编码。

◆Alarm Search(告警搜索)[ECh]

▶此命令的流程与搜索ROM命令相同。但是,仅在最近一次温度测量出现告警的情况下,DS18B20才对此命令作出响应。告警的条件定义为温度高于TH或低于TL。只要DS18B20一上电,告警条件就保持在设置状态,直到另一次温度测量显示出非告警值或者改变TH或TL的设置,使得测量值再一次位于允许的范围之内。贮存在EEPROM内的触发器值用于告警。

- (3) 存储器操作命令
 - ◆Write Scratchpad (写暂存存储器) [4Eh]
 - ▶这个命令向DS18B20的暂存器中写入数据,开始位置在地址2。接下来写入的两个字节将被存到暂存器中的地址位置2和3。可以在任何时刻发出复位命令来中止写入。
 - ◆Read Scratchpad (读暂存存储器) [BEh]
 - ▶这个命令读取暂存器的内容。读取将从字节0开始, 一直进行下去,直到第9(字节8, CRC)字节读完。 如果不想读完所有字节,控制器可以在任何时间发 出复位命令来中止读取。

- ◆Copy Scratchpad(复制暂存存储器)[48h]
 - ▶这条命令把暂存器的内容拷贝到DS18B20的E2存储器里,即把温度报警触发字节存入非易失性存储器里。如果总线控制器在这条命令之后跟着发出读时间隙,而DS18B20又正在忙于把暂存器拷贝到E2存储器,DS18B20就会输出一个"0",如果拷贝结束的话,DS18B20则输出"1"。如果使用寄生电源,总线控制器必须在这条命令发出后立即起动强上拉并最少保持10ms。

◆Convert T (温度变换) [44h]

▶这条命令启动一次温度转换而无需其他数据。温度转换命令被执行,而后DS18B20保持等待状态。如果总线控制器在这条命令之后跟着发出读时间隙,而DS18B20又忙于做时间转换的话,DS18B20将在总线上输出"0",若温度转换完成,则输出"1"。如果使用寄生电源,总线控制器必须在发出这条命令后立即起动强上拉,并保持500ms。




◆Recall E2(重新调整E2)[B8h]

- ➤这条命令把贮存在E2中温度触发器的值重新调至暂存存储器。这种重新调出的操作在对DS18B20上电时也自动发生,因此只要器件一上电,暂存存储器内就有了有效的数据。在这条命令发出之后,对于所发出的第一个读数据时间片,器件会输出温度转换忙的标识: "0"=忙, "1"=准备就绪。
- ◆Read Power Supply(读电源)[B4h]
 - ▶对于在此命令发送至DS18B20之后所发出的第一读数据的时间片,器件都会给出其电源方式的信号: "0"=寄生电源供电,"1"=外部电源供电。

- (4) 处理数据
 - ◆DS18B20的高速暂存存储器由9个字节组成。
 - ◆当温度转换命令发布后,经转换所得的温度值以二字节补码形式存放在高速暂存存储器的第 0和第1个字节。

4、读写操作——读写时间隙(Time Slots)

(1) 读时间隙



读时间隙时也是必须先由主机产生至少1uS的低电平,表示读时间的起始。随后在总线被释放后的15uS中DS18B20会发送内部数据位,这时控制如果发现总线为高电平表示读出"1",如果总线为低电平则表示读出数据"0"。每一位的读取之前都由控制器加一个起始信号。


注意:必须在读间隙开始的15uS内读取数据位才可以保证通信的正确。



从DS18B20读取一个字节的程序片段

```
uchar Read One Byte()
      sbit DQ=P3<sup>3</sup>;
                                                      uchar i,dat=0;
      void Delay(uint x)
                                                      DQ=1; nop_();
                                                      for(i=0;i<8;i++)
               while(--x);
                                                            DQ=0; dat>>=1;
                                                            DQ=1;
                                                             _nop_( );_nop_( );
            MASTER READ "0" SLOT
                                         MASTER READ "1" SLOT
                                                            if(DQ)
                                    - 1μs < T<sub>EEC</sub> < ∞</p>
                                                                  dat|=0x80;
1-WIRE BUS
                                                            Delay(30);
                Master samples
                                           - Master samples
                                                            DQ=1:
                                                      return dat;
```

(2) 写时间隙



写时间隙分为写"0"和写"1"。

在写数据时间隙的前15uS总线需要是被控制器拉置低电平,而后是芯片对总线数据的采样时间;

采样时间在15~60uS,采样时间内如果控制器将总线拉高则表示写"1",如果控制器将总线拉低则表示写"0"。

每一位的发送都应该有一个至少15uS的低电平起始位,随后的数据"0"或"1"应该在45uS内完成。

整个位的发送时间应该保持在60~120uS,否则不能保证通信的正常。

物理与电子工程系《电子设计与实践》



Vpu

GND

1-WIRE BUS

电工电子实验中心

向DS18B20写一个字节的程序片段

```
void Write One_Byte(uchar dat)
sbit DQ=P3<sup>3</sup>;
                                                uchar i;
void Delay(uint x)
                                                for(i=0;i<8;i++)
                                                       DQ=0;
          while(--x);
                                                       DQ=dat\&0x01;
                                                       Delay(5);
                         START
                         OF SLOT
                                                       DQ=1;
    MASTER WRITE "0" SLOT
                                 MASTER WRITE "1" SLOT
                              1µs < Trac < 00
                                                      dat>>=1;
     60μs < T<sub>x</sub> "0" < 120μs
         DS18B20 Samples
                                      DS18B20 Samples
```

三、实训

- ■1、熟悉DS18B20工作原理
- ■2、MCU与DS18B20的借口
- ■3、修改程序