
# 模数转换

电子系统导论教学团队


### 实验目的

- ■了解模数转换的基本概念
- ■初步了解信号发生器、示波器的使用
- ■以ADC0832为例,掌握ADC的基本使用方法

# 模拟量与数字量




# 模数转换器ADC



### 模数转换器ADC

■ 将模拟电压量转换成离散数值,通常用二进制或**16**进制表示

 $D = Vin/\Delta$ 



$$N = \# of bits$$

$$V_{FS} = full \ scale \ output$$


$$\Delta = min. \ resolvable \ input \rightarrow lLSB$$

$$\Delta = \frac{V_{FS}}{2^N}$$
 or  $N = log_2 \frac{V_{FS}}{\Delta} \rightarrow resolution$ 

#### ADC0832

ADC0832 是美国国家半导体公司生产的一种8位分辨率、双通道A/D转换芯片。 其工作原理为逐次逼近型。

✓ 以称重为例,概述逐次逼近ADC的基本工作原理



#### ADC0832

ADC0832 是美国国家半导体公司生产的一种8位分辨率、双通道A/D转换芯片。 其工作原理为逐次逼近型。

#### ■特点

- 输入输出电平与TTL/CMOS相兼容;
- 5V电源供电时输入电压在0~5V之间;
- 该ADC的满量程参考电压直接设置为电源电压;


Note: 本实验中用GPI03.3V供电, 输入电压必须在0~3.3V之间;

- 工作频率为250KHz,转换时间为32μS;
- 一般功耗为15mW;
- 8P、14P—DIP(双列直插)、PICC 多种封装;
- 商用级芯片温宽为0℃ to +70℃ , 工业级芯片温宽为-40℃ to +125℃,

- 芯片接口说明
  - □ -CS 片选使能, 低电平芯片使能。
  - □ CH0 模拟输入通道0,或作为IN+/-使用。
  - □ CH1 模拟输入通道1,或作为IN+/-使用。
  - □ GND 芯片参考0 电位(地)。
  - □ DI 数据信号输入,选择通道控制。
  - □ DO 数据信号输出,转换数据输出。
  - 。CLK 芯片时钟输入。
  - □ Vcc/REF 电源输入及参考电压输入(复用)。
- 参考电压:用作模拟信号输入电压的最大参考值。若输入参考电压+3V,则认为+3V为模拟信号的最高电压,将0~+3V等分为256级,每一级对应0~255的一个数字信号从DO输出。如:输入的模拟信号大小为+1.5V,则输出127。

#### **Top View**

#### ADC0832 2-Channel MUX Dual-In-Line Package (N)




COM internally connected to GND.

 $V_{\mbox{\scriptsize REF}}$  internally connected to  $V_{\mbox{\scriptsize CC}}.$ 

Top View

- 应用接口与工作时序:正常情况下ADC0832与单片机的接口应为4条数据线, 分别是-CS、CLK、DO、DI。但由于D0端与DI端在通信时并未同时有效并 与树莓派的接口是双向的,所以电路设计时可以将D0和DI并联在一根数据线 上使用。当-CS输入端高电平时芯片禁用。当要进行A/D转换时,须先将-CS 置于低电平并且保持低电平直到转换完全结束。
- 在第1个时钟脉冲的下降沿之前DI端必须是高电平,表示启始信号。在第2、 3个脉冲下降沿之前DI端应输入2位数据用于选择模拟信号通道。

#### Timing Diagrams (Continued)



- 工作原理:如表1所示,当 这两位数据为"1"、"0"时, 设置CH0为单端输入;
- 当2位数据为"1"、"1"时, 设置CH1为单端输入;
- 当2位数据为"0"、"0"时, 将CH0作为正输入端IN+, CH1作为负输入端IN-进行 差分输入;
- 当2位数据为"0"、"1"时, 将CH0作为负输入端IN-,
   CH1作为正输入端IN+进行 差分输入。
- 后续示例和代码中设置 CHO单端输入。

TABLE 6. MUX Addressing: ADC0832 Single-Ended MUX Mode

MUX Address		Channel #		
SGL/	ODD/	0	1	
DIF	SIGN			
1	0	+		
1	1		+	


COM is internally tied to A GND

TABLE 7. MUX Addressing: ADC0832
Differential MUX Mode

MUX A	ddress	Channel #	
SGL/	ODD/	0	1
DIF	SIGN		
0	0	+	_
0	1	_	+

- 工作原理:到第3个脉冲的下降沿之后输出D0进行转换数据的读取。从第4个脉冲下降沿开始由DO端输出转换数据最高位DATA7,随后在每一个脉冲的下降沿D0端输出下一位数据,直到第11个脉冲时发出最低位数据DATA0。
- 紧接着,从此位开始输出一个相反顺序的数据,即从第11个字节的下降沿输 出DATD0,随后输出8位数据,到第19个脉冲时数据输出完成。

#### Timing Diagrams (Continued)




# 实验1: 树莓派控制ADC0832测量电位器电压

- 实验目的:
  - □以ADC0832为例,初步掌握ADC的使用方法

### 实验准备-库安装


- 安装Matplotlib与NumPy(若已安装可跳过)
  - □ Matplotlib 是一个 Python 的 2D绘图库
  - □ 在终端中安装Matplotlib:
  - \$ sudo apt install python3-matplotlib
  - NumPy系统是Python的一种开源的数值计算扩展。
  - 在终端中安装NumPy:
  - \$ sudo apt install python3-numpy
- □ 安装wiringpi (若已安装可跳过)
  - \$ pip3 install wiringpi
- 将ADC0832.py拷贝至树莓派,文件可在课程ftp中下载。

# 示波器探头与信号线






# 仪器使用







确认衰减开关为1x 还是 10x

- 连接并配置任意波形信号发生器。
- 用示波器采样,根据探头实际参数设置,调节信号发生器电压值与直流偏置,使电压值在0~3.3V之间,示例中取频率为10Hz。
- 注意示波器采样时要在非自动模式下, 手动设置直流耦合。



## 电路连接





- 示例中使用503电位器,也可用滑动 变阻器代替。
- 电位器一端连接到3.3V,另一端接地, 这就允许电位器分压输出0到3.3V之 间的电压。
- 同时,探头正极连电位器输出,探头 负极连GND (共地)

### 树莓派控制ADC0832测量电位器电压


```
import ADC0832
 import time
def init():
    ADC0832.setup()
     #def setup(cs=11,clk=12,dio=13):
     # global ADC CS, ADC CLK, ADC DIO
     # ADC CS=cs
     # ADC CLK=clk
     # ADC DIO=dio
     # GPIO.setwarnings(False)
     # GPIO.setmode(GPIO.BOARD)
     # GPIO.setup(ADC CS, GPIO.OUT)
     # GPIO.setup(ADC CLK, GPIO.OUT)
def loop():
     while True:
        digitalVal=ADC0832.getResult()
        # Get ADC result, input channal
        # getResult()函数代码实现ADC0832工作原理
        # 得到0~255之间的一个数
        # 详细参见ADC0832.pv
        print(3.3*float(digitalVal)/255)
        # 转换为电压量
        time.sleep(0.2)
if name ==' main ':
     init()
     try:
        loop()
     except KeyboardInterrupt:
        ADC0832.destrov()#调用GPIO.cleanup
        print("The end!")
```

在终端中运行,改变电位器电阻值, 即可测得相应的电压。

# 实验2: 树莓派控制ADC0832测量正弦电压

- 实验目的:
  - □ 初步了解信号源与示波器的使用
  - □以ADC0832为例,掌握ADC的使用方法

# 电路连接





### 树莓派控制ADC0832测量正弦电压

```
import ADC0832
import time
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
def init():
   ADC0832.setup()
def loop():
    n=0
    t=0
   y=[]
   x=[]
   t org = time.perf counter()
   while n<1000:
        digitalVal=ADC0832.getResult()
        y.append(3.3*float(digitalVal)/255)
        x.append(time.perf_counter() - t_org)
        # or time.process time()
        n=n+1
   # t=time.perf counter()-t
    # or time.process_time()
    plt.plot(x,y)
    plt.show()
if __name__=='__main__':
    init()
    loop()
   ADC0832.destroy()
   print("The End")
```

- 可根据需要在循环中加入 time.sleep()函数或调整取 点个数
- 注意每次运行程序后要及时关闭图像窗口
- 注意: sleep函数只有毫秒级精度 (Linux OS进程调度所致), 因 此无法保证精确定时采样。可用 wiringpi中的 delayMicroSeconds函数提高精 度(10us级)

# 树莓派控制ADC0832测量正弦电压






■ 在终端中运行程序,即可得到正弦波曲线图

# 基于matplotlib的简易图像处理

```
import ADC0832
import time
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
def init():
    ADC0832.setup()
def loop():
    n=0
   i=0
   y=[]
   x=[]
   t=time.process time()
   while n<10:
        digitalVal=ADC0832.getResult()
       y.append(3.3*float(digitalVal)/255)
        x.append(time.process time()-t)
        n=n+1
   #plt.axis([0.1,0.2,0.4,0.8])
   #前后两组参数分别表示x、y 轴范围
   #等价于plt.xlim(0.1,0.2) plt.ylim(0.4,0.8)
    plt.plot(x,y,'-o')
    while i<10:
       x1="%.3f"%x[i]
       y1="%.2f"%y[i]
       text='{'+str(x1)+','+str(y1)+'}'
        plt.text(x[i],y[i],text)
        i=i+1
    plt.show()
if __name__=='__main__':
    init()
    loop()
    ADC0832.destroy()
    print("The End")
```

- 控制坐标轴范围:通过 plt.axis()、plt.ylim()、 plt.xlim()函数可以控制坐标 轴的范围从而局部放大函数 图象;
- 显示坐标点:
   plt.plot(x,y,'o')可显示数据
   散点, plt.plot(x,y,'-o')可将
   获得带数据点的折线图(也可将'o'换为'\*'等);
- 注释点的坐标:通过 plt.text()函数为指定位置加 上文本注释,示例中为十个 点添加注释;
- 更多的图像处理方法参考 matplotlib.org

# 基于matplotlib的简易图像处理



在终端中运行程序,得到带数据点的图像

### 实验内容

- ■完成对电位器电压的采集
  - □设置10组电位器的不同分压位置,用ADC完成模数转换 ,得到相应的模拟电压,并与示波器直接测得的电位器 分压输出电压进行比较,计算误差。

- ■完成对正弦电压的采集
  - □设置信号发生器输出0-3.3V之间的正弦信号,进行定时 采样,并描绘出波形。
- 完成每个实验后需要由教师或者助教验收。

# 实验报告中需要回答的问题

- 1. 示波器探头的直流耦合和交流耦合有什么区别?
- 2. 为什么信号发生器的输出要加直流偏置?

# 致谢

- 本课件由以下同学协助编写、修改
  - 立 王建宸(16307130029)
  - □ 叶诏辉(16307130039)
  - □ 江逸舟(18110720013)